



SAMSUNG

SAMSUNG מדריך מהיר 540

הפעלה בסיסית

<p>הפעלת/כניס הטלפון לחצ'י והחזק'י את עד שתידלק/תכבה תצוגת המסך.</p> <p>1. הקש'י את מספר הטלפון, כולל קידומת (אם טעית בהקשה לחצ'י כדי למחוק).</p> <p>2. לחיוג לחצ'י .</p>	<p>חיוג</p>
<p>לחצ'י והחזק'י את מקש עוצמת השמע (כצד המכשיר).</p> <p>1. לחצ'י .</p> <p>2. לסיים לחצ'י .</p>	<p>השתקת צלול בעת כניסת שיחה מענה לשיחה</p>
<p>1. במצב המתנה לחצ'י .</p> <p>2. לפניך תצוגה גרפית של התפריטים, בחר'י בעזרת את האופציה הרצויה ולחצ'י או על המספר המוצג בצד התכונה.</p>	<p>שימוש בתפריט</p>

מקשי קיצור

<p>במצב המתנה, לחצ'י (כלפי מעלה).</p>	<p>חיפוש שם בספר טלפונים</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י (כלפי מטה).</p>	<p>גישה לתפריט סוג צלול</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י (ימינה).</p>	<p>גישה למשיכון הפנימי</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י (שמאלה).</p>	<p>גישה לתפריט מולטימדיה</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י .</p>	<p>גישה לתפריט הודעות</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י .</p>	<p>גישה לתפריט שירותי תוכן</p>
<p>לחצ'י והחזק'י את (הסמל יופיע).</p> <p>כדי לבטל את הנעילה לחצ'י .</p>	<p>נעילת מקשים</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י והחזק'י את כדי להפעיל/לבטל את מצב השקט. (במצב שקט סוג התראה וציליל הודעה מוגדרים כרטט. ציליל שגיאה וציליל מקשים כבויים).</p>	<p>מעבר למצב שקט</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י והחזק'י את .</p>	<p>חיוג למענה הקולי</p>

אינטרנט ושירותי תוכן*

ניתן להתחבר לאינטרנט בעזרת הדפדפן הפנימי ולהוריד מגוון תכנים לטלפון כגון: משחקים, אנימציות ומנגינות. ניתן להפעיל/להציג את התכנים שהורדו. כמו כן ניתן לקבל מידע על-ידי חיוג לפרטל הקולי או שליחת בקשת מידע לרשת וקבלתו על-ידי הודעת sms.

<p>במצב המתנה, לחצ'י והחזק'י את .</p>	<p>גישה לאינטרנט</p>
<p>בחר'י בעזרת את הנושא הרצוי ולחצ'י .</p> <ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי לחזור לתפריט הקודם. לחצ'י והחזק'י את במהלך הגלישה לאפשרויות מיוחדות. 	<p>ניווט בדפדפן</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י .</p> <p>הטלפון יתחבר לשרת המולטימדיה, עקוב'י אחר ההוראות המופיעות על המסך לצורך הורדת התוכן הרצוי.</p>	<p>הורדת משחקים ויישומים (מולטימדיה)</p>
<p>במצב המתנה, לחצ'י , בחר'י את התוכן הרצוי ולחצ'י .</p> <ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, לחצ'י . בחר'י את סוג התוכן הרצוי (צלצולים או אנימציות) ולחצ'י . <ul style="list-style-type: none"> לחצ'י 1 כדי להפעיל/להציג את התכנים שהורדת לטלפון. לחצ'י 2 כדי להוריד תוכן חדש: הטלפון יתחבר לאתר הורדת התוכן שנבחר, עקוב'י אחר ההוראות המופיעות על המסך לצורך הורדת התוכן הרצוי. 	<p>הפעלת משחקים ויישומים (מולטימדיה)</p> <p>הורדת/הגדרת צלצולים/אנימציות</p>

ספר טלפונים

ניתן לשמור שמות בזיכרון בשפה העברית ובשפה האנגלית (עד 900 מספרי טלפון). במהלך הזנת טקסט, מקש משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין T9 (עברית), עברית, T9 (אנגלית), אנגלית, סמל או מספר (בעת הזנת טקסט לחיצה ארוכה על מקש תציג את הספרה המופיעה עליו).

<p>1. הקשני את מספר הטלפון ולחץ/י .</p> <p>2. בחר/י אם ברצונך לשייך את המספר לשם חדש או שם קיים ולחץ/י .</p> <p>3. בחר/י את קטגוריית המספר הרצויה ולחץ/י .</p> <p>4. אם שייכת לשם חדש, הזן/י את השם הרצוי ולחץ/י .</p> <p>5. לפניך יוצגו אפשרויות הרשומה, בחר/י בעזרת  את האפשרות הרצויה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לחץ/י ערוך כדי להוסיף מספר קטגוריה חדש, דואר אלקטרוני, כתובת URL, צליל זיהוי, תאריך יום הולדת ו/או תמונה. • לחץ/י  כדי לשנות את ההגדרות: מספר רשומה, מספר ברירת מחדל של החיוג מהיר, קבוצות משתמשים ו/או סודיות. 6. ניתן לשמור את הרשומה בזכרון בכל שלב, גם אם לא נערכו כל האפשרויות על-ידי לחיצה על . 	<p>שמירת מספר ושם בזיכרון</p>
<p>1. לחץ/י .</p> <p>2. הקשני את האותיות הראשונות של השם, ככל שתקישני יותר אותיות אפשרויות החיפוש יצטמצמו.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ניתן לחפש גם לפי קבוצה או לפי מספר על-ידי לחיצה על מקש . 	<p>עיין ברשימת השמות</p>
<p>הקשני את מספר תא הזיכרון תוך לחיצה אחכה על ספרת האחדות (עבור תא 12 לחץ/י 1<2 ארוך).</p>	<p>חיוג מהיר</p>
<p>במצב המתנה, לחץ/י .</p> <p>ניתן לצפות בשיחות האחרונות שחויגו / התקבלו / לא נענו. לחיוג, בחר/י בעזרת  את המספר הרצוי ולחץ/י .</p>	<p>עיין ביומן השיחות</p>
הודעות	
<p>ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון בעברית ובאנגלית. במהלך הזנת טקסט, מקש  משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין T9 (עברית), עברית, T9 (אנגלית), אנגלית, סמל או מספר (בעת הזנת טקסט לחיצה ארוכה על מקש תציג את הספרה המופיעה עליו). כמו כן ניתן להוסיף תכנית הודעה.</p>	
<p>1. במצב המתנה, לחץ/י  3.</p> <p>2. בחר/י בעזרת  את ההודעה הרצויה, לקריאה לחץ/י .</p>	<p>קריאת הודעת טקסט</p>
<p>1. במצב המתנה, לחץ/י  .</p> <p>2. הקשני מספר נמען או לחץ/י  לבחירת מספר מספר הטלפונים.</p> <p>3. לחץ/י  (רווח) כדי להוסיף מספר נמען נוסף.</p> <p>4. חזור על סעיפים 2,3 כדי להוסיף נמענים חדשים (עד סה"כ 10) לסיום לחץ/י .</p> <p>5. הזן/י הודעתך,</p> <ul style="list-style-type: none"> • להוספת רווח לאחר מילה לחץ/י . • להוספת סימן מיוחד לחץ/י  עד אשר יופיע הסימן הרצוי. 6. לשליחת ההודעה, לחץ/י , בחר/י אם ברצונך לשמור את ההודעה ולחץ/י . 	<p>שליחת הודעת טקסט</p>
תכונות צלילים/תצוגה	
<p>כיון עוצמת השמע</p> <p>במהלך שיחה לחץ/י על מקש עוצמת השמע (בצד המכשיר).</p>	
<p>1. לחץ/י  1<6.</p> <p>2. כוון/י על-ידי , לסיום לחץ/י .</p>	<p>כיוון עוצמת הצלול</p>
<p>1. במצב המתנה, לחץ/י  1.</p> <p>2. בחר/י בעזרת  את קטגוריית הצלולים הרצויה ולחץ/י .</p> <p>3. בחר/י בעזרת  את הצלול הרצוי ולחץ/י .</p>	<p>הגדרת סגנון הצלול</p>
<p>1. לחץ/י  2<7.</p> <p>2. בחר/י בעזרת  את הקטגוריה הרצויה (אנימציות או התמונות שלי) ולחץ/י .</p> <p>3. בחר/י בעזרת  את התצוגה הרצויה ולחץ/י .</p>	<p>הגדרת תצוגת המסך במצב המתנה</p>
פעולות קוליות	
<p>1. במצב המתנה, לחץ/י והחזקי .</p> <p>2. בחר/י בעזרת  באפשרות הרצויה ולחץ/י .</p>	<p>הפעלת/כיבוי המשיכון הפנימי</p>
<p>1. במצב המתנה, לחץ/י  2.</p> <p>2. בחר/י בעזרת  את ההודעה הרצויה, לשמיעה לחץ/י .</p>	<p>שמיעת הודעות במשיכון הפנימי</p>
שונות	
<p>1. לחץ/י  5<4.</p> <p>2. בחר/י בעזרת  אחד מבין 3 שעונים מעוררים ולחץ/י .</p> <p>3. לפניך יוצגו אפשרויות ההגדרה של השעון מעורר, בחר/י בעזרת  את האפשרות הרצויה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • כיון שעה: הזן את שעת ההתראה הרצויה. • לחץ/י  כדי לשנות את ההגדרות: כבו/מופעל, צלול ו/או יומי/חד פעמי. 4. לסיום לחץ/י . 	<p>שעון מעורר</p> <p>לידעתך: השעון המעורר לא יפעל אם הטלפון כבוי.</p>
<p>* בכפוף לתנאי השירות ולזמניתם: חלק מהשירותים כרוך בתשלום.</p>	