



## הפעלה בסיסית

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| הפעלת/כיבוי הטלפון                    | לחצו והחזקו את  את עד שתידלק/תיכבה תצוגת המסך.  |
| חיוג                                  | 1. הקשיו את מספר הטלפון, כולל קידומת (אם טעית בהקשה לחצו  כדי למחוק).<br>2. לחיג לחצו .   |
| השתקת צלצול בעת כניסת שיחה מענה לשיחה | לחצו והחזקו את מקש עוצמת השמע שבצד המכשיר.<br>1. פתחו את פומית הטלפון (אם הפומית פתוחה לחצו ).<br>2. לסיום לחצו .   |
| הגדרת תפריט אישי                      | 1. במצב המתנה לחצו  (למעלה)   1 .<br>2. בחרי בעזרת  (למעלה או למטה) את התפריט הרצוי:<br>• לחצו  כדי לגשת לתפריט משנה.<br>• לחצו  כדי לרשום את התפריט.<br>3. בחרי בעזרת  את המיקום הרצוי ולחצו .<br>4. בחרי בעזרת  את סמל התפריט הרצוי ולחצו . |
| שימוש בתפריט                          | 1. במצב המתנה לחצו  או  (למעלה).<br>2. לפניך תצוגה גרפית של התפריטים, בחרי בעזרת  את האופציה הרצויה ולחצו  או על מספר המוצג בצד התכונה.   |

## מקשי קיצור

|                        |  |
|------------------------|--|
| גישה לתפריט אישי       | במצב המתנה לחצו  (למעלה).  |
| גישה לתפריט תיבת נגינה | במצב המתנה לחצו  (למטה).   |
| חיפוש שם בספר טלפונים  | במצב המתנה לחצו  (ימינה).  |
| גישה לתפריט הודעות     | במצב המתנה לחצו  (שמאלה).  |
| מעבר למצב שקט          | במצב המתנה לחצו והחזקו את  כדי להפעיל/לבטל את מצב השקט. (במצב שקט <b>סוג ההתראה וצליל הודעה</b> מוגדרים <b>כרטס, צליל השגיאה וצליל המקשים</b> כבויים). |
| חיג לתא הקולי          | במצב המתנה לחצו והחזקו את .  |

## אינטרנט\*

|  |  |
|--|--|
| ניתן להתחבר לאינטרנט ולהוריד מגוון תכנים לטלפון כגון: משחקים, אנימציות, מנגינות וישומים. כמו כן ניתן להפעיל את המשחקים שהורדו. במצב המתנה לחצו והחזקו את . |  |
| ניווט בדפדפן   | בחרי בעזרת  (למעלה או למטה) את הנושא הרצוי ולחצו .<br>• לחץ  כדי לחזור לתפריט הקודם.<br>• לחצו והחזקו את  במהלך הגלישה לאפשרויות מיוחדות.  |
| הורדת משחקים   | 1. במצב המתנה לחצו   2  ( <b>משחקים</b> )  2.<br>2. הטלפון יתחבר לאתר הורדת התוכן שנבחר, עקובי אחר ההוראות המופיעות על המסך לצורך הורדת התוכן הרצוי.                                 |
| הפעלת משחקים   | 1. במצב המתנה לחצו   2  ( <b>משחקים</b> )  1.<br>2. בחרי בעזרת  (למעלה או למטה) בתוכן הרצוי.<br>• לחצו  כדי להפעיל את התוכן הרצוי.<br>• לחצו על  או  להצגת אפשרויות התפריט המיוחדות. |
| הורדת אנימציות ומנגינות  | 1. במצב המתנה לחצו   3.<br>2. הטלפון יתחבר לאתר הורדת אנימציות ומנגינות, עקובי אחר ההוראות המופיעות על המסך לצורך הורדת האנימציות או המנגינות הרצויות.                               |

## יומני שיחות

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| עיון ביומן השיחות הכללי   | במצב המתנה, לחצו .     |
| עיון ביומן השיחות שחיגו   | במצב המתנה, לחצו   1 . |
| עיון ביומן השיחות הנכנסות | במצב המתנה, לחצו   2 . |

## ספר טלפונים

|   |   |
|---|---|
| <p>ניתן לשמור עד 1000 שמות בזיכרון בשפה העברית ובשפה האנגלית. במהלך הזנת טקסט, מקש <b>MENU</b> משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין עברית, אנגלית (רישיות/רגילות) או סמלים (לחיצה ארוכה על מקש תציג את הספרה המופיעה עליו).</p> <p><b>שם שמירת מספר ושם בזיכרון</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הקש על מקש הטלפון ולחץ <b>i</b> (ימינה).</li> <li>2. בחר את קטגוריית המספר הרצויה ולחץ <b>OK</b>.</li> <li>3. לפניך יוצגו אפשרויות הרשומה, בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה) או למטה את האפשרות הרצויה:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש את הפרטים הרצויים ברשומות: שם, קטגוריית המספר השונות, דוא"ל ותזכיר.</li> <li>• לחץ <b>i</b> (ימינה או שמאלה) כדי לעבור בין קבוצות משתמשים.</li> </ul> </li> <li>4. לחץ <b>i</b> (למעלה או למטה) כדי לעבור לאפשרות חדשה.</li> <li>5. לסיים לחץ <b>OK</b>.</li> <li>6. לחץ <b>P</b> לאישור.</li> </ol> | <p><b>עיון ברשימת השמות</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ <b>i</b> (ימינה).</li> <li>2. להצגת כל השמות לחץ <b>OK</b> (להצגת שם מסוים, הקש על האות הראשונה של השם).</li> <li>3. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את השם הרצוי ולחץ <b>OK</b>.</li> <li>4. לבחירת מספר שונה תחת אותו השם לחץ <b>i</b> (ימינה או שמאלה).</li> <li>5. לחיוב לחץ <b>OK</b>.</li> </ol> |
| <p><b>חיוג מהיר</b></p> <p>הקש על מקש מספר תא הזיכרון תוך לחיצה ארוכה על ספרת האחדות. (עבור תא 12 לחץ <b>1 ← 2</b> ארוך).</p>   |   |
| <p><b>הודעות*</b></p>   |   |
| <p>ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט בעברית ובאנגלית. במהלך הזנת טקסט, מקש <b>MENU</b> משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין עברית, אנגלית (רישיות או רגילות) או סמלים (לחיצה ארוכה על מקש תציג את הספרה המופיעה עליו).</p>  |   |
| <p><b>קריאת הודעת טקסט</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. במצב המתנה, לחץ <b>i</b> (שמאלה) <b>1 ← 2</b>.</li> <li>2. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את ההודעה הרצויה, לקריאה לחץ <b>OK</b>.</li> </ol>   |   |
| <p><b>שליחת הודעת טקסט</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. במצב המתנה, לחץ והחזקי את <b>i</b> (שמאלה).</li> <li>2. הקש על הודעתך,             <ul style="list-style-type: none"> <li>• להוספת רוח לאתר מילה לחץ <b>#*0</b>.</li> <li>• להוספת סימן מיוחד לחץ <b>1-1</b>.</li> </ul> </li> <li>3. לסיים לחץ <b>OK</b>.</li> <li>4. הקש על מספר נמטן או לחץ <b>MENU</b> לבחירת מספר מספר הטלפונים.</li> <li>5. לחץ <b>i</b> (למעלה) להוספת נמענים חדשים.</li> <li>6. לסיים לחץ <b>OK</b>.</li> <li>7. הקש על מספר לחזרה ולחץ <b>OK</b>.</li> </ol>  |   |
| <p><b>תכונות צלילים</b></p>   |   |
| <p><b>כיוון עוצמתהשמע</b> במהלך שיחה לחץ על מקש עוצמת השמע שבצד המכשיר.</p>   |   |
| <p><b>כיוון עוצמת הצלצול</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ <b>6 ← 1 ← MENU</b>.</li> <li>2. כוון על-ידי <b>i</b> (למעלה או למטה), לסיים לחץ <b>OK</b>.</li> </ol>   |   |
| <p><b>כיוון סגנון הצלצול</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. במצב המתנה, לחץ <b>i</b> (למעלה).</li> <li>2. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את קטגוריית הצלצולים הרצויה ולחץ <b>OK</b>.</li> <li>3. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את הצלצול הרצוי ולחץ <b>OK</b>.</li> </ol>   |   |
| <p><b>תכונות תצוגה</b></p>  |   |
| <p><b>שינוי שפת התצוגה</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ <b>i</b> (למעלה) <b>OK ← 6</b>.</li> <li>2. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את השפה הרצויה ולחץ <b>OK</b>.</li> </ol>   |   |
| <p><b>הגדרת אנימציות/תמונות המסך</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ <b>i</b> (למעלה) <b>OK ← 2</b>.</li> <li>2. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את המיקום הרצוי עבור התמונה/האנימציה ולחץ <b>OK</b>.</li> <li>3. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את התמונה/האנימציה הרצויה ולחץ <b>OK</b>.</li> </ol>  |   |
| <p><b>שעון מעורר</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ <b>3 ← 2 ← MENU</b>.</li> <li>2. בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) אחד מבין 2 שעונים מעוררים ולחץ <b>MENU</b>.</li> <li>3. לחץ <b>OK</b> בחר בעזרת <b>i</b> (למעלה או למטה) את אפשרות ההגדרה הרצויה ולחץ <b>OK</b>.</li> <li>4. חזור על התהליך להגדרת אפשרויות נוספות.</li> <li>5. לסיים, בחר בעזרת <b>i</b> באפשרות <b>הגדר</b> ולחץ <b>OK</b>.</li> </ol>   | <p>(לידיעתך: השעון המעורר לא יפעל אם הטלפון נכוי)</p>   |
| <p>*ככפוף לתנאי השירות ולזמינותם: חלק מהשירותים כרוך בתשלום.</p>  |   |