



MOTOROLA V65

עלון הפעלה מקוצר

הפעלה בסיסית

הפעלה וכיבוי לחצו והחזיקו את מקש עד שתדלק/תכבה תצוגת המסך. פתחו את הפומית או לחצו על מקש כאשר הפומית פתוחה. סגרו את הפומית או לחצו על מקש .

סיום שיחה הקישו את מספר הטלפון כולל קידומת ולחצו על מקש .

חיג חוזר למספר האחרון שחוייג לחצו פעמיים על מקש .

מעבר בין תפריטים לחצו על מקש התפריט הראשי , לבחירה השתמשו במקש הניווט .

פלאפון ווקי טוקי

שיחת ווקי טוקי לחצו על לחצן ווקי טוקי, בחרו (ע"י דפדוף או הקשת האות הראשונה) את השם הרצוי לשיחה. לחצו שנית והחזיקו את הלחצן, עד לקבלת צליל המאשר את תחילת השיחה והתחילו לדבר, כסיום שחררו את הלחצן והמתינו לתשובה. כסיום הדיבור של הצד השני, יתקבל צליל המאפשר ללחוץ שנית על לחצן ווקי טוקי ולדבר. לסיום השיחה, סגרו את הפומית או לחצו על מקש .

מענה לשיחה בעת קריאה לשיחה יתפרץ קולו של הקורא אל המכשיר. מרגע שהקורא סיים, לחצו והחזיקו את לחצן הווקי טוקי והתחילו לדבר.

שליחת התראה למני במקום להתפרץ אל מני אחר בשיחת ווקי טוקי ניתן לשלוח התראה המסמנת בקשה להקמת שיחה. התראה ניתן לשלוח למני כווד כלכד ולא לקבוצה.

לחצו על לחצן ווקי טוקי ודפדפו לשם הרצוי לחצו "התראה", לחצו על לחצן הווקי טוקי. בעת קבלת התראה, לחצו "מענה".

שיחה קבוצתית לחצו על לחצן ווקי טוקי, בחרו (ע"י דפדוף או הקשת האות הראשונה) את הקבוצה הרצויה לשיחה. לחצו שנית והחזיקו את הלחצן, עד לקבלת צליל המאשר את תחילת השיחה והתחילו לדבר אל הקבוצה, כסיום שחררו את הלחצן והמתינו לתשובה. כסיום הדיבור של הצד השני, יתקבל צליל המאפשר ללחוץ שנית על לחצן ווקי טוקי ולדבר. ליציאה מהשיחה, סגרו את הפומית או לחצו על מקש . במידה יוזם השיחה ילחץ על מקש תנתקת השיחה הקבוצתית כולה.

הפעלת/ביטול הרמקול לחצו לחיצה ארוכה על מקש רמקול, הממוקם בחלקו החיצוני העליון של המכשיר. במהלך שיחת ווקי טוקי תוכלו גם ללחוץ על "רמקול".

זמינות משתמשים סימון לגבי משתמש לא זמין הינו X ליד האיקון של המשתמש או הקבוצה.

ספר טלפונים

שמירת מספר הקישו את מספר הטלפון ולחצו על מקש "שמור", הוסיפו שם ולחצו על "א.ס.". סווגו את המספר (עבודה, נייד, וכו'). הקישו "אישור" לסיום.

חיפוש מספר טלפון לחצו על מקש בחירה שמאלי "ל" מספר הטלפונים". סרקו ובחרו את השם הרצוי או הקישו את האות הראשונה של השם וסרקו לשם המבוקש. לחצו על מקש לחיג.

חיג טרבו הקישו מספר תא הזיכרון בו אוחסן המספר ולאחריו להצגת המספר. הקישו לחיג מהיר. (למספרים המאוחסנים מ-1 עד 9 ניתן לחייג על ידי לחיצה ממושכת על הספרות).

חיג קולי של שעות

על מנת לתכנת את החיג הקולי יש לאחסן מספר טלפון ביכרון הטלפון. לחצו על מקש בחירה שמאלי "ספר טל", סרקו למספר הטלפון הרצוי, בחרו "הצג" בחרו "ערוך" סרקו "לחיג קולי" בחרו "הקלט" (הקליטו בסביבה שקטה ובקול סבעי) לחצו על מקש הקול שבצד המכשיר, אמרו את השם בקול רם וברור, חזרו על הפעולה. לסיום בחרו "אישור".

להפעלת החיג הקולי לחצו על מקש הקול ואמרו את השם.

הודעות טקסט SMS

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון בעברית ובאנגלית (ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות)

שליחת הודעת טקסט הקישו על מקש בחירה ימני "הודעה" סרקו ובחרו "הודעה חדשה" הקישו את מספר הטלפון הרצוי או הקישו "ספר טל" לבחירה מספר הטלפונים. כעת הקליחו את הודעת הטקסט. הקישו "אישור" ובחרו "כן" לשליחת ההודעה.

קריאת הודעת טקסט לחצו על מקש "הודעה", סרקו ובחרו "זואר נכנס", סרקו להודעה הרצויה והקישו "קרא" לקריאת ההודעה. כעת ניתן להקיש על מקש על מנת למחוק הודעה, למענה ועוד.

דפדוף רציף בין הודעות מתוך מסך ההודעה לחצו על מקש ניווט תחתון/עליון למעבר בין ההודעות השונות.

צלילים

עוצמת צלצול לחצו על לחצני עוצמת השמע שבצד המכשיר לשינוי עוצמת צלצול, לרטט או למצב שקט. לחצו על הלחצן התחתון בצדף למעבר לרטט ולאחריי למצב שקט. לחצו על הלחצן העליון להגברת העוצמה.

עוצמת שמע במהלך שיחה לחצו על לחצני עוצמת השמע. לחצו על מקש סרקו ובחרו "הגדרות צלילים", סרקו "לפרטי סגנון" לקביעת פרטי הצלצול. בחרו "שיחות", סרקו ובחרו צליל מעודף.

השתקת צלצול לחצו בזמן הצלצול על אחד מלחצני עוצמת השמע.

אינטרנט

גישה לדפדפן לחצו על מקש שמאלי במקש הניווט . בחרו "פורטל", ולחצו "הפעלה" להתחברות. דפדפו בעזרת מקש הניווט השתמשו במקשי הבחירה לקישור או לחזרה לדרך הקודם. ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

מנהל מולטימדיה - משחקים ויישומים

הודת יישומים לחצו על מקש תחתון במקש הניווט "מולטימדיה", לחצו "א.ס." לקטלוג הודעות. לחצו "א.ס." להתחברות. בחרו קטגוריה והורידו את היישום הרצוי.

הפעלת יישום דפדפו בעזרת מקש הניווט ליישום, לחצו "א.ס." להפעלת היישום.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

שונות

מחשבון לחצו על מקש סרקו "ל"עוד" ובחרו "מחשבון". לחצו על מקש ובחרו "הגדרות" סרקו ובחרו "הגדרה ראשונית" סרקו "שפה" ובחרו בשפה הרצויה.

מזכר קולי להקלטת מזכר קולי, לחצו והחזיקו את מקש הקול במהלך ההקלטה. למזכרים קוליים שנשמרו, לחצו על מקש סרקו "ל"עוד" ובחרו "מזכרים קוליים".

הצגת מספר הפלאפון לחצו על מקש ולאחריו על מקש .

תכנות תפריט ראשי ומקשי גישה מהירה לחצו על מקש התפריט הראשי , בחרו "הגדרות", בחרו "התאמה אישית", בחרו "תפריט ראשי" לשינוי סדר התפריטים או בחרו "מקשי התחלה" לשינוי מקש הניווט או מקשי הבחירה.



מקש רמקול

שקע דיבורית אישית

מקש בחירה שמאלי

מקש בחירה ימני

מקש חיג

מקש ניווט

לחצן ווקי טוקי

שקע הזנה

לתיקונים בפקס



עלון הפעלה מקוצר



פלאפון

הודעות טקסט SMS

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון בעברית ובאנגלית (ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות)

שליחת הודעת טקסט הקישו על מקש בחירה ימני "הודעה" סרקו ובחרו "הודעה חדשה" הקישו את מספר הטלפון הרצוי או הקישו "ספר טל" לנחיה מספר הטלפונים. כעת הקלידו את הודעת הטקסט. הקישו "אישור" ובחרו "כן" לשליחת ההודעה.

קריאת הודעת טקסט לחצו על מקש "הודעה", סרקו ובחרו "דואר נכנס", סרקו להודעה הרצויה והקישו "קרא" לקריאת ההודעה. כעת ניתן להקיש על מקש על מנת למחוק הודעה, למענה ועוד. מתוך מסך ההודעה לחצו על מקש ניווט תחתון/עליון למעבר בין ההודעות השונות.

צילינים

עוצמת צלצול לחצו על לחצני עוצמת השמע שבצד המכשיר לשינוי עוצמת צלצול, לרטט או למצב שקט. לחצו על הלחצן התחתון בצדף למעבר לרטט ולאחריו למצב שקט. לחצו על הלחצן העליון להגברת העוצמה. במהלך שיחה לחצו על לחצני עוצמת השמע.

עוצמת שמע לחצו על מקש סרקו ובחרו "הגדרות צילינים". סרקו ל"פרטי סגנון" לקביעת פרטי הצלצול. בחרו "שיחות", סרקו ובחרו צליל מעודף. לחצו בזמן הצלצול על אחד מלחצני עוצמת השמע.

אינטרנט

גישה לדפדפן לחצו על מקש שמאלי במקש הניווט . בחרו "פורטל", ולחצו "הפעלה" להתחברות. דפדפו בעזרת מקש הניווט השתמשו במקשי הבחירה לקישור או לחזרה לדף הקודם. ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

מנהל מולטימדיה - משחקים ויישומים

הודת יישומים לחצו על מקש תחתון במקש הניווט "מולטימדיה", לחצו "OK" לקטלוג הודות. לחצו "OK" להתחברות. בחרו קטגוריה והורידו את היישום הרצוי.

הפעלת יישום דפדפו בעזרת מקש הניווט ליישום, לחצו "OK" להפעלת היישום.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

שונות

מחשבון לחצו על מקש סרקו ל"עוד" ובחרו "מחשבון".

בחירת שפה לחצו על מקש ובחרו "הגדרות" סרקו ובחרו "הגדרה ראשונית" סרקו ל"שפה" ובחרו בשפה הרצויה.

מזכר קולי להקלטת מזכר קולי, לחצו והחזיקו את מקש הקול במהלך ההקלטה. למזכרים קוליים שנשמרו, לחצו על מקש סרקו ל"עוד" ובחרו "מזכרים קוליים".

הצגת מספר הפלאפון לחצו על מקש ולאחריו על מקש .

תכנות תפריט ראשי ומקשי גישה מהירה לחצו על מקש התפריט הראשי , בחרו "הגדרות", בחרו "התאמה אישית", בחרו "תפריט ראשי" לשינוי סדר התפריטים או בחרו "מקשי התחלה" לשינוי מקש הניווט או מקשי הבחירה.



6803405897

הפעלה בסיסית

הפעלה וזיכור לחצו והחזיקו את מקש עד שתדלק/תכבה תצוגת המסך. פתחו את הפומית או לחצו על מקש כאשר הפומית פתוחה. סגרו את הפומית או לחצו על מקש . **חיג** הקישו את מספר הטלפון כולל קידומת ולחצו על מקש . **חיג חוזר** לחצו על מקש התפריט הראשי , לבחירה השתמשו במקש הניווט .

פלאפון ווקי טוקי

שיחת ווקי טוקי לחצו על לחצן ווקי טוקי, בחרו (ע"י דפדוף או הקשת האות הראשונה) את השם הרצוי לשיחה. לחצו שנית והחזיקו את הלחצן. עד לקבלת צליל המאשר את תחילת השיחה והתחילו לדבר, בסיום שחררו את הלחצן והמתינו לתשובה. בסיום הדיבור של הצד השני, יתקבל צליל המאפשר ללחוץ שנית על לחצן ווקי טוקי ולדבר. לסיום השיחה, סגרו את הפומית או לחצו על מקש .

מענה לשיחה

בעת קריאה לשיחה יתפרץ קולו של הקורא אל המכשיר. מרגע שהקורא סיים, לחצו והחזיקו את לחצן הווקי טוקי והתחילו לדבר. במקום להתפרץ אל מניי אחר בשיחת ווקי טוקי ניתן לשלוח התראה המסמנת בקשה להקמת שיחה. התראה ניתן לשלוח למניי בודד בלבד ולא לקבוצה.

לחצו על לחצן ווקי טוקי דפדפו לשם הרצוי לחצו "התראה", לחצו על לחצן הווקי טוקי. בעת קבלת התראה, לחצו "מענה".

שיחה קבוצתית

לחצו על לחצן ווקי טוקי, בחרו (ע"י דפדוף או הקשת האות הראשונה) את הקבוצה הרצויה לשיחה. לחצו שנית והחזיקו את הלחצן. עד לקבלת צליל המאשר את תחילת השיחה והתחילו לדבר אל הקבוצה. בסיום שחררו את הלחצן והמתינו לתשובה. בסיום הדיבור של הצד השני, יתקבל צליל המאפשר ללחוץ שנית על לחצן ווקי טוקי ולדבר. לציאה מהשיחה, סגרו את הפומית או לחצו על מקש . במידה יזום השיחה ילחץ על מקש תנתקת השיחה הקבוצתית כולה.

הפעלת/ביטול הרמקול

לחצו לחיצה ארוכה על מקש רמקול, הממוקם בחלקו החיצוני העליון של המכשיר. במהלך שיחת ווקי טוקי תוכלו גם ללחוץ על "רמקול".

זמינות משתמשים

סימון לגבי משתמש לא זמין הינו X ליד האיקון של המשתמש או הקבוצה.

ספר טלפונים

שמירת מספר

הקישו את מספר הטלפון ולחצו על מקש "שמור", הוסיפו שם ולחצו על "OK". סווגו את המספר (עבודה, נייד, וכו'). הקישו "אישור" לסיום.

חיפוש מספר טלפון

לחצו על מקש בחירה שמאלי ל"ספר הטלפונים". סרקו ובחרו את השם הרצוי או הקישו את האות הראשונה של השם וסרקו לשם המבוקש. לחצו על מקש לחיג.

חיג טורבו

הקישו מספר תא הזיכרון בו אוחסן המספר ולאחריו להצגת המספר. הקישו לחיג מהיר. (למספרים המאוחסנים מ-1 עד 9 ניתן לחייג על ידי לחיצה ממושכת על הספרות).

חיג קולי של שמת

על מנת לתכנת את החיג הקולי יש לאחסן מספר טלפון בזיכרון הטלפון. לחצו על מקש בחירה שמאלי "ספר טל", סרקו למספר הטלפון הרצוי, בחרו "הצג" בחרו "ערוך" סרקו ל"חיג קולי" בחרו "הקלט" (הקליטו בסביבה שקטה ובקול טבעי) לחצו על מקש הקול שבצד המכשיר, אמרו את השם בקול רם וברור. חזרו על הפעולה. לסיום בחרו "אישור". להפעלת החיג הקולי לחצו על מקש הקול ואמרו את השם.