



**MOTOROLA**  
טלפונים סלולריים



## T720 עלון הפעלה מקוצר

### הפעלה בסיסית

**הפעלה וכיבוי מענה לשיחה סיום שיחה חיג**  
לחצו והחזיקו את מקש עד שתדלק/תכבה תצוגת המסך. פתחו את הפומית או לחצו על מקש כאשר הפומית פתוחה. סגרו את הפומית או לחצו על מקש . הקישו את מספר הטלפון כולל קידומת ולחצו על מקש . למספר האחרון שחייג לחצו פעמיים על מקש . לחצו על מקש התפריט הראשי , לבחירה השתמשו במקש הניווט .

### מקשי קיצור

**תכנות תפריט ראשי ומקשי גישה מהירה**  
לחצו על מקש התפריט הראשי , בחרו "הגדרות", בחרו "התאמה אישית", בחרו "תפריט ראשי" לשינוי סדר התפריטים או בחרו "מקשי התחלה" לשינוי מקש הניווט או מקשי הבחירה. הגיעו לתפריט הרצוי, לחצו לחיצה ממושכת על מקש עד שתתבקשו לאשרו כקיצור הדרך. הקישו "כן" ובחרו "אישור" לסיום.

### קביעת תכונה רצויה כקיצור דרך

**הפעלת קיצור דרך**  
לחצו לחיצה קצרה על מקש ואחריו הקישו את מספר קיצור הדרך שבחרתם והמתינו מספר שניות להצגת הקיצור.

### הצגת מספר הפלאפון

לחצו על מקש ולאחריו על מקש לחצו על מקש "הודעות", לחצו "הצג", לחצו "חיג" לתא הדואר הקולי והקשיבו להנחיות המערכת.

### ספר טלפונים

**שמירת מספר**  
הקישו את מספר הטלפון ולחצו על מקש "שמור", הוסיפו שם ולחצו על "אס". סווגו את המספר (עבודה, נייד, וכו'). הקישו "אישור" לסיום.

### חיפוש מספר טלפון

לחצו על מקש בחירה שמאלי ל"ספר הטלפונים". סרקו ובחרו את השם הרצוי או הקישו את האות הראשונה של השם וסרקו לשם המבוקש. לחצו על מקש לחיג.

### חיג טורבו

הקישו מספר תא הזיכרון בו אוחסן המספר ולאחריו להצגת המספר. הקישו לחיג מהיר. (למספרים המאוחסנים מ-1 עד 9 ניתן לחייג על ידי לחיצה ממושכת על הספרות).

### חיג קולי של שמות

על מנת לתכנת את החיג הקולי יש לאחסן מספר טלפון בזיכרון הטלפון. לחצו על מקש בחירה שמאלי "ספר טלפונים", סרקו למספר הטלפון הרצוי, בחרו "הצג" בחרו "ערוך" סרקו ל"חיג קולי" בחרו "הקלט" (הקליטו בסביבה שקטה ובקול טבעי) לחצו על מקש הקול שבצד המכשיר, אמרו את השם בקול רם וברור. חזרו על הפעולה. לסיום בחרו "אישור".

### הודעות טקסט SMS

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון בעברית ובאנגלית (ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות) **שליחת הודעת טקסט**  
הקישו על מקש בחירה ימני ל"הודעות" סרקו ובחרו "הודעה חדשה" הקישו את מספר הטלפון הרצוי או הקישו "שנה" ובחרו "עיון" לבחירת מספר הטלפון מתוך "ספר הטלפונים" או מתוך שיחות שהתקבלו או שחויגו. כעת הקלידו את הודעת הטקסט. הקישו "אישור" ובחרו "כן" לשליחת ההודעה.

לחצו על מקש "הודעות", סרקו ובחרו "דואר נכנס", סרקו להודעה הרצויה והקישו "קרא" לקריאת ההודעה. בשלב זה ניתן להקיש על מקש "על מנת למחוק הודעה, למענה ועוד. מתוך מסך ההודעה לחצו על מקש ניווט (תחתון/עליון למעבר בין ההודעות השונות).

## קריאת הודעת טקסט

## דפדוף רציף בין הודעות

## צלילים

### עוצמת צלצול

לחצו על לחצני עוצמת השמע שבצד המכשיר לשינוי עוצמת צלצול, לרטט או למצב שקט. לחצו על הלחצן התחתון ברצף למעבר לרטט ולאחריו למצב שקט. לחצו על הלחצן העליון להגברת העוצמה.

### עוצמת שמע

### קביעת סוג צלצול

במהלך שיחה לחצו על לחצני עוצמת השמע. לחצו על מקש "סרקו ובחרו" הגדרות צלילים". סרקו ל"פרטי סגנון" לקביעת פרטי הצלצול בחרו "שיחות", סרקו ובחרו צליל מועדף. לחצו בזמן הצלצול על אחד מלחצני עוצמת השמע.

### השתקת צלצול

## אינטרנט

### גישה לדפדפן

לחצו על מקש שמאלי במקש הניווט . בחרו "פורטל",

ולחצו "הפעלה" להתחברות. דפדפו בעזרת מקש הניווט . השתמשו במקשי הבחירה לקישור או לחזרה לדף הקודם. ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

## מנהל מולטימדיה - משחקים ויישומים

### הורדת יישומים

לחצו על מקש תחתון במקש הניווט "מולטימדיה", לחצו "בחר" לקטלוג הורדות. לחצו "בחר" להתחברות. בחרו קטגוריה והורידו את היישום הרצוי.

### הפעלת יישום

דפדפו בעזרת מקש הניווט ליישום, לחצו "בחר" להפעלת היישום.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

## שונות

### מחשבון

לחצו על מקש "סרקו ל"עוד" ובחרו "מחשבון".

### בחירת שפה

לחצו על מקש "בחרו" "הגדרות" סרקו ובחרו "הגדרה ראשונית" סרקו ל"שפה" ובחרו בשפה הרצויה.

### שינוי גודל האותיות בתצוגה

לחצו לחיצה קצרה על מקש "ולאחריה לחיצה ממושכת על מקש".

### מזכר קולי

להקלטת מזכר קולי, לחצו והחזיקו את מקש הקול במהלך ההקלטה.



שקע דיבורית אישית

מקש תפריט ראשי

מקש בחירה שמאלי

מקש בחירה ימני

מקש הפעלה וכיבוי

מקש חיג

לחצני עוצמת שמע/צלצול

מקש קול

מקש ניווט

שקע הזנה