



MOTOROLA


טלפונים סלולריים



Motorola *spirit* עלון הפעלה מקוצר

הפעלה

הפעלה וכיבוי

לחצו והחזיקו את  עד שתדלק/תכבה תצוגת המסך.
הצתה וכיבוי המנוע מפעילה ומכבה אוטומטית את המכשיר.

מענה לשיחה

לחצו על  או על מקש הפעלה קולית.

סיום שיחה

לחצו על  או על מקש הפעלה קולית.

חיוג

הקישו את מספר הטלפון כולל קידומת ולחצו על .

הפעלה קולית


חיוג מספרים קולי

לחצו 2 לחיצות רצופות על מקש הפעלה קולית ואמרו בקול את המספר המבוקש ברצף.

חיוג שמות קולי



לחצו על מקש הפעלה קולית ואמרו בקול את השם המבוקש (יש לשמור שמות ב"חיוג קולי" בספר הטלפונים).

קיצור דרך קולי


לחצו על  ואחריו על מקש הפעלה קולית ואמרו את קיצור הדרך המבוקש (יש לשמור קיצור דרך קולי).

מקשי קיצור

גישה מהירה



להודעות לחצו על מקש בחירה ימני.
לספר הטלפונים לחצו על מקש בחירה שמאלי.
לדפדפן לחצו לחיצה ארוכה על חץ עליון .
לתפריט ראשי לחצו על 

קיצור דרך לתפריט

בחרו תפריט רצוי, לחצו לחיצה ארוכה על  עד שתתבקשו לאשרו כקיצור דרך, לחצו "כן". בחרו "קול" על מנת להקליט קיצור דרך קולי.

הודעות

גישה למענה הקולי




לחצו לחיצה ארוכה על  לגישה ישירה למענה הקולי.
לחצו  לתפריט "מוקד הודעות" ובחרו "הודעה חדשה",
"דואר נכנס" ועוד.

גישה להודעות טקסט

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

שימוש בזכרון

שמירת מספר

הקישו את מספר הטלפון ולחצו על מקש  ימני "שמור",
דפדפו  והזינו את הפרטים: שם, מספר, סוג, חיוג קולי
ו"עוד" להזנת מספר נוסף תחת אותו השם. לסיום לחצו על
מקש  שמאלי "אישור".

חיפוש מהיר

לחצו על  לספר הטלפונים ובחרו בשם הרצוי על ידי הקשת
האות הראשונה של השם.

חיוג מקוצר

לחצו לחיצה מהירה על מקשים 1 עד 9 .

חיוג מהיר

הקישו את מספר תא הזכרון בו שמור המספר הרצוי. הקישו
#, המספר יופיע בתצוגה, לחצו  לחיוג.

צלילים

עוצמת שמע

עוצמת צלצול

השתקת צלצול

השתקת מיקרופון

השתקת רמקול ומיקרופון

יומני שיחות

שיחות שחוייגו

שיחות שהתקבלו



אינטרנט




גישה לאינטרנט


שונות



גודל אות



תאורת רקע ובהירות מסך

במהלך השיחה לחצו על לחצני העוצמה שבצד המכשיר. בתצוגת המתנה לחצו על לחצני העוצמה שבצד המכשיר. לחצו בזמן הצלצול על אחד מלחצני העוצמה שבצד המכשיר. במהלך שיחה לחצו על  ובחרו "השתקה". בזמן שיחה לחצו על  "רמקול".

לחצו על  דפדפו למספר הרצוי לחיוג לחצו  לחצו  ובחרו "שיחות אחרונות".

לחצו לחיצה ארוכה על מקש ניווט עליון . דפדפו בעזרת מקש ניווט עליון/תחתון. ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

להגדלה והקטנה של אותיות, מספרים בתצוגה לחצו לחיצה קצרה על  ולאחריה לחיצה ארוכה על .

לחצו  בחרו "הגדרות" בחרו "הגדרות נוספות", בחרו "הגדרה ראשונית" בחרו "תאורת רקע" או "בהירות מסך" ולחצו על  להתאמה. לחצו OK לסיום.

**מקש הפעלה קולית
(מקש קול)**



מקש בחירה שמאלי

**מקש חיוג
ומענה לשיחה**

**לחצני
עוצמת שמע**

מענה קולי

מקש בחירה ימני

מקש סיום

מקש גלילה

מקש הפעלה וכיבוי

**שקע לחיבור דיבורית אישית
ושפופרת חיצונית**