



## מדריך מהיר 740 SAMSUNG

### הפעלה בסיסית

<p>לחצו והחזקו את  עד שתדלק/תיכבה תצוגת המסך.</p>	<p><b>הפעלת/כיבוי הטלפון</b></p>
<p>1. הקשיי את מספר הטלפון, כולל קידומת (אם טעית בהקשה לחצו  כדי למחוק).</p> <p>2. לחיוג לחצו .</p>	<p><b>חיוג</b></p>
<p>1. פתחי את פומית הטלפון (אם הפומית פתוחה לחצו .</p> <p>2. לסיום סגור את פומית הטלפון או לחצו .</p>	<p><b>מענה לשיחה</b></p>
<p>1. במצב המתנה לחצו .</p> <p>2. לפניך תצוגה גרפית של התפריטים, בחרי בעזרת  את התפריט הרצוי ולחצו  או לחצו על מספר התפריט.</p>	<p><b>שימוש בתפריט</b></p>

### מקשי קיצור

<p>במצב המתנה, גישה לתפריט TV - 3G. במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, גישה <b>לפורטל שרותי הדור השלישי</b>.</p>	<p></p>
<p>במצב המתנה, גישה לתפריט <b>המשיבון הפנימי</b>. במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, <b>חיוג לתא הקולי (*154)</b>.</p>	<p></p>
<p><b>I-Beam</b> גישה לתפריט <b>אינפרא אדום</b>. בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט <b>שלט רחוק</b></p> <p> חיפוש שם <b>בספר הטלפונים</b> (ניתן לחפש גם לפי מספר טלפון או לפי מספר תא <b>החיוג המהיר</b>).</p> <p> גישה לתפריט <b>מוסיקה וקליפים</b>. בעת לחיצה ארוכה גישה לתפריט <b>צלצולים מובנים</b>.</p> <p> גישה לתפריט <b>הודעות</b>. בעת לחיצה ארוכה, <b>כתיבת הודעה חדשה</b>.</p>	<p></p> <p><b>במצב המתנה</b></p>
<p>במצב המתנה, גישה לתפריט <b>שירותי תוכן</b>. במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, גישה <b>לפורטל</b></p>	<p></p>
<p>במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, הפעלת/ביטול <b>מצב השקט</b> (במצב שקט, למעט צליל השכמה יומית, צלילי הטלפון מושתקים או עוברים למצב רטט).</p>	<p></p>
<p>באמצעות מקשי נגן המוזיקה הממוקמים מתחת למסך החיצוני, באפשרותך להאזין למוזיקה וקליפים שהורדת מהפורטל:</p> <p>1. כשפומית הטלפון סגורה, לחצו והחזקו את  כדי לגשת לרשימת השירים.</p> <p>2. דפדף בין השירים/התפריט באמצעות .</p> <p>3. לחצו  כדי להקשיב לשיר שבחרת.</p> <p>* רק שירים מרשימת השירים יושמעו  ← 2.</p>	<p></p>

### תפריט שירותי הדור השלישי (TV - 3G)\*

מגוון שירותי הדור השלישי המאפשרים לצפות בערוצי טלוויזיה וידאו, להאזין למוסיקה וקליפים או להוריד למכשיר ואף לשלוח ולקבל דואר וידאו.

<p>במצב המתנה, לחצו . השירותים הבאים זמינים:</p>	<p><b>גישה TV - 3G</b></p>
<p><b>פורטל וידאו:</b> פורטל <b>שרותי הדור השלישי</b>.</p> <p><b>מוסיקה וקליפים:</b> הורדת <b>מוסיקה וקליפים</b> מהרשת וגישה לנגן המולטימדיה.</p> <p><b>ערוצי TV:</b> צפייה במגוון ערוצי טלוויזיה המשודרים מהרשת בזמן אמת.</p> <p><b>ש. מסך/צלצול וידאו:</b> הורדת <b>צלילים ב-Live ושומרי מסך</b>. גישה לתיבות ההורדות והגדרתן עבור מצבי התצוגה השונים.</p> <p><b>דואר וידאו/תמונה:</b> שליחת הודעות וידאו/תמונה ועיון בהודעות שהתקבלו/נשלחו.</p> <p><b>הגדרות:</b> שינוי רקע מוסיקה, מצב זיכרון, הגדרת צליל שומר המסך ואו מגבר הבס.</p>	<p></p>

### מצלמה דיגיטלית\*

עינית המצלמה המובנית במכשיר מאפשרת צילום **וידאו עם קול ותמונות** אחסונם באלבום התמונות ושליחתם למכשירים תומכי השירות או לכתובת דואר אלקטרוני.

<p>1. במצב המתנה, כאשר הפומית פתוחה, לחצו והחזקו את מקש הצד הימני .</p> <p>2. בחרי בעזרת  (ימין / שמאל) את אפשרות הצילום הרצויה (<b>תמונה רגילה, צילום רציף או וידאו</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו  (מעלה / מטה) לשינוי בהירות התמונה.</li> <li>לחצו  לעיון באפשרויות הצילום השונות.</li> </ul> <p>3. לצילום, כווי את עינית המצלמה ולחצו .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם בחרת <b>בוידאו</b>, לחצו  כדי לסיים את ההקלטה.</li> <li>אם בחרת <b>בתמונה</b>, לחצו  כדי לשמור את התמונה או לחצו  כדי לחזור למסך צילום.</li> </ul> <p>4. הזקי את השם הרצוי לתמונה/ סרטון ולחצו .</p>	<p><b>צילום</b></p>
<p>1. במצב המתנה, לחצו על מקש הצד הימני  ובחרי באפשרות הרצויה (<b>הודעת תמונה, הודעת וידאו</b>).</p> <p>2. לחצו על <b>1</b>, בחרי אם ברצונך לשלוח תצלום חדש או תצלום השמור בזיכרון הטלפון ולחצו .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>תצלום חדש:</b> צלמי את התמונה/סרטון הרצוי, הזקי כותרת ולחצו .</li> <li><b>תצלום שמור:</b> בחרי תצלום מהאלבום ולחצו  ← 1.</li> </ul> <p>3. הזקי את נושא ההודעה ולחצו  (שדה זה הינו רשות).</p> <p>4. הזקי את תוכן ההודעה ולחצו  (שדה זה הינו רשות).</p> <p>5. הזקי מספר נמען או לחצו  לחיפוש ובחירת מספר/כתובת דוא"ל מספר הטלפונים או להזנת כתובת דוא"ל (להוספת @ או נקודה לחצו 1 מספר פעמים עד להופעת הסימן הרצוי).</p> <p>6. לחצו  (כלפי-מטה) כדי להוסיף נמען נוסף.</p> <p>7. חזור/חזרו על סעיפים 5,6 כדי להוסיף נמענים חדשים עד סה"כ 15.</p> <p>8. לחצו  בחרי אם ברצונך לשלוח או לשמור את ההודעה ולחצו .</p>	<p><b>שליחת תמונה או הודעות וידאו</b></p>

### קבלת תמונה/וידאו

1. במצב המתנה, לחצו ← 1.
  2. בחרי את ההודעה הרצויה ולחצו הטלפון יתחבר לשרת ההורדות, עקוב/עיקבי אחר ההוראות שיופיעו על המסך כדי להוריד את ההודעה.
  3. **התמונות** שהורדת נשמרו בתפריט **תמונות שקיבלתי** ← 4 ← 3.
- סרטוני הוידאו** שהורדת נשמרו בתפריט **וידאו שקיבלתי** ← 5 ← 2 ← 4.

## אינטרנט ושירותי תוכן\*

ניתן להתחבר לשרות האינטרנט הסלולרי באמצעות הדפדפן ולהוריד מגוון תכנים לטלפון כגון: משחקים, אנימציות ומנגינות וכן ניתן להפעיל/להציג את התכנים שהורדו.

<p>במצב המתנה לחץ והחזקי את  ,</p> <p>בחר/י בעזרת  את הנושא הרצוי ולחץ/י  .</p> <p>• לחץ/י  כדי לחזור לתפריט הקודם.</p>	<p><b>גישה לאינטרנט ניווט בדפדפן</b></p>
<p>במצב המתנה, לחץ/י  , השירותים הבאים זמינים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>פורטל סלולרי:</b> גישה למגוון שרותי האינטרנט הסלולרי.</li> <li> <b>משחקים ותוכנות:</b> הורדת <b>משחקים ותוכנות</b> והפעלתם.</li> <li> <b>צלצולים:</b> הורדת <b>צלצולים פוליפוניים</b> מהרשת והגדרתם.</li> <li> <b>אנימציות ותמונות:</b> הורדת <b>אנימציות ותמונות</b> מהרשת והגדרתן עבור מצבי התצוגה השונים.</li> <li> <b>פורטל קולי:</b> <b>פורטלי המידע הקוליים</b> של פלאפון ו-Esc.</li> <li> <b>דוא"ל:</b> הגדרת תיבת דואר, קריאת וכתובת דואר אלקטרוני, ועוד.</li> <li> <b>עדכוני SMS:</b> <b>עדכוני SMS</b> בנושאים שונים על פי בחירתך.</li> <li> <b>מה חדש?:</b> עדכונים בנושאים שונים בפורטל הסלולרי.</li> </ul>	<p><b>גישה לשירותי תוכן</b></p>

## ספר טלפונים

ניתן לשמור עד 1000 שמות ועד 2400 מספרי טלפון בקטגוריות שונות בספר הטלפונים בשפה העברית ובשפה האנגלית.

בעת הזנת טקסט, מקש  משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין **T9 (עברית), עברית, T9 (אנגלית), אנגלית, סמל או מספר.**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. הקש/י את מספר הטלפון ולחץ/י  (ימינה).</li> <li>2. בחר/י את קטגוריית המספר הרצויה ולחץ/י  .</li> <li>3. הזן/י את שם הרשומה ולחץ/י  (כלפי-מטה).</li> <li>4. לפניך יוצגו אפשרויות הרשומה, עבור בין הקטגוריות הנוספות בעזרת  (מעלה/מטה),</li> <li>• הזן/י ישירות את מספרי החיג המהיר, מספרי הטלפון, כתובת הדוא"ל והתזכיר.</li> <li>• לחץ/י על  (ימין / שמאל) כדי להגדיר קבוצת מתקשר.</li> <li>5. ניתן לשמור את הרשומה בזיכרון בכל שלב (גם אם לא הוזנו כל השדות) על-ידי לחיצה על  .</li> </ol>	<p><b>שמירת מספר ושם בזיכרון</b></p>
<p>לחץ/י  והקש/י את האותיות הראשונות של השם, ככל שתקיש יותר אותיות אפשרויות החיפוש יצטמצמו.</p> <p>ניתן לחפש גם לפי <b>מספר טלפון</b> או לפי תא <b>החיג המהיר</b> על-ידי לחיצה על  .</p>	<p><b>עיון ברשימת השמות</b></p>
<p>הקש/י את מספר תא הזיכרון תוך לחיצה ארוכה על ספרת האחדות (עבור תא 12 לחץ/י <b>1-2 ארוך</b>)</p>	<p><b>חיג מהיר</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. במצב המתנה, לחץ/י  . ניתן לצפות בשיחות האחרונות <b>שחייגה/התקבלו ולא נענו</b> כמו כן שיחות ממתקשרים אשר לא נענו והשאירו הודעות במשיכון הפנימי יסומנו.</li> <li>2. לחיג, בחר/י את המספר הרצוי ולחץ/י  .</li> </ol>	<p><b>עיון ביומן השיחות</b></p>

## הודעות\*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון בעברית ובאנגלית.


במהלך הזנת טקסט, מקש  משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין **T9 (עברית), עברית, T9 (אנגלית), אנגלית, סמל או מספר.**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. במצב המתנה, לחץ/י  ← 2 ← 1.</li> <li>2. בחר/י את ההודעה הרצויה, לקריאה לחץ/י  .</li> </ol>	<p><b>קריאת הודעת טקסט</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. במצב המתנה, לחץ/י והחזקי  (שמאל).</li> <li>2. הזן/י הודעתך,             <ul style="list-style-type: none"> <li>• להוספת רווח לאחר מילה לחץ/י  .</li> <li>• להוספת סימן מיוחד לחץ/י 1 מספר פעמים עד להופעת הסימן הרצוי.</li> </ul> </li> <li>3. לחץ/י  .</li> <li>4. הזן/י מספר נמען או לחץ/י  לחיפוש ובחירת רשומה מספר הטלפונים.</li> <li>5. לחץ/י  (כלפי-מטה) כדי להוסיף מספר נמען נוסף.</li> <li>6. חזור על סעיפים 4,5 כדי להוסיף נמענים חדשים (עד סה"כ 20 לסיום לחץ/י  .</li> </ol>	<p><b>שליחת הודעת טקסט</b></p>

## תכונות צלילים/תצוגה

<p>במהלך שיחה לחץ/י על מקש עוצמת השמע (בצד המכשיר).</p>	<p><b>כיוון עוצמת השמע</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ/י  ← 8 ← 1 ← 2.</li> <li>2. כוון/י על-ידי  (מעלה / מטה), לסיום לחץ/י  .</li> </ol>	<p><b>כיוון עוצמת הצלצול</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. במצב המתנה, לחץ/י והחזקי את  (כלפי-מטה).</li> <li>2. בחר/י את קטגוריית הצלצולים הרצויה ולחץ/י  .</li> <li>3. בחר/י את הצלצול הרצוי ולחץ/י  .</li> </ol>	<p><b>הגדרת סגנון הצלצול</b></p>
<p>לחץ/י והחזקי את  (בצד המכשיר), אם המשיכון הפנימי הופעל אזי לחיצה על  (בצד המכשיר), תעביר את השיחה למשיכון הפנימי.</p>	<p><b>השתקת צלצול הטלפון בעת כניסת שיחה</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ/י  ←  ← 6.</li> <li>2. בחר/י את שפת התצוגה הרצויה ולחץ/י  .</li> </ol>	<p><b>שינוי שפת התצוגה</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ/י  ← 3 ← 2 ← 1.</li> <li>2. בחר/י את התצוגה הרצויה ולחץ/י  .</li> </ol>	<p><b>הגדרת תצוגת המסך במצב המתנה</b></p>

## משיכון פנימי

במצב המתנה לחץ על  , האפשרויות הבאות יוצגו:

<p>הפעלת/כיבוי המשיכון הפנימי.</p>	<p><b>מופעל / כבוי</b></p>
<p>שמיעת ההודעות אשר הוקלטו במשיכון הפנימי.</p>	<p><b>הודעות קוליות</b></p>
<p>הפעלת/ביטול תכונת סינון השיחות.</p>	<p><b>סינון</b></p>
<p>הגדרת משך זמן ההמתנה עד להפעלת המשיכון.</p>	<p><b>זמן המתנה</b></p>
<p>בחירת פתיח אישי</p>	<p><b>בחירת פתיח אישי</b></p>
<p>הקלטת עד שלושה פתיחים אישיים.</p>	<p><b>הקלטת פתיח אישי</b></p>

## שונות

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. סגורי את פומית הטלפון.</li> <li>2. לחץ/י והחזקי את חלקו התחתון () של מקש עוצמת השמע.</li> <li>3. לכיבוי, לחץ בשנית על חלקו התחתון () או המתן.</li> <li>* לצורך הפעלת התכונה יש להגדיר את תפריט <b>הגדרת פנס</b>  ←  ← 7) כפעיל.</li> </ol>	<p><b>הפעלת/כיבוי פנס הכיס</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחץ/י  ← 4 ← 2.</li> <li>2. בחר/י את השעון המעורר הרצוי ולחץ/י  .</li> <li>3. לחץ/י  כדי להגדיר את <b>שעת ההתראה</b>, <b>צליל ההתראה</b> ו/או <b>סוג ההתראה</b>.</li> <li>4. לסיום, בחר/י באפשרות הפעל ולחץ/י  .</li> </ol> <p>*ככפוף לתנאי השירות ולזמינותם: חלק מהשירותים כרוכים בתשלום.</p>	<p><b>שעון מעורר</b></p> <p><small>(לידיעתך: השעון המעורר לא יפעל אם הטלפון כבוי)</small></p>