

# מדריך כיס

## יומן שיחות

שיחות שלא נענו: לחיצה על ל-20 שיחות אחרונות שלא נענו

שיחות נענות: לחיצה על ל-20 שיחות אחרונות שנענו

שיחות יוצאות: לחיצה על ל-20 שיחות אחרונות יוצאות

## ספר טלפונים

### שמירת מספר בזכרון:

הקשת מספר הטלפון  
בחירת קטגוריה ולחיצה על

הכנסת שם ולחיצה על   
לאישור לחיצה על

### הגדרת מספר לחיוג מהיר:

לחיצה על

בחירת מספר התא לחיוג מהיר (1-20)   
בחירת קבוצה   
בחירת שם מהזיכרון   
בחירת מספר הטלפון

**חיוג מהיר:** הקשת מספר תא החיוג המהיר (1-20) תוך לחיצה ארוכה על ספרת האחדות.

**חיוג קולי:** לחיצה ארוכה (כ-3 שניות) על ואמירת השם שהוגדר.

## חיפוש שם:

לחיצה על (חיפוש)

יש להקיש את האות הראשונה של השם, כל הקשה של אות נוספת של השם מצמצמת את רשימת השמות המופיעים על המסך.

לשינוי שפת החיפוש, יש להקיש

## הצגה מהירה של מספר הפלאפון:

לחיצה על

## הודעות כתובות\*

### קריאת הודעה חדשה:

לחיצה על

בחירת הודעה

לתפריט לחיצה על (תפריט)

שליחת תשובה שמירת הודעה

מחיקת הודעה שמירת מספר

העברת הודעה נעילת הודעה

## שליחת הודעה:

לחיצה ארוכה על

הכנסת מספר הנמען

הקלדת תוכן ההודעה

### שליחת הודעה לרשימת נמענים קבועה (תפוצה):

לחיצה ארוכה על

לחיצה על (מקש שמאלי)

בחירת רשימת התפוצה

הקלדת תוכן ההודעה

מציג מילים חלופיות בכתיבת הודעה בשיטת הטקסט החזוי (T9)

## נעילת מקשים:





להפעלה: לחיצה ארוכה על מקש

לביטול: יש להקיש

\* מותנה בתמיכת המפעיל.

## שירותי תוכן\*

גישה לתפריט שירותי תוכן: לחיצה על 

- גישה לפורטל הסלולרי: לחיצה על  
- גישה לתפריט מולטימדיה:  



לחיצה על   או  

הורדת יישום חדש:   בחירה בקטלוג

הורדות   התחל 

בחירת נושא  בחירת היישום הרצוי 

הפעלת יישומים שהורדו למכשיר:



בחירת היישום  



- הורדה והפעלת צלולים, אנימציות:

לחיצה על   דפדוף לתפריט הרצוי

(3-צלולים, 4-אנימציות):

לחיצה על   בחירה בהפעלת תוכן


קיים או בהורדת תוכן חדש 

- גישה לפורטל קולי (\*10)

לחיצה על  


## הפעלת השעון המעורר:

בחירת תדירות ההפעלה ושעת ההפעלה 

## בחירת שפת התפריט (עברית/אנגלית):

 (תפריט)   

בחירת השפה המבוקשת 

## צלילים

### כוון עצמת השמע:



במהלך שיחה באמצעות מקשי הווליום


### השתקת הצלול בזמן שיחה נכנסת:

לחיצה על מקש 

לחיצה נוספת על המקש תעביר את השיחה למענה הקולי\*.

### מצב שקט:

למעבר מהיר למצב שקט ולהיפך:

לחיצה ארוכה על מקש 

### רמקול (speaker):

להפעלה וביטול חד פעמי: לחיצה ארוכה על 