



E815

## תכונות נוספות

- **ספיקרפון**  
להפעלה/כיבוי הרמקול, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן רמקול בצידו השמאלי של המכשיר.
- **שעון מעורר**  
לחצו על מקש < כלים > **שעון מעורר**.
- **בחירת שפה**  
לחצו על מקש < הגדרות > **הגדרה ראשונית** < שפה > ובחרו בשפה הרצויה.  
המכשיר תומך בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
- **יומן פגישות**  
לחצו על מקש < כלים > **יומן פגישות**.
- **מחשבון**  
לחצו על מקש < כלים > **מחשבון**.
- **הצגת מספר הפלאפון**  
לחצו על מקש ולאחריו על מקש .  
\*\*ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. חלק מהשירותים כרוכים בתשלום כפי שיקבע על ידי ספק השירות.

## התאמה אישית

- **תכונות תפריט ראשי ומקשי גישה מהירה**  
לחצו על מקש התפריט הראשי < **הגדרות** < **הגדרות תצוגה** < **מסך ראשי** לשינוי מקשי התחלה (מקש ניווט ומקשי בחירה סוג השעון על מסך הפתיחה והודעת הפתיחה) או < **תפריט ראשי** לשינוי סדר התפריטים < בחר **בתצוגה** לשינוי התפריט לאייקונים או לרשימה או **בסדר מחדש** לסידור סדר הופעת הפריטים בתפריט הראשי. סמן את הרשומה אותה תרצה להזיז < **OK** במקש הניווט < הזז את מיקום הרשומה מעלה או מטה בעזרת המקש.
- **שינוי שומר מסך / תמונת רקע**  
לחצו על מקש התפריט הראשי < **הגדרות** < **התאמה אישית** ובחרו תמונת רקע או שומר מסך < דפדפקו לתמונת הרקע או שומר המסך הרצויים ולחץ על **בחר**.
- **יצירת קיצור דרך**  
בחרו תפריט רצוי, לחצו לחיצה ממושכת על מקש עד שתתבקשו לאשר את קיצור הדרך. לחצו **אישור**.
- **הפעלת קיצור דרך**  
לחצו לחיצה קצרה על מקש **OK** ואחריו הקישו את מספר קיצור הדרך שבחרתם והמתינו להצגת הקיצור.

## שרותי תוכן

- קיצור דרך לדפדפן והורדת משחקים, תוכנות, ישומים שימושיים, שירותי פלאפון לחו"ל, תמונות, צילצולים ועוד.
- < **שרותי תוכן**
- **משחקים ותוכנות** – הורדה מהירה של משחקים ותוכנות.
- **ישומים שימושיים** – כניסה לדואר אלקטרוני וספר טלפונים קולי.
- **שירותי פלאפון חו"ל** – שירותי חיג לחו"ל.
- **צילצולים ותמונות** – הורדת צילצולים ותמונות לטלפון שלך.
- **שירותי מיקום GPS** – גישה לניווט קולי, גלאי מכמונות ולחצן מצוקה.
- **פורטל קולי** – כניסה מהירה לפורטל פלאפון ו-Esc.
- **עדכוני SMS** – קבלת עדכוני חדשות, ספורט, בידור, פנאי, כלכלה, אסטרולוגיה ועוד ב-SMS.
- **משחקים וישומים**  
פורטל הורדת משחקים במהירות ובנוחות.

## 3GTV – טלוויזיה, מוזיקה ובידור

- המכשיר שברשותך תומך בטכנולוגיית הדור ה-3 (EVDO) המאפשרת גלישה והורדת נתונים במהירות של עד 2.4 Mbps. פורטל 3GTV הינו פורטל שירותי הדור ה-3 של חברת פלאפון, מכניסתך לפורטל תוכלי/י ליהנות ממגוון תכנים ושירותים מתקדמים הכוללים צפייה בערוצי טלוויזיה ייעודיים בזמן אמת, הורדה של שירים וקליפים והורדה של סרטונים למכשיר. לגישה לחץ על אייקון 3GTV.
- **פורטל וידאו** – כניסה לדף הבית של פורטל הדור ה-3.
- **מוזיקה וקליפים** – כניסה לצפייה והורדה של מגוון קליפים ושירים.
- **ערוצי TV** – כניסה לצפייה במגוון ערוצי טלוויזיה ייעודיים.
- **הורדות מולטימדיה** – כניסה להורדה של צילצולים למכשיר.
- **ספריית הקבצים** – צפייה בכל התכנים שצילמת או הורדת למכשיר.
- **מצלמה** – הפעלת המצלמה ובחירה בין צילום וידאו או צילום תמונה.



MOTOROLA והלוגו המוצג ב-M שומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים האמריקאי. הסימנים המסחריים של Bluetooth שייכים לבעליהם ונמצאים בשימוש של חברת Motorola, Inc. ברשיון מבעליהם, Java וכל הסימנים המבוססים על Java הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Sun Microsystems, Inc בארה"ב ובמדינות אחרות. AOL, America Online, הלוגו והעיצוב של America Online, הלוגו והעיצוב של AOL, America Online, הלוגו של Triangle הם סימנים מסחריים רשומים של חברת America Online, Inc בארה"ב ו/או במדינות אחרות. כל שמות המוצרים והשירותים האחרים שייכים לבעליהם. Motorola, Inc. © 2006

מו"ט 6809497A96



# נא להכיר

## הפעלה בסיסית

- **הפעלה וכיבוי** – לחצו והחזיקו את מקש [1] עד שתדלק/תכבה תצוגת המסך.
- **מענה לשיחה** – פתחו את הפומית או לחצו על מקש [2] כאשר הפומית פתוחה.
- **סיום שיחה** – סגרו את הפומית או לחצו על מקש [3].
- **חיגו** – הקישו את מספר הטלפון כולל קידומת ולחצו על מקש [4].
- **מעבר בין תפריטים** – לחצו על מקש התפריט הראשי [5], לבחירה השתמשו במקש הניווט [6].
- **שיחות אחרונות** – לחצו על [7], סימן חץ כחול מצייין שיחות שחוייגו, חץ כתום מצייין שיחות שהתקבלו, סימן ✓ מצייין שיחה שנענתה.



## מולטימדיה\*

- **מצלמה**
- לחצו על המקש עם איור מצלמה [8] כווננו את עדשת המצלמה לנושא הצילום ולחצו [9] **צילום**. הקש על [10] לפתיחת תפריט התמונות לצורך שינוי הגדרות, מחיקת תמונות וכו'.
- ניתן להשתמש במצלמה גם כשהמכשיר סגור. לחצו לחיצה ארוכה על המקש העליון שבציוד הימני של המכשיר, כווננו ולחצו לחיצה קצרה לצילום. לחצו לחיצה נוספת לשמירה.

## מצלמת וידאו

- לחצו על מקש 3GTV < **מצלמה** < **מצלמת וידאו**. לחצו **צילום** והתחילו לצלם. לחצו **הפסק** < **שמור** לסיום, לאחסון או לשליחה בהודעה.

## נגן MP3

- לחצו על מקש 3GTV < **ספריית הקבצים שלי** < **נגן המוזיקה MP3+** < דפדפו לשיר הרצוי < **השמעה**.

\* במכשיר שברשותך קיים תא לכרטיס זכרון מסוג Transflash, במידה ורכשת כרטיס זה תוכל להציג שירים/קבצי וידאו/תמונות מכרטיס הזיכרון – יש ללחוץ בעת הצגת הקבצים על [11] < **החלף התקן אחסון**.

## ספר טלפונים

### שמירת מספר

הקישו את מספר הטלפון ולחצו על [12] **שמור** < הוסיפו שם, סיווג (עבודה, אישי וכו') , חיוג קולי, צלצול מזהה או תמונה < **OK** < **בוצע**.

### חיפוש מספר טלפון

לחצו על מקש בחירה שמאלי [13] **לספר טל'**. הקישו את האות הראשונה של השם ודפדפו לשם המבוקש או לחצו על מקש [14] **הפש**, הקלידו את השם או חלק ממנו ולחצו **OK**. לחצו [15] לחיוג.

## הודעות\*\*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון בעברית ובאנגלית.

### שליחת הודעת טקסט

לחצו ימינה על [16] < **הודעה** < **הודעה חדשה** < **הוד'** **טקסט חדשה** < הקישו את מספר הטלפון הרצוי או הקישו [17] **ספר טל'** לבחירה מספר הטלפונים < הקלידו את הודעת הטקסט או בחרו [18] **הוסף** להוספת הודעה קבועה < לחצו **OK** < **שלח** לשליחה.

### שליחת הודעת מולטימדיה

לחצו ימינה על [19] **להודעות** < **הודעה חדשה** < **הוד'** **מולטימדיה חדשה** < הכנסו מס' טלפון או כתובת דוא"ל או בחרו ברשומה מתוך ספר הטלפונים (ניתן לשלוח הודעה לעד 10 נמענים) < **הוסף** < **בוצע** < **OK** < כתבו הודעה או לחצו על **הוסף** בחרו בין אפשרויות ההוספה השונות (תמונה, מנגינה, וידיאו וכו') בעזרת [20] < **בחר** < **OK** < **שלח** לשליחת ההודעה.

### קריאת הודעות

לחצו ימינה על מקש [21] < **הודעות** < **דואר נכנס** < דפדפו להודעה הרצויה והקישו **קרא** לקריאת ההודעה. בהודעת מולטימדיה דפדפו מטה בעזרת [22] כדי להציג קבצים נוספים. לחצו על מקש [23] למענה, לחיוג, למחיקה ועוד.

## צלילים

### עוצמת צלצול

לחצו על לחצני עוצמת השמע שבצד המכשיר לשינוי עוצמת צלצול, לרטט או למצב שקט. לחצו על הלחצן התחתון ברצף למעבר לרטט ולאחריו למצב שקט. לחצו על הלחצן העליון להגברת העוצמה.

### עוצמת שמע

במהלך שיחה לחצו על לחצני עוצמת השמע.

### קביעת סוג צלצול

לחצו על מקש [24] < **הגדרות** < **הגדרות צלילים** < **סגנון** לקביעת סגנון הצלצול < או **פרטי סגנון** < דפדפו למעלה או למטה בעזרת [25] לפרוט אותו תרצה לשנות והקש על **שנה** < דפדף לסגנון הצלצול או להתראה הרצויים ולחץ על **בחר**.

### השתקת צלצול

לחצו בזמן הצלצול על אחד מלחצני עוצמת השמע.