

מדרוך מהיר LG470

הפעלה בסיסית

לחץ והחזק מספר שניות את המקש  להפעלה וכן לכיבוי המכשיר.	הפעלה וכיבוי הטלפון
הקלד את מספר הטלפון, כולל קידומת. אם טעית לחץ  . לביצוע החיוג לחץ  .	חיוג
פתח את הפומית. אם הפומית פתוחה, לחץ על  . בסיום השיחה סגור את הפומית, או לחץ  .	מענה לשיחה
לחץ  ודפדף באמצעות מקש ניווט מרכזי.	ניווט בתפריטים
פומית סגורה – לחץ על  . פומית פתוחה – לחץ על  . לחץ פעם נוספת על לדחית השיחה.	השתקת צלצול בעת כניסת שיחה

שימושים מקוצרים

לכניסה לרשימת אנשי קשר. לחיצה נוספת להפעלת שיחת ווקי טוקי לאיש הקשר הנבחר.	מקש ווקי טוקי 
במצב המתנה - לחץ: לחץ  - לתפריט שירותי מיקום. לחץ  - ליישומים ואפליקציות. לחץ  - לתפריט הודעות. לחץ  - לתפריט קיצור דרך. בעת ניווט בתפריטים: המקש משמש למעבר בין תפריטים / פריטים.	מקש ניווט מרכזי 
במצב המתנה – חיפוש בספר הטלפונים. משמש לביצוע פעולות שונות, בהתאם לכיתוב המוצג מעל.	מקש תכנות ימין 
במצב המתנה – כניסה לתפריט ראשי. משמש לביצוע פעולות שונות, בהתאם לכיתוב המוצג מעל.	מקש תכנות שמאל 
במצב המתנה – הגברה/הנמכה של עוצמת הצלצול. מצב שיחה – הגברת/הנמכה של עוצמת השמע. מצב ספיקר – הגברה/הנמכה של עוצמת הספיקר.	מקשי ווליום 
במצב המתנה – לחיצה ארוכה להקלטת מזכר. לחיצה קצרה לשמיעת מזכרים קוליים.	מקש תזכורן 
במצב המתנה – לתפריט עזרה. בדפדוף בתפריטים – חזרה למצב קודם.	מקש 
במצב המתנה – לחיצה ארוכה לנעילת המכשיר. לשחרור נעילה, לחץ על  [פתח] והקלד את הקוד הסודי. (הקוד הסודי הסטנדרטי הוא 0000).	מקש 
במצב המתנה – לחץ לחיצה ארוכה כדי לעבור למצב שקט וחזרה.	מקש 
במצב המתנה – לחיצה ארוכה להפעלת/ביטול מצב ספיקר. בזמן שיחה – לחיצה קצרה להפעלת/ביטול מצב ספיקר.	מקש ספיקר 

* ווקי טוקי

שירות ה-ווקי טוקי מאפשר לך לבצע שיחות מתפרצות, לאנשי הקשר ולקבוצות אותם הגדרת בלחיצת כפתור. באפשרותך להגדיר עד 150 אנשי קשר ועד 50 קבוצות.	
הקלד מספר טלפון. לחץ והחזק את לחצן  עד שישמע צליל מקוטע. התחל לדבר ואל תעזוב את מקש  עד שתסיים את המשפט.	שיחת ווקי טוקי
לאחר כניסת השיחה, לחץ והחזק את לחצן  על מנת להשיב ליוזם השיחה.	מענה לשיחה
הקלד את מספר הטלפון. לחץ על  . בחר את האפשרות שמור ב- ווקי טוקי .	הוספת איש קשר
הקלד שם (עברית או אנגלית) ולחץ על  . לחץ על  . הקלד את ראשית השם של איש הקשר המבוקש או גלול בעזרת  .	חיפוש איש קשר
באפשרותך לשלוח התראה המסמנת בקשה להקמת שיחת ווקי טוקי. היכנס לתפריט ווקי טוקי, ובחר את איש הקשר הרצוי.	שליחת התראה
לחץ על  , לחץ ושחרר את מקש ה-  . היכנס לתפריט ווקי טוקי, ובחר את הקבוצה הרצויה.	שיחה קבוצתית
לחץ והחזק את לחצן  עד שישמע צליל מקוטע. התחל לדבר ואל תעזוב את מקש  עד שתסיים את המשפט.	שיחה קבוצתית
היכנס לתפריט ווקי טוקי ובחר ב- קבוצה חדשה הקלד את שם הקבוצה (עברית או אנגלית) ולחץ על  .	הוספת קבוצה
היכנס לתפריט ווקי טוקי. מצא את הקבוצה אותה אליה אתה רוצה לשייך אנשי קשר. לחץ על  . לחץ על  ובחר ב- הוסף חבר . בחר מתוך הרשימה את איש הקשר אותו אתה רוצה להוסיף ולחץ על  . חזור על פעולה זאת להוספת אנשי קשר נוספים.	שיוך אנשי קשר לקבוצה

* אינטרנט

ניתן לגלוש באינטרנט ולהוריד משחקים, אנימציות, וצלצולים.

<ul style="list-style-type: none"> - כניסה לפורטל הסלולרי. - הורדה והפעלה של יישומים ומשחקים. - הפעלת ספר טלפונים קולי ו-E-Mail. - הורדה והפעלה של צלצולים. - הורדה והפעלה של אנימציות. - תפריט שירותי מיקום. - כניסה לפורטל קולי. - קבלת עדכוני SMS. - אם ברצונך לבדוק מה חדש בפורטל? 	<p>הורדת\הפעלת אנימציות מנגינות ומשחקים*</p>
<p>מעבר בין קישורים - לחץ על מקש הניווט המרכזי.</p> <p>בחר בקישור - לחץ .</p> <p>לחץ לחזרה לדף הבית ובחר לתפריט גלישה.</p>	<p>ניווט בדפדפן</p>
<p>בסיום הגלישה סגור את הפומית, או לחץ .</p>	<p>יציאה מהאינטרנט</p>

ספר טלפונים

ניתן לשמור עד 500 רשומות בשפה העברית או האנגלית ועד 2500 מספרים.

<ol style="list-style-type: none"> 1. הקש את מספר הטלפון לחץ ובחר ב- שמור בספר טלפונים. 2. בחר בין בית, משרד, נייד, זימונית, פקס או ללא ולחץ . 3. בחר ב- שם חדש והקלד אותו או שם קיים. בסיום הכנסת השם הקש , והגדר חיוג מהיר. 4. הגדר מספרים נוספים לפי בחירתך כגון: דוא"ל, קבוצה, צלצול, התראת SMS, מזכר, אייקון או תמונה ו-סודי. 5. שמור בעזרת מקש . 	<p>שמירת שם ומספר ביזרון</p>
<p>הקש חפש. הכנס את האות של השם כדי להציג את הרשומות שמתחילות באות זו.</p>	<p>חיפוש בספר טלפונים</p>
<p>לחץ על מספר תא הזיכרון תוך לחיצה ארוכה על ספרת האחדות. (לתא מספר 25 לחץ 2--< 5 לחיצה ארוכה)</p>	<p>חיוג מהיר</p>
<p>לצפייה ברשימת השיחות שנכנסו, יצאו ולא נענו הקש .</p>	<p>צפייה ביומן שיחות</p>

* הודעות

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט בעברית ובאנגלית. בעזרת מקש ניתן לעבור בין סוגי התווים המוקלדים (אנגלית, עברית, מספרים) ובעזרת מקש ניתן להכניס סמל להודעה.

<p>לחץ ובחר בנכנסות.</p>	<p>קריאת הודעות</p>
<p>לחץ ובחר ב- הודעה חדשה. לחץ על [הודעה] והקלד את תוכן ההודעה ובסיום הקש .</p> <p>בחר ב [מספר1] להגדרת מספר חדש, או חפש מספר קיים מ- ספר טלפונים, יומן שיחות או מספרים אחרונים בלחיצה על מקש .</p> <p>לחץ לשליחה.</p>	<p>כתיבת הודעה</p>

הגדרות צלילים

<p>לחץ על מקש ובחר ב- צלילים ו- צלצולים. בחר את סוג השיחה (זיהוי, ללא זיהוי וחסום) ולחץ .</p> <p>בחר את הצלצול הרצוי ולחץ .</p>	<p>בחירת מצב צלצול</p>
<p>במידה והורדת צלצולים מהרשת לחץ , , ובחר ב- צלצולים שהורדו.</p>	<p>גלריית צלצול</p>

כיוון תצוגה

<p>לחץ על מקש ובחר ב- תצוגה, אנימציית מסך. בחר את סוג המסך (שומר מסך, הדלקה וכיבוי) ולחץ פעמיים . בחר את האנימציה הרצויה ולחץ .</p>	<p>הגדרת אנימציות מסך</p>
---	--------------------------------------



טלפון ווקי טוקי צבעוני

LG470