

תתחדשו! בחרתם **Telit**!

מכשיר ה- **Telit x70** הוא מכשיר סלולרי נוסף בסדרת מכשירי **Telit**, שהינם תוצר של שיתוף פעולה בין ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית Pantech&Curitel לבין חברת התקשורת האיטלקית הוותיקה **Telit**.

Telit x70 פועל בטכנולוגיית הדור החדש, ברשת ה- CDMA 1X המתקדמת, המאפשרת מגוון יישומים ואפשרויות במכשירך.

ל-**x70** צג צבעוני, רדיו FM בעל תשע תחנות הניתנות לעריכה, רמקול מובנה (Speaker), מערכת פרופילים להגדרות צלילים, כתיבה קלה ומהירה של תזכורות והודעות כתובות באמצעות תכונת הטקסט החזוי (T9), הורדת יישומים ועוד.

מדריך זה יסייע בידך לגלות את עולם האפשרויות של **Telit**, והוא כולל מידע על כל התכונות והחידושים שסייעו בידך להפעיל את הטלפון בדרך הנוחה והיעילה ביותר.

* חלק מהתכונות מותנות בתמיכת המפעיל

! **Telit** תודה שבחרתם

7	לפני השימוש ב- X70	
7	הנחיות בטיחות.....	
9	מידע על חשיפה לאותות תדר רדיו.....	
11	הכרת ה- X70	
11	תכולת הערכה.....	
12	תפקידי המקשים הייעודיים.....	
15	צג הטלפון.....	
15	סמלי צג ה- X70	
18	השימוש בסוללה.....	
19	חיבור וניתוק הסוללה מה- X70	
20	טעינת המכשיר.....	
21	שימוש בסוללה ובמטען – מידע חשוב.....	
23	מיחזור.....	
24	פעולות בסיסיות.....	
24	הפעלה וכיבוי של ה- X70	
25	ביצוע שיחה וחיוג חוזר.....	
25	מענה לשיחה.....	
26	סיום שיחה.....	
26	אפשרויות החיוג.....	
26	חיוג מהיר.....	
28	אפשרויות החיפוש מספר הטלפונים.....	
29	אפשרויות החיוג מיומן השיחות.....	
29	תכונות מערכת.....	
29	שיחה מזוהה.....	
29	שיחה ממתינה.....	
30	הפניית שיחות.....	

30	שיחת ועידה
30	פעולות אפשריות במהלך שיחה
31	השתקה
31	כתיבת מזכר
31	מרכז הודעות
31	ספר טלפונים
31	יומני שיחות
31	מידע מכשיר
32	שמירת מספר
32	חיוג השהיות
32	חיוג השהיות מבוקר (P)
33	חיוג השהיות אוטומטי (T)
34	כיוון צלילים
35	אפשרויות השימוש בתפריט
37	קיצורי דרך להפעלת תכונות התפריט
43	תפריט 1: ספר טלפונים
43	עקרונות לשמירת מספר בספר הטלפונים
46	שמירה מהירה של מספר בזיכרון
46	שמירת מספר תחת שם חדש
47	הוספת מספר לשם קיים
47	אפשרויות החיפוש בספר הטלפונים
47	חיפוש לפי שם
48	חיפוש לפי מספר טלפון
49	חיפוש לפי קבוצה
49	הוספת שם חדש
50	עריכת שם
51	עריכת שם – שמירה מתקדמת
52	ניהול קבוצות
52	שינוי שם קבוצה
53	שינוי צלצול קבוצה

53	חיוג מהיר
53	רשימות תפוצה
54	הוספת רשימת תפוצה
54	שינוי שם רשימת תפוצה
55	עריכת רשימת תפוצה
56	מחיקת רשימת תפוצה
56	המספר שלי
56	מצב זיכרון

57 תפריט 2: יומני שיחות

57	יומן שיחות כללי
58	יומן שיחות שלא נענו
59	יומן שיחות נענות
59	יומן שיחות יוצאות
60	מוני שיחה

61 תפריט 3: מרכז הודעות

61	שליחת הודעת טקסט
65	טיפול בהודעות חדשות
66	תיבת הודעות נכנסות
67	תיבת הודעות יוצאות
69	קבלת הודעות קוליות
70	תיבת טיוטות
72	תבניות
73	מחיקת הודעות
73	מחיקת הודעות נכנסות
74	מחיקת הודעות יוצאות
74	מחיקת טיוטות
75	מחק הכל
75	הגדרות
75	שמירת טקסט
76	מחיקה אוטומטית

77	חתימה
78	מצב הקלדה
79	תפריט 4: הגדרות
79	פרופילים
83	תצוגה
83	סגנון תפריט
84	רקע מסך
87	כותרת
88	בהירות צג
88	תאורה
88	אבטחה
89	נעילה
90	שינוי קוד סודי
90	חסימה
92	מספרי חירום
93	מחיקה
93	איפוס
95	כללי
95	אפשרויות מענה
96	התראות
98	צליל מקשים
98	נעילת מקשים
99	שפה
99	נתונים
99	אזור חיוג
100	גרסה
101	תפריט 5: מנהל מידע
101	יומן פגישות
101	הוספת פגישה
103	הצגת יומן

103	שעון מעורר
106	מזכר
107	מחשבון
108	שעון עצר (סטופר)
108	שעון עולמי
109	תפריט 6: משחקים
109	נחש
110	חלליות
111	תפריט 7: רדיו
111	הפעלת הרדיו
113	תפריט: שירותי תוכן
114	משחקים ותוכנות
115	צלצולים ותמונות
115	ספר טלפונים קולי
115	E-Mail
116	פורטל קולי
116	עדכוני SMS
117	הנחיות בטיחות ותחזוקה מונעת
117	חשיפה לאותות תדר-רדיו
118	הנחיות בטיחות לשימוש ב- X70 שברשותך
121	טיפול ותחזוקה מונעת של ה- X70
122	אביזרים נלווים
123	נתונים טכניים
124	כתב אחריות

להבטחת שימוש בטוח במכשיר שברשותך, אנו ממליצים לקרוא את הנחיות הבטיחות והמידע שלפניך לפני תחילת השימוש במכשיר.

הנחיות בטיחות

חשוב לזכור כי הבטיחות בדרכים קודמת לכל!

במהלך הנהיגה יש להשתמש בדיבורית (קבועה או ניידת) ולהקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה.



כיבוי המכשיר במטוס!

השימוש במכשירים סלולריים במטוס מסוכן ואינו חוקי. יש לכבות את המכשיר במטוס ולציית להנחיות צוות המטוס בנושא.



מכשירים רפואיים!

פעולתו של המכשיר הסלולרי שברשותך עלולה להפריע לפעולתם של מכשירים רפואיים. על כן יש לכבות את המכשיר במרפאות, בבתי חולים ובכל מקום בו מופיע שילוט המנחה לעשות זאת.



מכשירים רפואיים אישיים

במקרה של מכשירים רפואיים אישיים כדוגמת קוצבי לב ומכשירי שמיעה, מומלץ לברר עם יצרן המכשיר אם הוא מוגן כראוי מפני גלי רדיו (RF).



עבודה בחומרים נפיצים

יש לכבות את המכשיר בכל מקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים ולציית



להנחיות ולשילוט במקום המורים על כיבוי מכשירי קליטה ושידור.

כיבוי המכשיר במקום בו קיימת סכנת

פיצוץ!

אזורי תדלוק, כגון תחנות דלק, אזורים בהם האוויר מכיל כימיקלים, חלקיקי תבואה, אבק או אבקות מתכתיות וכל אזור בו מומלץ לדומם את מנוע הרכב – כל אלה מוגדרים כמקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ. במקומות אלה יש לכבות את המכשיר ולציית להנחיות והשילוט במקום.



מכשור אלקטרוני!

מערכות חשמליות / ממוחשבות ברכב ומרבית המכשירים החדשים מוגנים מפני הפרעות אלקטרו-מגנטיות בתחום התדרים המשמש את תדרי הרדיו. במקרה של ספק מומלץ להיוועץ ביצן הציוד, כדי לברר אם הוא מוגן מפני גלי הרדיו הנפלטים מן המכשיר הסלולרי שלך.



שירות!

אין לפרק את מכשיר ה-**X70** שברשותך או את אביזריו. במקרה של תקלה יש לפנות אל מרכז השירות הקרוב לאזור מגוריך לקבלת שירות ע"י טכנאי מוסמך.



שימוש בטוח!

להגבלת החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים המקובלים מומלץ להימנע מהחזקת האנטנה בזמן השימוש ולשלוף אותה למלוא אורכה כדי להפעיל את מכשיר ה-**X70** שברשותך ברמות העוצמה היעילות ביותר.



מידע על חשיפה לאותות תדר רדיו

באוגוסט 1996 קבעה הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) של ארה"ב תקן מיוחד בנושא בטיחות חשיפת בני אדם לאנרגיית גלי רדיו ולאנרגיה אלקטרו-מגנטית הנפלטת ממשדרים. ההנחיות שבתקן עולות בקנה אחד עם תקני הבטיחות שנקבעו בעבר על-ידי מכון התקנים בארה"ב והן על-ידי מכוני תקינה בינלאומיים.

הערה

מכשיר ה-**X70** שברשותך עוצב בהתאם להנחיות ה-FCC והתקנים הבינלאומיים בנושא, והוא פועל בתחום התדרים המותר.

הטיפול באנטנה

יש להשתמש רק באנטנה המקורית המסופקת עם המכשיר או באנטנה חלופית שאושרה לשימוש על-ידי חברת **Telit**. שימוש באנטנות שלא אושרו לשימוש על-ידי **Telit**, שינויים או תוספות עלולים לגרום נזק למכשיר הסלולרי ולהפרת תקנות ה-FCC. אין להשתמש באנטנה שניזוקה. מגע של האנטנה עם העור עלול לגרום לכוויה קלה. במקרה של נזק לאנטנה יש לפנות למרכז שירות הלקוחות לקבלת אנטנה חלופית.

הנחיות לתפעול מכשיר ה-70X שלך בנושיאה על

הגוף

על פי דרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש למכשיר הסלולרי כולל האנטנה. כמו כן יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ מגוף המשתמש גם במקרה של שימוש באביזרים נלווים. יש להימנע משימוש באביזרים שלא אושרו על-ידי **Telit** ושלא נבדקה עמידתם בדרישות ה-FCC.

הטיפול באנטנה חיצונית ברכב

על פי דרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC יש להקפיד על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין גוף המשתמש או עובר האורח לבין האנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

מידע נוסף ומפורט יותר על חשיפה לגלי תדר רדיו ניתן למצוא באתר האינטרנט של ה-FCC: www.fcc.gov, ובאתר האינטרנט של פורום החברות הסלולריות: www.infocell.org.

הערה

הערה
אנו ממליצים לקרוא פרק זה לפני תחילת השימוש במכשיר ה-X70.

תכולת הערכה

אנו מודים לך על רכישת מכשיר ה-X70 החדש מבית Telit. המכשיר שברשותך יוצר ונבדק בהתאם לדרישות האיכות הגבוהות של חברת Telit. הערכה שברשותך מכילה את הפריטים הבאים:



חברת **Telit** עושה כמיטב יכולתה כדי שהמוצר יגיע אליך שלם ותקין. במקרה של גילוי פגם כלשהו במוצר, נבקשך לפנות מיידית למקום רכישתו.

תפקידי המקשים הייעודיים

- מענה לשיחה נכנסת.
- לחיצה קצרה לפתיחת יומן השיחות הכללי.
- ביצוע חיוג לאחר הקשת מספר.
- במצב המתנה – לחיצה ארוכה להדלקה/ כיבוי ה-**X70**.
- במצב שיחה – סיום השיחה.
- בכניסת שיחה – לחיצה אחת להשתקת צלצל, לחיצה שנייה להעברת השיחה למענה הקולי של הרשת.
- במצב תפריט – יציאה מהירה מן התפריט.
- במצב המתנה:
 - לחיצה קצרה לתפריט שירותי תוכן.
 - לחיצה מעלה להפעלת רדיו FM.
 - לחיצה מטה לבחירת פרופילים.
 - לחיצה קצרה ימינה לתפריט מרכז ההודעות.
 - לחיצה ארוכה ימינה לשליחת הודעה כתובה.
 - לחיצה שמאלה לעולם התכנים של פלאפון, המאפשר הורדת משחקים ויישומים.




● במצב שיחה כשהספיקר אינו פעיל – לחיצה מעלה/מטה/ימינה/שמאלה לכיוון עוצמת השמע.

● במצב שיחה כשהספיקר פעיל – לחיצה מעלה/מטה לכיוון עוצמת הספיקר.

● במצב תפריט בתצוגת רשימה – לחיצה מעלה/מטה לדפדוף בין אפשרויות התפריט.

● במצב תפריט בתצוגת גרפיקה – לחיצה ימינה/שמאלה לדפדוף בין אפשרויות התפריט.

● במצב תפריט – לחיצה על  לבחירת תפריט לאחר הצבת הסמן על התפריט הרצוי.

● במצב חיפוש שם – לחיצה מעלה/מטה לדפדוף בספר טלפונים.

● במצב חיפוש שם – לחיצה ימינה/שמאלה לצפייה במספרי הטלפון השמורים תחת שם בספר הטלפונים.

● בקריאת הודעה כתובה – לחיצה מטה לדפדוף לעמוד הבא של ההודעה; לחיצה ימינה/שמאלה לדפדוף בין ההודעות.

● במצב המתנה – לכניסה לתפריט הראשי.

● במצב שיחה – להפעלת תפריט שיחה.

● במצב המתנה – חיפוש מהיר של שם בספר הטלפונים.

● במצב שיחה – הפעלה וביטול הרמקול (ספיקר).

● במצב תפריט – חזרה לתפריט קודם.



<ul style="list-style-type: none"> ● במצב כתיבת ספרות – לחיצה קצרה למחיקת ספרה אחת; לחיצה ארוכה למחיקת כל הספרות. ● במצב כתיבת טקסט – לחיצה קצרה למחיקת אות; לחיצה ארוכה למחיקת מילה. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● לחיצה ארוכה על המקש מעבירה את המכשיר למצב נעילת מקשים (לשחרור נעילת המקשים יש להקיש 123). ● במצב כתיבה, כאשר שפת התפריט היא אנגלית – הוספת רווח. ● בהפעלת הרדיו, לחיצה ארוכה על המקש מפעילה או מבטלת את הרמקול (ספיקר). 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">#6</div>
<ul style="list-style-type: none"> ● לחיצה ארוכה על המקש תעביר את המכשיר למצב שקט (רטט). ● לביטול המצב השקט – לחיצה ארוכה על המקש. ● במצב כתיבה כאשר שפת התפריט היא עברית – הוספת רווח. ● בהפעלת הרדיו, לחיצה ארוכה על המקש נועלת את המקשים. לשחרור הנעילה, יש ללחוץ שוב לחיצה ארוכה על המקש. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">*B</div>
<ul style="list-style-type: none"> ● במצב כתיבה בעברית או באנגלית כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) מופעלת – הצגת מילים חלופיות. ● בעת הקלדת מספרים, לחיצה ארוכה על המקש תזין את הקידומת "+". מידע על הקידומת ניתן לקרוא בעמ' 99. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0#+</div>

• לצפייה במספר הפלאפון שלך.



צג הטלפון

צג הטלפון מורכב משלושה אזורים:







- שורת הסמלים העליונה, המציגה את מצב הטלפון. מידע מפורט על סמלי התצוגה בעמוד זה.
- אזור הגרפיקה והטקסט.
- אזור מקשי הבחירה מציג את האפשרויות הקיימות של מקשי הבחירה בהתאם למצב הטלפון.

סמלי צג ה-X70

לנוחות השימוש מופיעים על צג המכשיר מבוחר סימנים גרפיים המציינים מצבים שונים של המכשיר:

עוצמת קליטה – מציין את עוצמת האות הסלולרי הנקלט.	
רשת דיגיטלית – מציין שהמכשיר פועל ברשת הדיגיטלית.	
נדידה (Roaming) – מציין מעבר בין מפעילי הרשתות – לקבלת מידע על שירות זה בדוק הסדרי נדידה אצל מפעיל הרשת שבה אתה מנוי.	
מצב סוללה – מציין את מצב הטעינה של הסוללה בארבע רמות טעינה.	

<p>מצב שיחה – מציין שהמכשיר נמצא במצב שיחה.</p>	
<p>אין קליטה – מציין שהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה, ולכן קבלה או הוצאה של שיחות וקבלה או שליחה של הודעות אינן אפשריות.</p>	
<p>מצב שקט – מושתקים הצלצול, צילי המקשים, חיווי ההודעות וההתראות.</p>	
<p>מצב רטט – כל צלצול וחיווי יתקבלו כרטט במכשיר.</p>	
<p>מצב צפצוף יחיד – בעת שיחה נכנסת יישמע צפצוף יחיד.</p>	
<p>צלצול מתגבר – בעת שיחה נכנסת עוצמת הצלצול גדלה בהדרגה.</p>	
<p>מצב צלצול – המכשיר מופעל במצב צלצול.</p>	
<p>מצב צלצול ורטט – המכשיר מופעל במצב צלצול ורטט ביחד.</p>	
<p>מצב רטט ואחריו צלצול – המכשיר יפעיל רטט ואחריו צלצול.</p>	
<p>מצב רטט – (לחיצה על מקש ) מושתקים הצלצול, צילי המקשים, כל צלצול וחיווי יתקבלו כרטט במכשיר.</p>	
<p>הודעה נכנסת – מציין קבלת חיווי על הודעות קוליות והודעות כתובות (SMS).</p>	
<p>הודעה קולית נכנסת – מציין קבלת חיווי על הודעות קוליות.</p>	

<p>הודעה כתובה נכנסת – מציין קבלת חיווי על הודעות כתובות (SMS).</p>	
<p>תזכורת/שעון מעורר – מציין שישנן תזכורות שמורות ביומן הפגישות ו/או התראות פעילות בשעון המעורר.</p>	
<p>תכונת הספיקר מופעלת.</p>	
<p>למכשיר מחוברת דיבורית אישית (אוזניה). החיווי יופיע במצב המתנה, לפני הוצאת/קבלת השיחה.</p>	
<p>תכונת המענה האוטומטי פעילה. מידע נוסף על התכונה בעמ' 95.</p>	
<p>המכשיר נמצא בדיבורית קבועה ברכב.</p>	

השימוש בסוללה

ערכת ה-**X70** כוללת סוללת ליתיום-יון סטנדרטית (850 mAh). ניתן לטעון את הסוללה באמצעות המטען הנייד הכלול בערכה.

חיווי מצב הסוללה על צג המכשיר מציג ארבעה מצבי טעינה:



התראת סוללה ריקה:

כאשר הסוללה מתרוקנת, החיווי שעל הצג מתחיל להבהב ועל הצג תופיע ההתראה: "אזהרה! סוללה ריקה!" בליווי צפצוף התראה קצר.

משמעות ההתראה שהסוללה נמצאת ברמת הטעינה הנמוכה ביותר. כיוון שרמה זו אינה מספיקה להמשך פעולת המכשיר לאורך זמן, מומלץ לכבותו ולהחליף את הסוללה בסוללה טעונה.

לפני כיבוי ישמיע המכשיר צפצוף כפול ותופיע ההתראה "סוללה ריקה – המכשיר יכבה מיד!".

⚠️ ניתוק הסוללה כאשר ה-**X70** נמצא במצב פעיל עלול למחוק את המידע האחרון שנשמר בזיכרון.

עם קבלת מכשיר ה-**X70** לראשונה, הסוללה שבערכת המכשיר אינה טעונה. לפני תחילת השימוש במכשיר יש לטעון את הסוללה טעינה ראשונית למשך 12 שעות רצופות.

הערה

חיבור וניתוק הסוללה מן ה-X70

חיבור הסוללה למכשיר:



0 יש לחבר את החלק התחתון של הסוללה לחלק התחתון של בית הסוללה במכשיר.



0 לחבר את החלק העליון של הסוללה לחלק העליון של בית הסוללה במכשיר.



0 להחליק בעדינות את מכסה הסוללה לגב המכשיר עד לנעילתו במקום (ראה צילום).

ניתוק הסוללה מהמכשיר:

0 יש לכבות את המכשיר לפני הסרת הסוללה.

0 להחליק החוצה בעדינות את מכסה הסוללה מגב המכשיר.

0 להוציא את החלק העליון של הסוללה מבית הסוללה שבמכשיר, ולאחר מכן את החלק התחתון.

חיבור לא נכון של הסוללה עלול לגרום לאי פעולת המכשיר או לנפילת הסוללה.

הערה

טעינת המכשיר

חיבור למקור חשמל

חבר את תקע המטען המצורף לערכה לשקע החשמלי בקיר בצידו האחד, ובצידו השני חבר את תקע המטען לשקע המתאים במכשיר. ראה איור בכריכה הקדמית-פנימית. **לטעינת המכשיר במטען, יש לחבר את המכשיר למטען.**

חיווי מצב הטעינה

- חיווי מצב הטעינה מסומן על ידי הודעות על צג המכשיר:
- כאשר המכשיר מחובר למטען, תופיע על הצג ההודעה "טוען".
 - כאשר הטעינה הסתיימה, תופיע על הצג ההודעה "טעינה הושלמה".
 - כאשר המכשיר אינו נטען, תופיע על הצג ההודעה "תקלה! בדוק את המטען".

הערה

- טעינת המכשיר כאשר הוא דלוק אורכת זמן רב יותר מטעינת המכשיר במצב כבוי. לקיצור זמן הטעינה יש לכבות את המכשיר.
- אם לאחר חיבור המכשיר למטען הודעת החיווי אינה מופיעה על הצג, יש לנסות לבצע שוב את החיבור למטען ולבדוק את חיבור המטען לשקע החשמלי.

שימוש בסוללה ובמטען – מידע חשוב

מידע חשוב על הסוללה

- לפני תחילת השימוש בסוללה בפעם הראשונה יש להטעינה טעינה ראשונית במשך 12 שעות רצופות. <
- יש להשתמש רק בסוללות מקוריות של **Telit**. <
- אין להשאיר את הסוללה מחוברת למטען לתקופה של יותר משבוע. טעינת יתר עלולה לקצר את תקופת הפעולה של הסוללה. <
- אם לא השתמשת בסוללה במשך 1-4 שבועות, הסוללה עלולה להתרוקן. <
- אין להשתמש בסוללה פגומה או ישנה. <
- אין לאפשר מגע בין מגעי המתכת של הסוללה לחפץ מתכתי אחר כמו מפתחות או מטבע. הדבר עלול לגרום לקצר ולנזק לסוללה. <
- אין להשאיר את הסוללה במקומות קרים או חמים במיוחד, כמו רכב סגור בקיץ או בחורף. אין להשאיר את הסוללה במקום בו הטמפרטורה נמוכה מ- 10° או גבוהה מ- 60° . הסוללה אינה יכולה לפעול או להיטען בטמפרטורות קיצוניות. <
- כאשר הסוללה אינה בשימוש, מומלץ לאחסנה במקום קריר, חשוך ויבש. <
- אין לנסות לפרק את הסוללה. <

- ◀ מומלץ לטעון את הסוללה כאשר היא ריקה לחלוטין.
- ◀ אין לחשוף את הסוללה לאש!
- ◀ על מנת להאריך את אורך חיי הסוללה, יש להימנע מחשיפת הסוללה למגע עם נוזלים או לחות.

מידע חשוב על המטען

- ◀ כאשר המטען אינו בשימוש, יש לנתקו ממקור החשמל.
- ◀ מנע חדירת מים או לחות.
- ◀ הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
- ◀ הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- ◀ מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.
- ◀ חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על הספק.
- ◀ כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על-ידי משיכת הכבל. אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
- ◀ ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.

- ◀ אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- ◀ בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- ◀ מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
- ◀ אין להשתמש במטען באור שמש ישיר או במקומות לחים במיוחד (כגון חדר האמבטיה).






מיחזור


- אין להשמיד את הסוללה בשריפה – היא עלולה להתפוצץ!
- אין לפתוח או לחורר את הסוללה – החומר האלקטרוליטי שבתוכה הנו חומר רעיל ומעכל, העלול לגרום לנזק בבואו במגע עם עור חשוף או עיניים.
- סוללה שפג תוקפה יש להשליך לפח מיחזור מיוחד המיועד למיחזור סוללות.

הפעלה וכיבוי של ה-X70

הפעלת ה-X70

להפעלת המכשיר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  ולהמתין. במהלך תהליך ההדלקה יישמע צליל ההפעלה ותופיע אנימציה הפתיחה.


אם המכשיר אינו נמצא בטווח הכיסוי של הרשת, יופיעו על הצג הסימנים  . במצב כזה לא ניתן לבצע ולקבל שיחות.

כאשר המכשיר מאתר שהוא נמצא בטווח הקליטה של הרשת הסלולרית הוא יעבור למצב המתנה, ועל הצג יופיע הסימן .

הערה

אם מקשי המכשיר נעולים, תופיע על הצג ההודעה "נעילת מקשים". לשחרור נעילת המקשים יש להקיש 123.

כיבוי ה-X70


לכיבוי המכשיר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  ולהמתין. על הצג תופיע אנימציה הכיבוי.


הערה


כאשר המכשיר כבוי, לא מופיעים סימנים גרפיים על צג המכשיר ולא ניתן לבצע או לקבל שיחות.


ביצוע שיחה וחיוג חוזר

ביצוע שיחה

הקשת המספר המבוקש (כולל אזור החיוג) ו-  (על הצג תופיע ההודעה: "מחייג אל").

לשינוי המספר שהוקש (לפני לחיצה על) :

○ למחיקת ספרה אחרונה – לחיצה קצרה על .


○ לסיום השיחה – לחיצה על .

הערה
בחיוג מספר שאינו שמור בספר הטלפונים תופיע על הצג ההודעה "יש ללחוץ [ok] לשמירת המספר".

חיוג חוזר

אם ביצוע השיחה נכשל בניסיון החיוג מסיבה כלשהי, ניתן לבצע חיוג חוזר:



○ לסיום ניסיון החיוג – בקבלת צליל תפוס, או ההודעה "ניסיון החיוג נכשל" (המתקבלת כאשר המכשיר אינו


מצליח ליצור קשר עם הרשת) – לחיצה על .

○ לחיוג חוזר – לחיצה על  (על הצג תופיע ההודעה: "מחייג אל" ומספר המנוי אליו חייגת).

מענה לשיחה


לנחות השימוש במכשיר, מוצעות לבחירתך שתי אפשרויות מענה (הגדרת אפשרות המענה הרצויה נעשית דרך תפריט ההגדרות שבמכשיר). בהישמע הצלצול (או הרטט), תיענה השיחה בהתאם לאפשרות המענה שהגדרת:

- כל מקש – לחיצה על כל מקש, מלבד .
- SEND – לחיצה על .

הערה ברירות המחדל שהוגדרו במכשיר הן מענה לשיחה בלחיצה על .

הערה קיימת אפשרות להגדיר מענה אוטומטי כאשר המכשיר נמצא בדיבורית ברכב.

סיום שיחה

לסיום השיחה – לחיצה על . במקרה של כניסת שיחה ממספר שאינו שמור בספר הטלפונים שלך, תופיע בסיום השיחה על הצג ההודעה "יש ללחוץ [ok] לשמירת המספר".

אפשרויות החיוג

המכשיר שברשותך מציע ארבע אפשרויות חיוג למספר הרצוי. לבחירתך:

- חיוג בהקשת מספר – כמתואר בסעיף "ביצוע שיחה" בעמ' 25.
- חיוג מהיר
- חיוג באמצעות ספר הטלפונים
- חיוג באמצעות יומן השיחות


חיוג מהיר

ספר הטלפונים מכיל 500 שמות. תחת כל שם ניתן לשמור עד ארבעה מספרי טלפון (בית, נייד, משרד, כללי), ובנוסף e-mail, צלצול, התראת SMS והגדרות קבוצה. בסך הכל

– עד 2000 מספרי טלפון שמורים ועד 500 כתובות E-Mail.

רשימת החיוג המהיר במכשיר ה-70x מכילה 99 תאים המאפשרים חיוג למספר בלחיצה על ספרה אחת (תאים 9-2) או שתיים (תאים 99-10).










לאחר שהגדרת את המספר ברשימת החיוג המהיר, יתבצע החיוג אל המספר על-ידי הקשת מספר התא ברשימת




החיוג המהיר ו- או :

- לחיוג מתאים 9-2 – לחיצה ארוכה על מספר התא.
- לחיוג מתאים 99-10 – לחיצה קצרה על ספרת העשרות ולחיצה ארוכה על ספרת האחדות.
- עם הקשת מספר התא הנבחר, מבצע המכשיר חיוג למספר השמור בתא. החיווי על הצג יהיה:
 - שם, מספר הטלפון וההודעה "מחייג אל".
 - אם המספר הנבחר חסוי, יש להקיש את הקוד הסודי (הקוד הסודי הסטנדרטי הוא 0000).
 - אם בתא הנבחר לא שמור מספר טלפון, על הצג תופיע ההודעה "לא קיים מספר".









הוספת חיוג מהיר חדש

להוספת מספר חדש לרשימת החיוג המהיר:

- לחיצה על  →  → 
- בחירת מספר התא בו יאוחסן מספר הטלפון (99-2).
- לאישור – לחיצה על "בחר" .
- בחירת סוג החיפוש – לפי שם או לפי מספר באמצעות  ו-.
- הקלדת חלק מהשם או מהמספר ולחיצה על .
- בחירת השם והמספר הרצוי באמצעות  ו-.

- במידה וקיים יותר ממספר אחד תחת אותו שם, ניתן לבחור את המספר הרצוי באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על .

ביטול חיוג מהיר


- למחיקת מספר מרשימת החיוג המהיר:
 לחיצה על  →  → 
- בחירת התא המיועד למחיקה באמצעות  ו- 
- למחיקה – לחיצה על  ו- 
- לאישור מחיקה – לחיצה על .

מחיקת מספר מרשימת החיוג המהיר אינה גורמת למחיקת המספר מספר הטלפונים. עם זאת, כאשר מוחקים מספר מספר הטלפונים, הוא יימחק אוטומטית גם מרשימת החיוג המהיר.


הערה

אפשרויות חיפוש מספר הטלפונים

לנוחות השימוש ניתן לאתר מספר באמצעות שלוש אפשרויות חיפוש: חיפוש לפי שם, חיפוש לפי מספר טלפון, חיפוש לפי קבוצה.

- לפתיחה מהירה של ספר הטלפונים והצגת השמות לפי סדר הא"ב – במצב המתנה לחיצה על .
- לחיפוש מהיר של שם בספר הטלפונים, יש להקיש את האות הראשונה של השם (לצמצום רשימת השמות יש להקיש את האות הבאה בשם וכן הלאה).

קיצור דרך

○ למעבר מהיר מעברית לאנגלית ולהפך,
במהלך החיפוש, לחיצה ארוכה על .

למידע על אפשרויות החיפוש יש לקרוא בעמ' 47.

אפשרויות החיג מיומן השיחות

אפשר לחייג באופן מקוצר ל-90 המספרים המופיעים ביומן השיחות (30 שיחות שלא נענו, 30 נענות ו-30 יוצאות). למידע על אפשרויות החיג מיומן השיחות יש לקרוא בעמ' 57.

תכונות מערכת



השימוש בתכונות המערכת מותנה בתמיכת הרשת הסלולרית. למידע נוסף על תכונות אלו, אופן ההצטרפות לשירותים ואופן הפעלתם, יש לפנות אל מפעיל השירות שלך.

שיחה מזוהה

- תכונת השיחה המזוהה מאפשרת להציג את זיהוי המתקשר על צג המכשיר בזמן כניסת שיחה:
- בזמן קבלת החיווי על שיחה נכנסת יופיע על הצג מספר הטלפון של המתקשר.
 - מספר השמור בספר הטלפונים – יופיע על הצג בצירוף שם המתקשר.
 - בכניסת שיחה לא מזוהה – תופיע על הצג ההודעה "מספר חסום".

שיחה ממתינה




תכונת השיחה הממתינה מאפשרת מענה לשיחה נכנסת במהלך ניהול שיחה. כאשר מתקבלת שיחה ממתינה, יישמע צליל קצר ברקע ועל הצג יופיעו פרטי המתקשר וההודעה "שיחה ממתינה".

- למענה לשיחה הממתינה – לחיצה על .
- לחיצה נוספת על  מאפשרת מעבר בין השיחה הקודמת לשיחה הממתינה, וחוזר חלילה.

הפניית שיחות


ניתן לבצע הפניה של השיחות הנכנסות למספר טלפון אחר. הפניית השיחות תתבצע גם כשהטלפון שלך כבוי. הפניית השיחות אינה משפיעה על השיחות היוצאות.

שיחת ועידה

- ניתן לנהל שיחה עם שני משתתפים שונים בו-זמנית:
- למעבר לשיחת ועידה יש להקיש במהלך השיחה מספר טלפון נוסף וללחוץ על .
 - בלחיצה על  מועברת השיחה הנוכחית למצב המתנה.
 - לאחר קבלת מענה לשיחה, יש ללחוץ על  לשחרור השיחה הראשונה ממצב המתנה, ואז ניתן לנהל שיחה בהשתתפות שני המשתתפים.




פעולות אפשריות במהלך שיחה

התפריט הבסיסי, הנפתח במהלך שיחה בלחיצה על , כולל את האפשרויות:

- | | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| ○ | השתקה (שקט) | ○ | ספר טלפונים |
| ○ | כתיבת מזכר | ○ | יומני שיחות |
| ○ | מרכז הודעות | ○ | גרסה |

אפשרויות נוספות:


- שמירת מספר בספר הטלפונים.
- חיפוש מספר בספר הטלפונים.




השתקה

השתקת מיקרופון הטלפון, כך שהצד השני אינו יכול לשמוע אותך. על הצג יופיע החיווי "השתקה".

לביטול ההשתקה יש לחזור על הפעולה ולהקיש שוב




לאחר סיום השיחה מצב ההשתקה מתבטל.




כתיבת מזכר

ניתן לכתוב מזכר חדש בעת שיחה. לפרטים נוספים על אופן כתיבת מזכר יש לקרוא בעמ' 106.




מרכז הודעות

ניתן במהלך השיחה להיכנס לתפריט מרכז ההודעות. מידע על מרכז ההודעות ניתן בעמ' 61.




ספר טלפונים

ניתן במהלך השיחה להיכנס לתפריט ספר טלפונים. מידע על ספר הטלפונים ניתן בעמ' 43.



יומני שיחות


ניתן במהלך השיחה להיכנס לתפריט יומני שיחות. מידע על יומני השיחות ניתן בעמ' 57.




מידע מכשיר

ניתן במהלך השיחה לצפות בגרסת המכשיר:


○ לחיצה על  במהלך השיחה.

○ לצפייה במידע – לחיצה על .

XXX → 



שמירת מספר

שמירה של מספר בספר הטלפונים במהלך שיחה. תהליך שמירת המספר בזמן שיחה זהה לתהליך שמירת מספר בזמן המתנה. מידע על תהליך הוספת מספר בעמ' 47.

XXX → 

חיוג השהיות

תכונת חיוג השהיות משמשת בעיקר במערכות טלפוניות ממוחשבות (מענה קולי, בנק, מרכזיה עם שלוחות וכדומה), בהן מתבצע החיוג בשלבים, כאשר המעבר משלב לשלב מתבצע על-ידי שליחת קוד זיהוי למערכת. קוד הזיהוי מורכב מצירוף של כמה מספרים.

מכשיר ה-**X70** שברשותך מציע לך שתי דרכים לביצוע חיוג ההשהיות: **חיוג השהיות מבוקר (P)**, בו יחייג המכשיר את הספרות שהזנת לאחר ה-P, רק לאחר לחיצה על  או על ; **חיוג השהיות אוטומטי (T)** בו יחייג המכשיר את הספרות שהזנת לאחר ה-T, לאחר השהיה של 1 שנייה.

השהיית מקש - חיוג

XXX →  → 


השהיות מבוקר (P)








בחיוג השהיות מבוקר (P) יתבצע חיוג הספרות שהזנת לאחר ה-P, רק לאחר קבלת אישור באמצעות לחיצה על



 או .

לשמירת מספר עם השהיה מבוקרת בזיכרון:







○ הקשת המספר עד להשהיה הראשונה.

○ להוספת השהיה יש ללחוץ .

- לבחירת השהיה מבוקרת יש ללחוץ  (אחרי המספר תופיע האות **P** המסמלת השהיה).
- הקשת המספר עד להשהיה הבאה (הוספת השהיה על-ידי  → ) וכן הלאה.
- לסיום – לחיצה על  →  לשמירת המספר תחת שם חדש בזיכרון, או  →  לשמירת המספר תחת שם קיים.

הערה כאשר מחייגים מספר עם השהיה מבוקרת (P), שליחת קוד הזיהוי והמעבר משלב לשלב מתבצעים באמצעות לחיצה על  או .

השהיית זמן – חיוג

- השהיות אוטומטי (T)**
- בחיוג השהיות אוטומטי (T) יתבצע חיוג הספרות שהזנת לאחר ה-T בצורה אוטומטית לאחר השהיה של 1 שנייה. לשמירת מספר עם השהיה אוטומטית בזיכרון:
- הקשת המספר עד להשהיה הראשונה.
 - להוספת השהיה יש ללחוץ .
 - לבחירת השהיה מבוקרת יש ללחוץ  (אחרי המספר תופיע האות **T** המסמלת השהיה).
 - הקשת המספר עד להשהיה הבאה (הוספת השהיה על-ידי  → ) וכן הלאה.
 - לסיום – לחיצה על  →  לשמירת המספר תחת שם חדש בזיכרון, או  →  לשמירת המספר תחת שם קיים.

הערה

כאשר מחייגים מספר עם השהיה אוטומטית (T), שליחת קוד הזיהוי והמעבר משלב לשלב מתבצעים אוטומטית לאחר המתנה של 1 שנייה בין שליחה לשליחה. במערכות מסוימות נדרשת לפעמים המתנה ארוכה יותר בין שלב לשלב, לכן בזמן שמירת המספר בזיכרון מומלץ להוסיף השהיה אוטומטית כפולה (TT).

כיוון צלילים

o **במהלך שיחה** – התאמת עוצמת השמע באפרכסת מתבצעת באמצעות מקשי הניווט: לחיצה כלפי מעלה או ימינה להגברת עוצמת השמע ולחיצה כלפי מטה או




שמאלה להחלשת עוצמת השמע.

o **בהמתנה** – המכשיר שברשותך מכיל מספר פרופילים. כל פרופיל כולל הגדרות צלצל, מקשים, שמע וספיקר. ניתן לערוך כל פרופיל לפי נוחיותך, ולשנות את הפרופיל בהתאם לצרכיך. לפרטים נוספים יש לקרוא בפרק הגדרות בעמ' 79.

אפשרויות השימוש בתפריט

השימוש בתפריט

כניסה לתפריט

לכניסה לתפריט הראשי יש ללחוץ  כאשר הטלפון במצב המתנה.

בחירת סגנון התפריט





קיימים שני סגנונות גרפיים של התפריט הראשי:



▪ גרפיקה


▪ רשימה

ברירת המחדל הקיימת במכשיר – סגנון גרפיקה.

לבחירת סגנון התפריט:

○ לחיצה על  →  →  → 

○ בחירת סגנון התפריט הרצוי באמצעות  ו-

○ לאישור – לחיצה על 

דפדוף ובחירת אפשרויות בתפריט


- הדרך הנוחה לדפדוף בין אפשרויות התפריט היא באמצעות מקשי הניווט:




- לבחירת אחת האפשרויות וכניסה לתפריט המשנה יש להציב את הסמן על התפריט הרצוי וללחוץ



- אפשרות נוספת לבחירת האפשרויות בתפריט היא הקשת מספר התפריט הרצוי בעזרת מקשי הספרות.


















- לחזרה לפרק הקודם בתפריט יש ללחוץ 

יציאה מן התפריט

- ליציאה מהירה מן התפריט יש להקיש 

קיצורי דרך להפעלת תכונות התפריט






 	<p>1: חיפוש לפי שם</p>	<p>1: חיפוש</p>	<p>1: ספר טלפונים</p>
 	<p>2: חיפוש לפי מספר טלפון</p>		
 	<p>3: חיפוש לפי קבוצה</p>		
		<p>2: הוסף חדש</p>	
		<p>3: ניהול קבוצות</p>	
		<p>4: חיוג מהיר</p>	
 		<p>5: רשימות תפוצה</p>	
		<p>6: המספר שלי</p>	
		<p>7: מצב זיכרון</p>	

 →  → 		1: כל השיחות	2: יומני שיחות
 →  → 		2: שיחות שלא נענו	
 →  → 		3: שיחות נענות	
 →  → 		4: שיחות יוצאות	
 →  →  → 	1: שיחות יוצאות	5: מוני שיחה	
 →  →  → 	2: שיחה אחרונה		
 →  →  → 	3: כל השיחות		
 →  → 		1: הודעות טקסט חדשה	3: מרכז הודעות
 →  → 		2: הודעות נכנסות	
 →  → 		3: הודעות יוצאות	
 →  → 		4: מענה קולי	
 →  → 		5: טיטות	

		:6 תבניות	:3 מרכז הודעות
	:1 מחיקת נכנסות	:7 מחיקה	
	:2 מחיקת יוצאות		
	:3 מחיקת טיוטות		
	:4 מחיקת הכל		
	:1 שמירת טקסט	:8 הגדרות	
	:2 מחיקה אוטומטית		
	:3 חתימה		
	:4 מצב הקלדה		
		:1 פרופילים	:4 הגדרות
	:1 סגנון תפריט	:2 תצוגה	
	:2 רקע מסך		

	3: כותרת		4: הגדרות
	4: בהירות צג		
	5: תאורה		
	3: אבטחה		
	1: נעילה		
	2: שינוי קוד סודי		
	3: חסימה		
	4: מספרי חירום		
	5: מחיקה		
	6: איפוס		
	1: אפשרויות מענה	4: כללי	
	2: התראות		

	<p>3: צליל מקשים</p>	<p>4: כללי</p>	<p>4: הגדרות</p>
	<p>4: נעילת מקשים</p>		
	<p>5: שפה</p>		
	<p>6: נתונים</p>		
	<p>7: אזור חיוג</p>		
	<p>8: גרסה</p>		
		<p>1: יומן פגישות</p>	<p>5: מנהל מידע</p>
		<p>2: שעון מעורר</p>	
		<p>3: מזכר</p>	
		<p>4: מחשבון</p>	
		<p>5: שעון עצר</p>	
		<p>6: שעון עולמי</p>	

		1: נחש	:6 משחקים
		:2 חלליות	
			:7 רדיו FM 



תפריט 1... ספר טלפונים


ספר הטלפונים מאפשר שמירה של מספרי טלפון וכתובות E-Mail. הספר מכיל 500 שמות. תחת כל שם ניתן לשמור עד ארבעה מספרי טלפון (נייד, בית, משרד, כללי), ובנוסף E-Mail, צלצול והגדרות קבוצה. בסך הכל – עד 2000 מספרי טלפון ועד 500 כתובות E-Mail (כתובת אחת לכל שם).

עקרונות לשמירת מספר בספר הטלפונים

○ **בחירת קבוצה** – ניתן לשייך כל שם בזיכרון לקבוצה (משפחה, חברים, עבודה, בית ספר, אחר).

הערה	אם בתהליך שמירת המספר לא ישויך השם לקבוצה, יבצע המכשיר שיוך אוטומטי לקבוצה "ללא קבוצה" המוגדרת כברירת מחדל.
------	---

○ שמירת השמות בזיכרון לפי קבוצות, מאפשרת בעת חיפוש שם לצמצם את אפשרויות החיפוש על-ידי חיפוש השם בתוך קבוצה מסוימת.

○ **בחירת מצב כתיבה** – ניתן לשמור שם בספר הטלפונים בעברית או באנגלית. בחירת מצב הכתיבה נעשית בשלב הכנסת השם באמצעות לחיצה על , כאשר מצב הכתיבה הנוכחי מופיע בצידו השמאלי של המסך:

■ **כתיבה בשפה העברית**

– **מצב כתיבה בעברית כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) מופעלת** – על תכונת הטקסט

החזוי (T9) ואופן הפעלתה ניתן לקרוא בעמ' 63.

– **מצב כתיבה בעברית** – על כל מקש מסומנות האותיות שניתן להקיש באמצעותן. אותיות סופיות מופיעות אחרי האותיות הרישיות תחת אותו מקש.

■ **כתיבה בשפה האנגלית**

כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) פעילה

המעבר בין שלושת מצבי הכתיבה האפשריים באנגלית מתבצע באמצעות לחיצה על **#6** לאחר בחירת אחד ממצבי הכתיבה באנגלית, כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) מופעלת. על תכונת הטקסט החזוי (T9) ואופן הפעלתה ניתן לקרוא בעמ' 63.

– מצב כתיבה באנגלית באותיות גדולות בלבד כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) מופעלת.

– מצב כתיבה באנגלית באותיות גדולות וקטנות (האותיות הגדולות מופיעות בתחילת כל מילה) כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) מופעלת.

– מצב כתיבה באנגלית באותיות קטנות בלבד כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) מופעלת.

כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) אינה פעילה

המעבר בין שלושת מצבי הכתיבה באנגלית מתבצע לאחר בחירת מצב כתיבה באמצעות לחיצה על **#6**.

– מצב כתיבה באנגלית באותיות גדולות בלבד.

– מצב כתיבה באנגלית באותיות גדולות וקטנות (האותיות הגדולות מופיעות בתחילת כל מילה).

– מצב כתיבה באנגלית באותיות קטנות בלבד.

■ מצב כתיבת מספרים

○ בחירת תא – בתהליך שמירת המספר המכשיר בודק

באופן אוטומטי אם המספר כבר שמור בזיכרון:


■ במקרה של מספר קיים תופיע על המסך ההודעה "המספר קיים בזיכרון".


■ בעת השמירה יוצעו לבחירתך שתי אפשרויות שמירת מספר:

✓ הוספת שם חדש – לשמירת אותו מספר תחת שם חדש.



✓ שמירה בשם קיים – לשמירת המספר תחת שם קיים.


■ הדפדוף בין השמות הקיימים מתבצע באמצעות



■ לאישור – לחיצה על .

○ בחירת סוג הטלפון –

■ בחירה בין נייד, בית, משרד וכללי ע"י  ו- .


■ לאישור – לחיצה על .

○ הגדרת השם כסודי – שם שהוגדר כסודי לא יוצג על הצג במצבים הבאים:

■ במצב שיחה נכנסת – על הצג יופיע רק מספר הטלפון.

■ ביומני השיחות ובספר הטלפונים – יופיע השם אך לא ניתן יהיה לצפות בפרטי הרשומה, אלא רק לאחר הקשת קוד סודי. עריכת השם תחייב הקשת קוד סודי.


0 **שמירה מתקדמת** – עבור כל שם שנשמר בזיכרון ניתן לשמור גם כתובת E-Mail, צלצול והגדרת קבוצה, כפי שמפורט בעמ' 51.


שמירה מהירה של מספר בזיכרון →  XXX
ניתן לשמור מספר בספר הטלפונים בדרך מקוצרת.



שמירת מספר


תחת שם חדש →  XXX → 


שמירה מהירה של מספר בספר הטלפונים תחת שם חדש:


0 הקשת מספר הטלפון במצב המתנה – לשמירת המספר לחיצה על .


0 להוספת שם חדש – לחיצה על .

0 בחירת קטגוריה (בית, ניד, משרד, כללי) באמצעות  ו- .

0 לאישור – לחיצה על .

0 יש להקליד את השם. לשינוי מצב הכתיבה יש ללחוץ .

0 לאישור – לחיצה על .

0 לשמירת המידע בזיכרון ויציאה מתהליך שמירת המספר בזיכרון – לחיצה על .


0 לאחר השמירה הראשונית, ניתן להגדיר מספר פרטים נוספים כמו כתובת E-Mail וצלצול, וכן לקבוע אם המספר יוגדר כסודי.



0 בסיום שמירת המספר תופיע על הצג ההודעה "רשומה נשמרה".


הוספת מספר לשם קיים

להוספה של מספר לשם הקיים בספר הטלפונים:
0 הקשת מספר הטלפון במצב המתנה – לשמירת



המספר לחיצה על 


0 להוספת המספר תחת שם קיים – לחיצה על 


0 בחירת השם מתוך רשימת השמות באמצעות 
ו- 

0 לאישור – לחיצה על 

0 בחירת קטגוריה (בית, נייד, משרד, כללי) באמצעות

ו-  

0 לאישור – לחיצה על 

0 לשמירת המספר – לחיצה על 

אפשרויות החיפוש **בספר הטלפונים**




תפריט החיפוש מציע מספר אפשרויות חיפוש מידע בספר הטלפונים שלך:

✓ חיפוש לפי שם


✓ חיפוש לפי מספר טלפון


✓ חיפוש לפי קבוצה




חיפוש לפי שם






לחיפוש מספר לפי השם:


0 בחירת תפריט "חיפוש לפי שם" 

0 לבחירת מצב ההקלדה – לחיצה על 

0 הקלדת השם או חלק ממנו.

0 לאישור- לחיצה על 

- בחירת השם שחיפשת באמצעות  ו- .
- בחירת המספר לחיוג באמצעות  ו-  (במידה ושמור יותר ממספר אחד תחת אותו שם).
- לחיוג – לחיצה על .

לפתיחה מהירה של ספר הטלפונים והצגת השמות לפי סדר הא"ב – במצב המתנה, לחיצה על .

לחיפוש מהיר של שם בספר הטלפונים יש להקיש את האות הראשונה של השם (לצמצום רשימת השמות יש להקיש את האות הבאה בשם וכן הלאה).








קיצור דרך



חיפוש לפי

מספר טלפון



לחיפוש מספר לפי מספר הטלפון:

- בחירת תפריט "חיפוש לפי מספר טלפון"  2. 1234567890 ABC
- הקלדת המספר או חלק ממנו.
- לאישור – לחיצה על .
- בחירת המספר לחיוג על-ידי הצבת הסמן על המספר המבוקש באמצעות  ו- .
- בתחתית המסך מופיע השם שתחתיו שמרת את מספר הטלפון המסומן.
- לחיוג – לחיצה על .
- למחיקה – לחיצה על  ו-  4. 1234567890 ABC

- הכנסת מספר הטלפון (כאשר הסמן נמצא על הקטגוריה הרצויה).
- לאישור – לחיצה על .
- לשמירת המידע בזיכרון ויציאה מתהליך שמירת המספר בזיכרון – לחיצה על .
- בסיום שמירת המספר תופיע על הצג ההודעה "רשומה נשמרה".

עריכת שם

ניתן לערוך שם השמור בזיכרון במצב חיפוש לפי שם:









- בחירת תפריט "חיפוש" – לחיצה על .
- לשינוי מצב הכתיבה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על .
- כדי לקצר את החיפוש, ניתן להקיש את האות הראשונה של השם (לצמצום רשימת השמות יש להקיש את האות הבאה).
- הצבת הסמן על השם הרצוי באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על .
- כעת ניתן לערוך כל אחת מן הקטגוריות המופיעות תחת אותו שם, כפי שמוסבר בסעיף "הוספת שם חדש", לאחר הכנסת השם לזיכרון (עמ' 49).
- במידה וקיים מספר טלפון שברצונך להוסיף או לערוך – יש להציב את הסמן על הקטגוריה הרצויה, ללחוץ על  ולהקליד את מספר הטלפון. למחיקת ספרה בודדת יש ללחוץ על , למחיקת המספר כולו יש ללחוץ לחיצה ארוכה על .
- לשמירה – לחיצה על .

עריכת שם – שמירה מתקדמת







עבור כל שם בזיכרון המכשיר ניתן לשמור נתונים נוספים:

- ✓ כתובת E-Mail
- ✓ קבוצה
- ✓ צלצול אישי
- ✓ אופציית סודי


הוספת צלצול אישי




- בחירת בקטגוריה "צלצול אישי" באמצעות  ו- .
- להגדרת הצלצול יש ללחוץ על "תפריט" .
 - לשינוי הצלצול הרגיל המוגדר במכשיר יש לבחור ב"שינוי"  1, ולבחור את הצלצול המועדף באמצעות  ו- .
 - לאישור הבחירה – לחיצה על .
 - לשמירה ויציאה מעריכת השם – לחיצה על .

הוספת כתובת E-Mail






- בחירת בקטגוריה "E-Mail" באמצעות  ו- .
- לחיצה על "ערוך" .
 - לבחירת מצב ההקלדה – לחיצה על .
 - הקלדת כתובת ה- E-Mail.
 - לאישור – לחיצה על .
 - לשמירה ויציאה מעריכת השם – לחיצה על .

הגדרת קבוצה (מידע נוסף בנושא ניהול קבוצות ניתן לקרוא בעמ' 52). בחירת הקטגוריה "קבוצה" באמצעות



- בחירת הקבוצה המבוקשת באמצעות  ו- .
- לשמירה ויציאה מעריכת השם – לחיצה על .

הוספת אופציית סודי עם הגדרת שם כסודי, כל המספרים השמורים תחת אותו שם יוגדרו כסודיים. כדי לחייג לשם זה או לערוך שם זה, יש צורך בהקשת הקוד הסודי.

- להגדרת מספר סודי/רגיל:
 - בחירת קטגוריה "סודי" – באמצעות  ו- .
 - שינוי ממצב סודי ולהפך – באמצעות  ו-  (המילה "נעל" מציינת כי המספר יוגדר כסודי, המילה "שחרר" מציינת כי המספר אינו מוגדר כסודי).
 - לשמירה ויציאה מעריכת השם – לחיצה על .



ניהול קבוצות









במכשיר קיימות שש קבוצות.


תפריט ניהול הקבוצות מאפשר טיפול והגדרת קבוצות בהתאמה מירבית לצורכי השימוש שלך:

- ✓ שינוי שם קבוצה
- ✓ שינוי צלצול לקבוצה

שינוי שם קבוצה



ניתן לשנות את שמותיהן של הקבוצות הקיימות. לשינוי שם קבוצה:

- הצבת הסמן על הקבוצה שאת שמה ברצונך לשנות באמצעות  ו- .
- בחירה באפשרות "ערוך" .
- לחיצה נוספת על "ערוך" .
- בחירת מצב ההקלדה – לחיצה על .
- הקלדת שם חדש לקבוצה. למחיקת תו בודד – לחיצה על .
- למחיקת המילה כולה לחיצה ארוכה על .
- לאישור – לחיצה על .



- לשמירה – לחיצה על 
- על המסך תופיע ההודעה "נשמר".





שינוי צלצול קבוצה


ניתן לשנות את הצלצול של כל קבוצה. לשינוי צלצול קבוצה:


- הצבת הסמן על הקבוצה הרצויה באמצעות  ו-.

- בחירה באפשרות "ערוך" .

- בחירה באפשרות "צלצול קבוצה" באמצעות  ו-.

- בחירה ב"תפריט"  ו-  "שינוי".
- בחירה בצלצול הרצוי באמצעות  ו-.

- לאישור – לחיצה על .

- לשמירה – לחיצה על .



חיוג מהיר

תכונת החיוג המהיר נועדה להקל ולקצר את החיוג למספרים שכיחים. הסבר על תכונת החיוג המהיר ואופן הפעלתה ניתן למצוא בסעיף "חיוג מהיר" בעמ' 26.



רשימות תפוצה

תפריט רשימות תפוצה מאפשר הגדרת קבוצות נמענים לקבלת הודעות כתובות* בהתאמה מירבית לצורכי השימוש שלך:

✓ הוספת רשימת תפוצה




* שליחת הודעה כתובה מתאפשרת רק למספרי טלפון ניידים התומכים בקבלת שירותי הודעות כתובות.

- ✓ שינוי שם של רשימת תפוצה
- ✓ עריכת רשימת תפוצה
- ✓ מחיקת רשימת תפוצה

הערה ניתן ליצור עד 5 רשימות תפוצה שונות, כשבכל רשימת תפוצה ניתן להגדיר עד 10 מספרי טלפון ניידים.







הוספת רשימת תפוצה

הוספת רשימת תפוצה חדשה:

- בחירת באפשרות "תפריט"  ובחירה באפשרות "הוספה".
- בחירת מצב ההקלדה – לחיצה על .
- הקלדת שם רשימת התפוצה החדשה.
- לאישור – לחיצה על .













שינוי שם רשימת תפוצה

ניתן לשנות את שמותיהן של כל רשימות התפוצה. לשינוי שם רשימת תפוצה:

- הצבת הסמן על רשימת התפוצה שאת שמה ברצונך לשנות באמצעות  ו- .
- בחירת באפשרות "תפריט"  ו"שינוי שם" .
- בחירת מצב ההקלדה – לחיצה על .
- הקלדת שם חדש לרשימה.
- לאישור – לחיצה על .
- על המסך תופיע ההודעה "נשמר".






עריכת רשימת תפוצה

ניתן לערוך את רשימות התפוצה: להוסיף ולמחוק שמות מרשימות התפוצה שלך.

- הצבת הסמן על רשימת התפוצה שאותה ברצונך לערוך באמצעות  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .
- על הצג יופיעו 10 תאים, כשבכל תא ניתן לשמור מספר טלפון נייד אחד אשר מופיע תחת שם ששמרת בזיכרון.
- להוספת שם לרשימת התפוצה, יש להציב את הסמן על מספר התא וללחוץ על .
- בחירת השם מתוך ספר הטלפונים באמצעות  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .
- על המסך תופיע ההודעה "נשמר".
- למחיקת שם קיים ברשימת התפוצה יש להציב את הסמן על התא המבוקש באמצעות  ו- .
- למחיקה – יש ללחוץ על  ו-  "מחיקה".
- לאישור המחיקה – לחיצה על .

מחיקת רשימת תפוצה

למחיקת רשימת תפוצה:

- הצבת הסמן על רשימת התפוצה שאותה ברצונך לערוך באמצעות  ו- .
- למחיקה – יש ללחוץ על  ו-  "מחיקה".
- על הצג תופיע השאלה "האם למחוק את רשימת התפוצה?"
- לאישור המחיקה – לחיצה על .
- על המסך תופיע ההודעה "רשימת התפוצה נמחקה".



המספר שלי

מציג את מספר הפלאפון שלך.



מצב זיכרון

מציג את מספר השמות השמורים בזיכרון.



תפריט 2... יומני שיחות

קיצור דרך

לפתיחה מהירה של יומן השיחות הכללי –



במצב המתנה לחיצה קצרה על .

מעבר לשאר יומני השיחות (נענות, שלא נענו,



יוצאות) מתבצע באמצעות -ו- .



יומן השיחות

יומן השיחות מכיל את המידע על השיחות המתנהלות במכשיר:

- ✓ כל השיחות
- ✓ שיחות שלא נענו
- ✓ שיחות נענות
- ✓ שיחות יוצאות
- ✓ מוני שיחה

הערה

מספר השמור בספר הטלפונים יופיע ביומן השיחות כשם ולא כמספר טלפון.

לצפייה במספר הטלפון יש להציב את הסמן
















על השם הרצוי וללחוץ .

















יומן שיחות כללי

יומן השיחות הכללי מאחד בתוכו את נתוני יומני השיחות היוצאות, הנענות, והשיחות שלא נענו. רשימת השיחות מסודרת על פי זמן ביצוע השיחה. יומן השיחות הכללי מכיל מידע על 90 המספרים המופיעים ביומן השיחות (30 שיחות שלא נענו, 30 נענות ו- 30 יוצאות).

- למחיקת יומן השיחות הכללי – יש ללחוץ -ו-

- לאישור המחיקה – לחיצה על 
- שיחה יוצאת מסומנת ב- 
- שיחה נכנסת מסומנת ב- 
- שיחה שלא נענתה מסומנת ב- 
- לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות  ו- 
- למידע נוסף – לחיצה על  (על הצג יופיע מספר הטלפון, שם, סוג השיחה, תאריך ושעת השיחה).
- לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על  ו-  ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 46.
- למחיקה – לחיצה על  ו-  
- לאישור – לחיצה על 

יומן שיחות שלא נענו  →   מכיל מידע על 30 השיחות האחרונות שחיוגו אליך ולא נענו.

- למחיקת יומן השיחות שלא נענו – יש ללחוץ על  ו- 
- לאישור המחיקה – לחיצה על 
- לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות  ו- 
- למידע נוסף – לחיצה על  (על הצג יופיע מספר הטלפון, שם, תאריך ושעת השיחה).
- לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על  ו-  ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 46.
- לחיוג – לחיצה על 
- למחיקה – לחיצה על  ו-  

o לאישור – לחיצה על



יומן שיחות נענות


מכיל מידע על 30 השיחות האחרונות שחויגו אליך ונענו.

▪ למחיקת יומן השיחות שנענו – יש ללחוץ על

o- .

▪ לאישור המחיקה – לחיצה על

o לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות



o למידע נוסף – לחיצה על (על הצג יופיע מספר

הטלפון, שם, תאריך ושעת השיחה).

o לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על o-

ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 46.

o לחיוג – לחיצה על

o למחיקה – לחיצה על o-

o לאישור – לחיצה על



יומן שיחות יוצאות


מכיל מידע על 30 השיחות האחרונות שחויגו מהמכשיר.

▪ למחיקת יומן השיחות היוצאות – יש ללחוץ על

o- .







▪ לאישור המחיקה – לחיצה על

o לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות






o למידע נוסף – לחיצה על (על הצג יופיע מספר






הטלפון, שם, תאריך ושעת השיחה).

- לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על  ו- . ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 46.
- לחיוג – לחיצה על .
- למחיקה – לחיצה על  ו- .
- לאישור – לחיצה על .

מוני שיחה

מציגים מידע על משך זמן השיחות היוצאות שחייגת:

		
כל	✓	שיחה
השיחות		אחרונה
		השיחות היוצאות

- מונה השיחות היוצאות  – מציג את משך השיחות שבוצעו במכשיר מאז האיפוס האחרון. לאיפוס המונה יש ללחוץ על .
- המונה מציג מידע על משך השיחות הרגילות שביצעת מהמכשיר ומשך שיחות הנתונים.
- מונה שיחה אחרונה  – מציג את משך השיחה האחרונה. לאיפוס המונה יש ללחוץ על .
- מונה כל השיחות  – מציג את משך כל השיחות שבוצעו במכשיר.


הערה המידע המופיע אינו בהכרח תואם לחיוב!



תפריט 3... מרכז הודעות

מכשיר ה-**X70** שברשותך מאפשר קבלה ושליחה של הודעות טקסט בעברית ובאנגלית. פרק זה מציג בפניך את כל האפשרויות שמציע לך תפריט מרכז ההודעות לטיפול בהודעות קוליות ו/או כתובות – הכל בהתאמה מירבית לנוחות השימוש שלך.

o לכניסה לתפריט "מרכז הודעות" יש ללחוץ  → 

קיצור דרך לכניסה מהירה לתפריט "מרכז ההודעות" יש ללחוץ לחיצה קצרה על .


o על המסך יוצג תפריט "מרכז הודעות" לבחירתך:

✓ הודעת טקסט	✓ הודעות קוליות	✓ מחיקה
✓ נכנסות	✓ טיוטות	✓ הגדרות
✓ יוצאות	✓ תבניות	


הערה שירותי ההודעות הקוליות וההודעות הכתובות מותנים בחיבור ובתמיכת הרשת הסלולרית. למידע נוסף על שירותים אלה ואופן הפעלתם יש לפנות לספק שירותי הרשת שלך.



שליחת הודעת טקסט

קיצור דרך לשליחת הודעת טקסט – לחיצה ארוכה במצב המתנה על .

- **שיטת הטקסט החזוי (T9)** – מבוססת על מילון מובנה, המבצע זיהוי של המילה הנפוצה ביותר מתוך רצף האותיות שהקשת, כלומר ניתן להסתפק בלחיצה אחת בלבד על מקש, גם אם האות הרצויה אינה במקום הראשון באותו מקש. לדוגמה: אם ברצונך להקיש את המילה **ישיבה**, יש ללחוץ על המקשים:





אם המילה המופיעה היא המילה שרצית, יש ללחוץ על מקש * להוספת רווח ולמעבר למילה הבאה. אם המילה המופיעה אינה המילה הרצויה, יש ללחוץ על מקש להצגת מילים חלופיות.



הערה
במקרה שהמילה שהנך רוצה להקיש אינה מופיעה במאגר המילים של המילון, יש לעבור למצב כתיבה רגיל (באמצעות לחיצה ארוכה על *).


- לקבלת הסבר נוסף על אפשרויות הכתיבה בעברית ובאנגלית בכל מצבי הכתיבה, פנה לעמ' 43.
- ניתן להגדיר האם ההודעה תישלח עם חתימה שהגדרת. להוספת חתימה יש לעבור לשדה "הוסף חתימה" באמצעות ולבחור באפשרות "מופעל" באמצעות ו-. למידע נוסף על הוספת חתימה יש לקרוא בעמ' 77.
- לשליחת ההודעה יש ללחוץ .


שליחת הודעת טקסט ממאגר התבניות

- במכשיר קיים מאגר הודעות המכיל 10 הודעות מובנות.
- להוספת הודעה ממאגר ההודעות הקיימות – לחיצה


על  במצב כתיבת תוכן ההודעה ובחירה באפשרות "הוסף תבנית" 

0 בחירת ההודעה הרצויה באמצעות  ו- .

0 לבחירה – לחיצה על .

0 להמשך כתיבת ההודעה – לחיצה על .


0 ניתן כמובן להמשיך להקליד מילים נוספות בנוסף להודעה.


0 להמשך תהליך שליחת ההודעה – לחיצה על .



שליחת הודעת טקסט לרשימת תפוצה קבועה


ניתן לשלוח הודעת טקסט לרשימות תפוצה, המכילות קבוצות נמענים שהגדרת. למידע על רשימות תפוצה יש לקרוא בעמ' 53.


0 כניסה לשדה "מספר יעד".


0 בחירת "תפריט" .

0 בחירת תפריט "רשימות תפוצה" .





0 בחירת רשימת התפוצה המבוקשת ע"י  ו- .

0 לאישור הבחירה – לחיצה על .

0 המספרים שהוגדרו תחת רשימת התפוצה יופיעו בחלונית מספר היעד. כדי לשלוח את ההודעה לנמענים נוספים שאינם נמצאים ברשימת התפוצה, עליך ללחוץ על  ולהקליד את מספר היעד הבא שברצונך לשלוח אליו את ההודעה (יש לחזור על תהליך זה להקשת כל המספרים אליהם ברצונך לשלוח את ההודעה – עד 10 מספרים).

0 בסיום הכנת רשימת הנמענים – לחיצה על .



0 המשך תהליך שליחת ההודעה הכתובה כפי שמפורט בסעיף הקודם.

- ניתן לדפדף במספרי הנמענים שכבר הקלדת באמצעות  ו-  כאשר נמצאים בשדה "מספר יעד".
- ניתן לערוך כל מספר בעת הדפדוף בין מספרי הנמענים באמצעות לחיצה קצרה על  למחיקת ספרה בודדת, ולחיצה ארוכה על  למחיקת המספר כולו.

הערה

בשליחת הודעה למספר נמענים בו-זמנית, יבוצע החיוב לפי מספר הנמענים אליהם שלחת את ההודעה. שירות שליחת ההודעות הכתובות מותנה בתמיכת הרשת הסלולרית. למידע נוסף על זמינות השירות ואופן הפעלתו יש לפנות לספק שירותי הרשת שלך.

טיפול בהודעות חדשות

- בקבלת החיווי על כניסת הודעה כתובה חדשה, יופיע על הצג מספר הטלפון של השולח ומידע על מספר ההודעות הכתובות החדשות הממתינות לך. אם מספר הטלפון של שולח ההודעה נמצא בספר הטלפונים, יופיע השם על הצג. לקריאת ההודעה יש ללחוץ  בסיום קריאת ההודעה הכתובה:
- לפתיחת תפריט הטיפול בהודעה יש ללחוץ  תפריט הטיפול בהודעות הנכנסות מכיל את האפשרויות הבאות:
 - ✓ השב – לשליחת מענה אל שולח ההודעה.
 - ✓ העבר – להעברת ההודעה לנמען אחר.
 - ✓ שמור לתבניות – לשמירת ההודעה כהודעה קבועה – תבנית.

- ✓ שמור לספר טלפונים – לשמירת מספר השולח בספר הטלפונים שלך.
- ✓ שמור לטיטות – לשמירת ההודעה בתיבת הודעות הטיטות.
- ✓ נעילה ושחרור – למניעת מחיקה של ההודעה כאשר מבצעים מחיקה של כל ההודעות בתיבת ההודעות, ושחרור נעילה זו.
- ✓ מחק – למחיקת ההודעה מתיבת ההודעות הנכנסות.





תיבת הודעות נכנסות

מכשיר ה-70X שברשותך תומך בקבלת הודעות טקסט (SMS), כאשר תיבת ההודעות הנכנסות יכולה להכיל עד 50 הודעות.


כאשר קיבולת תיבת ההודעות הנכנסות מגיעה ל-80% תופיע ההתראה: "אזהרה!!! 80% זיכרון מלא". ההודעה תמשיך להופיע בציון האחוזים המשתנים עד להתמלאות התיבה ב-100%.


ברירת המחדל במכשיר היא (First In First Out) FIFO שפירושה שכאשר תיבת ההודעות הנכנסות מגיעה ל-100% קיבולת, תגרום כניסה של הודעה חדשה למחיקת ההודעה הישנה ביותר בתיבה (למעט הודעות נעולות והודעות חדשות שעדיין לא נקראו).



בקבלת הודעה חדשה יישמע חיווי (בהתאם לחיווי שנבחר בתפריט "התראת SMS") ועל הצג יופיע סימן . במידה וקיימות גם הודעות קוליות חדשות, יופיע על הצג סימן . בתיבת ההודעות הנכנסות מוצגות כל ההודעות הנכנסות עד למחיקתן או שמירתן על-ידי המשתמש.


ליד כל הודעה מופיע חיווי המציג את סטטוס ההודעה:


✓  לציון הודעה שעדיין לא נקראה על-ידך.

✓  לציון הודעה שכבר קראת.



✓  לציון הודעה שכבר קראת ונעלת.

0  ו-  לדפדוף בין ההודעות יש להיעזר ב-

0  למחיקת הודעה יש ללחוץ על

0  לקריאת הודעה יש ללחוץ על


0 על הצג יופיע העמוד הראשון של ההודעה. הדפדוף בין

דפי ההודעה מתבצע באמצעות  ו- .

0  הדפדוף בין ההודעות השונות מתבצע באמצעות

ו- .

0 לאחר קריאת ההודעה, לפתיחת תפריט הטיפול

בהודעות הנכנסות יש ללחוץ . על אפשרויות תפריט

הטיפול בהודעות הנכנסות יש לקרוא בסעיף הקודם

"טיפול בהודעות חדשות".



תיבת הודעות יוצאות

תיבת ההודעות היוצאות מכילה את כל ההודעות ששלחת

(למעט הודעות שמחקת או שמרת). תיבת ההודעות

היוצאות יכולה להכיל עד 50 הודעות יוצאות. ברירת

המחדל במכשיר היא FIFO (First In First Out)

שפירושה, שכאשר תיבת ההודעות היוצאות תגיע ל-100%


קיבולת, תגרום הוצאה של הודעה חדשה למחיקת ההודעה

הישנה ביותר בתיבה.



החיווי המופיע ליד כל הודעה מציין את סטטוס ההודעה:


✓  – הודעה שלא עברה בהצלחה.


✓  – הודעה ששליחתה בוטלה.

✓ – הודעה שלא נשלחה עדיין. 



✓ – הודעה שנשלחה.

0 לדפדוף בין ההודעות יש להיעזר ב-  ו- .

0 למחיקת ההודעה יש ללחוץ על .


0 לקריאת הודעה – לחיצה על .

0 על הצג יופיע העמוד הראשון של ההודעה. הדפדוף בין

דפי ההודעה מתבצע באמצעות  ו- .

0 הדפדוף בין ההודעות השונות מתבצע ע"י  ו- .

0 לאחר קריאת ההודעה, לפתיחת תפריט הטיפול

בהודעות היוצאות יש ללחוץ . תפריט הטיפול

בהודעות היוצאות מכיל את האפשרויות הבאות:

✓ שלח שוב – לביצוע שליחה נוספת של ההודעה אל הנמען.

✓ שמור לספר הטלפונים.

✓ שמור לטיטות – לשמירת ההודעה בתיבת הודעות הטיטות.



✓ נעילה ושחרור – למניעת מחיקה כאשר מבצעים מחיקה של כל ההודעות בתיבת ההודעות.

✓ מחק – למחיקת ההודעה מתיבת ההודעות היוצאות.

הערה



כאשר שולחים הודעה לרשימת תפוצה, אפשרות "שליחה חוזרת" תשלח את ההודעה שוב לכל הנמענים הנמצאים ברשימת תפוצה זו.

הערה


כדי לראות את סטטוס ההודעה שנשלחה לרשימת תפוצה או למספר נמענים, יש להיכנס להודעה וללחוץ  ו-  ("פרט") לאחר קריאת ההודעה. על המסך יופיעו כל הנמענים ברשימת התפוצה, ולידם חייווי המציין את סטטוס ההודעה.





קבלת הודעות קוליות



כאשר מתקבלת במענה הקולי שלך הודעה קולית חדשה, תופיע על צג המכשיר הודעה המכילה מידע על מספר ההודעות הקוליות  החדשות הממתינות במענה הקולי שלך. ההודעה מכילה מידע גם על מספר ההודעות הכתובות  החדשות הממתינות לך בתיבת ההודעות הנכנסות.

לאחר קבלת החיווי על הודעה קולית חדשה נכנסת, כאשר החיווי על קבלת ההודעה עדיין על הצג –







○ לחיצה על  תבצע חיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעה.


○ לחיצה על  תציג את מספר ההודעות הקוליות החדשות במענה הקולי, את התאריך והשעה שבהם התקבלה ההודעה האחרונה. במידה וההודעה האחרונה התקבלה ממספר שאינו חסוי, יופיע מספר זה על הצג.

○ לחיצה על  תבצע חיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעה.

○ למחיקת החיווי על ההודעות הקוליות יש ללחוץ על . לאישור המחיקה – לחיצה על .

דרך נוספת לשמיעת ההודעות הקוליות החדשות במענה הקולי היא באמצעות תפריט ההודעות:

- כניסה לתפריט הראשי .
- בחירת תפריט "מרכז הודעות" .
- על הצג, ליד תפריט "הודעות קוליות" בסוגריים, מוצג מספר ההודעות הקוליות החדשות הממתינות במענה הקולי שלך.
- בחירת תפריט "הודעות קוליות"  תציג פרטים על מספר ההודעות הקוליות במענה הקולי.
- לחיוג למענה הקולי – לחיצה על .
- ניתן לחייג למענה הקולי גם על ידי חיוג *151 ו- .
- לשמיעת ההודעות יש לפעול לפי ההנחיות המושמעות במענה הקולי.
- לסיום – לחיצה על .




קיצור דרך * החיוג למענה הקולי שמור גם בתא 01 ברשימת החיוג המהיר ומאפשר חיוג מהיר למענה הקולי (במצב המתנה) גם על ידי לחיצה ארוכה על מקש .










תיבת טיוטות

הטיטות הן הודעות שכתבת ושמרת, אך טרם שלחת, או לחילופין, הודעות שהתחלת לכתוב ושיחה נכנסת קטעה את כתיבת ההודעה והיא נשלחה לתיבת הטיטות. תיבת הטיטות מכילה 50 הודעות טיוטה. את הודעות הטיטה ניתן לשלוח או למחוק.

שמירת הודעה כטיוטה ללא שליחתה






יש לכתוב הודעה כתובה כפי שמוסבר בעמ' 61. לאחר שסיימת להקליד את תוכן ההודעה יש ללחוץ על . לשמירת ההודעה כטיוטה יש ללחוץ על  "תפריט" ו-  "שמור". ההודעה תישמר בתיבת הטיטות.

שליחת הודעה מתיבת הטיטות

- כניסה לתפריט טיטות 
- בחירת ההודעה הרצויה לשליחה באמצעות  ו- 
- לאישור – לחיצה על 
- על הצג תופיע ההודעה המלאה. להמשך תהליך שליחת ההודעה יש ללחוץ על  "תפריט" ו-  "ערוך".
- לשליחת ההודעה – לחיצה על 

הערה הודעת טיטה שנשלחה לא תופיע עוד בתיבת הטיטות.

מחיקת הודעה מתיבת הטיטות

- כניסה לתפריט טיטות 
- בחירת ההודעה הרצויה לשליחה באמצעות  ו- 
- למחיקה – לחיצה על מקש 
- לאישור – לחיצה על מקש 



תבניות

במכשיר קיים מאגר של 10 הודעות קבועות – תבניות. ניתן להוסיף הודעת תבנית חדשה או לערוך הודעת תבנית קיימת.

o בחירת תפריט "תבניות"

הוספת הודעת תבנית

ניתן להוסיף למאגר ההודעות הקיים עד 10 הודעות חדשות, בנוסף למאגר ההודעות הקיימות.

o להוספת הודעה חדשה – לחיצה על "תפריט" ו- "הוסף חדש"

o בחירת מצב הכתיבה באמצעות לחיצה ארוכה על .

o הקלדת ההודעה החדשה. למחיקת תו בודד – לחיצה על .

o לשמירה – לחיצה על .

עריכת הודעת תבנית

ניתן לערוך הודעות תבנית שבמאגר התבניות ולהתאים אותם לצרכיך:

o כניסה למאגר התבניות.






o הצבת הסמן על ההודעה שברצונך לערוך באמצעות ו- .

o לעריכת ההודעה – לחיצה על "תפריט" ו- "ערוך". לשינוי שפת הכתיבה – לחיצה ארוכה על

. למחיקת תו בודד – לחיצה על .

o לשמירה – לחיצה על .

מחיקת הודעת תבנית

- כניסה למאגר התבניות.
- הצבת הסמן על ההודעה שברצונך למחוק באמצעות  ו- .
- למחיקת ההודעה – לחיצה על  "תפריט" ו-  "מחק".
- לאישור – לחיצה על .




מחיקת הודעות





- תפריט "מחיקת ההודעות" מאפשר מחיקה של כל ההודעות בתיבת ההודעות בבת אחת, והגדרה של שיטת מחיקת ההודעות שתופעל בכל אחת מתיבות ההודעות:
- ✓ נכנסות
 - ✓ יוצאות
 - ✓ טיוטות
 - ✓ מחק הכל





מחיקת

הודעות נכנסות




- תפריט מחיקת ההודעות הנכנסות מאפשר לבחור בין מחיקה של כל ההודעות הנכנסות בבת אחת (למעט הודעות נכנסות נעולות) לבין מחיקה רק של ההודעות הישנות:





- בחירת תפריט "נכנסות" 
- בחירה בין "נכנסות ישנות" לבין "כל הנכנסות" באמצעות  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .
- מחיקת נכנסות ישנות – מחיקה רק של ההודעות שקראת.

- על הצג תופיע השאלה "האם למחוק הודעות כננסות ישנות?"
- לאישור מחיקה – לחיצה על .
- לביטול – לחיצה על .
- מחיקת כל הנכנסות – מחיקת כל ההודעות בתיבת ההודעות הנכנסות, למעט הודעות נעולות.
- על הצג תופיע השאלה "האם למחוק את כל תיבת ההודעות הנכנסות?"
- לאישור מחיקה – לחיצה על .
- לביטול – לחיצה על .


מחיקת






הודעות יוצאות


- תפריט מחיקת ההודעות היוצאות מאפשר לבצע מחיקה של כל ההודעות בתיבת ההודעות היוצאות בבת אחת:
- בחירת תפריט "יוצאות"  
 - על הצג תופיע השאלה "מחיקת הודעות יוצאות?"
 - לאישור מחיקה – לחיצה על .
 - לביטול – לחיצה על .


מחיקת



הודעות טיוטות


- תפריט מחיקת הודעות הטיטות מאפשר לבצע מחיקה של כל ההודעות בתיבות הודעות הטיטה בבת אחת:
- בחירת תפריט "טיטות"  
 - על הצג תופיע השאלה "מחיקת תיבת טיוטות?"
 - לאישור מחיקה – לחיצה על .



- לביטול – לחיצה על 



מחק הכל

תפריט מחק הכל מאפשר לבצע מחיקה של כל ההודעות הקיימות במכשיר: הנכנסות, היוצאות והטיטות.

- o בחירת תפריט "מחק הכל" 
- o על הצג תופיע השאלה "האם למחוק?"


- לאישור מחיקה – לחיצה על 
- לביטול – לחיצה על 



הגדרות

תפריט ההגדרות מאפשר להגדיר את אופן הטיפול בהודעות השונות לנוחותך:

- ✓ שמירת טקסט
- ✓ חתימה
- ✓ מחיקה אוטומטית
- ✓ מצב הקלדה




שמירת טקסט

תפריט "שמירת טקסט" מאפשר שמירה אוטומטית* של הודעות טקסט יוצאות.

הערה * השמירה האוטומטית של הודעות יוצאות אינה פעילה כאשר המכשיר מגיע למלוא קיבולת הזיכרון.

שמירה אוטומטית של הודעה כתובה

ניתן להגדיר האם יבוצע תהליך של שמירה אוטומטית של הודעה כתובה יוצאת ובאיזה אופן.

- o בחירת תפריט "שמירת טקסט" 

o תפריט "שמירת טקסט" מציע שלוש אפשרויות לבחירתך:

✓ מופעל – לשמירה אוטומטית של הודעה כתובה יוצאת בתיבת ההודעות היוצאות.

✓ מבוטל – ללא שמירה אוטומטית של הודעה כתובה יוצאת.

✓ שאל – מיד לאחר שליחת ההודעה תופיע על הצג השאלה "האם לשמור הודעה יוצאת?". לאישור

השמירה יש לחוץ , לביטול יש לחוץ .


מחיקה




אוטומטית



ברירת המחדל במכשיר היא (First In First Out) FIFO, שפירושה שכאשר תיבת ההודעות הנכנסות והיוצאות מגיעה ל-100% קיבולת, כניסה של הודעה חדשה גורמת למחיקת ההודעה הישנה ביותר בתיבה. תפריט המחיקה האוטומטית משמש לשינוי ברירת המחדל המוגדרת במכשיר.

כאשר תכונת המחיקה האוטומטית אינה פעילה, בהגיע תיבת ההודעות הנכנסות והיוצאות ל-100% קיבולת, תופיע על הצג ההתראה: "זיכרון מלא!!! לא התקבלה הודעה חדשה". במצב זה, כדי לאפשר קבלה של הודעות חדשות יש לבצע תחילה מחיקה של ההודעות הנמצאות בתיבת ההודעות הנכנסות:


o בחירת תפריט "מחיקה אוטומטית" .

- בחירת תיבת ההודעות הרצויה * ע"י  ו- 
 - ✓ נכנסות
 - ✓ יוצאות
- בחירת מצב המחיקה האוטומטית הרצוי:
 - בתיבת הנכנסות בחירה בין:
 - ✓ ביטול
 - ✓ הפעלה
 - בתיבת היוצאות בחירה בין:
 - ✓ ביטול
 - ✓ הפעלה
- לאישור הבחירה – לחיצה על .




הערה

מצב מחיקה אוטומטית פעילה הוגדר במכשיר כברירת המחדל. אנו ממליצים לא לשנות את ברירת המחדל, כדי לאפשר המשך קבלת הודעות כתובות בזמן אמת. כדי להגן על הודעות חשובות ממחיקה, אנו ממליצים לנעול אותן. * ניתן להפעיל או לבטל את תכונת המחיקה האוטומטית עבור כל תיבת הודעות (נכנסות/יוצאות) בנפרד.

חתימה






ניתן להוסיף מלל קבוע שיופיע בסיום כל הודעה כתובה שתשלח.

- בחירת תפריט "חתימה" .
- הקלדת התוכן הרצוי שיופיע כחתימה. לשינוי שפת הכתיבה – לחיצה ארוכה על .
- לחיצה על .
- יש להגדיר האם ברצונך להוסיף חתימה בכל הודעה כתובה שתשלח. יש לעבור לשדה "הוסף חתימה"

באמצעות .


o בחירה בין "מופעל" (חתימה תצורף לכל הודעה)

ל"מבוטל" באמצעות  ו- .

o לאישור – לחיצה על .


הערה

במידה והגדרת בעת שליחת הודעה כתובה בשדה "הוסף חתימה" "מבוטל", לא תופיע חתימה בעת שליחת הודעה זו.



מצב הקלדה


תפריט "מצב הקלדה" מאפשר לך להגדיר את מצב הכתיבה שיופיע כברירת המחדל במכשיר, במצב הקלדה בהתאם לנוחות השימוש שלך:

o בחירת תפריט "מצב הקלדה" 

o בחירה באמצעות  ו-  בין:

▪ מצב אותיות – מצב כתיבת אותיות כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) אינה פעילה.

▪ מצב T9 – מצב כתיבת אותיות כאשר תכונת הטקסט החזוי (T9) פעילה.

o לאישור הבחירה – לחיצה על .

הערה


מצב אותיות פעיל הוגדר במכשיר כברירת המחדל. ניתן בכל שלב של הכתיבה לעבור למצב T9 ולהפך. מידע נוסף על מצבי הכתיבה, תכונת הטקסט החזוי (T9) ואפשרויות השימוש בהם בעמ' 63.

תפריט 4... הגדרות



בפרק ההגדרות כלולות כל התכונות המאפשרות להתאים את המכשיר לנוחותך:

- ✓ פרופילים
- ✓ אבטחה
- ✓ תצוגה
- ✓ כללי




פרופילים





המכשיר שברשותך מכיל מספר פרופילים. כל פרופיל כולל הגדרות צלול, מקשים, שמע וספיקר. ניתן לערוך כל פרופיל לפי נוחותך, ולשנות את הפרופיל בהתאם לצרכיך. בעת שינוי הפרופיל, יופעלו אוטומטית כל הגדרות הצלילים והשמע שהוגדרו עבור פרופיל זה.

הפרופילים הקיימים במכשירך הם: כללי, חזק, פגישה, שקט, רטט ושני פרופילים לעריכה אישית – משתמש 1 ו- 2.

קיצור דרך במצב המתנה, לגישה ישירה לתפריט

פרופילים, יש ללחוץ .

עריכת פרופיל

- בחירת תפריט פרופילים – לחיצה על .
- בחירת סוג הפרופיל המבוקש ע"י  ו- .
- לעריכה – לחיצה על .
- יש להיכנס לתפריט הרצוי לעריכה ולשנותו בהתאם לצרכיך.
- לפרטים על כל תכונה המצויה בפרופילים יש לקרוא בסעיף "תכונות הפרופילים".

הערה הפרופילים "שקט" ו"רטט" אינם ניתנים לעריכה.

תכונות הפרופילים






כל פרופיל כולל את ההגדרות הבאות:

- | | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| ✓ | סוג צלצול | ✓ | עוצמת שיחות |
| ✓ | סגנון צלצול | ✓ | עוצמת ספיקר |
| ✓ | עוצמת צלצול | ✓ | מצב רמקול |
| ✓ | עוצמת מקשים | | |






סוג צלצול

תפריט סוג הצלצול מאפשר לך להגדיר את סוג הצלצול בעת כניסת שיחה ואת סוג הצלצול בעת קבלת הודעה.

סוג צלצול בעת קבלת שיחה

- בחירת תפריט "סוג צלצול" 
- בחירת תפריט "שיחה" 
- בחירה בין אחד מסוגי הצלצול: שקט, רטט, צפצוף יחיד, צלצול מתגבר, צלצול, צלצול ורטט, רטט ואחריו צלצול בעזרת  ו-.
- לאישור – לחיצה על .

סוג צלצול בעת קבלת הודעה








- בחירת תפריט "סוג צלצול" 
- בחירת תפריט "התראת הודעה" 
- בחירה בין אחד מסוגי הצלצול: צלצול, רטט, שקט, צלצול חוזר ורטט חוזר באמצעות  ו-.
- לאישור – לחיצה על .

סגנון צלצול








תפריט סגנון הצלצול מאפשר לך להגדיר צלצול לכל אחד מהיישומים הבאים:

- ✓ **צלצול בעת שיחה נכנסת** (המכיל 5 צלצולים מובנים, 25 מנגינות קבועות והצלצולים שהורדת מהרשת).
- ✓ **צלצול בעת קבלת הודעה כתובה** (המכיל 5 צלילי הודעה והצלצולים שהורדת מהרשת).
- ✓ **צלצול בעת קבלת הודעה קולית** (המכיל 5 צלילי הודעה וצלצולים שהורדת מהרשת).








הגדרת צלצול בעת שיחה נכנסת

- בחירת תפריט "סגנון צלצול" 
- בחירת תפריט "שיחה" 
- המעבר בין צלילי המנגינות/צלילי הצלצולים/ צלצולים שהורדת מהרשת מתבצע באמצעות  ו- .
- הצבת הסמן על הצלצול או המנגינה הרצויים מתוך הרשימה באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על .

הגדרת צלצול בעת קבלת הודעה כתובה (SMS)





- בחירת תפריט "סגנון צלצול" 
- בחירת תפריט "הודעות" 
- המעבר בין צלילי הצלצולים/צלצולים שהורדת מהרשת מתבצע באמצעות  ו- .
- הצבת הסמן על הצלצול הרצוי מתוך הרשימה באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על .

הגדרת צלצול בעת קבלת הודעה קולית במענה הקולי

- בחירת תפריט "סגנון צלצול" 
- בחירת תפריט "מענה קולי" 
- המעבר בין צילי הצלצולים/צלצולים שהורדת מהרשת מתבצע באמצעות  ו- .
- הצבת הסמן על הצלצול הרצוי מתוך הרשימה באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על .





עוצמת צלצול

לבחירתך 6 רמות עוצמת צלצול:

- בחירת תפריט "עוצמת צלצול" 
- לשינוי עוצמת הצלצול יש להיעזר ב-  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .





עוצמת מקשים

לבחירתך 6 רמות עוצמת מקשים:

- בחירת תפריט "עוצמת מקשים" 
- לשינוי עוצמת צליל המקשים יש להיעזר ב-  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .





עוצמת שיחה

לבחירתך 5 רמות עוצמת שיחה (שמע):

- בחירת תפריט "עוצמת שיחות" 
- לשינוי עוצמת השיחה יש להיעזר ב-  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .





עוצמת רמקול

לבחירתך 5 רמות עוצמת רמקול (ספיקר):


- בחירת תפריט "עוצמת ספיקר" 
- לשינוי עוצמת הרמקול יש להיעזר ב-  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .

מצב רמקול

○ ניתן להגדיר האם הספיקר יופעל אוטומטית במצב פרופיל זה. ניתן להפעיל או לבטל את הרמקול הפנימי גם בעת השיחה.

- בחירת תפריט "מצב רמקול" 
- בחירה בין "בטל" ל"הפעל" באמצעות  ו- .
- לאישור הבחירה – לחיצה על .


תצוגה



תפריט הגדרות התצוגה מאפשר להגדיר את מאפייני צג המכשיר בדרך הנוחה ביותר לשימושך. התפריט כולל את התפריטים הבאים לבחירתך:

- ✓ סגנון תפריט
- ✓ בהירות צג
- ✓ רקע מסך
- ✓ תאורה
- ✓ כותרת

סגנון תפריט




קיימים שני סגנונות גרפיים של התפריט הראשי:

- גרפיקה
- רשימה

ברירת המחדל הקיימת במכשיר – סגנון גרפיקה.

לבחירת סגנון התפריט

- בחירת תפריט "סגנון תפריט" י-1
- בחירת סגנון התפריט הרצוי באמצעות ו-1
- לאישור – לחיצה על ok



רקע מסך

תפריט רקע מסך מאפשר להגדיר את הגרפיקה שתוצג על צג המכשיר לפי בחירתך. התפריט כולל את התפריטים הבאים:

- ✓ שומר מסך
- ✓ שיחה נכנסת
- ✓ הדלקה
- ✓ חיוב
- ✓ כיבוי

שומר מסך




תפריט שומר מסך מאפשר לך להגדיר את רקע המסך שיופיע על גבי הצג במצב המתנה.


ניתן לבחור את רקע המסך ממספר מקורות:

- מאגר הרקעים המובנה במכשיר.
- אנימציה שהורדת למכשיר.

לבחירת סוג שומר מסך

- בחירת תפריט "שומר מסך" י-1
- בחירת המקור בו נמצא רקע המסך (מאגר הרקעים המובנה במכשיר, אנימציה שהורדת) באמצעות ו-1
- בחירת שומר המסך הרצוי באמצעות ו-1

o לאישור – לחיצה על .



הדלקה


תפריט ההדלקה מאפשר לך להגדיר את אנימציות ההדלקה שתופיע על גבי הצג בעת הדלקת המכשיר (לחיצה ארוכה

על ) .

ניתן לבחור את אנימציות ההדלקה ממספר מקורות:


- מאגר האנימציות המובנות במכשיר.
- אנימציות שהורדת למכשיר.

לבחירת אנימציות ההדלקה


o בחירת תפריט "הדלקה" 

o בחירת המקור בו נמצאת אנימציות ההדלקה (מאגר האנימציות המובנות במכשיר, אנימציות שהורדת)

באמצעות  ו- .

o בחירת אנימציות ההדלקה הרצויה באמצעות 

ו- .

o לאישור – לחיצה על .



כיבוי







תפריט כיבוי מאפשר לך להגדיר את אנימציות הכיבוי שתופיע על גבי הצג בעת כיבוי המכשיר (לחיצה ארוכה על

) .

ניתן לבחור את אנימציות הכיבוי ממספר מקורות:

- מאגר האנימציות המובנות במכשיר.
- אנימציות שהורדת למכשיר.

לבחירת אנימציות הכיבוי







- 0 בחירת תפריט "כיבוי" 
- 0 בחירת המקור בו נמצאת אנימציות הכיבוי (מאגר האנימציות המובנות במכשיר, אנימציות שהורדת) באמצעות  ו- .
- 0 בחירת אנימציות הכיבוי הרצויה באמצעות  ו- .
- 0 לאישור – לחיצה על .

שיחה נכנסת



- תפריט שיחה נכנסת מאפשר לך להגדיר את הגרפיקה שתופיע על גבי הצג בעת שיחה נכנסת. ניתן לבחור את הגרפיקה ממספר מקורות:
- מאגר האנימציות המובנות במכשיר.
 - אנימציה שהורדת למכשיר.

לבחירת גרפיקת שיחה נכנסת

- 0 בחירת תפריט "שיחה נכנסת" 
- 0 בחירת המקור בו נמצאת הגרפיקה הרצויה (מאגר האנימציות המובנות במכשיר, אנימציה שהורדת) באמצעות  ו- .
- 0 בחירת הגרפיקה הרצויה באמצעות  ו- .
- 0 לאישור – לחיצה על .









חיוג


- תפריט חיוג מאפשר לך להגדיר את הגרפיקה שתופיע על גבי הצג בעת הוצאת שיחה.

ניתן לבחור את הגרפיקה ממספר מקורות:

- מאגר האנימציות המובנות במכשיר.
- אנימציה שהורדת למכשיר.










לבחירת גרפיקת חיוג





- 0 בחירת תפריט "חיוג" 
- 0 בחירת המקור בו נמצאת הגרפיקה הרצויה (מאגר האנימציות המובנות במכשיר, אנימציה שהורדת) באמצעות  ו- 
- 0 בחירת הגרפיקה הרצויה באמצעות  ו- 
- 0 לאישור – לחיצה על 



כותרת

ניתן להוסיף כותרת שתופיע בחלק התחתון של צג המכשיר.





- 0 בחירת תפריט "כותרת" 
- 0 ניתן להגדיר האם הכותרת תופיע על הצג: בשדה "הודעה", בחירה בין "בטל" (לא תופיע כותרת) ל"הפעל" (כותרת תופיע על צג המכשיר) באמצעות  ו- 
- 0 לבחירת צבע האותיות של הכותרת יש לעבור לשדה "גופן" באמצעות 
- 0 בחירת הצבע הרצוי באמצעות  ו- 
- 0 לעריכת הכותרת יש לעבור לשדה "תוכן" באמצעות 
- 0 יש ללחוץ  לתחילת עריכה. לבחירת מצב ההקלדה – לחיצה על 
- 0 הקלדת הכותרת או חלק ממנה.

- למחיקת מילה – לחיצה ארוכה על 
- למחיקת תו בודד – לחיצה קצרה על 
- לאישור הכותרת שהקלדת – לחיצה על 
- לאישור הגדרות הכותרת – לחיצה על 



בהירות צג





בהירות הרקע מאפשרת לך לקבוע את מידת הבהירות של צג המכשיר.


- בחירת תפריט "בהירות צג" 
- בחירת רמת הבהירות באמצעות  ו- 
- לאישור הבחירה – לחיצה על 



תאורה

תאורת רקע מאפשרת לך לבחור את פרק הזמן בו יואר המסך מרגע הלחיצה האחרונה על אחד המקשים:


- בחירת תפריט "תאורה" 
- בחירה באחת מאפשרויות תאורת המסך באמצעות  ו-  (ניתן לבחור בין המצבים: דולק תמיד, 60 שניות, 30 שניות, 15 שניות, 7 שניות).
- לאישור הבחירה – לחיצה על 



אבטחה

לכניסה לתפריט האבטחה יש להקיש קוד סודי. קוד ברירת המחדל – "0000". תפריט האבטחה מציע בפניך מגוון אפשרויות לאבטחת המכשיר:


- | | | | |
|----------------|---|-------------|---|
| נעילה | ✓ | מספרי חירום | ✓ |
| שינוי קוד סודי | ✓ | מחיקה | ✓ |
| חסימה | ✓ | איפוס | ✓ |




נעילה

תפריט הנעילה מאפשר להגדיר נעילה של המכשיר במצבים או בפרקי זמן מסוימים בהתאם לנוחות השימוש. במצב נעילה ניתן לחייג לאחד המספרים ברשימת מספרי החירום (מידע נוסף על חיוג החירום ואופן הפעלתו בעמ' 92).

כדי להפעיל כל תכונה אחרת של המכשיר, יש תחילה לבטל את הנעילה על-ידי הקשת הקוד הסודי:

0 בחירת תפריט "נעילה" 

0 הצבת הסמן על אפשרות הנעילה הרצויה באמצעות




✓ נעילת מכשיר – המכשיר יעבור למצב נעילה באופן מיידי.

✓ בהדלקת מכשיר – המכשיר יעבור למצב נעילה בכיבוי ובהדלקת המכשיר (לחיצה ארוכה על



בטל. ✓

0 לאישור הבחירה – לחיצה על 

בעת קבלת שיחה כאשר המכשיר נעול, אין צורך להקיש את הקוד הסודי על מנת לענות לשיחה.


הערה



שינוי קוד סודי

תפריט שינוי הקוד הסודי מאפשר להחליף את קוד ברירת המחדל בקוד אישי:

- בחירת תפריט "שינוי קוד סודי"
- הקשת קוד חדש בן 4 ספרות.
- לאישור הקוד החדש – לחיצה על
- הקשה חוזרת של הקוד החדש.
- לאישור הקוד – לחיצה על



חסימה

תפריט החסימה מאפשר חסימה מלאה או חלקית של תכונות המכשיר בהתאם לצרכיך:

- בחירת תפריט "חסימה"
- הצבת הסמן על אחת מאפשרויות החסימה באמצעות ו-
- ספר טלפונים
- חיוג
- יומני שיחות
- מרכז הודעות
- לאישור הבחירה – לחיצה על

חסימת ספר



טלפונים

בחסימת ספר הטלפונים לא תתאפשר פתיחת ספר הטלפונים, עריכת המידע השמור בו, שמירת מידע חדש או חיוג ממנו.

- בחירת תפריט "ספר טלפונים"
- בחירה בין מצב אפשר/חסום באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על

הערה

- במצב חסימת ספר טלפונים תכונות החיוג המהיר והחיוג החוזר אינן פעילות.
- לשימוש באפשרויות התפריט במצב חסום יש תחילה להקיש את הקוד הסודי.

חסימת יומני שיחות



בחסימת יומני שיחות לא ניתן לצפות ביומני השיחות הכללי/היוצאות/הנענות/שיחות שלא נענו.

- בחירת תפריט "יומני שיחות"
- בחירה בין מצב אפשר/חסום באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על

הערה

לשימוש וצפייה ביומני השיחות יש תחילה להקיש את הקוד הסודי.

חסימת חיוג



בחסימת חיוג לא ניתן להוציא שיחה, מלבד שיחות חירום.


- בחירת תפריט "חיוג"
- בחירה בין מצב אפשר/חסום באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על

חסימת מרכז הודעות



בחסימת מרכז הודעות לא תתאפשר פתיחת תפריט מרכז ההודעות, כתיבת הודעות חדשות או קריאתן.

- בחירת תפריט "מרכז הודעות"
- בחירה בין מצב אפשר/חסום באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על




מספרי חירום

תכונת חיוג החירום מאפשרת חיוג למספר מוגדר של יעדים גם במצב של מכשיר נעול. קיימים 3 מספרי חירום, הניתנים לשינוי לנוחותך.

○ יעדי החיג הקיימים:

- משטרת ישראל (100)
- מד"א (101)
- מכבי אש (102)
- שינוי יעדים אישיים כמספרי חירום:
- בחירת תפריט "מספרי חירום"
- הצבת הסמן על תא 1 עד 3 באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על
- על הצג תופיע חלונית העריכה.
- למחיקת כל המספר – לחיצה ארוכה על
- יש להקיש את מספר הטלפון.
- לשמירת המספר – לחיצה על (המספר השמור יופיע ברשימת מספרי החירום).



מחיקה

תפריט המחיקה מאפשר מחיקה פרטנית של המידע השמור בזיכרון. לבחירתך:


✓ ספר טלפונים ✓ יומני שיחות ✓ הורדות

למחיקת אחד מהתפריטים:

- בחירת תפריט "מחיקה"
- יש לבחור את התפריט הרצוי למחיקה באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על "בחר".
- לביטול הבחירה – לחיצה על "בטל".
- למחיקת התפריט שבחרת – לחיצה על
- לאישור הבחירה – לחיצה על

הערה

- לא ניתן לשחזר מידע לאחר מחיקתו מהזיכרון.
- בעת מחיקת ההורדות, כל הצלצולים והאנימציות המובנות במכשיר לא נמחקות.



איפוס




תפריט האיפוס מכיל בתוכו שתי אפשרויות איפוס:

- איפוס הגדרות
- איפוס מלא

איפוס הגדרות



תפריט איפוס ההגדרות מבצע שחזור של כל ההגדרות במכשיר למצב ברירת המחדל כפי שהוגדר על-ידי היצרן. תפריט איפוס הגדרות אינו מאפס יומני שיחות או מוני שיחה וכן אינו מוחק את המידע השמור בזיכרון.




- בחירת תפריט "איפוס הגדרות" 
- לאישור הבחירה – לחיצה על 
- ליציאה ללא איפוס – לחיצה על 


איפוס מלא



תפריט איפוס מלא מבצע שתי פעולות:

- שחזור של כל ההגדרות במכשיר למצב ברירת המחדל כפי שהוגדר על-ידי היצרן.
- מחיקה של כל המידע השמור בזיכרון המכשיר, הכולל נתונים שהוכנסו עד כה למכשיר. נתונים אלו כוללים בין השאר את יומני השיחות, שמות השמורים בספר הטלפונים, פגישות ותזכורות שנקבעו, וכן צלצולים, אנימציות ויישומים אחרים שהורדת למכשיר.


- בחירת תפריט "איפוס מלא" 
- לאישור הבחירה – לחיצה על 
- ליציאה ללא איפוס – לחיצה על 



כללי

תפריט כללי מאפשר הגדרה של התכונות הבאות לנוחותך:

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ אפשרויות מענה | ✓ שפה |
| ✓ התראות | ✓ נתונים |
| ✓ צליל מקשים | ✓ הוספת קידומת |
| ✓ נעילת מקשים | ✓ גרסה |



אפשרויות מענה

תכונת אפשרויות המענה מאפשרת להגדיר את צורת המענה לשיחה נכנסת, בדרך הנוחה לך ביותר:

- ✓ מענה בכל מקש/מענה לשיחה בלחיצה על
- ✓ מענה אוטומטי.

ברירות המחדל שהוגדרו במכשיר הן

הערה

מענה לשיחה בלחיצה על

מענה




בכל מקש

ניתן לבחור להפעיל את התכונה, ולענות לשיחה בלחיצה על כל מקש מלבד , או לבטלה ולענות לשיחה נכנסת בלחיצה על


0 לבחירת אפשרות המענה הרצויה:

- בחירת תפריט "מענה בכל מקש"
- להפעלת התכונה יש לבחור ב"הפעל", לביטול התכונה (מענה בלחיצה על) יש לבחור ב"בטל".
- לאישור הבחירה – לחיצה על





מענה אוטומטי



תכונת המענה האוטומטי פעילה בדיבורית ברכב בלבד. התכונה מאפשרת מענה לשיחה נכנסת לאחר זמן קצוב שהגדרת מבלי לגעת במכשיר. אפשרויות המענה האוטומטי:

- ✓ **בטל** – כאשר המענה האוטומטי במצב כבוי, יש לענות לשיחה נכנסת בלחיצה על כל מקש או בלחיצה על  (בהתאם לאופן שבו הגדרת בתפריט "מענה לשיחות". למידע נוסף על אפשרויות המענה ואופן הפעלתן ראה עמ' 95).
- ✓ **צלצול 5 שניות** – השיחה תענה באופן אוטומטי לאחר שהצלצול יישמע במשך 5 שניות.
- ✓ **צלצול 10 שניות** – השיחה תענה באופן אוטומטי לאחר שהצלצול יישמע במשך 10 שניות.
- ✓ **צלצול 15 שניות** – השיחה תענה באופן אוטומטי לאחר שהצלצול יישמע במשך 15 שניות.

o לבחירת אפשרות המענה האוטומטי הרצוי:

- בחירת תפריט "מענה אוטומטי" 
- בחירת האפשרות הרצויה ע"י  ו- 
- לאישור הבחירה – לחיצה על 




התראות

תפריט ההתראות מציע לבחירתך מספר סוגי התראות. ניתן להפעיל את כל סוגי ההתראות יחד או כל סוג התראה בנפרד בהתאם לצרכיך.

- לבחירתך:
 - ✓ צליל חיבור
 - ✓ צליל ניתוק
 - ✓ צליל הדלקה וכיבוי


התראת חיבור



צפצוף המושמע בעת יצירת קשר בין המכשיר לרשת הסלולרית:

- בחירת תפריט "חיבור"
- בחירה בין "בטל" ל"הפעל" באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על

התראת ניתוק



צפצוף המושמע בעת ניתוק הקשר בין המכשיר לרשת הסלולרית:


- בחירת תפריט "ניתוק"
- בחירה בין "בטל" ל"הפעל" באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על

צליל הדלקה וכיבוי



צליל המושמע בעת הדלקה וכיבוי של המכשיר (על ידי לחיצה ארוכה על):


- בחירת תפריט "צליל הדלקה וכיבוי"
- בחירה בין "בטל" ל"הפעל" באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על



צליל מקשים

תפריט צליל המקשים מציע לבחירתך שלושה סוגים של צליל מקשים, שיושמעו בעת לחיצה על המקשים (כאשר המקשים אינם מושתקים).
לבחירת סוג צליל המקשים:

- בחירת תפריט "צליל מקשים"
- בחירת צליל המקשים הרצוי באמצעות ו-
- לאישור – לחיצה על




נעילת מקשים

תכונת נעילת המקשים מאפשרת לך להגדיר נעילה אוטומטית של המקשים, על מנת למנוע חיוג אקראי של המכשיר כאשר הוא נמצא בתיק או בכיס.
לשחרור הנעילה יש להקיש ברצף



אפשרויות נעילת המקשים:

- הפעל – מקשי המכשיר יינעלו מיד.
- לאחר 15 שניות – מקשי המכשיר יינעלו רק לאחר 15 שניות ללא לחיצה עליהם.
- בטל – התכונה אינה מופעלת, המקשים יינעלו רק בעת לחיצה ארוכה על
- בחירת תפריט "נעילת מקשים"
- בחירת האפשרות הרצויה באמצעות ו-
- לאישור – לחיצה על




שפה

בחירת השפה בה יוצגו אפשרויות התפריט והודעות החיווי של המכשיר. המכשיר תומך בשתי שפות:
 ✓ עברית
 ✓ אנגלית

○ בחירת תפריט "שפה"

○ הצבת הסמן על עברית או English באמצעות ו-

○ לאישור הבחירה – לחיצה על



נתונים

בתפריט נתונים ניתן להגדיר את סוג השיחה הנכנסת.

קבלת נתונים




ניתן לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

✓ שיחה קולית (אפשרות זו מוגדרת כברירת המחדל)
 ✓ נתונים בלבד
 ✓ פקס בלבד

○ בחירת תפריט "קבלת נתונים"

○ הצבת הסמן על האפשרות הרצויה באמצעות ו-

○ לאישור הבחירה – לחיצה על



אזור חיוג



תכונה זו מאפשרת לך להגדיר את קוד היציאה לחיוג בין-לאומי התקף לרשת בה מכשירך פועל. קוד יציאה זה יתווסף בעת לחיצה ארוכה על

הקידומת הקיימת במכשיר כברירת מחדל היא 00 (יציאה לחיוג בין-לאומי).

אופן השימוש בתכונה:

1. לחיצה ארוכה על **0***
2. חיוג קוד המדינה ומספר היעד.

לשינוי הקידומת המוגדרת:

- בחירת תפריט "אזור חיוג" **7** רשת
PQRS
- למחיקת תו בודד יש ללחוץ לחיצה קצרה על 
- למחיקת הקידומת כולה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על 
- יש להקליד את הקידומת הרצויה.
- לאישור – לחיצה על **OK**.



גרסה


תפריט גרסת מכשיר מאפשר לך לקבל מידע על גרסת התוכנה של המכשיר, גרסת החומרה וגרסת ה-BREW.

- בחירת תפריט "גרסה" **8** TUV
- על הצג תופיע גרסת המכשיר.
- לסיום – לחיצה על **OK**.

תפריט 5... מנהל מידע




- מנהל המידע האישי מכיל:
- ✓ יומן פגישות ותזכורות
 - ✓ שלושה שעונים מעוררים
 - ✓ מזכר (memo)
 - ✓ מחשבון
 - ✓ שעון העצר למדידת זמנים (סטופר)
 - ✓ שעון עולמי לצפייה במקומות שונים בעולם






יומן פגישות


יומן הפגישות מכיל עד 99 פגישות. כל פגישה יכולה לשמש גם כתזכורת או כשעון מעורר. ניתן לצפות גם בפגישות שהתקיימו בעבר. פגישות שמועדן חלף יישמרו במכשיר למשך 7 ימים, ולאחר מכן יימחקו אוטומטית. כאשר יומן הפגישות מגיע למלוא הקיבולת, יש למחוק פגישה קיימת שהוכנסה למכשיר כדי להוסיף פגישה חדשה.









הוספת פגישה

להוספת פגישה חדשה ביומן הפגישות:


- בחירת תאריך הפגישה –
 - **בחירת תאריך** – יש לבחור את היום והחודש על ידי 
 - **לאישור** – לחיצה על 
- לבחירת שעת הפגישה – יש לעבור לשדה "שעה" באמצעות 







יש להקליד את שעת הפגישה. לבחירה בין מצב AM ו-PM יש להציב את הסמן על האותיות, וללחוץ .


- 0 להקלדת מלל – יש לעבור לשדה "פגישה" ע"י .
- לשינוי מצב הכתיבה יש ללחוץ .
 - לאישור – לחיצה על .

0 לבחירת מועד התזכורת לפגישה – יש לעבור לשדה "הגדרות" באמצעות . בחירת המועד בו תתקבל התראה על הפגישה באמצעות  ו-  בין האפשרויות:

- ✓ בזמן
- ✓ 10 דקות לפני
- ✓ 30 דקות לפני
- ✓ שעה לפני המועד
- ✓ ללא.

0 לבחירת צלצול להתראה שיושמע בזמן שהגדרת לקבלת תזכורת על הפגישה – יש לעבור לשדה "צלצול" באמצעות .




- כניסה ל"תפריט" – לחיצה על .
- בחירה ב"שינוי"  ובחירת הצלצול הרצוי באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על .
- לשמירת הפגישה – לחיצה על .





עם הכנסת פגישה ליומן הפגישות יופיע על צג המכשיר במצב המתנה החיווי .


הערה

הצגת יומן

ניתן לצפות ברשימת הפגישות השמורות ביומן הפגישות:

- בחירת תפריט "הצג רשימה" 
- רשימת הפגישות מופיעה על הצג.
- לבחירת פגישה יש להציב את הסמן על הפגישה הרצויה באמצעות  ו- .



- למחיקת פגישה – יש ללחוץ  ו- 
- לאישור המחיקה – לחיצה על 
- לקבלת פרטי הפגישה – יש ללחוץ 
- לעריכת פגישה – ניתן לערוך כל שדה בפרטי הפגישה כפי שמוסבר בסעיף הוספת פגישה.












הערה
כאשר יגיע מועד הפגישה או התזכורת, ישמיע המכשיר צלצול ועל הצג יופיעו פרטי הפגישה או התזכורת, כפי ששמרת. להפסקת חיווי ההתראה על הפגישה בזמן הפעלתה, יש ללחוץ על מקש .

שעון מעורר

השעון המעורר יכול להכיל עד 3 מועדי השכמה. בעת הפעלת השעון המעורר תופיע אנימציה ההשכמה על הצג ותושמע מנגינה.

כיוון השעון המעורר

- על צג המכשיר יופיעו שלושת השעונים.
- יש לבחור את ההתראה הרצויה באמצעות  ו- .

- o לאישור – לחיצה על .
- o בחירת תדירות ההפעלה של השעון המעורר באמצעות  ו-: בחירה בין שעון חד-פעמי/יומי/ימים א'-ה'/שבועי/חודשי/בטל.
- o לבחירת התאריך – יש לעבור לשדה "תאריך" באמצעות .
- o לאישור – לחיצה על .
- o לבחירת השעה – יש לעבור לשדה "שעה" באמצעות .
- יש להקליד את שעת ההתראה. לבחירה בין מצב AM ו-PM יש להציב את הסמן על האותיות, וללחוץ .
- לאישור – לחיצה על .
- o לבחירת סוג התזכורת – יש לעבור לשדה "תזכורת" באמצעות .
- o עבור כל אחת מן ההתראות ששמרת בשעון המעורר ניתן להגדיר תזכורת חוזרת שתופעל זמן קצר אחרי הפעלת ההתראה (התזכורת החוזרת משמשת כ"נודניק" שנועד להבטיח שלא שכחת או התעוררת אחרי הפעלת ההתראה בפעם הראשונה).
- o בחירה בין האפשרויות באמצעות  ו-:
 - **כבוי** – ללא תזכורת חוזרת.
 - **אחרי 5 דקות** – התזכורת החוזרת תופעל 5 דקות אחרי הפעלת ההתראה.
 - **אחרי 10 דקות** – התזכורת החוזרת תופעל 10 דקות אחרי הפעלת ההתראה.

- **3 פעמים ב-5 דקות** – התזכורת החוזרת תופעל 3 פעמים במשך 5 דקות אחרי הפעלת ההתראה.
- לבחירת צלצול להתראה שיושמע בזמן שהגדרת לקבלת תזכורת – יש לעבור לשדה "צלצול" באמצעות



- כניסה ל"תפריט" – לחיצה על
- בחירה ב"שינוי" ובחירת הצלצול הרצוי באמצעות ו- . לאישור – לחיצה על












לשמירת ההתראה – לחיצה על

- הערה**
- השעון המעורר לא יופעל אם הטלפון כבוי.
 - להפסקת חיווי ההתראה על הפגישה בזמן הפעלתה, יש ללחוץ על מקש
 - במקרה של שיחה יופיע רק חיווי השעון המעורר על המסך.
 - בעת האזנה לרדיו יופיע רק חיווי השעון המעורר על המסך.
 - כשהמכשיר נמצא במצב שקט, תתבצע התראת השעון המעורר כרגיל, על ידי הצלצול שנבחר.

- הערה**
- להפסקת חיווי התזכורת החוזרת בזמן הפעלתה יש ללחוץ על

השהיית התראה

ניתן להעביר התראה ששמרת בשעון המעורר למצב לא פעיל, כך שכאשר יגיע מועד ההתראה לא תופיע על הצג הודעה ולא יישמע צלצול ההתראה. כדי לחדש שוב את ההתראה יש לבטל את ההשהיה.




- לבחירת תפריט שעון מעורר:  →  → 
- הצבת הסמן על ההתראה הרצויה באמצעות  ו-
- לבחירת ההתראה – לחיצה על 
- בחירת שדה "הגדרות" באמצעות  ו-
- בחירה באפשרות "בטל" באמצעות  ו-
- לאישור – לחיצה על 






מזכר










לנוחיותך, ניתן להקליד עד 20 מזכרים, על מנת לשמור נתונים חשובים שברצונך לאחסן במכשיר.

להוספת מזכר חדש:





- בחירת תפריט "מזכר חדש"  יש להקליד את המזכר.
- לשינוי מצב הכתיבה יש ללחוץ 
- לשמירה – לחיצה על 

להצגת כל המזכרים:

- בחירת תפריט "הצג מזכרים" 
- לצפייה בין המזכרים יש לדפדף באמצעות  ו-

- **למחיקת מזכר** – יש להעמיד את הסמן על המזכר הרצוי וללחוץ  ו- . לאישור המחיקה – לחיצה על .
- **לעריכת מזכר** – יש להעמיד את הסמן על המזכר הרצוי וללחוץ . יש לבחור ב"תפריט"  ו"ערוך" . למחיקת תו בודד יש ללחוץ לחיצה קצרה על , למחיקת המילה כולה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על .
 - לאישור – לחיצה על .


להגדרות מזכר:


- בחירת תפריט "הגדרות" 
- יש לבחור את רקע המזכר באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על .



מחשבון





המחשבון משמש לחישובים פשוטים. לפניה הסבר על המקשים המשמשים לביצוע החישובים:

- לבחירת  יש ללחוץ 
- לבחירת  יש ללחוץ 
- לבחירת  יש ללחוץ 
- לבחירת  יש ללחוץ 
- לבחירת נקודה עשרונית יש ללחוץ 
- לבחירת  יש ללחוץ 
- לאיפוס יש ללחוץ .





שעון עצר (סטופר)

מאפשר מדידת זמן וחלקי זמן ביחידות של מאית השנייה. להפעלת האפשרויות בשעון העצר משמשים המקשים הבאים:

- משמש להפעלת האפשרויות: הפעלה ורישום.  ✓
- משמש לעצירה.  ✓
- מאפשר לצפות ברשומות (ניתן לרשום ולצפות חמישה זמנים שונים).  ✓
- משמש לאיפוס.  ✓



שעון עולמי

מאפשר צפייה בזמן המקומי באחת מ-57 הערים בעולם המופיעות ברשימה, על הצג תופיע מפת העולם וסמן מראה מקום על המפה היכן ממוקמת העיר שמוצגת על הצג. לבחירת העיר הרצויה יש לדפדף באמצעות  ו- . לנוחיותך, בחלק התחתון של הצג יופיעו התאריך, היום והשעה המקומיים.

ייתכנו הבדלי שעות בשל המועדים השונים בהן עוברת כל מדינה משעון קיץ לשעון חורף (ולהפך).

הערה



תפריט 6 ... משחקים

תפריט המשחקים מכיל 2 משחקים מדליקים באנימציה צבעונית וצלילים ההופכים את המשחק לכיף אמיתי:

נחש ✓

חלליות ✓

הערה
אם תתקבל שיחה נכנסת במהלך השימוש במשחקים, לא ניתן יהיה לחזור למשחק בנקודה שבה הופסק.



נחש

מטרת המשחק היא לבלוע את הצפרדעים בלי להיתקל בקירות או בגוף הנחש. לתחילת המשחק:

- בחירת תפריט משחקים
- לבחירת משחק "נחש" יש ללחוץ
- להתחלת משחק יש ללחוץ
- מקשי ההפעלה של המשחק:




ניתן לנוע באמצעות מקש הניווט או באמצעות מקשי הספרות:

למעלה -

למטה -

שמאלה -

ימינה -


- לסיום המשחק וחזרה לתפריט הראשי, לחיצה על 
- לביטול צילילי המשחק – בכניסה למשחק, לחיצה על  ו- . 3 נגן
DEF




חלליות

מטרת המשחק היא לירות בחלליות ולהימנע מפגיעה מהן. ניתן לירות בחלליות ירייה רגילה, ירייה אוטומטית ופצצה. לתחילת המשחק:

- בחירת תפריט משחקים 6 זחט
MNO
- לבחירת משחק "חלליות" יש ללחוץ 2 דהו
ABC.
- להתחלת משחק יש ללחוץ על אחד ממקשי המכשיר, ולבחור באפשרות "new game".
- מקשי ההפעלה של המשחק:

ניתן לנוע באמצעות מקש הניווט  או באמצעות מקשי הספרות:

למטה	8 <small>זחט</small> MNO	למעלה	2 <small>דהו</small> ABC
ימינה	6 <small>זחט</small> MNO	שמאלה	4 <small>נגן</small> DEF
		פצצה	0 <small>פלוס</small> +
		ירייה	5 <small>יכל</small> JKL OK
		ירייה אוטומטית	9 <small>טענ</small> WXYZ
		עצירת המשחק	* <small>אש</small> #
		תפריט הגדרות	# <small>שש</small> 6

- לסיום המשחק וחזרה לתפריט הראשי, לחיצה על 

תפריט הרדיו מאפשר לך להאזין לרדיו FM, להגדיר תחנות אהובות ולשמוע בזמן המתנה, ללא צורך בהוצאת שיחה.

הערה ניתן להאזין לרדיו רק כאשר מחוברת למכשיר דיבורית אישית!



הפעלת הרדיו

להפעלת הרדיו יש לחבר דיבורית אישית לשקע המותאם בצד המכשיר, וללחוץ . ניתן להאזין לרדיו בדיבורית אישית, או להפעיל את הדיבורית המובנית (ספיקר).

- להאזנה לרדיו דרך הספיקר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על .

- לחיצה ארוכה נוספת על תבטל את הספיקר, וההאזנה לרדיו תישמע בדיבורית אישית בלבד.

כיוון עוצמת השמע מתבצע באמצעות ו- . למעבר בין התחנות השונות יש ללחוץ על מספרי המקשים 1-9.








הערה בעת קבלת שיחה תופסק נגינת הרדיו, ובסיומה של השיחה ימשיך הרדיו לנגן את התחנה האחרונה שנוגנה.

תפריט הרדיו מכיל 9 תחנות, 6 מהן הוגדרו אך ניתנות לשינוי:









97.8FM – 4	99FM – 1
96.6FM – 5	91.8FM – 2
95.5FM – 6	88FM – 3

ניתן לערוך את התחנות המובנות, וכן להוסיף לתחנות המובנות עוד שלוש תחנות נוספות.



קביעת תחנת רדיו חדשה בזיכרון המכשיר

- 0 בחירת תפריט רדיו 
- 0 כיוון תחנת הרדיו הרצויה באמצעות  ו- .
- 0 לאישור – לחיצה על 
- 0 בחירת מספר התחנה שברצונך לקבוע (1-9)
- 0 באמצעות  ו- .
- 0 לשמירה – לחיצה על 

עדכון תחנת רדיו קיימת בזיכרון המכשיר

- 0 בחירת תפריט רדיו 
- 0 כיוון תחנת הרדיו הרצויה באמצעות  ו- .
- 0 לאישור – לחיצה על 
- 0 בחירת מספר התחנה שברצונך לקבוע (1-9)
- 0 באמצעות  ו- .
- 0 לאישור – לחיצה על 
- 0 לשמירה – לחיצה על 

נעילת המכשיר בעת האזנה לרדיו

- לנעילת המכשיר בעת האזנה לרדיו, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש . במצב זה לא ניתן יהיה להחליף תחנה או לצאת לתפריט הראשי.
- לחיצה ארוכה נוספת על מקש  תבטל את הנעילה, ותאפשר מעבר של תחנות או יציאה לתפריט הראשי של הטלפון.

מכשיר ה-X70 שברשותך תומך בפלטפורמת השירותים המתקדמים של חברת פלאפון המציעה לך מגוון שירותי תוכן (רשת) מיוחדים, כגון:

- ✓ הורדת משחקים ותוכנות למכשיר
- ✓ הורדת צלולים ותמונות
- ✓ ספר טלפונים קולי
- ✓ E-mail
- ✓ פורטל קולי
- ✓ מה חדש
- ✓ עדכוני SMS

לפתיחת תפריט שירותי התוכן, במצב המתנה לחיצה על

ok i

שירותי התוכן הסלולרי מותנים בתמיכת הרשת הסלולרית, בגרסת תוכנה מתאימה ומחויבים בתשלום. למידע נוסף על זמינות השירותים ואופן הפעלתם יש לפנות אל ספק שירותי הרשת שלך.

הערה

למכשיר זיכרון פנוי בנפח של 5MB לטובת הורדת יישומים, משחקים, צלולים ותמונות. כאשר זיכרון המכשיר מלא לא תוכל להוריד פריטי תוכן נוספים עד שתפנה מקום על ידי מחיקת פריטים ישנים.


הערה

OK → 1



משחקים ותוכנות

מכשיר ה-X70 שברשותך תומך בהורדת יישומים ומשחקים מעולם התוכן העשיר המותאמים למכשירך. כאשר תבחר בקישור משחקים ותוכנות יופיעו לפניך כל היישומים והמשחקים אותם טענת למכשיר ובנוסף תוכל לבחור אם לטעון יישומים חדשים. לכניסה לעולם המשחקים והתוכנות:

- לחיצה על OK וכניסה לתפריט שירותי תוכן.
- בחירת תפריט "משחקים ותוכנות" 1
- בחירת תפריט "הפעל" 1


קיצור דרך לפתיחה מהירה של תפריט משחקים ותוכנות – במצב המתנה: 

הורדת יישום חדש

- לחיצה על OK וכניסה לתפריט שירותי תוכן.
- בחירת תפריט "משחקים ותוכנות" 1
- בחירת תפריט "הפעל" 1
- בחירה בקטלוג "הורדות" באמצעות  ו- .
- לאישור – לחיצה על OK.
- בחירת נושא ובחירת היישום הרצוי.
- לאישור – לחיצה על OK.

הפעלת יישומים שהורדו למכשיר

- לחיצה על OK וכניסה לתפריט שירותי תוכן.
- בחירת תפריט "משחקים ותוכנות" 1
- בחירת תפריט "הפעל" 1


- 0 בחירת היישום אותו רוצים להפעיל באמצעות  ו- . לאישור – לחיצה על .



צלולים ותמונות

תפריט צלולים ותמונות מאפשר הורדת צלולים ותמונות מהרשת. תכונה זו מנתבת אותך אל פורטל ההורדות המאפשר הטענה של מגוון צלולים באיכות של Poly 32 למכשירך, ותמונות הנמצאות בפורטל ההורדות. שירות זה תלוי בתמיכת המפעיל ובגרסת תוכנה מתאימה במכשיר.

לגבי זמינות השירות, תעריפו ואופן הפעלתו, אנא פנה לספק השירות שלך.




ספר טלפונים קולי

מכשיר ה-**X70** שברשותך מאפשר ליהנות מתוכנת ספר טלפונים קולי המאפשר את גיבוי ספר הטלפונים ברשת וחיג קולי.

שירות זה תלוי בתמיכת המפעיל ובגרסת תוכנה מתאימה במכשיר.

לגבי זמינות השירות, תעריפו ואופן הפעלתו, אנא פנה לספק השירות שלך.




E-Mail

מכשיר ה-**X70** שברשותך מאפשר ליהנות מתוכנת E-Mail המאפשרת הגדרת כתובת דואר אלקטרוני אישית, וכן שליחה וקבלת E-Mail.


שירות זה תלוי בתמיכת המפעיל ובגרסת תוכנה מתאימה במכשיר.

לגבי זמינות השירות, תעריפו ואופן הפעלתו, אנא פנה לספק השירות שלך.



פורטל קולי

תכונה זו מקשרת אותך ל-10* המספקת לך שירותי מידע קוליים ושירותי פנאי ובידור במגוון נושאים.






עדכוני SMS

תכונה זו מאפשרת לקבל לפי הצורך הודעות כתובות במגוון רחב של תכנים ונושאים.



לאחר כניסה לתפריט שירותי תוכן, יש ללחוץ על לתפריט עדכוני SMS. על הצג יופיעו הנושאים הבאים:

- ✓ חדשות
- ✓ ספורט
- ✓ בידור ופנאי
- ✓ Fun
- ✓ כלכלה
- ✓ אסטרוולוגיה

- לדפדוף בין הנושאים יש להיעזר ב-  ו- .
- לבחירה יש ללחוץ .

זמן קצר לאחר בחירתך, יתקבלו במכשירך הודעות המכילות מידע על פי הנושא שבחרת.

חשיפה לאותות תדר-רדיו

מכשיר ה-**X70** שברשותך הנו מקלט-משדר רדיו בהספק נמוך. כאשר הוא מופעל, הוא קולט ומשדר גלי רדיו (RF).

הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בנושא רמת החשיפה לתדרי רדיו במהלך השימוש בטלפונים סלולריים, הנחיות העולות בקנה אחד עם תקני הבטיחות שנקבעו בעבר על-ידי מכון התקנים האמריקאי ועל-ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:

ANSI C95.1 (1992) – מכון התקנים האמריקאי

NCRP Report 86 (1986) – הוועדה הלאומית להגנה נגד קרינה ולמדידתה.

UCNIRP (1986) – הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא-מייננת.

תקנים אלה מבוססים על הערכות תקופתיות ומקיפות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, לפיתוח תקן ANSI (C95.1) של מכון התקנים האמריקאי נסקר החומר המחקרי הקיים על-ידי למעלה מ-120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, ארגוני בריאות ממשלתיים ומן התעשייה.

הנחיות בטיחות לשימוש ב-X70 שברשותך

השימוש במכשיר במהלך נהיגה

חשוב לזכור כי הבטיחות בדרכים קודמת לכל! במהלך הנהיגה ברכב מחייב החוק הישראלי שימוש בדיבורית קבועה או ניידת. מומלץ להשתמש בערכת הדיבורית לרכב כאשר המכשיר מונח בתושבת הדיבורית. אם השימוש במכשיר במהלך הנהיגה הוא בלתי נמנע מומלץ להקפיד על הכללים הבאים:

- להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה.
- אם תנאי הדרך מחייבים זאת, יש לעצור בצד הדרך טרם ביצוע או מענה לשיחה.
- מומלץ להכיר את תכונות המכשיר המקלות על השימוש בו במהלך הנהיגה: מענה אוטומטי, חיוג מהיר וחיוג חוזר.

מכשור אלקטרוני

רוב המכשירים החדשים מוגנים מפני הפרעות אלקטרו-מגנטיות בתחום התדרים המשמש את תדרי הרדיו. עם זאת, עלול לקרות שמכשיר אלקטרוני מסוים אינו מוגן מפני אותות תדר הרדיו הנפלטים מן המכשיר שלך. במקרה של ספק, מומלץ להיוועץ ביצרן המכשור כדי לברר האם הוא מוגן מפני גלי הרדיו הנפלטים מן המכשיר שלך.

קוצבי לב

איגוד יצרני תעשיית הבריאות ממליץ להקפיד על שמירת מרחק מינימלי של 20 ס"מ (6 אינץ') בין המכשיר לבין קוצב הלב, כדי למנוע הפרעה אפשרית של פעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי שנעשה על-ידי הירחון Wireless Technology Research ולהמלצות

שפורסמו על-ידו.

הנחיות לבעלי קוצב לב:

- o כאשר הטלפון מופעל, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 20 ס"מ (6 אינץ') בין המכשיר לבין קוצב הלב.
- o אין לשאת את הטלפון בכיס החולצה.
- o יש להשתמש באוזן שבצד המנוגד לצד בו הושתל קוצב הלב כדי לצמצם את סבירות ההפרעה למינימום.
- o יש לכבות את המכשיר מיד במקרה של חשש להפרעה בפעולת קוצב הלב.

עזרי שמיעה

שימוש בפלאפונים מסוימים עלול לפגוע בפעולתם של חלק מעזרי השמיעה. במקרה של ספק מומלץ להיוועץ ביצרן עזרי השמיעה כדי לברר האם הם מוגנים מפני גלי הרדיו מן המכשיר הסלולרי שלך.

מכשירים רפואיים אחרים

במקרה של שימוש במכשור רפואי אישי אחר, מומלץ להיוועץ ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם הוא מוגן כראוי מפני אותות תדרי רדיו חיצוניים. ניתן להיעזר ברופא המשפחה כדי לסייע בהשגת המידע הרלוונטי.

בבתי חולים ובמרפאות משתמשים לעיתים בציוד שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. על כן יש לכבות את המכשיר במרפאות, בבתי חולים ובכל מקום בו תונחה לעשות כן על-ידי שילוט מתאים.

כלי רכב

חשוב לוודא שהתקנת הדיבורית או כל ציוד סלולרי אחר מתבצעת ברכבך על-ידי מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקויה עלולה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות של המכשיר.

גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על המערכות האלקטרוניות המותקנות בכלי הרכב בצורה לא תקינה או שאינן מוגנות כהלכה. יש לברר אצל יצרן הרכב או אצל נציגו באשר לרכב שברשותך. במקרה של התקנת ציוד אלקטרוני חדיש כלשהו ברכבך יש להתייעץ בנושא עם יצרן הציוד.

בכלי רכב בהן מותקנות כריות אוויר בטיחותיות חשוב לזכור כי כריות האוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אין להתקין כל ציוד סלולרי באזור שמעל כריות האוויר או בטווח הפריסה שלהן. התקנה לקויה של ציוד סלולרי ברכב עלולה לגרום לפגיעות חמורות כאשר כריות האוויר מתנפחות.

ציות לשילוט התלוי במתקנים

יש לכבות את המכשיר בכל מקום בו מצוי שילוט המנחה אותך לעשות זאת.

זהירות! אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.	הערה
---	-------------

שימוש במכשיר בשדות תעופה ובכלי טייס

תקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקנות מקבילות בארצות רבות אחרות אוסרות את השימוש במכשיר במהלך הטיסה. יש לכבות את הטלפון לפני העלייה למטוס ולציית להנחיות צוות המטוס בנושא.

אזורי פיצוץ

יש לכבות את המכשיר בכל מקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים ובכל מקום המסומן בשילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. יש לציית לכל השלטים וההנחיות.

שימוש במכשיר בכל מקום בו קיימת סכנת פיצוץ

בכל מקום בו קיימת סכנת פיצוץ יש לכבות את מכשיר ה-X70 ולפעול על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים שהמכשיר שלך יכול להפיק עלולים לחולל במקום כזה פיצוץ או להצית שריפה, ולגרום לפציעה או לפגיעה בנפש.

מקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ מסומנים בדרך כלל בבירור. מקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ הם: אזורי תדלוק (תחנות דלק, ירתי הסיפון בספינות ובכלי שייט, מתקנים להעברת או לאחסון דלק או כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיית נפט גזיים במצב נוזלי), אזורים בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כמו תבואה, אבק או אבקות מתכתיות, ובכל אזור אחר בו מומלץ בדרך כלל לדומם את מנוע הרכב שלך.

קריאת חירום

בעת ביצוע שיחת חירום יש למסור במדויק את המידע הנדרש. יש לזכור כי המכשיר שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום האירוע. לפני סיום השיחה חשוב לוודא קבלת אישור לטיפול בבעיה מן הרשות אליה צלצלת.

טיפול ותחזוקה מונעת של ה-X70

מכשיר ה-X70 שברשותך מיוצר באיכות הגבוהה ביותר. להפעלה יעילה ובטוחה של המכשיר אנו ממליצים לקרוא את ההנחיות הבאות:

○ יש להימנע מאחסון וחשיפת המכשיר בטמפרטורות קיצוניות. טמפרטורות גבוהות (מעל 35°) עלולות לעוות, להמיס חלקים פלסטיים של המכשיר או לגרום נזק לרכיבים. טמפרטורות נמוכות (מתחת ל- 5°)

- עלולות לגרום לרטיבות במכשיר העלולה להזיק למעגלים האלקטרוניים של המכשיר.
- יש להקפיד לשמור את המכשיר יבש – כל מגע של המכשיר עם נוזלים (גשם, לחות או נוזלים המכילים מינרלים) עלול לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים של המכשיר.
 - יש להימנע מהפלה או מטלטול עז של המכשיר.
 - יש להימנע מהפלת חפצים על המכשיר.
 - יש להימנע משימוש באביזרים נלווים או בחלקים שלא אושרו על-ידי **Telit**.
 - אין לפרק את המכשיר או אביזריו. במקרה של תקלה יש לפנות אל מרכז השירות (מפ"א) הקרוב לאזור מגוריך לקבלת שירות על-ידי טכנאי מוסמך.
 - אין לגעת במכשיר מפורק מחשש לכוויה, מכת חשמל או פציעה.

אביזרים נלווים

חברת **Telit** ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים. בכתב האחריות המצורף למכשיר מצוין במפורש, כי האחריות לא תחול במקרים של נזקים שנגרמו למכשיר כתוצאה משימוש באביזרים נלווים אשר לא אושרו לשימוש על-ידי היצרן Pantech & Curitel או היבואן Dai Telecom Ltd. למידע על זמינות האביזרים, מועד השקתם ואופן רכישתם יש לפנות אל ספק השירות.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

מידות (מ"מ)	משקל (גרם)	עם סוללה
108.9 x 46.4 x 19.55	92	סטנדרטית (850mAh)

זמני שיחה והמתנה

המתנה (SB)	דיבור	עם סוללה
130-150 שעות	כ-150 דקות	סטנדרטית

זמני טעינה

במטען נייד	עם סוללה
120 דקות	סטנדרטית

הערה

זמני השימוש בסוללה נמדדו בתנאי שימוש אופטימליים, והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה ואופן השימוש במכשיר. הסוללה הסטנדרטית כלולה בערכת ה-X70.

כתב אחריות לטלפון סלולרי מדגם Telit

1. הגדרות

"יצרן" – חב' Pantech & Curitel קוריהא.

"יבואן" – חב' Dai Telecom Ltd, החברה אשר מונתה על-ידי

Telit כנציגתה הבלעדית בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת

השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות

זה.

"מפעיל" – מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"מוצר" – טלפון סלולרי מדגם **Telit**.

"לקוח" – הגוף המתקשר עם היבואן או עם משווק מורשה

מטעמו לרכישת המוצר המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".

"משווק מורשה" – הגוף שהוסמך על-ידי דאי טלקום או על-ידי

מפעיל רשת התקשורת הסלולרית והמורשה לשווק את ה"מוצר"

מטעמם.

"אחריות מוגבלת" – אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות

במסגרת כתב אחריות זה.

"מערכות רט"ן" – מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה

סלולרית.

"תחנת שירות מורשית" – תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים

טכניים ל"מוצר" מקורי מדגם **Telit** ואביזרים נלווים מאושרים,

שהוסמכה על-ידי ה"יבואן" או על-ידי ה"מפעיל" והמורשית לעסוק

בכך מטעמם.

האחריות על-פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על

הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה

הנה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

ה"יצרן" אחראי כלפי ה"לקוח" בלבד, לתקינות ה"מוצר", מבחינת

ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים להלן.

2. תקופת האחריות

- 2.1 האחריות המוגבלת תקפה רק ל"לקוח" אשר רכש את ה"מוצר" אצל ה"משווק המורשה" של ה"יצרן" בישראל.
- 2.2 האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (2 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת ה"מוצר"
- 2.3 תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של ה"יצרן" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
- 2.4 האחריות המוגבלת תקפה רק ל"לקוח" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
- 2.5 המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הנם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על-ידי ה"לקוח" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.
- 2.6 ה"לקוח" יציג לפי דרישת "יבואן" מסמך/מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
- 2.7 היה זה "מוצר" תוקן או הוחלף על-ידי ה"יבואן" – ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על-ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים ו/או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות המוגבלת לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (2.2).
- 2.8 ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש ה"יבואן".

- 3. השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על-ידי ה"יבואן" בכפוף לתנאים הבאים:**
- 3.1 ה"מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת במהלך תקופת האחריות המוגבלת – יתוקן על-ידי ה"יבואן", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תיפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של ה"יבואן" ועל חשבונו.
- 3.2 הוצאות הובלה/ משלוח של ה"מוצר" אל/או מתחנת השירות יחולו על ה"לקוח".
- 4. כתב אחריות זה לא יחול על המוצר וה"לקוח" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:**
- 4.1 במקרים בהם נוצרו ליקויים ב"מוצר" כתוצאה משימוש לא סביר או לא נכון ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות ה"יצרן" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על-ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים ואש) או ביצוע שינויים כלשהם, או התקנה לא נכונה על-ידי גוף שלא מוסמך, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"יבואן" או ל"יצרן".
- 4.2 האחריות תתבטל מאליה במקרה שיבוצעו התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו – על-ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על-ידי ה"יבואן".
- 4.3 ה"לקוח" לא הודיע למחלקת שירות הלקוחות של ה"יבואן" על התקלה ו/או הפגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

- 4.4. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר – נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.
- 4.5. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על-ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים ב"מוצר".
- 4.6. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכני ו/או חשמלי, אשר לא אושרו לשימוש עם ה"מוצר" על-ידי ה"יצרן" או ה"יבואן".
- 4.7. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על-ידי ה"יבואן".
- 4.8. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.
- 4.9. האחריות הכוללת של ה"יבואן" ושל ה"יצרן" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק זה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". ה"יבואן" וה"יצרן" לא יהיו אחראים בשום מקרה לנזקים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"לקוח" ו/או לצד שלישי, עקב אי-שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על-ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".
- 4.10. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על-ידי ה"יצרן" וה"יבואן" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב

5. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה:

יהיה חייב ה"לקוח" לשלם ל"יבואן" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי המשלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"יבואן" באותה עת.

לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור מגוריך. לפני כן עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות!

Pantech & Curitel

Dai Telecom Ltd.