



הוראות הפעלה

הניווט ב  מתבצע באמצעות החצים (← | → | ↓ | ↑),
בחירה נעשית על ידי לחיצה על המקש האמצעי (OK / Enter).

- בעמוד הראשי:
 - לחצו על החץ למטה לצפייה בערוצי הטלוויזיה.
 - לחצו על החץ למעלה לצפייה בספריית ה - VOD.
 - לחצו על החץ שמאלה לצפייה בערוצי המוסיקה.
 - לחיצה על OK תכניס אתכם לעולם בו בחרתם.
- בכל עולם (טלוויזיה, VOD ומוזיקה), לחיצה על החץ למעלה תפתח בפניכם את הדברים החמים, החדשים והמעניינים ביותר. ליחצו על OK ובחרו בתוכן שמעניין אתכם!
- החץ למטה פותח את מלוא מגוון התכנים ומאפשר לכם לדפדף ולבחור את מה שהכי מעניין אתכם.
- בקטלוג ה VOD - תוכלו לעיין בקלות בתכנים המאורגנים בקטגוריות תוכן - כניסה לקטגוריה מתבצעת באמצעות לחיצה על – OK.

צפייה נעימה!

