



הפעלה בסיסית

לחץ לחיצה ממושכת על מקש שבחלקו הימני התחתון של המכשיר.	הפעלה / כיבוי הטלפון
1. החלק למעלה את הסליידר והקלד את מספר הטלפון כולל קידומת. אם טעית בהקשה לחץ על מקש למחיקה. 2. לחץ על לחיוג.	ביצוע שיחה
1. החלק למעלה את הסליידר כאשר הטלפון מצלצל או רוטט. אם הסליידר פתוח לחץ על מקש . 2. בסיום השיחה לחץ על מקש או החלק מטה את הסליידר.	מענה לשיחה
לחץ על המקש הימני 'שקט' להשתקת הצלול. לחץ פעם נוספת על מקש זה לדחיית השיחה.	השתקת שיחה בצלול

מקשי קיצור

במצב המתנה: מקש ניווט שמאלי: גישה לתפריט הודעות. מקש ניווט ימני: גישה לתפריט אנשי קשר. מקש ניווט עליון: גישה ללוח שנה. מקש ניווט תחתון: גישה לפורטל פלאפון. בשימוש בתפריטים: מעבר בין התפריטים והפריטים השונים.	מקשי ניווט
במצב המתנה: גישה לתפריט הראשי. בשימוש בתפריטים: אישור פעולה. בעת שיחה: הפעלת \ כיבוי הרמקול.	מקש בחירה
גישה ישירה לפורטל פלאפון.	מקש בחירה ימני
כתיבת הודעה חדשה.	מקש בחירה שמאלי
לחץ על לגישה לתפריט ריבוי משימות.	מקש ריבוי משימות
בעת כתיבת טקסט: מחיקת תוים. בעת לחיצה ארוכה, מחיקת כל התוים.	מקש clear
במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה על לחיוג לתא הקולי.	מקש תא קולי
במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה למעבר למצב שקט.	מקש סולמית

ספר טלפונים

1. הקש את מספר הטלפון ולחץ על מקש הבחירה השמאלי אפשרויות. 2. בחר בשמור מספר\ ובחר בין איש קשר חדש ועדכן איש קשר ולחץ על בחר. 3. הזן את שם איש הקשר. 4. עבור בין השדות ע"י גלילת המסך והזן את הפרטים הבאים: שם משפחה, מספר 2, דוא"ל, קבוצה כו' 5. לאחר הזנת המידע הרצוי, לחץ על מקש הבחירה הימני בוצע לשמירה.	שמירת איש קשר חדש
1. לחץ על מקש הניווט הימני לגישה לתפריט אנשי קשר. 2. בחר באפשרות חפש. 3. לחץ על מקשי הניווט על מנת לגלול בין אנשי הקשר או הקלד את האותיות הראשונות של איש הקשר הרצוי. * לחץ על לחיוג לאיש הקשר * לחץ על מקש הבחירה השמאלי אפשרויות ולאחר מכן על 'שלח הודעה' על מנת לשלוח הודעה לאיש הקשר.	חיפוש איש קשר בספר הטלפונים
לחץ על מקש לצפייה ברשימת כל השיחות: כל השיחות / שיחות שחויגו / שיחות שהתקבלו / שיחות שלא נענו.	צפייה ביומן שיחות
לחץ לחיצה ממושכת על מספר תא היזכרון לחיוג מהיר.	חיוג מהיר

אינטרנט ושירותי תוכן*

מכשיר זה מאפשר לגלוש באינטרנט הסלולרי - פורטל פלאפון ולהוריד צלצולים ואנימציות, יישומים, תוכנות ומשחקים בטכנולוגיית JAVA.	
לחץ על מקש הבחירה ימני לגישה לפורטל פלאפון.	גישה לאינטרנט
מעבר בין קישורים - לחץ על מקשי הניווט . בחירת קישור - לחץ על מקש . מעבר לעמוד הקודם - לחץ על מקש הבחירה הימני 'הקודם'.	ניווט בפורטל
לסיום הגלישה לחץ על מקש .	יציאה מהדפדפן





הודעות*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS) בעברית, אנגלית, רוסית וערבית, הודעות מולטימדיה (MMS) דואר אלקטרוני.

<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש הבחירה השמאלי SMS חדש. 2. הזן את תוכן ההודעה ולחץ על מקש 'שלח'. 3. השתמש במקשי הניווט לבחירת איש קשר מספר הטלפונים. ניתן ללחוץ על מקש 'מספר' על מנת להזין ישירות את מספר הטלפון הרצוי. 4. לחץ על מקש 'שלח' לשליחת ההודעה. 	שליחת הודעת טקסט (SMS) חדשה*
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש הבחירה השמאלי SMS חדש. 2. לחץ מקש הבחירה השמאלי 'אפשרויות'. 3. בחר ב'הוסף' לבחירת הפריט אותו ברצונך להוסיף: תמונה / וידאו / צליל וכי. 4. הזן את תוכן ההודעה ולחץ על מקש 'שלח'. 5. השתמש במקשי הניווט לבחירת איש קשר מספר הטלפונים. ניתן ללחוץ על מקש 'מספר' על מנת להזין ישירות את מספר הטלפון הרצוי. 6. לחץ על מקש 'שלח' לשליחת ההודעה. 	שליחת הודעת מולטימדיה (MMS) חדשה*
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי ובחר בתפריט הודעות. 2. בחר בתיבת דואר נכנס. 3. השתמש במקשי הניווט לבחירת ההודעה הרצויה ולחץ על . 4. להצגת תוכן ההודעה. 	קריאת הודעות

מצלמה דיגיטלית

המצלמה מאפשרת צילום תמונות וסרטוני וידאו עם קול ושליחתם למכשירים תומכי השירות או לדואר אלקטרוני.

<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי . בחר בתפריט מולטימדיה ולאחר מכן במצלמה או במצלמת וידאו. בחלקו השמאלי העליון יוצג סמל מצלמה / מצלמת וידאו בהתאם מצב הצילום בו אתה נמצא. 2. לחץ על מקש הבחירה השמאלי הגדרות להתאמה אישית של פונקציות המצלמה. 3. לחץ על לצילום התמונה או על להתחלת צילום סרטון הוידאו. 4. על מנת להפסיק את הקלטת הוידאו לחץ על שנית. 5. לחץ על על מנת למחוק את הצילום. 6. לחץ על על מנת לשלוח את הצילום באמצעות הודעת מולטימדיה (MMS). 	צילום תמונה או הקלטת וידאו
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי . בחר בתפריט הפריטים שלי. 2. בחר באלבום הרצוי התמונות שלי / סרטוני הוידאו שלי ולחץ על מקש . 3. בחר בעזרת מקשי הניווט את הקובץ ולחץ על . 	צפייה באלבום התמונות / וידאו

הגדרות צלילים ותצוגה

<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי . בחר בתפריט הפריטים שלי. 2. בחר ב'צלילים שלי' ובחר בקובץ אותו תרצה כצלול. 3. לחץ על מקש הבחירה השמאלי אפשרויות ובהשתמש כ 4. בחר בין רינגטון קולי / רינגטון וידאו / צליל הודעה / הפעלה / כיבוי. 	הגדרת צלול
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי . בחר בתפריט פרופילים ובחר את סוג הפרופיל. 2. לחץ על מקש הבחירה השמאלי אפשרויות ובחר ב'ערוך'. 3. בחר באחת מהאפשרויות ולחץ על מקשי הניווט לכיוון העוצמה הרצויה. 4. לחץ על מקש הבחירה הימני בוצע לשמירת ההגדרות. 	קביעת עוצמת הצלול
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי . בחר בתפריט הגדרות, ערכת תצוגה ובמסך ראשי. 2. בחר ב'ערוך', התמונות שלי או מכרטיס הזיכרון שלי ובחר בקובץ אותו תרצה כטפט. 3. לחץ על מקש הבחירה הימני בוצע לשמירת ההגדרות. 	הגדרת טפט
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי . בחר בתפריט הגדרות, טלפון ושפה. 2. בחר בשפה אשר ברצונך להגדיר ולחץ על מקש . בחר. 	הגדרת שפת התפריט
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי ובחר בתפריט כלים. 2. בחר בשעון מעורר ולחץ על מקש ערוך להגדרת השעון המעורר. 3. לחץ על מקש הבחירה הימני בוצע לשמירת ההתראה. 	שעון מעורר

עזרי ניהול

<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי ובחר בתפריט עזרי ניהול. 2. בחר בלוח שנה. 3. ניתן להוסיף אירועים, לערוך אותם ועוד. 	לוח שנה
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי ובחר בתפריט עזרי ניהול. 2. בחר במשימות לביצוע. 3. ניתן להוסיף משימות, לערוך אותן ולגשת ללוח השנה ועוד. 	משימות לביצוע
<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש האמצעי ובחר בתפריט עזרי ניהול. 2. בחר בהגדרות. 3. כאן ניתן לשנות את ההגדרות של לוח השנה והמשימות לביצוע. ניתן לשלוח את כל אירועי לוח השנה דרך טכנולוגיית ה Bluetooth למכשיר תומך אחר. כמו כן ניתן לגבות ולשחזר את אירועי לוח השנה ומשימות לביצוע. 	הגדרות

* חלק מהשירותים מותנים בתמיכת המפעיל וכרוכים בתשלום.



מיני תקשורת ליינ





Life's Good

