



מדריך מהיר SAMSUNG M7603

הפעלה בסיסית

הפעלה/כיבוי	לחצו והחזיקו את עד להדלקת/כיבוי תצוגת המסך.
חיוג שיחת טלפון	1. במצב המתנה, לחצו על חייג . 2. באמצעות לוח המקשים הוירטואלי, הזינו את מספר הטלפון המבוקש, כולל קידומת (אם טעיתם, לחצו על) למחיקה), או לחצו על (אנשי קשר) לבחירת מספר טלפון מספר הטלפונים. 3. לחיוג, לחצו על .
מענה/סיום שיחת טלפון	למענה לשיחה, לחצו על . לסיום השיחה, לחצו על .
השתקת צלצול שיחה נכנסת	לחצו והחזיקו את חלקו התחתון של מקש עוצמת השמע בצידו השמאלי של המכשיר, עד להשתקת הצלצול.
תוויות פעולה	שורת האפשרויות שבחלקו התחתון של המסך, מציגה תוויות פעולה שונות, בהתאם לתכונה הפעילה ולמצב התפעול של הטלפון.
גישה לתפריט הראשי ובחירת פעולות	1. במצב המתנה, לחצו על תפריט להצגת מסך התפריט הראשי. 2. בתפריט המוצג: • לחצו על התפריט המבוקש לבחירה והצגת התפריט הבא או מסך הפעולה. • לחצו על תוויות הפעולה שבתחתית המסך לביצוע פעולות שונות.

לחצני תפעול

	במצב המתנה, לחצו להצגת יומן שיחות (כל סוגי השיחות). דפדפו בין רשימות שיחות שלא נענו , יוצאות , או נכנסות . לחיוג, בחרו מספר הטלפון המבוקש ולחצו על .
	לחצו לחזרה אל מסך הפעולה הקודם.
	במצב תפריט, לחצו לחזרה מהירה למסך התפריט הראשי או למצב המתנה.
	במצב המתנה, לחצו לשינוי עוצמת צליל המקשים ו/או עוצמת משוב הרטט של הטלפון לפעולות המשתמש. במהלך שיחה, לחצו להתאמת עוצמת השמע של האפרכסת. במהלך קריאת הודעה או גלישה באינטרנט, לחצו לשינוי גודל הפונט המוצג.
	הפעלת/ביטול נעילת מסך המגע והלחצנים. לחצו מטה והחזיקו להפעלת נגן המוסיקה .
	במצב המתנה, לחצו והחזיקו להפעלת המצלמה או להצגת תפריט מהיר לפעולות הבאות: הודעות : יצירת הודעה חדשה. נגן מדיה : גישה ישירה לספריית המוסיקה של נגן המוסיקה. שיחה : הצגת מסך הזנת מספר טלפון. משחקים ועוד : גישה ישירה לתפריט הודעות ← משחקים ועוד . תפריט ראשי : הצגת התפריט הראשי. דפדפן : חיבור לאינטרנט ולפורטל האינטרנט של ספק השירות. הערה : לחצו והחזיקו במצב שיחה/ניווט/גלישה להצגת תפריט מהיר .

מסך מגע

הצגת סרגל הווידג'טים	ווידג'טים הם יישומים אינטראקטיביים של הטלפון, הניתנים להפעלה וניהול מסרגל הווידג'טים או ממסך ההמתנה של הטלפון*.
הצגת סרגל הווידג'טים במסך ההמתנה	במצב המתנה, לחצו על הלשונית עם החץ שבחלקו השמאלי של התחתון המסך, או בכל מקום פנוי במסך. 1. במצב המתנה, הציגו סרגל הווידג'טים. 2. באמצעות האצבע, גררו והשליכו את הווידג'ט המבוקש אל: • מיקום אחר בסרגל. • מסך ההמתנה, וגררו אותו אל המיקום הרצוי במסך. 3. הסתירו את סרגל הווידג'טים.
הפעלת ווידג'טים	בהתאם לסוג הווידג'ט, אופן פעולתו ומצבו, בצעו אחת מהפעולות הבאות: • גררו את הווידג'ט מסרגל הווידג'טים למיקום פנוי במסך ההפעלה. • לחצו על סמל הווידג'ט המוצג במסך ההמתנה. • לחצו על סמל הווידג'ט המוצג בסרגל הווידג'טים.
ווידג'טים לשליטה בתכונות הטלפון	תיבת דואר נכנס : גישה ישירה לתפריט הודעות ← דואר נכנס . גדרות צליל : גישה ישירה להגדרות הצלצול של הפרופיל הפעיל. פרופילים : בחירת הפרופיל הפעיל. משחקים : גישה ישירה לתפריט יישומים ← משחקים ועוד . תזכיר : הזנה מהירה של תזכיר חדש. More Widgets : הורדה והתקנה של ווידג'טים נוספים.
תוויות תפעול במסך המגע	תפריט : לחצו להצגת התפריט הראשי. צור הודעה : לחצו ליצירת הודעה חדשה. אנשי קשר : לחצו להגישה ישירה לספר הטלפונים. חייג : לחצו להצגת לוח המקשים הוירטואלי.

הזנת מלל

מקשי תכונות מיוחדות	בהזנת מלל מלוח המקשים הוירטואלי שיוצג במסך הטלפון ישמשו מקשים אלה לביצוע הפעולות הבאות: אבג : החלפת שפות ומצבי ההזנה (עברית, אנגלית ומספרים). T9 : הפעלה וכיבוי של מצב ההזנה T9. @ : מעבר למצב הזנת סמלים. → : מחיקה. ← : הזנת רווח.
שינוי מיקום סמן ההזנה	שנו את מיקום הסמן במלל שהזנתם באמצעות: • לחיצה במיקום המבוקש במלל. • שורת תוויות ניווט שתוצג בלחיצה ממושכת באזור הזנת המלל. לחיצה קצרה נוספת תסתיר את תוויות הניווט.

ספר טלפונים

שמירת מספר ושם בזיכרון	ניתן לשמור שמות בספר הטלפונים של המכשיר בעברית, אנגלית, רוסית וערבית. 1. במצב המתנה, לחצו על חייג . הזינו את מספר הטלפון ולחצו על עוד ← שמור איש קשר ← חדש . 2. בחרו טלפון או SIM . 3. דפדפו בין שדות הרשומה ולחצו על שדה עלימנת לעבור למצב הזנה. 4. לשמירת הרשומה, לחצו שמור .
עיון ברשימת אנשי קשר	1. במצב המתנה, לחצו על אנשי קשר . גררו את האצבע על המסך, עלימנת לגלול אל השם המבוקש. לדילוג מהיר אל השם ברשימה, הזינו בשדה החיפוש שבראשה את האותיות הראשונות של השם. במידת הצורך, גררו את האצבע על המסך, עלימנת לגלול אל השם המבוקש. לדפדוף מהיר אל אזור ברשימה, גררו את תווית הגלילה שבצידו הימני של המסך עד שתוצג האות המבוקשת. 2. לחיוג שיחת טלפון לרשומה שנבחרה, לחצו על או על . להצגת פרטי הרשומה שנבחרה, לחצו על הרשומה. לשליחת הודעה לרשומה שנבחרה, לחצו על ← .
עיון ביומן השיחות	1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← יומן שיחות או לחצו על . 2. מהתפריט שבחלקו העליון של המסך בחרו הכל , שלא נענו , יוצאות , נכנסות , או הודעה שנשלחה לסינון תצוגת הרשימה שבמסך.
הגדרת אנשי קשר מועדפים	1. במצב המתנה, לחצו על אנשי קשר . 2. מהתפריט שבחלקו העליון של המסך בחרו מועדפים . 3. לחצו על הוספה ובחרו ברשומת איש קשר.

אינטרנט סולרי*

גלישה באינטרנט	דפדפן האינטרנט, מאפשר גישה וגלישה ברשת האינטרנט ממכשיר הטלפון שלכם, צפייה והורדה של תכנים שונים אל הטלפון, כגון: סרטוני וידאו, קבצי MP3, משחקים, סמלים, אנימציות ותמונות. לחצו על תפריט ← דפדפן ← בית להפעלת דפדפן האינטרנט והצגת דף הבית של ספק השירות.
שימוש בדפדפן	דפדוף אל עמוד האינטרנט הקודם/הבא עידכון של תצוגת העמוד הגדלה של תצוגת העמוד הצגת רשימת הסימניות לאתרי אינטרנט הוספת סימניה שינוי מצב התצוגה

הודעות*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS) והודעות מולטימדיה (MMS) בעברית, אנגלית, רוסית וערבית. כמו כן, ניתן לצרף להודעת MMS תמונה, סרטון וידאו ו/או צליל.

קריאת הודעות מולטימדיה/טקסט	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על ווידג'ט תיבת דואר נכנס. 2. גררו את האצבע על המסך, על מנת לגלול להודעה הרצויה ולחצו עליה.
שליחת הודעת טקסט <small>(במשלוח הודעה שאורכה עולה על 70 תווים בעברית ו-160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר הודעות, בהתאם לצורך, ותחייב בהתאם)</small>	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על צור הודעה. 2. לחצו על תווית הקש כדי להוסיף נמען ובחרו את מקור ההזנה. 3. בהתאם למקור ההזנה שנבחר, הזינו נמענים להודעה. 4. לחצו על אזור ההודעה במסך ובאמצעות לחח המקשים הוירטואלי הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על בוצע. 5. לשליחת ההודעה, לחצו על שלח.
שליחת הודעת מולטימדיה	<ol style="list-style-type: none"> 1. התחילו ביצירת הודעה חדשה כמתואר בשליחת הודעות טקסט. 2. להוספת נושא להודעה לחצו על עוד ← הוסיף נושא והזינו את נושא ההודעה. סוג ההודעה ישתנה אוטומטית להודעת מולטימדיה. 3. להוספת תכנים להודעה, לחצו על הוסיף מדיה והוסיפו תמונה, וידאו או צליל. 4. לשליחת ההודעה, לחצו על שלח.

נגן מוסיקה

הטלפון שלכם כולל נגן מוסיקה להשמעת שירים (MP3) שנשמרו בטלפון או בכרטיס הזיכרון.

הפעלת נגן המוסיקה	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← מוסיקה ← נגן המוסיקה. 2. בחרו בקטגוריה הרצויה. <p>הערה: להפעלה מהירה של נגן המוסיקה, לחצו מטה והחזיקו את מפסק הנעילה ⏮ שבצידו השמאלי של הטלפון.</p>
יצירת רשימת השמעה	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← מוסיקה ← נגן המוסיקה ← רשימות השמעה ← צור. 2. לחצו על שדה ההזנה שבמסך, הזינו את שם הרשימה באמצעות המקלדת הוירטואלית ולחצו על בוצע ← שמור.
הוספת קבצים לרשימת השמעה	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← מוסיקה ← נגן המוסיקה ← כל הקבצים. 2. לחצו על הוסף לרשימת השמעה, בחרו בשירים הרצויים ולחצו על הוספה. 3. לחצו על שם רשימת השמעה שאלה ברצונכם להוסיף את השירים שנבחרו, או לחצו על צור ליצירת רשימת השמעה חדשה.
האזנה למוסיקה בערוצי 5.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. חברו את האוזניות המצרפות לטלפון. 2. כאשר בנגן המוסיקה, לחצו הגדרות ← ערוץ 5.1 ← מופעל.

עורך מוסיקה

יישום BeatDJ יהפוך את הטלפון שלכם לעמדת תקליטן זעירה שתאפשר השמעה והקלטה של מוסיקה בשילוב (Mix) עם ערוצי קול ומגוון אפקטים.

הפעלת BeatDJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← מוסיקה ← BeatDJ. 2. בחרו בקטגוריית מוסיקה ← קובץ מוסיקה. <p>הערה: במידה ובחרתם באלבומים, החליקו את האצבע על פני הבורר המעגלי שבתחתית המסך לבחירת אלבום ולחצו על ▶, או גררו את האלבום אל הבורר.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
הוספת אפקטים על גבי מוסיקה	<p>במהלך ההשמעה של שיר, לחצו על סקראץ', מסננים או אפקטים.</p> <ul style="list-style-type: none"> • להוספת סקראץ', גררו את האצבע הלך ושוב בתנועה סיבובית על דמות התקליטור שבמרכז המסך. • להוספת מסננים, בחרו במסנן הרצוי ולחצו על OK. קיבעו את עוצמת ההשפעה של המסנן, באמצעות הבורר שבמרכז המסך. • להוספת אפקטים, בחרו באפקט הרצוי ולחצו על OK. לחצו על ▶ במרכז המסך.
הקלטת רצועה	<ol style="list-style-type: none"> 1. במהלך ההשמעה של שיר ב-BeatDJ, לחצו על REC. 2. בהתאם לצורך, הוסיפו סקראץ', מסננים ואפקטים במקומות הרצויים. 3. לחצו שוב על REC לסיום ההקלטה. <p>הקובץ המוקלט יישמר בתפריט ← הקבצים שלי ← צלילים ← מוסיקה.</p>

מצלמה

עדשות המצלמה המובנות במכשיר (קדמית ואחורית) מאפשרות לצלם תמונות וסרטונים וידאו, שישמרו בטלפון, ולנהל שיחות וידאו. את התמונות וסרטוני הוידאו שצילמתם, תוכלו לשלוח באמצעות הודעות מולטימדיה ודואר אלקטרוני, להעביר בתקשורת Bluetooth, או להעלות לאתרי בלוגים באינטרנט.

צילום/שליחת תמונה	<ol style="list-style-type: none"> 1. להפעלת המצלמה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצידו הימני של הטלפון) ובחרו מצלמה. 2. סובבו את הטלפון שמאלה למצב שכיבה. 3. להגדרת אפשרויות הצילום השונות, לחצו על התוויות שלצדי המסך (מצב צילום, הגדרות, הבזק ועורך חשיפה) וקבעו אותן בהתאם לצורך. 4. לצילום תמונה, לחצו על לחצן המצלמה ולאחר מכן: <ul style="list-style-type: none"> • לחצו על תווית שלח דרך (ימנית עליונה) לשליחת התמונה בהודעה, דוא"ל, או להעברתה באמצעות תקשורת Bluetooth. • לחצו על תווית אפשרויות (שמאלית תחתונה) להגדרת התמונה כטפט לתצוגת הטלפון, או זיהוי מתקשר לרשומה בספר הטלפונים, להציג את התמונות שצולמו באמצעות הצגת שקופיות, לערוך את התמונה, או להציג את פרטי התמונה. • לחצו על תווית ההעלאה לאינטרנט (מרכזית מימין) על מנת להעלות את התמונה לאתרי השיתוף המועדפים שהוגדרו. • לחצו על תווית המחיקה על מנת למחוק את התמונה שצולמה.
צילום/שליחת סרטון וידאו	<ol style="list-style-type: none"> 1. להפעלת המצלמה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצידו הימני של הטלפון) ובחרו מצלמה. 2. סובבו את הטלפון שמאלה למצב שכיבה. 3. למעבר ממצב צילום תמונה למצב הקלטת וידאו, לחצו על (מצב) ובחרו (מצלמת וידאו). 4. להגדרת אפשרויות הצילום השונות, לחצו על התוויות שלצדי המסך (מצב הקלטה, הגדרות, הבזק ועורך חשיפה) וקבעו אותן בהתאם לצורך. 5. להתחלת ההקלטה, לחצו על לחצן המצלמה . <p>לסיום ההקלטה, לחצו שוב על לחצן המצלמה (הסרטון שהוקלט יישמר אוטומטית).</p>
מעבר בין מצבי הצילום השונים	<ol style="list-style-type: none"> 1. הפעילו את המצלמה. 2. לחצו על תווית מצב צילום (מרכזית משמאל) ובחרו במצב הצילום הרצוי (בזדד, ריבוי תצלומים, פנורמה, צילום חיוך, פסיפס, או מסגרות). 3. לצילום תמונה/תמונות, לחצו על לחצן המצלמה .

תכונות צלילים ותצוגה

הגדרת עוצמת שמע	<p>במהלך שיחה, לחצו על לחצן עוצמת השמע בצידו השמאלי של הטלפון.</p>
הגדרת צלילי הטלפון עבור הפרופיל הפרופיל	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← הגדרות ← פרופילי טלפון. 2. גררו את האצבע על המסך, על מנת לגלול אל הפרופיל המבוקש. • לחצו על הפרופיל המבוקש על מנת להקצות אותו לטלפון. • לחצו על על מנת לערוך את הפרופיל שנבחר.
שינוי שפת התצוגה	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← הגדרות ← הגדרות טלפון ← שפה. 2. לחצו על שדה שפת תצוגה, בחרו בשפה הרצויה ולחצו על שמור.
כיוון תאריך ו/או תאריך	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← הגדרות ← שעה ותאריך. 2. שנו את ההגדרה בשדות הרצויים ולחצו על שמור.
שעון מעורר	<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← שעון מעורר ← צור התראה. 2. קבעו את הנתונים הדרושים בשדות ההתראה. 3. לשמירת ההתראה, לחצו על שמור.

טיפים תפעוליים...

שימוש במסך המגע	<p>במצב המתנה, מאפשר מסך המגע הפעלה מקוצרת של התכונות הבאות:</p> <table border="1"> <tr> <td>גרירה שמאלה</td> <td>הצגת התפריט הראשי</td> </tr> <tr> <td>גרירה ימינה</td> <td>הוספת תמונות אנשי קשר</td> </tr> <tr> <td>לחיצה</td> <td>הצגה/הסתרה של סרגל הווידג'טים בלחיצה על מקום פנוי במסך.</td> </tr> </table>	גרירה שמאלה	הצגת התפריט הראשי	גרירה ימינה	הוספת תמונות אנשי קשר	לחיצה	הצגה/הסתרה של סרגל הווידג'טים בלחיצה על מקום פנוי במסך.
גרירה שמאלה	הצגת התפריט הראשי						
גרירה ימינה	הוספת תמונות אנשי קשר						
לחיצה	הצגה/הסתרה של סרגל הווידג'טים בלחיצה על מקום פנוי במסך.						
שימוש בווידג'טים	<ul style="list-style-type: none"> • מספר רב של ווידג'טים ניתן להפעלה ישירות מסרגל הכלים, ללא כל צורך לגרור אותם למרכז המסך. • גלילת מסך ההמתנה מעלה/מטה מאפשרת לחמק עליו מספר גדול של ווידג'טים מבלי שאלו יעלו זה על זה. 						
שיחה מדומה	<p>במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן החלשת עוצמת השמע להפעלת תכונת שיחה מדומה, המדמה קבלת שיחה בטלפון שלכם.</p>						
נעילת מסך המגע במהלך שיחה	<p>חיישן תאורה מתקדם הממוקם לצד עדשת המצלמה הקדמית, יבצע כיבוי ונעילה אוטומטית של מסך המגע כאשר הטלפון צמוד לאוזניכם, למניעת תפעול לא רצוי במהלך שיחה.</p>						
שימוש בחיישן התנועה	<ul style="list-style-type: none"> • סיבוב הטלפון ממצב אנכי לאופקי, או להפך, במהלך הצגת תמונות, סרטוני וידאו, או גלישה באינטרנט, תסובב בהתאם את תצוגת המסך. • ביישום דפדפן תמונות, הטיית הטלפון ימינה או שמאלה מאפשרת מעבר בין התמונות המוצגות. 						
שינוי גודל פונט	<p>במהלך קריאת הודעה כתובה או גלישה באתר אינטרנט, השתמשו בלחצני בקרת השמע לשינוי גודל הפונט המוצג.</p> <p>הערה: קביעת גודל הפונט בהודעת SMS תשמר גם עבור הודעת ה-SMS הבאה שתקראו.</p>						
שינוי מיקום הסמן במלל	<p>במהלך ההזנה של הודעה כתובה (SMS), לחצו והחזיקו בשטח ההודעה להצגת שורת תוויות ניווט שבאמצעותן תוכלו לשנות את מיקום סמן ההזנה במלל ההודעה. לחיצה נוספת בשטח ההודעה תסתיר את שורת התוויות.</p>						

* בכפוף לתנאי השירות ולזמינותם. חלק מהשירותים כרוך בתשלום.