


הדלקה / כיבוי המכשיר

לחיצה ארוכה על 

הצגה מהירה של מספר הפלאפון:



רמקול (speaker)

להפעלה קבועה או ביטול לחיצה ארוכה על 

יומן שיחות

לצפייה ביומן השיחות יש ללחוץ על 

-  ל-20 השיחות האחרונות היוצאות
-  ל-20 השיחות האחרונות שנענו
-  ל-20 השיחות האחרונות שלא נענו

ספר טלפונים

שמירת מספר חדש בזכרון:



הקשת מספר הטלפון

בחירת קטגוריה ולחיצה על 

הכנסת שם ולחיצה על 

לשמירה, לחיצה על 

הגדרת מספר לחיג מהיר:



בחירת מספר התא לחיג מהיר (2-99) 

בחירת שם מהזיכרון בעזרת  

בחירת מספר הטלפון בעזרת   

חיג מהיר:

הקשת מספר תא החיג המהיר (2-99) 

חיפוש שם


לחיצה על  (חיפוש)

יש להקיש את האות הראשונה של השם,

כל הקשה של אות נוספת של השם

מצמצמת את רשימת השמות המופיעים

על המסך.

לשינוי שפת החיפוש -יש ללחוץ על  ולבחור את שפת החיפוש הרצויה.

הודעות כתובות*

קריאת הודעה חדשה:



לתפריט לחיצה על 

שליחת הודעה כתובה:

לחיצה ארוכה על 

הכנסת מספר היעד 

הקלדת תוכן ההודעה  

שליחת הודעה לרשימת נמענים קבועה (תפוצה):

לחיצה ארוכה על    

בחירת רשימת התפוצה  

הקלדת תוכן ההודעה  

 - מציג מילים חלופיות בכתיבה בשיטת הטקסט החזוי (T9)


*מותנה בתמיכת המפעיל

מצלמה - צילום תמונה:

לחיצה ארוכה על מקש הצד 

לצילום התמונה לחיצה על 

לשמירת התמונה:  הזנת שם התמונה 

לשליחת התמונה (MMS): צילום תמונה 













הקלדת מספר היעד  הקלדת תוכן ההודעה

 לשליחה לחיצה על 











שליחת הודעת MMS ממאגר התמונות*:

- לחיצה קצרה על  < 3  < 2 
- <  בחירת צילום קיים מהגלריה
- <  הקלדת מספר היעד
- <  הקלדת תוכן ההודעה
- לשליחה לחיצה על 

שירותי תוכן*

- גישה לתפריט שירותי תוכן: לחיצה על 
- גישה לפורטל הסלולרי: לחיצה על  < 1 
- גישה לתפריט משחקים ותוכנות:
- לחיצה על  < 2  או 
- גישה לתוכנת email:
- לחיצה על  < 3  < 1 
- גישה לספר טלפונים קולי:
- לחיצה על  < 3  < 2 












הורדה והפעלת צלצולים, אנימציות:

- לחיצה על  < דפדוף לתפריט הרצוי
- (< 4  צלצולים, < 5  אנימציות):
- לחיצה על  < בחירה בהורדת תוכן חדש או הפעלת תוכן קיים < 
- גישה לפורטל קולי (*10): לחיצה על  < 6 
- הורדת ישום חדש:
- לחיצה על  < בחירה בקטלוג הורדות < 
- בחירת נושא <  < בחירת היישום הרצוי < 



הפעלת יישומים שהורדו למכשיר:

- <  < בחירת היישום < 

שעון מעורר

- הפעלת השעון המעורר: <  < 7  < 2  < 1 
- בחירת תדירות ההפעלה ושעת ההפעלה < 
- לאישור לחיצה על 
- בחירת שפת התפריט: <  < 5  < 5  < 2 
- בחירת השפה המבוקשת < 

צלילים

- כוון עצמת השמע: במהלך שיחה באמצעות
- כוון עצמת הצלצול בזמן המתנה: כאשר הפומית פתוחה באמצעות
- השתקת צלצול בכניסת שיחה: כאשר הפומית סגורה: לחיצה על 
- כאשר הפומית פתוחה: לחיצה על מקש  לחיצה נוספת על המקש תעביר את השיחה למענה הקולי.
- מצב שקט: למעבר מהיר למצב שקט ולהיפך: לחיצה ארוכה על מקש *