



Samsung GALAXY S II دليل سريع

التشغيل الأساسي

<ul style="list-style-type: none"> • للتشغيل، اضغطوا واستمروا في الضغط على \ominus حتى يضاء عرض الشاشة. • لإيقاف التشغيل، اضغطوا واستمروا في الضغط على \ominus واختاروا إيقاف التشغيل. 	تشغيل/إيقاف التشغيل
<ol style="list-style-type: none"> 1. في وضع الاستعداد، اضغطوا على هاتف \leftarrow لوحة المفاتيح وبواسطة لوحة المفاتيح الافتراضية، قوموا بإدراج رقم الهاتف المطلوب، بما في ذلك رقم المنطقة (إذا أخطأتم، اضغطوا على \times للحذف). 2. للاتصال، اضغطوا على ☎. 	إجراء مكالمات هاتفية
<ul style="list-style-type: none"> • للرد على مكالمات، قوموا بجر الرمز ☎ إلى اليمين حتى الرمز المعلق الزاوي. • لإنهاء المكالمات، اضغطوا على إنهاء. 	الرد على/إنهاء مكالمات هاتفية
<p>اضغطوا واستمروا في الضغط على الجزء السفلي من مفتاح مستوى السماع الواقع على الجانب الأيسر من الجهاز، حتى يتم إسكات الرنين.</p> <p>يعرض شريط الإمكانيات الموجود في الجزء السفلي من الشاشة مؤشرات عملية متنوعة، وذلك وفق الميزة المشغلة ولوضع تشغيل الهاتف.</p>	إسكات رنين مكالمات واردة
<ol style="list-style-type: none"> 1. في وضع الاستعداد، اضغطوا على قائمة لعرض شاشة القائمة الرئيسية. 2. في القائمة المعروضة: <ul style="list-style-type: none"> • اضغطوا على القائمة أو التطبيق المطلوب لاختيار وعرض القائمة التالية، شاشة العملية أو لتشغيل التطبيق. • اضغطوا على مؤشرات العملية الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لإجراء عمليات مختلفة. • قوموا بجر الإصبع على الشاشة إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض شاشات قوائم إضافية. 	مؤشرات العملية
<ol style="list-style-type: none"> 1. في وضع الاستعداد، اضغطوا على قائمة لعرض شاشة القائمة الرئيسية. 2. في القائمة المعروضة: <ul style="list-style-type: none"> • اضغطوا على القائمة أو التطبيق المطلوب لاختيار وعرض القائمة التالية، شاشة العملية أو لتشغيل التطبيق. • اضغطوا على مؤشرات العملية الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لإجراء عمليات مختلفة. • قوموا بجر الإصبع على الشاشة إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض شاشات قوائم إضافية. 	الوصول إلى القائمة الرئيسية واختيار العمليات

أزرار التشغيل

<ul style="list-style-type: none"> • عندما يكون الجهاز مطفأ، اضغطوا واستمروا في الضغط لتشغيل الجهاز. • عندما يكون الجهاز مشغلاً، اضغطوا واستمروا في الضغط لعرض قائمة إمكانيات الهاتف. 	
<p>اضغطوا لعرض قائمة الإمكانيات المتوفرة للاستخدام في الشاشة الحالية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغطوا للعودة إلى شاشة الاستعداد. • اضغطوا واستمروا في الضغط لعرض قائمة التطبيقات الأخيرة التي تم استعمالها. • اضغطوا للعودة إلى الشاشة السابقة. 	
<ul style="list-style-type: none"> • في وضع الاستعداد، اضغطوا إلى الأعلى أو إلى الأسفل للملازمة مستوى رنين الجهاز. • خلال المكالمات، اضغطوا إلى الأعلى أو إلى الأسفل للملازمة مستوى سماع المكالمات. 	
<p>عند إدراج نص بواسطة لوحة المفاتيح الافتراضية، يتم استخدام هذه المفاتيح في:</p> <ul style="list-style-type: none"> إدراج فاصل: تغيير لغة الإدراج (بواسطة الجر) الانتقال إلى وضع إدراج الرموز العودة إلى وضع إدراج الأحرف (من وضع الرموز) تغيير إدراج حرف أجنبي كبير/صغير حذف الانتقال إلى سطر جديد إدراج بواسطة إملاء صوتي (بالإنجليزية فقط) تغيير وضع الإدراج: اضغطوا واستمروا في الضغط للوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح 	

<p>خلال تصفح مواقع الإنترنت:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغطوا على ☞ لاختيار عنوان إنترنت من بين قائمة المؤشرات، المواقع، أو التاريخ. • اضغطوا على ☰ للاختيار من بين الإمكانيات التالية: <ul style="list-style-type: none"> • إطار جديد: إضافة إطار متصفح جديد. • أطر: الاختيار من بين أطر المتصفح التي قمتم بفتحها. • إعدادات الوضوح: تغيير وضوح عرض الشاشة. • إنعاش: إعادة شحن الصفحة المعروضة. • إلى الأمام: الانتقال إلى الأمام إلى صفحة تاريخ التصفح. • المزيد: الوصول إلى إمكانيات المتصفح التالية: إضافة مؤشر، إضافة اختصار للصفحة الرئيسية، البحث في صفحة، تفاصيل الصفحة، مشاركة الصفحة، تنزيلات، إعدادات وطباعة. 	استخدام المتصفح
--	-----------------

أفكار تشغيلية

<p>البقاء موصولاً</p> <p>تريدون البقاء موصولين ومحدّثين كل الوقت؟ كل ما عليكم عمله هو الاتصال بحساب Google الخاص بكم، ادخلوا إلى القائمة الرئيسية، اضغطوا على Gmail وقوموا بالدخول إلى الحساب. لا يوجد لديكم حساب؟ سيكون لديكم عن طريق عدة خطوات صغيرة.</p>	البقاء موصولاً
---	----------------

أفكار تشغيلية (تتمة)

تطبيقات وألعاب	تريدون تطبيقات وألعاب؟ اتصلوا من الجهاز مباشرة إلى Market. ادخلوا لمرة واحدة تفاصيل الحساب في Gmail الخاص بكم (أو قوموا بإنشاء حساب جديد) لتستطيعوا تنزيل عدد لا نهائي من التطبيقات بشتى الأنواع. بإمكانية وصول فطرية ومجانية.
البقاء محدثاً	تريدون أن تكونوا محدثين؟ درجة صف الحالة في جزء الشاشة العلوي إلى الأسفل تكشف أمامكم تقارير جارية بالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني، البرامج الجديدة، الرسائل. المكالمات التي لم يجب عليها والمزيد من ذلك.
الملاءمة الشخصية	الضغط المطول على مساحة فارغة من الشاشة تنقل قائمة عملية لإضافة Widgets. مجلدات، تغيير صورة الخلفية أو إنشاء اختصارات. تريدون تغيير مكان تطبيق ما في الشاشة الرئيسية؟ يتيح لكم الضغط المطول على رمز التطبيق جره إلى أي مكان تريدونه.
إضافة صفحات ومجلدات في القائمة الرئيسية	هل تريدون إضافة صفحات شاشة أو مجلدات للقائمة الرئيسية؟ أضفوا على [⊞] ← تحرير وبعد ذلك اضغطوا واستمروا في الضغط على تطبيق وجروه إلى إمكانية إنشاء مجلد أو إنشاء صفحة.
إجراء القليل من الترتيب	تحبون ترتيب كل شيء في مجلدات؟ يمكن جر العديد من البرامج إلى مجلدات تقومون بإنشائها، و يتيح لكم الضغط المطول على منطقة اسم المجلد تغيير اسمه.
تصفح صفحات الشاشة	هل تريدون الانتقال بسرعة إلى صفحة في شاشة الاستعداد أو في القائمة الرئيسية؟ للانتقال السريع بين صفحات شاشة الاستعداد أو قائمة التطبيقات، قوموا بجرّ الإصبع على نقاط أرقام الصفحات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
مكان الساعة في شاشة الإقفال	لتغيير مكان الساعة في شاشة الإقفال، اختاروا قائمة ← إعدادات ← عرض ← عرض الشاشة ← مكان الساعة ← إلى الأعلى، في الوسط أو إلى الأسفل.
تأثير خلفية شاشة الاستعداد	لإعداد تأثير خلفية شاشة الاستعداد، اختاروا قائمة ← إعدادات ← عرض ← تأثير خلفية الشاشة ← ديناميكي أو فيلم.
البحث	اضغطوا على [🔍] ← بحث، لإجراء بحث سريع في قائمة الأسماء، البحث في Google Search وفي قائمة متصفح الإنترنت.
الرجاء المحافظة على الهدوء	تريدون الانتقال السريع بين الحالات؟ يتيح لكم الضغط المطول على مفتاح ⊖ الانتقال بين الوضع العادي، الصامت أو الطيران أو قوموا باستخدام مفاتيح مستوى السماع للانتقال السريع بين الأوضاع المختلفة.
الانتقال السريع بين التطبيقات	خلال الاستعمال، يتيح لكم الضغط المطول على مفتاح [⏏] الانتقال السريع بين التطبيقات النشيطة.
الوصول إلى القائمة الرئيسية خلال المكالمة	خلال المكالمة، يعيدكم الضغط المطول على مفتاح [⏏] إلى شاشة الجهاز الرئيسية.
تغيير حجم العرض	ميزة "مولتي تانث" الخاصة بالجهاز تتيح تكبير/تصغير عرض الصورة، صفحة الإنترنت أو الرسالة بواسطة فتح/إغلاق إصبعين بشكل متواز على الشاشة.
رفض مكالمة مع رسالة	لدى استقبال مكالمة واردة، قوموا بدرجة قائمة رفض مكالمة مع رسالة إلى الأعلى لاختيار رسالة رفض المكالمة المطلوبة.
إضافة أسماء من حسابات أخرى	لزامنة الأسماء مع الجهاز من حسابات مختلفة، على سبيل المثال من حساب فيسبوك الخاص بكم، قوموا باختيار أسماء [⊞] ← العثور على أصدقاء ← اختيار حساب.
القراءة المريحة للرسائل	عند قراءة الرسائل، إدارة الجهاز إلى الوضع الأفقي يعرض شاشة منقسمة تعرض في الجزء الأيسر منها قائمة الرسائل التي استلمت وفي الجزء الأيمن منها مضمون الرسالة التي تمت اختيارها.
إنهاء المكالمة بواسطة زر إيقاف التشغيل	من أجل إنهاء مكالمة بواسطة الضغط على زر التشغيل/ إيقاف التشغيل في الجهاز، اختاروا قائمة ← إعدادات ← مكالمة ← رد/إنهاء مكالمة ← قطع المكالمة بواسطة مفتاح إيقاف التشغيل.
إضاءة المفاتيح	من أجل تغيير مدة إضاءة مفاتيح الجهاز (⏏ و [⊞])، اختاروا قائمة ← إعدادات ← عرض ← مدة إضاءة مفاتيح اللمس ← مدة الإضاءة المطلوبة.
الإدارة عن بعد عن طريق وصلة لاسلكية	١. عندما تكونون متصلين بشبكة لاسلكية، اختاروا قائمة ← Kies air ← بدء. ٢. في متصفح إنترنت الحاسوب، أدرجوا العنوان (URL) المعروض في شاشة الجهاز وصدّقوا على طلب الوصول المعروض على الشاشة. ٣. بواسطة السطح البيئي Kies air المعروض في المتصفح، قوموا بإدارة مضامين الجهاز. ٤. للانفصال، اختاروا إيقاف في الجهاز.
المشاركة في ملفات الوسائط في الاتصال اللاسلكي	١. اختاروا القائمة ← AllShare. ٢. اضغطوا على [⊞] ← إعدادات وحرروا إعدادات ميزة DLNA. ٣. لتشغيل ملفات من جهازكم في جهاز آخر، اختاروا جهازي ← فئة الوسائط ← ملف الوسائط ← مشغل الوسائط. ٤. لتشغيل ملفات من جهاز آخر في جهازكم، اختاروا جهاز بعيد ← جهاز ← فئة الوسائط ← ملف الوسائط ← مشغل الوسائط. ٥. تحكّموا بعزف الملف بواسطة الرموز التي في جهازكم.
استعمال الحركات كاختصارات	هل تريدون تعلم كيفية إجراء عمليات بواسطة الحركات؟ اختاروا قائمة ← إعدادات ← مجسات الحركة واستعينوا بطقم التعلم من أجل تعلم إجراء عمليات بواسطة الحركات.
تحرير النص	لتغيير مكان المؤشر خلال إدراج نص، اضغطوا على النص الموجود في حقل الإدراج وجروا مؤشر التحرير ➤ إلى المكان المطلوب في النص. لاختيار نص، اضغطوا واستمروا في الضغط عليه واختاروا اختيار كلمة أو اختيار الكل. قوموا بجر رموز البدء والإنهاء إلى مؤشر قطعة النص الذي تريدون اختياره وقوموا بتحريره، أو اختاروا من الإمكانيات نسخ أو قصّ.