



מדריך מהיר SAMSUNG S8300

הפעלה בסיסית

הפעלה/כיבוי	לחצו והחזיקו את עד להדלקת/כיבוי תצוגת המסך.
חיגוג שיחת טלפון	1. במצב המתנה, לחצו על חיגוג והזינו את מספר הטלפון המבוקש, כולל קידומת (אם טעיתם, לחצו על למחיקה), או לחצו על אנשי קשר עלימנת לבחור במספר טלפון מספר הטלפונים. 2. לחיגוג, לחצו על .
מענה/סיום שיחת טלפון	למענה לשיחה, לחצו על . לסיום השיחה, לחצו על .
השתקת צלצול שיחה נכנסת	לחצו והחזיקו את חלקו התחתון של מקש עוצמת השמע בציוד השמאלי של המכשיר, עד להשתקת הצלצול.
תוויות פעולה	שורת האפשרויות שבחלקו התחתון של המסך, מציגה תוויות פעולה שונות, בהתאם לתכונה הפעילה ולמצב התפעול של הטלפון.
גישה לראשי ובחירת פעולות	1. במצב המתנה, לחצו על תפריט להצגת מסך התפריט הראשי. 2. בתפריט המוצג: • לחצו על התפריט המבוקש לבחירה והצגת התפריט הבא או מסך הפעולה. • לחצו על תוויות הפעולה שבתחתית המסך לביצוע פעולות שונות.

לחצני תפעול

	במצב המתנה, לחצו להצגת יומן שיחות (כל סוגי השיחות). דפדפו בין רשימות שיחות שלא נענו , יוצאות , או נכנסות . לחיגוג, בחרו מספר הטלפון המבוקש ולחצו על לחצו לחזרה אל מסך הפעולה הקודם.
	במצב תפריט, לחצו לחזרה מהירה למסך התפריט הראשי או למצב המתנה.
	במצב המתנה, לחצו והחזיקו לחיגוג לתא הקולי.
	במצב המתנה, לחצו והחזיקו להפעלה או כיבוי של מצב פעולה שקטה.
	במצב המתנה, לחצו לשינוי עוצמת צליל המקשים ו/או עוצמת משוב הרטט של הטלפון לפעולות המשתמש. במהלך שיחה, לחצו להתאמת עוצמת השמע של האפרכסת. במהלך קריאת הודעה או גלישה באינטרנט, לחצו לשינוי גודל הפונט המוצג. לחצו לנעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים.
	במצב המתנה, לחצו והחזיקו להפעלת המצלמה או להצגת תפריט מהיר לפעולות הבאות: הודעות : יצירת הודעה חדשה. נגן מדיה : גישה ישירה לספריית המוסיקה של נגן המוסיקה. שיחה : הצגת מסך הזנת מספר טלפון. משחקים ועוד : גישה ישירה לתפריט משחקים ועוד. תפריט : הצגת התפריט הראשי. דפדפן : חיבור לאינטרנט ולפורטל האינטרנט של ספק השירות. הערה : לחצו והחזיקו במצב שיחה/ניווט/גלישה להצגת תפריט מהיר .

מסך מגע

הצגת סרגל הווידג'טים	ווידג'טים הם יישומים אינטראקטיביים של הטלפון, הניתנים להפעלה וניהול מסרגל הווידג'טים או ממסך ההמתנה של הטלפון*. במצב המתנה, לחצו על הלשונית עם החץ שבחלקו השמאלי של התחתון המסך, או בכל מקום פנוי במסך.
הצגת ווידג'טים במסך ההמתנה	1. במצב המתנה, הציגו סרגל הווידג'טים. 2. באמצעות האצבע, גררו והשליכו את הווידג'ט המבוקש אל: • מיקום אחר בסרגל. • מסך ההמתנה, וגררו אותו אל המיקום הרצוי במסך. 3. הסתירו את סרגל הווידג'טים.
הפעלת ווידג'טים	בהתאם לסוג הווידג'ט, אופן פעולתו ומצבו, בצעו אחת מהפעולות הבאות: • גררו את הווידג'ט מסרגל הווידג'טים למיקום פנוי במסך ההפעלה. • לחצו על סמל הווידג'ט המוצג במסך ההמתנה. • לחצו על סמל הווידג'ט המוצג בסרגל הווידג'טים.
ווידג'טים לשליטה בתכונות הטלפון	תיבת דואר נכנס : גישה ישירה לתפריט הודעות ← דואר נכנס . גדרות צליל : גישה ישירה להגדרות הצלצול של הפרופיל הפעיל. פרופילים : בחירת הפרופיל הפעיל. משחקים : גישה ישירה לתפריט משחקים ועוד . תזכיר : הזנה מהירה של תזכיר חדש. More Widgets : הורדה והתקנה של ווידג'טים נוספים.
תוויות תפעול במסך המגע	תפריט : לחצו להצגת התפריט הראשי. צור הודעה : לחצו ליצירת הודעה חדשה. חיגוג : כאשר הסליידר פתוח, לחצו להצגת מסך הזנת מספר טלפון; כאשר הסליידר סגור, לחצו להצגת לוח המקשים הוירטואלי.

ספר טלפונים

שמירת מספר ושם בזיכרון	ניתן לשמור שמות בספר הטלפונים של המכשיר בעברית, אנגלית, רוסית וערבית. 1. במצב המתנה, לחצו על חיגוג . הזינו את מספר הטלפון ולחצו על עוד ← שמור איש קשר ← חדש . 2. בחרו טלפון או SIM . 3. דפדפו בין שדות הרשומה ולחצו על שדה עלימנת לעבור למצב הזנה. 4. לשמירת הרשומה, לחצו שמור .
עיון ברשימת אנשי קשר	1. במצב המתנה, לחצו על אנשי קשר . גררו את האצבע על המסך, עלימנת לגלול אל השם המבוקש. לדילוג מהיר אל השם ברשימה, הזינו בשדה החיפוש שבראשה את האותיות הראשונות של השם. במידת הצורך, גררו את האצבע על המסך, עלימנת לגלול אל השם המבוקש. לדפדוף מהיר אל אזור ברשימה, גררו את תווית הגלילה שבציוד הימני של המסך עד שתוצג האות המבוקשת. 2. לחיגוג שיחת טלפון לרשומה שנבחרה, לחצו על או על להצגת פרטי הרשומה שנבחרה, לחצו על הרשומה. לשליחת הודעה לרשומה שנבחרה, לחצו על ← .
עיון ביומן השיחות	1. במצב המתנה, לחצו על תפריט ← יומן שיחות או לחצו על . 2. מהתפריט שבחלקו העליון של המסך בחרו הכל , שלא נענו , יוצאות , נכנסות , או הודעה שנשלחה לסיווג תצוגת הרשימה שבמסך.
הגדרת אנשי קשר מועדפים	1. במצב המתנה, לחצו על אנשי קשר . 2. מהתפריט שבחלקו העליון של המסך בחרו מועדפים . 3. לחצו על הוספה ובחרו ברשומת איש קשר.

אינטרנט סלולרי*

דפדפן האינטרנט, מאפשר גישה וגלישה ברשת האינטרנט ממכשיר הטלפון שלכם, צפייה והורדה של תכנים שונים אל הטלפון, כגון: סרטוני וידאו, קבצי MP3, משחקים, סמלים, אנימציות ותמונות.

<p>לחצו על תפריט ← דפדפן ← בית להפעלת דפדפן האינטרנט והצגת דף הבית של ספק השירות.</p> <p>במהלך הגלישה השתמשו בסמלים הבאים שבתצוגת הדפדפן:</p> <ul style="list-style-type: none"> דפדוף אל עמוד האינטרנט הקודם/הבא עידכון של תצוגת העמוד הגדלה של תצוגת העמוד הצגת רשימת הסימניות לאתרי אינטרנט הוספת סימניה שינוי מצב התצוגה 	<p>גלישה באינטרנט</p>
---	------------------------------

הודעות*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS) והודעות מולטימדיה (MMS) בעברית, אנגלית, רוסית וערבית. כמו כן, ניתן לצרף להודעת MMS. תמונה, סרטון וידאו ו/או צליל.

<ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, במצב המתנה לחצו על ווידג'ט תיבת דואר נכנס. גררו את האצבע על המסך, עלימנת לגלול להודעה הרצויה ולחצו עליה. 	<p>קריאת הודעות מולטימדיה/טקסט</p>
<ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, לחצו על צור הודעה. לחצו על תווית הקש כדי להוסיף נמען ובחרו את מקור ההזנה. בהתאם למקור ההזנה שנבחר, הזינו נמענים להודעה. לחצו על אזור ההודעה במסך ובאמצעות לוח המקשים הוירטואלי הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על בוצע. לשליחת ההודעה, לחצו על שלח. 	<p>שליחת הודעת טקסט (במשלוח הודעה שאורכה עולה על 70 תווים בעברית ו-160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר הודעות, בהתאם לצורך, ותחוייב בהתאם)</p>
<ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, לחצו על צור הודעה. להזנה ידנית של נמען, לחצו על תווית הקש כדי להוסיף נמען והזינו מספר טלפון. לבחירת נמענים מרשימת אנשי קשר, לחצו פעמיים על תווית הקש כדי להוסיף נמען ובחרו ברשומות הרצויות. לחצו על אזור ההודעה במסך ובאמצעות לוח המקשים של הטלפון הזינו את תוכן ההודעה. לשליחת ההודעה, לחצו על שלח. 	<p>שליחת הודעת מולטימדיה</p> <ol style="list-style-type: none"> התחילו ביצירת הודעה חדשה כמתואר בשליחת הודעות טקסט (סליידר סגור או פתוח). להוספת נושא להודעה לחצו על עוד ← הוסף נושא והזינו את נושא ההודעה. להוספת תכנים להודעה, לחצו על הוסף מדיה והוסיפו תמונה, וידאו או צליל. לשליחת ההודעה, לחצו על שלח.

מצלמת 8.0 מגה פיקסל

עדשות המצלמה המובנות במכשיר (קדמית ואחורית) מאפשרות לצלם תמונות וסרטוני וידאו, שישמרו בטלפון, ולנהל שיחות וידאו. את התמונות וסרטוני הוידאו שצילמתם, תוכלו לשלוח באמצעות הודעות מולטימדיה ודואר אלקטרוני, להעביר בתקשורת Bluetooth, או להעלות לאתרי בלוגים באינטרנט.

<ol style="list-style-type: none"> להפעלת המצלמה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצידו הימני של הטלפון) ובחרו מצלמה. סובבו את הטלפון שמאלה למצב שכיבה. להגדרת אפשרויות הצילום השונות, לחצו על התוויות שלצדי המסך (מצב צילום, הגדרות, הבזק ועורך חשיפה) וקבעו אותן בהתאם לצורך. לצילום תמונה, לחצו על לחצן המצלמה ולאחר מכן: <ul style="list-style-type: none"> לחצו על תווית שלח דרך (ימנית עליונה) לשליחת התמונה בהודעה, דוא"ל, או להעברתה באמצעות תקשורת Bluetooth. לחצו על תווית אפשרויות (שמאלית תחתונה) להגדרת התמונה כטפט לתצוגת הטלפון, או זיהוי מתקשר לרשומה בספר הטלפונים, להציג את התמונות שצולמו באמצעות הצגת שקופיות, לערוך את התמונה, או להציג את פרטי התמונה. לחצו על תווית ההעלאה לאינטרנט (מרכזית מימין) עלימנת להעלות את התמונה לאתרי השיתוף המועדפים שהוגדרו. לחצו על תווית המחיקה עלימנת למחוק את התמונה שצולמה. 	<p>צילום/שליחת תמונה</p>
<ol style="list-style-type: none"> להפעלת המצלמה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצידו הימני של הטלפון) ובחרו מצלמה. סובבו את הטלפון שמאלה למצב שכיבה. למעבר ממצב צילום תמונה למצב הקלטת וידאו, לחצו על (מצב) ובחרו הקלטה, הגדרות, הבזק ועורך חשיפה) וקבעו אותן בהתאם לצורך. להתחלת ההקלטה, לחצו על לחצן המצלמה . לסיום ההקלטה, לחצו שוב על לחצן המצלמה (הסרטון שהוקלט יישמר אוטומטית). 	<p>צילום/שליחת סרטון וידאו</p>
<ol style="list-style-type: none"> הפעילו את המצלמה. לחצו על תווית מצב צילום (מרכזית משמאל) ובחרו במצב הצילום הרצוי (בדוד, ריבוי תצלומים, פנורמה, צילום חיוך, פסיפס, או מסגרות). לצילום תמונה/תמונות, לחצו על לחצן המצלמה . 	<p>מעבר בין מצבי הצילום השונים</p>
<ol style="list-style-type: none"> הפעילו את המצלמה ועיברו למצב מצלמת וידאו. לחצו על תווית מצב הקלטה (מרכזית משמאל) ובחרו במצב הילוך איטי. להתחלת ההקלטה, לחצו על לחצן המצלמה . לסיום ההקלטה, לחצו שוב על לחצן המצלמה (הסרטון שהוקלט יישמר אוטומטית). 	<p>צילום וידאו בהילוך איטי</p>

תכונות צלילים ותצוגה

<p>במהלך שיחה, לחצו על לחצן עוצמת השמע בצידו השמאלי של הטלפון.</p>	<p>הגדרת עוצמת שמע</p>
<ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, לחצו על תפריט ← הגדרות ← פרופילי טלפון. גררו את האצבע על המסך, עלימנת לגלול אל הפרופיל המבוקש. לחצו על הפרופיל המבוקש עלימנת להקצות אותו לטלפון. לחצו על עלימנת לערוך את הפרופיל שנבחר. 	<p>הגדרת צלילי הטלפון עבור הפרופיל</p>
<ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, לחצו על תפריט ← הגדרות ← הגדרות טלפון ← שפה. לחצו על שדה שפת תצוגה, בחרו בשפה הרצויה ולחצו על שמור. 	<p>שינוי שפת התצוגה</p>
<ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, לחצו על תפריט ← הגדרות ← שעה ותאריך. שנו את ההגדרה בשדות הרצויים ולחצו על שמור. 	<p>כיוון השעה ו/או תאריך</p>
<ol style="list-style-type: none"> במצב המתנה, לחצו על תפריט ← שעון מעורר ← צור התראה. קבעו את הנתונים הדרושים בשדות ההתראה. לשמירת ההתראה, לחצו על שמור. 	<p>שעון מעורר</p>

טיפים תפעוליים...

<p>במצב המתנה, מאפשר מסך המגע הפעלה מקוצרת של התכונות הבאות:</p> <table border="1"> <tr> <td>גרירה שמאלה</td> <td>הצגת התפריט הראשי</td> </tr> <tr> <td>גרירה ימינה</td> <td>הוספת תמונות אנשי קשר</td> </tr> <tr> <td>גרירה מעלה/מטה</td> <td>גלילה של שטח מסך ההמתנה מעלה או מטה</td> </tr> <tr> <td>לחיצה</td> <td>הצגה/הסתרה של סרגל הווידג'טים בלחיצה על מקום פנוי במסך.</td> </tr> </table>	גרירה שמאלה	הצגת התפריט הראשי	גרירה ימינה	הוספת תמונות אנשי קשר	גרירה מעלה/מטה	גלילה של שטח מסך ההמתנה מעלה או מטה	לחיצה	הצגה/הסתרה של סרגל הווידג'טים בלחיצה על מקום פנוי במסך.	<p>שימוש במסך המגע</p>
גרירה שמאלה	הצגת התפריט הראשי								
גרירה ימינה	הוספת תמונות אנשי קשר								
גרירה מעלה/מטה	גלילה של שטח מסך ההמתנה מעלה או מטה								
לחיצה	הצגה/הסתרה של סרגל הווידג'טים בלחיצה על מקום פנוי במסך.								
<ul style="list-style-type: none"> מספר רב של ווידג'טים ניתן להפעלה ישירות מסרגל הכלים, ללא כל צורך לגרור אותם למרכז המסך. גלילת מסך ההמתנה מעלה/מטה מאפשרת למקם עליו מספר גדול של ווידג'טים מבלי שאלו יעלו זה על זה. 	<p>שימוש בווידג'טים</p>								
<p>במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן החלשת עוצמת השמע להפעלת תכונת שיחה מדומה, המדמה קבלת שיחה בטלפון שלכם.</p>	<p>שיחה מדומה</p>								
<p>חיישן תאורה מתקדם הממוקם לצד עדשת המצלמה הקדמית, יבצע כיווי ונעילה אוטומטית של מסך המגע כאשר הטלפון צמוד לאוזניים, למניעת תפעול לא רצוי במהלך שיחה.</p>	<p>נעילת מסך המגע במהלך שיחה</p>								
<ul style="list-style-type: none"> סיבוב הטלפון ממצב אנכי לאופקי, או להפך, במהלך הצגת תמונות, סרטוני וידאו, או גלישה באינטרנט, תסובב בהתאם את תצוגת המסך. ביישום דפדפן התמונות, הטיית הטלפון ימינה או שמאלה מאפשרת מעבר בין התמונות המוצגות. 	<p>שימוש בחיישן התנועה</p>								
<p>במהלך קריאת הודעה כתובה או גלישה באתר אינטרנט, השתמשו בלחצני בקרת השמע לשינוי גודל הפונט המוצג.</p> <p>הערה: קביעת גודל הפונט בהודעת SMS תשמר גם עבור הודעת ה-SMS הבאה שתקראו.</p>	<p>שינוי גודל פונט</p>								
<p>במהלך ההזנה של הודעה כתובה (SMS), לחצו והחזיקו בשטח ההודעה להצגת שורת תוויות ניווט שבאמצעותן תוכלו לשנות את מיקום סמן ההזנה במלל ההודעה. לחיצה נוספת בשטח ההודעה תסתיר את שורת התוויות.</p>	<p>שינוי מיקום הסמן במלל</p>								