



**נגן MP3**

השמעת מוסיקה: הקש + דפדף לשיר הרצוי להעברת השיר קדימה או אחורה לחץ ארוכות למעבר לשיר הבא או הקודם הקש להפסקת ההשמעה הקש על כיוון עוצמת הרמקול החיצוני:  
 בעת שמיעת מוסיקה, כוון את עוצמת הרמקול החיצוני בעזרת המקשים להשתקת הרמקול הקש לביטול ההשתקה הקש שנית מחיקת שיר מהזיכרון: הקש + דפדף לשיר הרצוי

**זכרונות**

שמירה בזיכרון: הקלד מספר + הקלד שם בחר קבוצה לאישור   
 קביעת חיג מהיר: הקש בחר תא בחר מספר בחר קבוצה בחר שם בחר מספר   
 חיג מהיר: לחץ ארוכות על מספר תא הזיכרון (1 עד 99).  
 בתא דו ספרתי, לחץ לחיצה ארוכה על הספרה השניה  
 חיפוש מהיר: לחץ ארוכות והקש את השם הרצוי   
 הצגת מספר הטלפון העצמי: הקש יומן שיחות  
 ליומן שיחות נכנסות/יוצאות/שלא נענו הקש בשלב זה, ניתן להציג רשימת השיחות הנכנסות/שלא נענו בלבד על ידי הקשה על או הצגת רשימת השיחות היוצאות בלבד על ידי הקשה על

**צלילים**

כיוון עוצמת השמע:  
 במהלך שיחה: כיוון באמצעות הקשה על במצב המתנה: הקש כוון לצלול  
 כיוון עוצמת צלצול: הקש דפדף ל-'צלול'  
 שינוי סוג צלצול: בחר בחר צלצול   
 השתקת מיקרופון: במהלך שיחה הקש לשחרור הקש   
 הפעלה/ביטול מצב שקט: לחץ ארוכות

**טייפ פנימי (MEMO)**

להקלטה: לחץ ארוכות על מקש לסיים הקלטה: הקש להשמעה: לחץ ארוכות על מקש בחר בהקלטה שברצונך לשמוע הקש במהלך ההשמעה למחיקה: לחץ ארוכות על מקש בחר בהקלטה שברצונך למחיקה

**מסנן שיחות אקטיבי (משיבון פנימי)**

הפעלה כיבוי: לחץ ארוכות על מקש A (המקש התחתון בדופן הימני) גם במהלך כניסת שיחה  
 מענה במהלך השארת הודעה: הקש   
 השמעת הודעה במשיבון פנימי: לחץ ארוכות על מקש בחר בהודעה הקש למחיקה: לחץ ארוכות על מקש בחר בהקלטה שברצונך למחוק הקש לסינון שיחות: כשהמסנן פועל, ניתן לפתוח את הפומית בזמן שיחה נכנסת, להקשיב למשאיר ההודעה ולענות לו בהקשה על מקש

**הודעות במענה קולי\***

חיג לתא הקולי: לחץ לחיצה ארוכה על או חיג \*154 והקש

**יישומים**

שעון מעורר: הקש צפייה במצב הזיכרון: הקש לחן שנה: הקש מחשבון: הקש שינוי שפה: הקש בחר שפה



