

תתחדשו! בחרתם **TelitGPS**!

המכשיר **TelitGPS** הוא מכשיר קבוע לרכב והינו תוצר של שיתוף פעולה בין חברת התקשורת דאי טלקום בע"מ (נציגת **Telit** ישראל) וחברת פלאפון תקשורת.

לראשונה בישראל הושק מכשיר קבוע לרכב משולב GPS מובנה אשר תוכנן, פותח ויוצר על טהרת ה"כחול לבן".

המכשיר תומך בתוכנת NAVIGATOR של TELMAP עם רכיב GPS SiRF III.

המכשיר שברשותך, ייחודי וחדשני, עם תצוגה ומקשים גדולים וברורים, המאפשרים חיוג קל ונוח תוך כדי נהיגה.

המכשיר פותח ויוצר על פי כל התקנים המחמירים של איכות ואמינות מוצרי תקשורת סלולריים, במיוחד כאלה המיועדים לפעול בסביבת הרכב.

התקנה נכונה ובטוחה על ידי מתקין מוסמך מטעם פלאפון, תקנה לכם חוויית נהיגה מהנה ובטוחה.

מדריך זה יסייע בידך לגלות את עולם האפשרויות של **TelitGPS**, והוא כולל מידע על כל התכונות והחידושים שסייעו בידך להפעיל את הטלפון בדרך הנוחה והיעילה ביותר.

* חלק מהתכונות מותנות בתמיכת המפעיל

תודה שבחרתם **Telit**!

Telit to your friends... 

5 לפני השימוש ב-TelitGPS*
5 הנחיות בטיחות
6 מידע על חשיפה לאותות תדר רדיו
7 הטיפול באנטנה
8 הכרת ה-TelitGPS*
8 תכולת הערכה
9 תפקידי המקשים הייעודיים
10 צג הטלפון
11 סמלי צג ה-TelitGPS*
12 פעולות בסיסיות
12 הפעלה וכיבוי של ה-TelitGPS*
12 ביצוע שיחה
12 חיוג חוזר
13 מענה לשיחה
13 סיום שיחה
13 אפשרויות החיוג
13 חיוג מהיר
15 אפשרויות החיפוש מספר הטלפונים
15 אפשרויות החיוג מיומן השיחות
15 פעולות אפשריות במהלך שיחה
15 השתקה
15 ספר טלפונים
16 יומני שיחות
16 כיוון צלילים
17 אפשרויות השימוש בתפריט
18 קיצורי דרך להפעלת תכונות התפריט

20 תפריט 1: ספר טלפונים.....

- 20 עקרונות לשמירת מספר בספר הטלפונים.....
- 21 שמירת מספר תחת שם חדש.....
- 21 הוספת מספר לשם קיים.....
- 22 אפשרויות החיפוש בספר הטלפונים.....
- 22 חיפוש לפי שם.....
- 23 חיפוש לפי מספר טלפון.....
- 23 הוספת שם חדש.....
- 23 עריכת שם.....
- 24 המספר שלי.....
- 24 מצב זיכרון.....
- 24 חיוג מהיר.....

25 תפריט 2: יומני שיחות.....







- 25 יומן שיחות כללי.....
- 26 יומן שיחות שלא נענו.....
- 26 יומן שיחות נענות.....
- 27 יומן שיחות יוצאות.....
- 27 מוני שיחה.....



28 תפריט 3: הגדרות.....

- 28 צלילים.....
- 28 סגנון צלצול.....
- 28 עוצמות.....
- 28 עוצמת צלצול.....
- 29 עוצמת שיחה קולית.....
- 29 עוצמת מקשים.....
- 29 צליל מקשים.....
- 29 התראות.....
- 30 התראת חיבור.....
- 30 התראת ניתוק.....
- 30 התראת הדלקה וכיבוי.....
- 30 תצוגה.....
- 31 רקע מסך.....

31	כותרת אישית
32	בהירות צג
32	תאורת מקשים
32	אבטחה
33	נעילה
33	חסימות
34	שינוי קוד סודי
35	מספרי חירום
35	מחק הכל
36	בחירת מספר
36	איפוס
36	כללי
37	אפשרויות מענה
38	שפה
38	מידע מכשיר
39	תפריט 4: ניווט
39	Navigator
40	המסלול המהיר
40	מכמונות מהירות
40	שירותי דרך
41	הנחיות בטיחות ותחזוקה מונעת
41	חשיפה לאותות תדר-רדיו
42	הנחיות בטיחות לשימוש ב-TelitGPS שברשותך
44	טיפול ותחזוקה מונעת של ה-TelitGPS
44	אביזרים נלווים
44	נתונים טכניים
45	כתב אחריות

להבטחת שימוש בטוח במכשיר שברשותך, אנו ממליצים לקרוא את הנחיות הבטיחות והמידע שלפניך לפני תחילת השימוש במכשיר.

הנחיות בטיחות	
<p><u>מכשירים רפואיים!</u></p> <p>פעולתו של המכשיר הסלולרי שברשותך עלולה להפריע לפעולתם של מכשירים רפואיים. על כן יש לכבות את המכשיר במרפאות, בבתי חולים ובכל מקום בו מופיע שילוט המנחה לעשות זאת.</p>	
<p><u>מכשירים רפואיים אישיים!</u></p> <p>במקרה של מכשירים רפואיים אישיים כדוגמת קוצבי לב ומכשירי שמיעה, מומלץ לברר עם יצרן המכשיר אם הוא מוגן כראוי מפני גלי רדיו (RF).</p>	
<p><u>עזרי שמיעה!</u></p> <p>כמה מבין המכשירים האלחוטיים הדיגיטליים עלולים להפריע לעזרי שמיעה. במקרה זה, התייעץ עם היצרן של מכשירי העזר לשמיעה, בכל הנוגע לאפשרויות חלופיות.</p>	
<p><u>עבודה בחומרים נפיצים!</u></p> <p>יש לכבות את המכשיר בכל מקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים ולציית להנחיות ולשילוט במקום המורים על כיבוי מכשירי קליטה ושידור.</p>	
<p><u>כיבוי המכשיר במקום בו קיימת סכנת פיצוץ!</u></p> <p>אזורי תדלוק, כגון תחנות דלק, אזורים בהם האוויר מכיל כימיקלים, חלקיקי תבואה, אבק או אבקות מתכתיות וכל אזור בו מומלץ לדומם את מנוע הרכב – כל אלה מוגדרים כמקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ. במקומות אלה יש לכבות את המכשיר ולציית להנחיות והשילוט במקום.</p>	
<p><u>מכשור אלקטרוני!</u></p> <p>מערכות חשמליות/ממוחשבות ברכב ומרבית המכשירים החדשים מוגנים מפני הפרעות אלקטרו-מגנטיות בתחום התדרים המשמש את תדרי הרדיו. במקרה של ספק מומלץ להיוועץ ביצרן הציוד, כדי לברר אם הוא מוגן מפני גלי הרדיו הנפלטים מן המכשיר הסלולרי שלך.</p>	

<p><u>מתקנים עם שלטי אזהרה!</u> הקפד לכבות את הטלפון שלך בכל מתקן שבו מתפרסמים שלטי אזהרה שדורשים ממך לעשות כך.</p>	
<p><u>שירות!</u> אין לפרק את מכשיר ה-TelitGPS* שברשותך או את אביזריו. במקרה של תקלה יש לפנות אל מרכז השירות הקרוב לאזור מגוריך לקבלת שירות על-ידי טכנאי מוסמך.</p>	
<p><u>שימוש בטוח!</u> להגבלת החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים המקובלים מומלץ להימנע מהחזקת האנטנה בזמן השימוש ולשלוף אותה למלוא אורכה כדי להפעיל את מכשיר ה-TelitGPS* שברשותך ברמות העוצמה היעילות ביותר.</p>	
<p><u>כלי רכב!</u> אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות שלא הותקנו כראוי או שאינן מוגנות היטב בכלי רכב ממונעים. התייעץ עם יצרן הרכב שלך או עם נציגו. הקפד להתייעץ תמיד עם יצרן של כל ציוד שאתה מוסיף לרכב שלך.</p>	
<p><u>כלי רכב שבהם מותקנת כרית אוויר!</u> כרית אוויר מתנפחת בכוח רב. אל תציב חפצים, לרבות חלקי ציוד מותקן או ציוד נייד, באזור כרית האוויר, או באזור שבו היא אמורה להתנפח. ציוד נייד לרכב שמותקן באופן לקוי בסביבות כרית אוויר שמתנפחת, עלול לגרום לפגיעות חמורות ביותר.</p>	

מידע על חשיפה לאותות תדר רדיו

באוגוסט 1996 קבעה הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) של ארה"ב תקן מיוחד בנושא בטיחות חשיפת בני אדם לאנרגיית גלי רדיו ולאנרגיה אלקטרו-מגנטית הנפלטת ממשדרים. ההנחיות שבתקן עולות בקנה אחד עם תקני הבטיחות שנקבעו בעבר על-ידי מכון התקנים בארה"ב והן על-ידי מכוני תקינה בינלאומיים.

מכשיר ה-TelitGPS* שברשותך עוצב בהתאם להנחיות ה-FCC והתקנים הבינלאומיים בנושא, והוא פועל בתחום התדרים המותר.

הערה

הטיפול באנטנה

יש להשתמש רק באנטנה המקורית המסופקת עם המכשיר או באנטנה חלופית שאושרה לשימוש על-ידי חברת **Telit**. שימוש באנטנות שלא אושרו לשימוש על-ידי **Telit**, שינויים או תוספות עלולים לגרום נזק למכשיר הסלולרי ולהפרת תקנות ה-FCC. אין להשתמש באנטנה שניזוקה. מגע של האנטנה עם העור עלול לגרום לכוויה קלה. במקרה של נזק לאנטנה יש לפנות למרכז שירות הלקוחות לקבלת אנטנה חלופית.

הטיפול באנטנה חיצונית ברכב

על פי דרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC יש להקפיד על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין גוף המשתמש או עובר האורח לבין האנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

הערה

מידע נוסף ומפורט יותר על חשיפה לגלי תדר רדיו ניתן למצוא באתר האינטרנט של ה-FCC: www.fcc.gov, ובאתר האינטרנט של פורום החברות הסלולריות: www.infocell.org

הערה

אנו ממליצים לקרוא פרק זה לפני תחילת השימוש במכשיר

ה-TelitGPS.

תכולת הערכה









אנו מודים לך על רכישת מכשיר ה-TelitGPS החדש מבית **Telit**. המכשיר שברשותך יוצר ונבדק בהתאם לדרישות האיכות הגבוהות של חברת **Telit**. הערכה שברשותך מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר **TelitGPS**
- מיקרופון
- רמקול
- אנטנת GPS
- כבלים
- מתקן צדפה
- מדריך כיס למשתמש
- מדריך למשתמש

הערה

חברת **Telit** עושה כמיטב יכולתה כדי שהמוצר יגיע אליך שלם ותקין. במקרה של גילוי פגם כלשהו במוצר, נבקשך לפנות מיידית למקום רכישתו.

תפקידי המקשים הייעודיים

<ul style="list-style-type: none"> • מענה לשיחה נכנסת. • לחיצה קצרה לפתיחת יומן השיחות הכללי. • ביצוע החיוג לאחר הקשת המספר. • אישור בתוכנת Navigator. 	
<ul style="list-style-type: none"> • במצב שיחה – לסיום השיחה. • במצב תפריט – ליציאה מהירה מן התפריט. 	
<ul style="list-style-type: none"> • במצב המתנה: <ul style="list-style-type: none"> ▪ לחיצה מעלה להפעלה מהירה של יומן שיחות יוצאות. ▪ לחיצה מטה ליומן שיחות נענות. ▪ לחיצה קצרה ימינה לבחירת סגנון צלצול מתוך 9 סגנונות צלצול. ▪ לחיצה שמאלה לצפייה בלוח שנה. • במצב שיחה – לחיצה מעלה/מטה לתפריט עוצמת השמע. • במצב תפריט – לחיצה מעלה/מטה/ימינה/שמאלה לדפדוף בין אפשרויות התפריט. • במצב תפריט לחיצה על  לבחירת אחת מהאפשרויות. • במצב חיפוש שם – לחיצה מעלה/מטה לדפדוף בספר טלפונים. 	
<ul style="list-style-type: none"> • במצב המתנה – לכניסה לתפריט הראשי. 	
<ul style="list-style-type: none"> • במצב שיחה – להפעלת תפריט יומני שיחות/אנשי קשר. • במצב קבלת שיחה – דחיית מענה. • במצב המתנה ושיחה – חיפוש מהיר של שם בספר הטלפונים. • במצב תפריט – חזרה לתפריט קודם. • במצב כתיבת ספרות – לחיצה קצרה למחיקת ספרה אחת / לחיצה ארוכה למחיקת כל הספרות. • בכתיבת כתיבת טקסט – לחיצה קצרה למחיקת אות / לחיצה ארוכה למחיקת מילה. 	
<ul style="list-style-type: none"> • לחיצה ארוכה על המקש מעבירה את המכשיר למצב נעילה. (לשחרור הנעילה – יש ללחוץ על  ולהקיש את הקוד הסודי. ברירת המחולל – 0000). 	

<ul style="list-style-type: none"> • במצב כתיבה – הוספת רווח. 	
<ul style="list-style-type: none"> • לצפייה במספר הפלאפון שלך. 	
<ul style="list-style-type: none"> • כיוון עוצמת השמע במצב שיחה. • כיוון עוצמת הצלצול במצב המתנה. • השתקת הצלצול בזמן שיחה נכנסת. 	<p>2 מקשים בצד שמאל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • מקש כיבוי והדלקה – לחיצה ארוכה להדלקה/כיבוי <p>ה-TelitGPS.</p>	

צג הטלפון







הצג מורכב משלושה אזורים:

- שורת הסמלים העליונה, המציגה את מצב הטלפון. מידע מפורט על סמלי התצוגה בעמ' 11.
- אזור הגרפיקה והטקסט.
- אזור מקשי הבחירה מציג את האפשרויות הקיימות של מקשי הבחירה בהתאם למצב הטלפון.



- ← סמלים
- ← טקסט וגרפיקה
- ← מקשי בחירה




לנוחות השימוש מופיעים על צג המכשיר מבחר סימנים גרפיים המציינים מצבים שונים של המכשיר.

עוצמת קליטה – מציין את עוצמת האות הסולרי הנקלט.	
מצב שיחה – מציין שהמכשיר נמצא במצב שיחה.	
אין קליטה – מציין שהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה, ולכן אין קבלה או הוצאה של שיחות.	
מתייחס למצב צלצל.	
אין קליטת לוויינים*.	
יש קליטת לוויינים*.	


* למידע נוסף על זמינות השירות ואופן הפעלתו, יש לפנות אל ספק השירות שלך.

הפעלה וכיבוי של ה-TelitGPS*

הפעלת ה-TelitGPS*





להפעלת המכשיר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  ולהמתין. אם המכשיר אינו נמצא בטווח הכיסוי של הרשת, יופיע על הצג הסימן . במצב כזה לא ניתן לבצע ולקבל שיחות. כאשר המכשיר מאתר שהוא נמצא בטווח הקליטה של הרשת הסלולרית הוא יעבור למצב המתנה, ועל הצג יופיע הסימן .

כיבוי ה-TelitGPS*

לכיבוי המכשיר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  ולהמתין.

הערה כאשר המכשיר כבוי, לא מופיעים סימנים גרפיים על צג המכשיר ולא ניתן לבצע או לקבל שיחות.


ביצוע שיחה

- הקשת המספר המבוקש (כולל אזור החיוג) ו-  .
- לשינוי המספר שהוקש (לפני לחיצה על)  :
- למחיקת ספרה אחרונה – לחיצה קצרה על .
- לסיום השיחה – לחיצה על .

חיוג חוזר

אם ביצוע השיחה נכשל בניסיון החיוג מסיבה כלשהי, ניתן לבצע חיוג חוזר: ○ בקבלת צליל תפוס, או ההודעה "ניסיון החיוג נכשל" (המתקבלת כאשר המכשיר אינו מצליח ליצור קשר עם הרשת) – לסיום ניסיון החיוג –

 על לחיצה על

- לחיג חוזר – לחיצה על  פעמיים (על הצג תופיע ההודעה: "שיחה יוצאת" ומספר המנוי אליו חייגת).

מענה לשיחה

לנוחות השימוש במכשיר, מוצעות לבחירתך שתי אפשרויות מענה (הגדרת אפשרות המענה הרצויה נעשית דרך תפריט ההגדרות שבמכשיר).
בהישמע הצלצול תיענה השיחה:



- כל מקש – לחיצה על כל מקש, מלבד מקש
- מענה אוט'



- SEND – לחיצה על

הערה ברירות המחזל שהוגדרו במכשיר הן מענה לשיחה בלחיצה על



סיום שיחה



לסיום השיחה – לחיצה על

אפשרויות החיג

- המכשיר שברשותך מציע מספר אפשרויות חיג למספר הרצוי. לבחירתך:
- חיג בהקשת מספר – כמתואר בסעיף "ביצוע שיחה" בעמ' 12.
- חיג מהיר
- חיג באמצעות ספר הטלפונים
- חיג באמצעות יומן השיחות

חיג מהיר









ספר הטלפונים מכיל 900 מספרים.

רשימת החיג המהיר במכשיר ה-TelitGPS* מכילה 99 תאים המאפשרים חיג למספר בלחיצה על ספרה אחת (תאים 2-9) או שתיים (תאים 10-99).
לאחר שהגדרת את המספר ברשימת החיג המהיר, יתבצע החיג אל המספר

- על-ידי הקשת מספר התא ברשימת החיוג המהיר ו- , או :
- לחיוג מתאים 2-9 – לחיצה ארוכה על מספר התא.
- לחיוג מתאים 10-99 – לחיצה קצרה על ספרת העשרות ולחיצה ארוכה על ספרת האחדות.
- עם הקשת מספר התא הנבחר, מבצע המכשיר חיוג למספר השמור בתא.









הוספת חיוג מהיר חדש

להוספת מספר חדש לרשימת החיוג המהיר:

- לחיצה על  →  →  על
- בחירת מספר התא בו יאוחסן מספר הטלפון (2-99).
- לאישור – לחיצה על "קבע"
- בחירת השם והמספר הרצוי באמצעות  ו- 
- במידה וקיים יותר ממספר אחד תחת אותו שם, ניתן לבחור את המספר הרצוי באמצעות  ו- 
- לאישור – לחיצה על 


ביטול חיוג מהיר

למחיקת מספר מרשימת החיוג המהיר:

- לחיצה על  →  →  על
- בחירת התא המיועד למחיקה באמצעות  ו- 
- למחיקה – לחיצה על  ו- 
- לאישור מחיקה – בחירה ב"כן" ולחיצה על 


הערה

מחיקת מספר מרשימת החיוג המהיר אינה גורמת למחיקת המספר מספר הטלפונים.
עם זאת, כאשר מוחקים מספר מספר הטלפונים, הוא יימחק אוטומטית גם מרשימת החיוג המהיר.



אפשרויות החיפוש מספר הטלפונים

לנוחות השימוש ניתן לאתר מספר באמצעות חיפוש לפי שם וחיפוש לפי מספר טלפון.

- לפתיחה מהירה של ספר הטלפונים והצגת השמות לפי סדר הא"ב – במצב המתנה לחיצה על .
- לחיפוש מהיר של שם בספר הטלפונים, יש להקיש את האות הראשונה של השם (לצמצום רשימת השמות יש להקיש את האות הבאה בשם וכן הלאה).

קיצור דרך


למידע על אפשרויות החיפוש יש לקרוא בעמ' 22.

אפשרויות החיגוי מיומן השיחות

אפשר לחייג באופן מקוצר ל-90 המספרים המופיעים ביומן השיחות (30 שיחות שלא נענו, 30 נענות ו-30 יוצאות). למידע על אפשרויות החיגוי מיומן השיחות יש לקרוא בעמ' 25.



פעולות אפשריות במהלך שיחה

התפריט הבסיסי, הנפתח במהלך שיחה בלחיצה על , כולל את יומני שיחות ואנשי קשר.




השתקה

השתקת מיקרופון הטלפון, כך שהצד השני אינו יכול לשמוע אותך. על הצג יופיע "בטל הש".




לביטול ההשתקה יש לחזור על הפעולה ולהקיש שוב. לאחר סיום השיחה מצב ההשתקה מתבטל.



ספר טלפונים

ניתן במהלך השיחה להיכנס לתפריט ספר טלפונים. מידע על ספר הטלפונים ניתן בעמ' 20.



יומני שיחות

ניתן במהלך השיחה להיכנס לתפריט יומני שיחות.
מידע על יומני השיחות ניתן בעמ' 25.

כיוון צלילים


במהלך שיחה – התאמת עוצמת השמע באפרכסת מתבצעת באמצעות מקשי השמע אשר בצד המכשיר. לחיצה כלפי מעלה להגברת עוצמת השמע ולחיצה כלפי מטה להחלשת עוצמת השמע.


השימוש בתפריט

כניסה לתפריט


לכניסה לתפריט הראשי יש להקיש OK  כאשר הטלפון במצב המתנה.

דפדוף ובחירת אפשרויות בתפריט


○ הדרך הנוחה לדפדוף בין אפשרויות התפריט היא באמצעות .

לבחירת אחת האפשרויות וכניסה לתפריט המשנה יש להציב את הסמן על התפריט הרצוי ולהקיש OK .



















○ אפשרות נוספת לבחירת האפשרויות בתפריט היא הקשת מספר התפריט הרצוי בעזרת מקשי הספרות.

○ לחזרה לפרק הקודם בתפריט יש להקיש "חזור" .

יציאה מן התפריט

ליציאה מהירה מן התפריט יש להקיש "חזור" .

קיצורי דרך ההפעלת תכונות התפריט

	<p>1: חיפוש לפי שם</p>	<p>1: חיפוש</p>	<p>1: ספר טלפונים</p>
	<p>2: חיפוש לפי מספר טלפון</p>		
		<p>2: הוסף שם</p>	
		<p>3: המספר שלי</p>	
		<p>4: מצב זיכרון</p>	
		<p>5: חיוג מהיר</p>	
		<p>1: כל השיחות</p>	<p>2: יומני שיחות</p>
		<p>2: שיחות שלא נענו</p>	
		<p>3: שיחות נענות</p>	
		<p>4: שיחות יוצאות</p>	
		<p>5: מוני שיחה</p>	
	<p>1: סגנון צלול</p>	<p>1: צלילים</p>	<p>3: הגדרות</p>
	<p>2: עוצמות</p>		
	<p>3: צליל מקשים</p>		
	<p>4: התראות</p>		

	1: רקע מסך	2: תצוגה	3:
	2: כותרת אישית		
	3: בהירות צג		
	4: תאורת מקשים		
	קוד סודי	3: אבטחה	
	1: אפשרויות מענה	4: כללי	
	2: שפה		
	3: מידע מכשיר		
		1: NAVIGATOR	4: נווט
		2: המסלול המהיר	
		3: מכמות מהירות	
		4: שירותי דרך	



ספר הטלפונים במכשיר מכיל 900 מספרים. ניתן לשמור תחת כל שם בין מספר טלפון אחד לשלושה מספרים (נייד, בית, עבודה), כך שסך הכל ניתן לשמור במכשיר 900 שמות בעלי מספר טלפון אחד, או 300 שמות בעלי שלושה מספרים תחת כל שם. מבנה זה מאפשר לך גמישות בשמירת אנשי הקשר שלך במכשיר.

עקרונות לשמירת מספר בספר הטלפונים

o **בחירת מצב כתיבה** – ניתן לשמור שם בספר הטלפונים בעברית או באנגלית. ניתן גם להוסיף מספרים ו/או סימנים לשם. בחירת מצב

הכתיבה נעשית בשלב הכנסת השם באמצעות לחיצה על מקש "אפשרויות" ובחירה בין מצב כתיבה בשפה העברית "אבג" לבין מצב כתיבה בשפה האנגלית "abc".

המעבר בין שלושת מצבי הכתיבה האפשריים באנגלית, מתבצע באמצעות לחיצה על מקש #6.

- מצב כתיבה באנגלית באותיות גדולות בלבד
- מצב כתיבה באנגלית באותיות גדולות וקטנות (האותיות הגדולות מופיעות בתחילת כל מילה)
- מצב כתיבה באנגלית באותיות קטנות בלבד

▪ **מצב כתיבת מספרים**

כתיבת מספרים וסימנים

– **מצב כתיבת סימנים** – על הצג יופיעו הסימנים להוספה.






יש לבחור את הסימן הרצוי באמצעות





לאישור – לחיצה על


בחירת תא –

- בעת השמירה יוצעו לבחירתך שתי אפשרויות שמירת מספר:
 - ✓ הוספת שם חדש – לשמירת אותו מספר תחת שם חדש.
 - ✓ שמירה בשם קיים – לשמירת המספר תחת שם קיים.
- הדפדוף בין השמות הקיימים מתבצע באמצעות  ו- 

■ לאישור – לחיצה על 

בחירת סוג הטלפון –










■ בחירה בין נייד, בית או עבודה באמצעות  ו- 

■ לאישור – לחיצה על 

XXX →  → 

שמירת מספר תחת שם חדש






שמירה מהירה של מספר בספר הטלפונים תחת שם חדש:







- הקשת מספר הטלפון במצב המתנה – לשמירת המספר לחיצה על 
- להוספת שם חדש – לחיצה על 
- בחירה ב"שם חדש" ולחיצה על 
- בחירת קטגוריה (בית, נייד, עבודה) באמצעות  ו- 
- לאישור – לחיצה על 
- יש להקליד את השם. לשינוי מצב הכתיבה יש להקיש 
- לאישור – לחיצה על  ו- 
- בסיום שמירת המספר תופיע על הצג ההודעה "רשומה חדשה נשמרה" ומספר התא בזיכרון.

XXX →  → 

הוספת מספר לשם קיים

להוספה של מספר לשם הקיים בספר הטלפונים:

- הקשת מספר הטלפון במצב המתנה – לשמירת המספר לחיצה על 
- להוספת המספר תחת שם קיים – לחיצה על 
- בחירה ב"שם קיים" ולחיצה על 
- בחירת השם מתוך רשימת השמות באמצעות  ו- 


- לאישור – לחיצה על 
- בחירת קטגוריה (בית, ניד, עבודה) באמצעות  ו- 
- לאישור – לחיצה על 
- לשמירת המספר – לחיצה על  ו- 
- בסיום שמירת המספר תופיע על הצג ההודעה "רשומה חדשה נשמרה" ומספר התא בזיכרון.



אפשרויות החיפוש בספר הטלפונים










תפריט ה"חיפוש" מציע לך מספר אפשרויות חיפוש מידע בספר הטלפונים שלך:

- ✓ חיפוש לפי שם
- ✓ חיפוש לפי מספר טלפון





חיפוש לפי שם

לחיפוש מספר לפי השם:

- בחירת תפריט 
- לבחירת תפריט "ספר הטלפונים" לחץ על מקש 
- בחירת "חיפוש" לחץ 
- במסך "חיפוש" בחירת "לפי שם" 
- הקלדת השם או חלק ממנו.
- בחירת השם שחיפשת באמצעות  ו- 
- לחיוג – לחיצה על 
- למחיקה – לחיצה על  ו- 








קיצור דרך

לפתיחה מהירה של ספר הטלפונים והצגת השמות לפי סדר הא"ב – במצב המתנה, לחיצה על מקש  לחיפוש מהיר של שם בספר הטלפונים יש להקיש את האות הראשונה של השם (לצמצום רשימת השמות יש להקיש את האות הבאה בשם וכן הלאה).



חיפוש לפי מספר טלפון

לחיפוש מספר לפי מספר הטלפון:

- בחירת תפריט 
- לבחירת תפריט "ספר הטלפונים" לחץ על מקש 
- בחירת "חיפוש" לחץ 
- במסך "חיפוש" בחירת "לפי מספר" 
- הקלדת חלק מהמספר.
- בחירת המספר שחיפשת באמצעות  ו- 
- לחיוג – לחיצה על 









הוספת שם חדש

שמירה של מספר בספר הטלפונים תחת שם חדש: ניתן לקרוא בסעיף "שמירת מספר תחת שם חדש" בעמ' 21.

עריכת שם

לשינוי שם קיים בזיכרון:

- לאחר מציאת השם המבוקש, יש לבחור ב-  ו-  "הצג".
- לחיצה על מקש  "הוסף"
- למחיקת תווים יש ללחוץ על 
- לשמירה- לחיצה על  ו- 



המספר שלי

מציג את מספר הטלפון שלך.



מצב זיכרון

מציג את מספר הזיכרונות ששמרת במכשיר.



חיוג מהיר

תכונת החיוג המהיר נועדה להקל ולקצר את החיוג למספרים שכיחים. הסבר על תכונת החיוג המהיר ואופן הפעלתה ניתן למצוא בסעיף "חיוג מהיר" בעמ' 13.




קיצור דרך



לפתיחה מהירה של יומן השיחות הכללי – במצב המתנה



לפתיחה מהירה של יומן השיחות היוצאות – במצב המתנה



לפתיחה מהירה של יומן השיחות הנכנסות – במצב המתנה



יומן השיחות

יומן השיחות מכיל את המידע על השיחות המתנהלות במכשיר:

- ✓ כל השיחות
- ✓ שיחות נענות
- ✓ שיחות שלא נענו
- ✓ מוני שיחה
- ✓ שיחות יוצאות

הערה
מספר השמור בספר הטלפונים יופיע ביומן השיחות כשם ולא כמספר טלפון.
לצפייה במספר הטלפון יש להציב את הסמן על השם הרצוי.



יומן שיחות כללי






יומן השיחות הכללי מאחד בתוכו את נתוני יומני השיחות היוצאות, הנענות, והשיחות שלא נענו. רשימת השיחות מסודרת ע"פ זמן ביצוע השיחה. יומן השיחות הכללי מכיל מידע על 90 המספרים המופיעים ביומן השיחות (30 שיחות שלא נענו, 30 נענות ו-30 יוצאות).

- שיחה יוצאת מסומנת ב-
- שיחה נכנסת מסומנת ב-

- שיחה שלא נענתה מסומנת ב-






○ לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות ו-

○ למידע נוסף – לחיצה על ו- (על הצג יופיע מספר הטלפון, שם, סוג השיחה, תאריך ושעת השיחה).

- לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על  ו-  ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 20.
- לחיוג – לחיצה על .
- למחיקה – לחיצה על  ובחירה באפשרות "מחק"
- לאישור – בחירה ב"כן" ולחיצה על .








יומן שיחות שלא נענו

- מכיל מידע על 30 השיחות האחרונות שחויגו אליך ולא נענו.
- לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות  ו- .
- למידע נוסף – לחיצה על  (על הצג יופיע מספר הטלפון, שם, תאריך ושעת השיחה).
- לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על  ו-  ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 20.


- לחיוג – לחיצה על .
- למחיקה – לחיצה על  ובחירה באפשרות "מחק"
- לאישור – לחיצה על .



יומן שיחות נענות










- מכיל מידע על 30 השיחות האחרונות שחויגו אליך ונענו.
- לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות  ו- .
- למידע נוסף – לחיצה על  (על הצג יופיע מספר הטלפון, שם, תאריך ושעת השיחה).
- לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על  ו-  ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 20.

- לחיוג – לחיצה על .
- למחיקה – לחיצה על  ובחירה באפשרות "מחק"

o לאישור – לחיצה על 









יומן שיחות יוצאות

- מכיל מידע על 30 השיחות האחרונות שחויגו מהמכשיר.
- o לצפייה במספרים או בשמות יש לדפדף באמצעות  ו-.
 - o למידע נוסף – לחיצה על  ו- (על הצג יופיע מספר הטלפון, שם, תאריך ושעת השיחה).
 - o לשמירת המספר בזיכרון – לחיצה על  ו- ושמירת המספר בזיכרון כפי שמופיע בעמ' 20.
 - o לחיוג – לחיצה על 
 - o למחיקה – לחיצה על  ובחירה באפשרות "מחק"
 - o לאישור – בחירה ב"כן" ולחיצה על 



מוני שיחה

- מציגים מידע על משך זמן השיחות היוצאות שחייגת:
- ✓ שיחות יוצאות
 - ✓ כל השיחות
 - ✓ שיחה אחרונה
- o מונה שיחות יוצאות  – מציג את משך כל השיחות היוצאות שבוצעו מהמכשיר מאז האיפוס האחרון. לאיפוס המונה יש ללחוץ .
 - o מונה שיחה אחרונה  – מציג את משך השיחה האחרונה שביצע במכשיר. לאיפוס המונה יש ללחוץ .
 - o מונה כל השיחות  – מציג את משך השיחות שבוצעו במכשיר מאז האיפוס האחרון. לאיפוס המונה יש ללחוץ .

שעוני השיחה מכילים מידע על כלל השיחות היוצאות והנענות שבוצעו מהמכשיר, ואינם בהכרח תואמים לחיוב.

הערה

בפרק ההגדרות כלולות כל התכונות המאפשרות להתאים את המכשיר לנוחותך:

- ✓ צלילים
- ✓ אבטחה
- ✓ תצוגה
- ✓ כלי



צלילים

תפריט הצלילים כולל את כל התכונות המאפשרות התאמת צלילי המכשיר לטעמך:

- ✓ סגנון צלצול
- ✓ צליל מקשים
- ✓ עוצמות
- ✓ התראות



סגנון צלצול


✓ תפריט סגנון הצלצול מאפשר לך להגדיר צלצול בעת שיחה נכנסת:

○ בחירת תפריט "סגנון צלצול"



○ המעבר בין צלילי המנגינות מתבצע באמצעות

○ לאישור – לחיצה על



עוצמות

באמצעות תפריט העוצמות ניתן לווסת את עוצמת הצלילים הבאים:

✓ עוצמת צלצול

✓ עוצמת השיחה (שמע)

✓ עוצמת צליל המקשים




עוצמת צלצול

קביעת עוצמת הצלצול מתבצעת בצורה הדרגתית: ממצב 5 (עוצמת צלצול מרבית) ועד למצב השתק (עוצמה קטנה ביותר). מצבי צלצול המעבר בין



עוצמות הצלצול מתבצע באמצעות



עוצמת שיחה קולית

לבחירתך 5 רמות עוצמת שיחה (שמע):


- בחירת תפריט "שיחה קולית"
- לשינוי עוצמת השיחה יש להיעזר ב-
- לאישור הבחירה – לחיצה על



עוצמת מקשים

לבחירתך 6 רמות עוצמת צליל מקשים:

- בחירת תפריט "מקשים"
- לשינוי עוצמת צליל המקשים יש להיעזר ב-
- לאישור הבחירה – לחיצה על



צליל מקשים

תפריט צליל המקשים מציע לבחירתך שלושה סוגים של צליל המקשים, שיושמעו בעת לחיצה על המקשים (כאשר המקשים אינם מושתקים).
לבחירתך: צליל אלקטרוני ושני צלילי מקשים אנושיים.
לבחירת סוג צליל המקשים:

- בחירת תפריט "צליל מקשים"
- בחירת צליל המקשים הרצוי באמצעות
- לאישור – לחיצה על



התראות

תפריט ההתראות מציע לבחירתך שלושה סוגי התראות. ניתן להפעיל את כל סוגי ההתראות יחד או כל סוג התראה בנפרד בהתאם לצרכיך:
○ לבחירתך:

- ✓ התראת חיבור
- ✓ התראת ניתוק
- ✓ התראת הדלקה וכיבוי



התראת חיבור

צפצוף המושמע בעת יצירת קשר בין המכשיר לרשת הסלולרית:

- בחירת תפריט "חיבור"
- בחירה בין "בטל" ל"מופעל" באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על



התראת ניתוק

צפצוף המושמע בעת סיום קשר בין המכשיר לרשת הסלולרית:

- בחירת תפריט "ניתוק"
- בחירה בין "בטל" ל"מופעל" באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על



התראת הדלקה וכיבוי

צליל המושמע בעת הדלקה וכיבוי המכשיר (ע"י לחיצה ארוכה על מקש או בעת כיבוי הרכב):


- בחירת תפריט "התראת הדלקה וכיבוי"
- בחירה בין "בטל" ל"מופעל" באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על



תצוגה

תפריט הגדרות התצוגה מאפשר להגדיר את מאפייני צגי המכשיר בדרך הנוחה ביותר לשימושך. התפריט כולל את התפריטים הבאים לבחירתך:

- ✓ רקע מסך
- ✓ בהירות צג
- ✓ כותרת אישית
- ✓ תאורת מקשים




רקע מסך

תפריט רקע מסך מאפשר לך להגדיר את רקע המסך שיופיע על גבי הצג במצב המתנה.


לבחירת סוג רקע מסך:

- בחירת תפריט "רקע מסך" 
- בחירת רקע המסך הרצוי באמצעות  ו- 
- לאישור – לחיצה על 









כותרת אישית




ניתן להוסיף כותרת שתופיע בחלק העליון של צג המכשיר.


- בחירת תפריט "כותרת אישית" 
- ניתן להגדיר האם ההודעה תופיע על הצג: בשדה "הפעל/בטל", בחירה בין "בטל" (לא תופיע כותרת) ל"מופעל" (כותרת תופיע על צג המכשיר)






- באמצעות  ו- 
- לאישור- לחיצה על 
- לבחירת צבע האותיות של הכותרת יש לעבור לשדה "בחר צבע" באמצעות 

- בחירת הצבע הרצוי באמצעות  ו- 

- לאישור- לחיצה על 
- לעריכת הכותרת יש לעבור לשדה "הוסף כותרת" באמצעות 
- לבחור ב"התאמה אישית" וללחוץ על 

- לבחירת מצב ההקלדה – לחיצה על מקש  "אפשרויות" ולבחור את אחד ממצבי הכתיבה הרצויים.
- הקלדת הכותרת הרצויה.


- לאישור הכותרת שהקלדת – לחיצה על  ו- 



בהירות צג

בהירות הרקע מאפשרת לך לקבוע את מידת הבהירות של צג המכשיר.

- בחירת תפריט "בהירות צג"
- בחירת רמת הבהירות הרצויה באמצעות
- לאישור הבחירה – לחיצה על



תאורת מקשים

תאורת רקע מאפשרת לך לבחור את פרק הזמן בו יואר לוח המקשים מרגע הלחיצה האחרונה על אחד המקשים.

- בחירת תפריט "תאורת מקשים"
- בחירה באפשרות תאורת לוח המקשים הרצויה באמצעות (ניתן לבחור בין המצבים: תמיד כבוי, תמיד דולק, 60 שניות, 30 שניות, 7 שניות).
- לאישור הבחירה – לחיצה על




אבטחה

לכניסה לתפריט האבטחה יש להקיש קוד סודי.

קוד ברירת המחדל – "0000".

תפריט האבטחה מציע בפניך מגוון אפשרויות לאבטחת המכשיר:

- ✓ נעילה
- ✓ חסימות
- ✓ שינוי קוד סודי
- ✓ מספרי חירום
- ✓ מחק הכל
- ✓ בחירת מספר
- ✓ איפוס








נעילה

תפריט הנעילה מאפשר להגדיר נעילה של המכשיר במצבים או בפרקי זמן מסוימים בהתאם לנוחות השימוש.


במצב נעילה ניתן לחייג למספרים שהוגדרו כמספרי החירום (מידע נוסף על חיוג החירום ואופן הפעלתו בעמ' 35).

כדי להפעיל כל תכונה אחרת של המכשיר, יש תחילה לבטל את הנעילה על ידי הקשת הקוד הסודי.

- בחירת תפריט "נעילה" 
- הצבת הסמן על אפשרות הנעילה הרצויה באמצעות -:
 - עכשיו – המכשיר יעבור למצב נעילה באופן מיידי.
 - בהדלקת מכשיר – המכשיר יעבור למצב נעילה בכיבוי ובהדלקת המכשיר (לחיצה ארוכה על  או בעת כיבוי/הדלקה של הרכב).
 - בטל.
- לאישור הבחירה – לחיצה על .





הערה

בעת קבלת שיחה כאשר המכשיר נעול, אין צורך להקיש את הקוד הסודי על מנת לענות לשיחה.



חסימות

תפריט החסימות מאפשר חסימה מלאה או חלקית של תכונות המכשיר בהתאם לצרכיך:

- בחירת תפריט "חסימות" 
- הצבת הסמן על אחת מאפשרויות החסימה באמצעות -:
 - ✓ ספר טלפונים
 - ✓ יומן שיחות
 - ✓ שיחות יוצאות
- לאישור הבחירה – לחיצה על .




חסימת ספר טלפונים

בחסימת ספר הטלפונים לא תתאפשר פתיחת ספר הטלפונים, עריכת המידע השמור בו, שמירת מידע חדש או חיוג ממנו.

- בחירת תפריט " ספר טלפונים"
- בחירה בין מצב אפשר/חסום באמצעות
- לאישור הבחירה – לחיצה על

הערה
 במצב חסימת זיכרון תכונות החיוג המהיר מספר הטלפונים והחיוג החוזר אינן פעילות.
 לשימוש באפשרויות התפריט במצב חסום יש תחילה להקיש את הקוד הסודי.



חסימת יומני שיחות

בחסימת יומני שיחות לא ניתן לצפות בתפריט השיחות היוצאות/ הנענות/ שיחות שלא נענו.


- בחירת תפריט " יומני שיחות"
- בחירה בין מצב אפשר/חסום באמצעות
- לאישור הבחירה – לחיצה על



חסימת שיחות יוצאות

בחסימת שיחות יוצאות לא ניתן להוציא שיחות, פרט למספרי חירום.

- בחירת תפריט "שיחות יוצאות"
- בחירה בין מצב אפשר/חסום באמצעות
- לאישור הבחירה – לחיצה על



שינוי קוד סודי

תפריט שינוי הקוד הסודי מאפשר להחליף את קוד ברירת המחדל בקוד אישי:

- בחירת תפריט "שינוי קוד סודי"
- הקשת קוד חדש בן 4 ספרות

- לאישור – לחיצה על
- הקשה חוזרת של הקוד החדש
- לאישור לחיצה על



מספרי חירום


תכונת חיוג החירום מאפשרת חיוג למספר מוגדר של יעדים גם במצב של מכשיר נעול. קיימים 4 מספרי חירום מובנים:

- משטרת ישראל (100)
- מד"א (101)
- מכבי אש (102)
- מוקד שירות לקוחות (*166)

מספרי החירום ניתנים לעריכה, אך לא ניתן להגדיר מספרי חירום נוספים.

לעריכת מספר:

- הקש → קוד סודי → → →
- באמצעות מקש בוחרים את המספר לשינוי.
- לאישור הבחירה – לחיצה על מקש
- למחיקה – לחיצה על
- הקלדת מספר חדש ושמירה באמצעות לחיצה על






מחק הכל

תפריט המחיקה מאפשר מחיקה פרטנית של המידע השמור בזיכרון. לבחירתך:

- ✓ ספר טלפונים
- ✓ יומני שיחות

למחיקת אחד מהתפריטים:

- בחירת תפריט "מחק הכל"
- יש לבחור את התפריט הרצוי למחיקה באמצעות ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על מקש




- למחיקה – לחיצה על 
- לאישור המחיקה – בחירה ב"כן" ולחיצה על 
- לביטול המחיקה – יש ללחוץ על 

הערה לא ניתן לשחזר מידע לאחר מחיקתו מהזיכרון.




בחירת מספר

התפריט מאפשר לבחור את מספר הטלפון הפעיל בהתאם לרשת הסלולרית בה הוא נמצא*




- בחירת תפריט "בחירת מספר"
- בחירה המספר הרצוי באמצעות  
- לאישור הבחירה – לחיצה על 

הערה * שינוי הגדרה זו עלול להפסיק את התקשורת עם הרשת הסלולרית.



איפוס

תפריט איפוס ההגדרות מבצע שחזור של כל ההגדרות במכשיר למצב ברירת המחדל כפי שהוגדר על ידי היצרן. תפריט איפוס הגדרות אינו מאפס יומני שיחות או שעוני שיחה וכן אינו מוחק את המידע השמור בזיכרון.

- בחירת תפריט "איפוס הגדרות" ולחיצה על 
- לאישור האיפוס – בחירה ב"כן" ולחיצה על 
- ליציאה ללא איפוס – לחיצה על 



כללי

תפריט כללי מאפשר הגדרה של התכונות הבאות לנוחותך:

- ✓ אפשרויות מענה
- ✓ מידע מכשיר
- ✓ שפה




אפשרויות מענה

תכונת אפשרויות המענה מאפשרת להגדיר את צורת המענה לשיחה נכנסת, בדרך הנוחה לך ביותר:

- ✓ מענה לשיחות
- ✓ מענה אוטומטי



הערה

ברירות המחדל שהוגדרו במכשיר הן מענה לשיחה בלחיצה על 



מענה לשיחות

ניתן לבחור בין שלוש אפשרויות מענה לשיחות:

- **מקש [SEND]** – מענה לשיחה נכנסת בלחיצה על מקש 
- **מענה בכל מקש** – לחיצה על כל מקש, מלבד מקש 

○ לבחירת אפשרות המענה הרצויה:

- בחירת תפריט "מענה לשיחות" 
- הצבת הסמן על אפשרות המענה הרצויה באמצעות  ו-
- לאישור הבחירה – לחיצה על 




מענה אוטומטי

תכונת המענה האוטומטי מאפשרת מענה לשיחה נכנסת לאחר זמן קצוב שהגדרת מבלי לגעת במכשיר.

ניתן לבחור באפשרויות הבאות:


✓ **בטל** – כאשר המענה האוטומטי במצב כבוי, יש לענות לשיחה נכנסת

בלחיצה על כל מקש או בלחיצה על מקש  (בהתאם לאופן שבו הגדרת בתפריט "מענה לשיחות" למידע נוסף על אפשרויות המענה ואופן הפעלתן ראה עמ' 25).

- ✓ **5 שניות** – השיחה תענה באופן אוטומטי לאחר שהצלצול יישמע במשך 5 שניות.
- ✓ **10 שניות** – השיחה תענה באופן אוטומטי לאחר שהצלצול יישמע במשך 10 שניות.
- ✓ **15 שניות** – השיחה תענה באופן אוטומטי לאחר שהצלצול יישמע במשך 15 שניות.

לבחירת אפשרות המענה האוטומטי הרצוי:

- בחירת תפריט "מענה אוטומטי"
- יש לבחור באפשרות הרצויה באמצעות
- לאישור הבחירה – לחיצה על



שפה

בחירת השפה בה יוצגו אפשרויות התפריט והודעות החיווי של המכשיר. המכשיר תומך בשתי שפות:

- ✓ עברית
- ✓ אנגלית
- בחירת תפריט "שפה"
- הצבת הסמן על עברית/English באמצעות
- לאישור הבחירה – לחיצה על



מידע מכשיר



תפריט מידע מכשיר מאפשר לך לקבל מידע טכני על המכשיר:


- בחירת תפריט "מידע מכשיר"
- לחזרה לתפריט הראשי – לחיצה על

 **תפריט ניווט**

במכשיר החדש שרכשת מותקנת תוכנת Navigator – שירות ניווט מבוסס GPS, המאפשר קבלת מידע והנחיות באמצעות מפה בזמן אמת. השימוש בשירות כרוך בתשלום חודשי קבוע ואין הגבלה על כמות הניווטים או על השימושים הנוספים.

פלאפון ו-Telit* מאחלים לך שימוש מהנה במכשיר ובשירות החדש.

שים לב: השימוש בשירותי הניווט במכשיר ה-GPS* Telit מתבצע באמצעות מקש  או תפריט  .

מקש  משמש לאישור (OK).

מכשיר ה-GPS* Telit שברשותך תומך בשירותי הניווט המתקדמים של חברת פלאפון המציעה לך מגוון שירותי ניווט ייחודיים, כגון:

- ✓ Navigator
- ✓ המסלול המהיר
- ✓ מכמונות מהירות
- ✓ שירותי דרך



Navigator

ניווט עם הכוונה חזותית, הכוללת הצגת מפה ומיקום מדויק לאורך כל שלבי הנסיעה.

הערה

בעת התחברות לשירותי הניווט לא תתאפשר קבלה או הוצאת שיחות בזמן ההתחברות לשירות המבוקש. למידע נוסף על זמינות השירותים ואופן הפעלתם יש לפנות אל ספק שירותי הרשת שלך.

ניווט לכתובת ידועה

לחץ על מקש 

o בחר באפשרות "תכנן מסלול" מהתפריט הראשי. נקודת המוצא היא המיקום הנוכחי כפי שנקלט מה-GPS שבמכשירך

- בחר באפשרות "בחר מיקום"
- בחר באפשרות "כתובת"
- הזן את פרטי היעד בשדות המתאימים (במידה והכנסת שם חלקי, המערכת תבצע חיפוש חכם ותציג את התוצאות המתאימות)
- בחר באפשרות "חפש"
- המערכת תציג את הכתובות האפשריות. בחר בכתובת והקש על "נווט" כדי להתחיל בניווט.

חיפוש נקודות עניין

לחץ על מקש .

- בחר באפשרות "חפש"
- בחר באפשרות "נקודות עניין"
- בחר באפשרות "בחר קטגוריה" ובחר בקטגוריה המתאימה (תחנות דלק, מסעדות ועוד). ניתן להכניס נקודת עניין ספציפית בשדה "שם"
- בחר באפשרות "חפש"
- המערכת תציג רשימת נקודות אפשריות. בחר בנקודה על מנת לקבל מפה של נקודת העניין. ניתן לקבל פרטים נוספים על הנקודה בהקשה על "אפשרויות" ובחירה ב"פרטים".



המסלול המהיר

קבלת מידע על נתיב הנסיעה המומלץ ביותר.



מכמונות מהירות

שירות המתריע במהלך נסיעה על מכמונות מהירות קבועות או היתכנות למארבי לייזר.



שירותי דרך

דיווחי תנועה - חיוג ישיר לקבלת עדכון דיווח תנועה אחרון ממוקד גלגל"צ.

למידע נוסף ופרטים על השירות - היכנס לאתר
www.pelephone.co.il/Navigator.asp

או חייג *160

חשיפה לאותות תדר-רדיו

מכשיר ה-TelitGPS* שברשותך הנו מקלט-משדר רדיו בהספק נמוך. כאשר הוא מופעל, הוא קולט ומשדר גלי רדיו (RF).

הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בנושא רמת החשיפה לתדרי רדיו במהלך השימוש בטלפונים סלולריים, הנחיות העולות בקנה אחד עם תקני הבטיחות שנקבעו בעבר על-ידי מכון התקנים האמריקאי ועל-ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:

ANSI C95.1 (1992) – מכון התקנים האמריקאי
NCRP Report 86 (1986) – הוועדה הלאומית להגנה נגד קרינה ולמדידתה.

UCNIRP (1986) – הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא-מייננת. תקנים אלה מבוססים על הערכות תקופתיות ומקיפות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, לפיתוח תקן ANSI (C95.1) של מכון התקנים האמריקאי נסקר החומר המחקרי הקיים על-ידי למעלה מ-120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, ארגוני בריאות ממשלתיים ומן התעשייה.

השימוש במכשיר במהלך נהיגה

- חשוב לזכור כי הבטיחות בדרכים קודמת לכל! במהלך הנהיגה ברכב מחייב החוק הישראלי שימוש בדיבורית קבועה או ניידת.
- מכשור אלקטרוני
- רוב המכשירים החדשים מוגנים מפני הפרעות אלקטרו- מגנטיות בתחום התדרים המשמש את תדרי הרדיו. עם זאת, עלול לקרות שמכשיר אלקטרוני מסוים אינו מוגן מפני אותות תדר הרדיו הנפלטים מן המכשיר שלך. במקרה של ספק, מומלץ להיוועץ ביצרן המכשור כדי לברר האם הוא מוגן מפני גלי הרדיו הנפלטים מן המכשיר שלך.

קוצבי לב

- איגוד יצרני תעשיית הבריאות ממליץ להקפיד על שמירת מרחק מינימלי של 20 ס"מ (6 אינץ') בין המכשיר לבין קוצב הלב, כדי למנוע הפרעה אפשרית של פעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי שנעשה על-ידי הירחון Wireless Technology Research ולהמלצות שפורסמו על-ידי.
- הנחיות לבעלי קוצב לב:
- כאשר הטלפון מופעל, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 20 ס"מ (6 אינץ') בין המכשיר לבין קוצב הלב.
 - יש לכבות את המכשיר מיד במקרה של חשש להפרעה בפעולת קוצב הלב.

עזרי שמיעה

שימוש בפלאפונים מסוימים עלול לפגוע בפעולתם של חלק מעזרי השמיעה. במקרה של ספק מומלץ להיוועץ ביצרן עזרי השמיעה כדי לברר האם הם מוגנים מפני גלי הרדיו מן המכשיר הסלולרי שלך.

מכשירים רפואיים אחרים

במקרה של שימוש במכשור רפואי אישי אחר, מומלץ להיוועץ ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם הוא מוגן כראוי מפני אותות תדרי רדיו חיצוניים. ניתן להיעזר ברופא המשפחה כדי לסייע בהשגת המידע הרלוונטי.

בבתי חולים ובמרפאות משתמשים לעיתים בציוד שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו.

כלי רכב

חשוב לוודא שהתקנת TelitGPS מתבצעת ברכבך על-ידי מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקייה עלולה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות

של המכשיר.

גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על המערכות האלקטרוניות המותקנות בכלי הרכב בצורה לא תקינה או שאינן מוגנות כהלכה. יש לברר אצל יצרן הרכב או אצל נציגו באשר לרכב שברשותך. במקרה של התקנת ציוד אלקטרוני חדיש כלשהו ברכבך יש להתייעץ בנושא עם יצרן הציוד.

בכלי רכב בהן מותקנות כריות אוויר בטיחותיות חשוב לזכור כי כריות האוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אין להתקין כל ציוד סלולרי באזור שמעל כריות האוויר או בטווח הפריסה שלהן. התקנה לקייה של ציוד סלולרי ברכב עלולה לגרום לפגיעות חמורות כאשר כריות האוויר מתנפחות.

ציאת שילוט התלוי במתקנים

יש לכבות את המכשיר בכל מקום בו מצוי שילוט המנחה אותך לעשות זאת.

זהירות! אי-ציאת להוראות אלה עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.	הערה
---	-------------

אזורי פיצוץ

יש לכבות את המכשיר בכל מקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים ובכל מקום המסומן בשילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. יש לציית לכל השלטים וההנחיות.

שימוש במכשיר בכל מקום בו קיימת סכנת פיצוץ

בכל מקום בו קיימת סכנת פיצוץ יש לכבות את מכשיר ה-TelitGPS* ולפעול על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים שהמכשיר שלך יכול להפיק עלולים לחולל במקום כזה פיצוץ או להצית שריפה, ולגרום לפגיעה או לפגיעה בנפש.

מקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ מסומנים בדרך כלל בביורו. מקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ הם: אזורי תדלוק (תחנות דלק, ירכת' הסיפון בספינות ובכלי שיט, מתקנים להעברת או לאחסון דלק או כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיקי נפט גזיים במצב נזלי), אזורים בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כמו תבואה, אבק או אבקות מתכתיות, ובכל אזור אחר בו מומלץ בדרך כלל לדומם את מנוע הרכב שלך.

קריאת חירום

בעת ביצוע שיחת חירום יש למסור במדויק את המידע הנדרש. יש לזכור כי המכשיר שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום האירוע. לפני סיום השיחה חשוב לוודא קבלת אישור לטיפול בבעיה מן הרשות אליה צלצלת.

טיפול ותחזוקה מונעת של ה-TelitGPS*

- מכשיר ה-TelitGPS* שברשותך מיוצר באיכות הגבוהה ביותר. להפעלה יעילה ובטוחה של המכשיר אנו ממליצים לקרוא את ההנחיות הבאות:
- יש להימנע מאחסון וחשיפת המכשיר בטמפרטורות קיצוניות. טמפרטורות גבוהות (מעל 35°) עלולות לעוות, להמיס חלקים פלסטיים של המכשיר או לגרום נזק לרכיבים. טמפרטורות נמוכות (מתחת ל- 5°) עלולות לגרום לרטיבות במכשיר העלולה להזיק למעגלים האלקטרוניים של המכשיר.
 - יש להקפיד לשמור את המכשיר יבש – כל מגע של המכשיר עם נוזלים (גשם, לחות או נוזלים המכילים מינרלים) עלול לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים של המכשיר.
 - יש להימנע מהפלה או מטלטול עז של המכשיר.
 - יש להימנע מהפלת חפצים על המכשיר.
 - יש להימנע משימוש באביזרים נלווים או בחלקים שלא אושרו על-ידי TelitGPS*.
 - אין לפרק את המכשיר או אביזריו. במקרה של תקלה יש לפנות אל מרכז השירות (מפ"א) הקרוב לאזור מגוריך לקבלת שירות על-ידי טכנאי מוסמך.
 - אין לגעת במכשיר מפורק מחשש לכוויה, מכת חשמל או פציעה.

אביזרים נלווים

חברת דאי טלקום ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים. בכתב האחריות המצורף למכשיר מצוין במפורש, כי האחריות לא תחול במקרים של נזקים שנגרמו למכשיר כתוצאה משימוש באביזרים נלווים אשר לא אושרו לשימוש על-ידי היצרן או היבואן. Dai Telecom Ltd. למידע על זמינות האביזרים, מועד השקתם ואופן רכישתם יש לפנות אל ספק השירות.


נתונים טכניים

מידות


מידות (מ"מ)
161X63.5X24

1. הגדרות

"יצרן" – חב' Telit by Spread קוריאה.

"יבואן" – חב' Dai Telecom Ltd, החברה אשר מונתה על-ידי  כנציגתה הבלעדית בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
"מפעיל" – מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"מוצר" – טלפון סלולרי מדגם .
"לקוח" – הגוף המתקשר עם היבואן או עם משווק מורשה מטעמו לרכישת המוצר המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
"משווק מורשה" – הגוף שהוסמך על-ידי דאי טלקום בע"מ או על-ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית והמורשה לשווק את ה"מוצר" מטעמם.
"אחריות מוגבלת" – אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
"מערכות רט"ן" – מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
"תחנת שירות מורשית" – תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים ל"מוצר" מקורי

מדגם  ואביזרים נלווים מאושרים, שהוסמכה על-ידי ה"יבואן" או על-ידי ה"מפעיל" והמורשית לעסוק בכך מטעמם.
האחריות על-פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הנה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
ה"יצרן" אחראי כלפי ה"לקוח" בלבד, לתקינות ה"מוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים להלן.

2. תקופת האחריות

- 2.1 האחריות המוגבלת תקפה רק ל"לקוח" אשר רכש את ה"מוצר" אצל ה"משווק המורשה" של ה"יצרן" בישראל.
- 2.2 האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת ה"מוצר".
- 2.3 תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של ה"יצרן" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
- 2.4 האחריות המוגבלת תקפה רק ל"לקוח" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".

- 2.5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הנם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על-ידי ה"לקוח" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.
- 2.6. ה"לקוח" יציג לפי דרישת "יבואן" מסמך/מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
- 2.7. היה וה"מוצר" תוקן או הוחלף על-ידי ה"יבואן" – ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על-ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים ו/או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות המוגבלת לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (2.2).
- 2.8. ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש ה"יבואן".

3. השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על-ידי ה"יבואן" בכפוף לתנאים הבאים:

- 3.1. ה"מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת במהלך תקופת האחריות המוגבלת – יתוקן על-ידי ה"יבואן", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תיפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של ה"יבואן" ועל חשבונו.
- 3.2. הוצאות הובלה/ משלוח של ה"מוצר" אלאו מתחנת השירות יחולו על ה"לקוח".

4. כתב אחריות זה לא יחול על המוצר וה"לקוח" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

- 4.1. במקרים בהם נוצרו ליקויים ב"מוצר" כתוצאה משימוש לא סביר או לא נכון ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות ה"יצרן" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על-ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים ואש) או ביצוע שינויים כלשהם, או התקנה לא נכונה על-ידי גוף שלא מוסמך, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"יבואן" או ל"יצרן".
- 4.2. האחריות תתבטל מאליה במקרה שיבוצעו התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו – על-ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על-ידי ה"יבואן".
- 4.3. ה"לקוח" לא הודיע למחלקת שירות הלקוחות של ה"יבואן" על התקלה ו/או הפגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.
- 4.4. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר – נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שוננו.

- 4.5. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על-ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים ב"מוצר".
- 4.6. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכני ו/או חשמלי, אשר לא אושרו לשימוש עם ה"מוצר" על-ידי ה"יצרן" או ה"יבואן".
- 4.7. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על-ידי ה"יבואן".
- 4.8. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.
- 4.9. האחריות הכוללת של ה"יבואן" ושל ה"יצרן" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק זה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". ה"יבואן" וה"יצרן" לא יהיו אחראים בשום מקרה לנזקים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"לקוח" ו/או לצד שלישי, עקב אי-שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על-ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".
- 4.10. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על-ידי ה"יצרן" וה"יבואן" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

5. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה:

יהיה חייב ה"לקוח" לשלם ל"יבואן" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי המשלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"יבואן" באותה עת.

לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור מגוריך. לפני כן עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות!

Telit by Spread Telecom

Dai Telecom Ltd.