






לחץ על מספר תא הזיכרון תוך לחיצה ארוכה על ספרת האחדות. (לתא מספר 25 לחץ 2 ← 5 לחיצה ארוכה)	חיוג מהיר
לצפייה ברשימת השיחות שהתקבלו, חיוגו ולא נענו הקש 	צפייה ביומן שיחות
* תכונה זו מותנית בתמיכת המפעיל ומחויבת בתשלום. לפרטים נוספים, פנה לספק השירות.	
הודעות*	
ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט בעברית ובאנגלית. בעזרת מקש  ניתן לעבור בין סוגי התווים המוקלדים (אנגלית, עברית, מספרים) ובעזרת מקש  ניתן להכניס סמל להודעה.	
1. לחץ על מקש  . 2. בחר בהודעה חדשה ואשר באמצעות מקש  . 3. הכנס מספר נמען או בחר מספר טלפונים ואשר ע"י מקש  . 4. הכנס את תוכן ההודעה (למחיקת תו הקש  ולהכנסת סמל להודעה בחר במקש  . בסיום העריכה הקש  . 5. בחר אם ברצונך לשמור את ההודעה ואשר במקש  לשליחה.	שליחת הודעות טקסט
הכנס לתפריט תיבת הודעות (פעמיים על מקש ) והקש  לכניסה מהירה - הקש  ובחר בהודעת טקסט.	קריאת הודעה
צלילים	
לחץ  ובחר בבחירת צלצל. בחר את המיקום בו אתה רוצה להגדיר את הצלצל ולחץ על מקש  בחר את סוג הצלצל בעזרת מקש הניווט (ניתן לבחור סוג צלצל בלחיצה שמאל או ימין ולבחור שם צלצל בלחיצה מעלה או מטה)	בחירת צלצל
במידה והורדו צלצולים מהאינטרנט, ניתן לבחור אותם מגלריית צלצל. לחץ על מקש שירותי תוכן  בחר בצלילים ותמונות ובחר בהפעל צלצולים.	גלריית צלצל
כדי לכוון את עוצמת הצלצל, לחץ  ובחר עוצמת הצלצל.	עוצמת צלצל
לבחירת צליל מקשים שונה, לחץ  ובחר צליל מקשים.	צליל מקשים
תצוגה	
לחץ על מקש שירותי תוכן  בחר בצלילים ותמונות ובחר בהפעל אנימציות. בחר את המיקום בו תרצה לשנות אנימציה בעזרת מקש ניווט (שמאלה או ימינה) ואז בחר את האנימציה בה תרצה להשתמש (למעלה או למטה) ואשר במקש  .	הגדרת אנימצית מסך
שונות	
1. לחץ על  ובחר בארגונית. 2. בחר בתפריט שעון מעורר. 3. התאם את ההגדרות לפי רצונך ואשר באמצעות מקש  .	שעון מעורר
1. לחץ על  ובחר בהגדרות. 2. בחר בתפריט שפה. 3. בחר את שפת המכשיר ואשר באמצעות מקש  .	שפת מכשיר

