









<p>מעבר בין קישורים - לחיצה מעלה/מטה על מקש הניווט המרכזי.          בחר בקישור- לחיצה על מקש .          לחץ על מקש  לחזור לדף הבית ובחר במקש  לתפריט גלישה.</p>	<p><b>ניווט בדפדפן</b></p>
<p>- לכניסה לפורטל סלולרי.           - בחירת משחקים ותוכנות.           - לבחירת צלצולים או אנימציות.           - לשימוש ב E-MAIL           - הקשבה לפורטל קולי.           - אם ברצונך לדעת מה חדש ברשת. </p>	<p><b>תפריט שירותי תוכן*</b></p>

\* תכונה זו מותנית בתמיכת המפעיל ומחויבת בתשלום. לפרטים נוספים, פנה לספק השירות.




## ספר טלפונים

<p>ניתן לשמור עד 1000 אנשי קשר בשפה העברית או האנגלית. בעזרת מקש  ניתן לעבור בין סוגי התווים המוקלדים ובעזרת מקש  ניתן להכניס סמלים.</p>	
<p>1. הקש את מספר הטלפון ולחץ על מקש  לאישור.          2. בחר בין מכשיר, בית, משרד, פקס או אחר והקש .          3. הכנס שם והגדר מספרים נוספים לפי בחירתך, הגדר דוא"ל, כתובת מגורים, אתר אינטרנט, תמונה או דמות מוצגת בזמן קבלת שיחה, תאריך יום הולדת (בזמן קבלת שיחה), מזכר.          4. הקש  לסיים.</p>	<p><b>שמירת שם ומספר בזיכרון</b></p>
<p>הקש על מקש , הכנס את האות של השם כדי להציג את השמות שמתחילים באות זו.</p>	<p><b>חיפוש בספר טלפונים</b></p>




## הודעות

<p>ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט בעברית ובאנגלית. בעזרת מקש  ניתן לעבור בין סוגי התווים המוקלדים (אנגלית, עברית, מספרים) ובעזרת מקש  ניתן להכניס סמל להודעה.</p>	
<p>1. לחץ על מקש . בחר בהודעה חדשה ואשר במקש .          2. הכנס את תוכן ההודעה.          (למחיקת תו הקש , להכנסת סמל להודעה הקש ).          בחר אם ברצונך לשמור את ההודעה ובסיום העריכה הקש .          3. הכנס מספר נמען או בחר נמען מספר טלפונים ואשר במקש  לשליחה.</p>	<p><b>שליחת הודעה</b></p>
<p>הקש  וגש לתפריט נכנסות, הקש  לאישור.          לכניסה מהירה - בחר במקש  בחר בהודעת טקסט והקש .</p>	<p><b>קריאת הודעה</b></p>
<p>1. לחץ על מקש . בחר בהודעות תמונה והקש .          2. בחר בהודעה חדשה.          3. בחר האם ברצונך לשלוח תמונה חדשה או תמונה מאלבום.          4. הכנס מספר נמען או בחר נמען מספר טלפונים ואשר במקש .          5. בחר בהגדרות הרצויות לשליחת ההודעה ובחר במקש .          6. הכנס נושא ותוכן להודעה והקש  לשליחה.</p>	<p><b>שליחת הודעת תמונה</b></p>
<p>בעת קבלת הודעה יש להיכנס להודעות נכנסות באמצעות מקש  (בחר את ההודעה והקש , והמכשיר יתחבר לשרת הורדת התמונות. עקוב אחר ההוראות כדי לצפות בתמונה.</p>	<p><b>קבלת הודעת תמונה</b></p>





## צלילים

<p>לחץ על  ובחר בין מצב: רגיל, חזק, שקט או רטט והקש .</p>	<p><b>בחירת מצב צלצול</b></p>
<p>במידה והורדת צלצולים מהרשת, לחץ על מקש שירותי תוכן , גש לצלצולים ואנימציות ובחר בהפעל צלצולים.</p>	<p><b>גלריית צלצול</b></p>
<p>כדי לכוון את עוצמת מקשים, לחץ על מקש צד שמאלי והגבר/הנמך עוצמה.</p>	<p><b>עוצמת מקשים</b></p>

## תצוגה

<p>במידה והורדת אנימציות מהרשת, לחץ על מקש שירותי תוכן  בחר בצלצולים ואנימציות ובחר בהצגת אנימציות.          בחר באנימציה ולחץ על מקש  בחר במקום שברצונך להציג אנימציה זו והקש .</p>	<p><b>הגדרת אנימצית מסך</b></p>
--	---------------------------------

## שונות

<p>1. לחץ על מקש  ובחר בארגונית.          2. בחר בתפריט שרון מעורר.          3. התאם את ההגדרות לפי רצונך והקש .</p>	<p><b>שרון מעורר</b></p>
<p>1. לחץ על מקש  ובחר בהגדרות.          2. בחר בהגדרות תצוגה ובחר בתפריט שפה (Language).          3. בחר את שפת המכשיר והקש .</p>	<p><b>שפת מכשיר</b></p>