



SAMSUNG

SAMSUNG מדריך מהיר 930

הפעלה בסיסית

הפעלת/כיבוי הטלפון	לחצו והחזקו את עד שתידלק/תיכבה תצוגת המסך.
חיוג	1. הקשיו את מספר הטלפון, כולל קידומת (אם טעית בהקשה לחצו כדי למחוק). 2. לחיוג לחצו .
השתקת צלצול בעת כניסת שיחה מענה לשיחה	לחצו והחזקו את או (בצד המכשיר). 1. פתחו את פומית הטלפון ולחצו . 2. לסיום לחצו .
שימוש בתפריט	1. במצב המתנה לחצו או . 2. לפניך תצוגה גרפית של התפריטים, בחרי בעזרת את האופציה הרצויה ולחצו או על מספר המוצג בצד התכונה.

מקשי קיצור

גישה לתפריט אישי	במצב המתנה לחצו .
גישה לתפריט תיבת נגינה	במצב המתנה לחצו .
חיפוש שם בספר טלפונים	במצב המתנה לחצו .
גישה לתפריט הודעות	במצב המתנה לחצו .
גישה לתפריט מצלמה	במצב המתנה, לחצו או (בצד המכשיר).
מעבר למצב שקט	במצב המתנה לחצו והחזקו את כדי להפעיל/לבטל את מצב השקט. (במצב שקט סוג ההתראה וצליל הודעה מוגדרים כרטט, צליל השגיאה וצליל המקשים כבויים).
חיוג לתא הקולי	במצב המתנה לחצו והחזקו את .

מצלמה*

עניית המצלמה המובנית מאפשרת צילום תמונות, אחסונם באלבום התמונות ואף שליחתם למכשירים תומכי השירות או לכתובת דואר אלקטרוני.	
שליחת תמונה הודעת תמונה	1. במצב המתנה לחצו ובחרי אם ברצונך לשלוח תמונה חדשה או תמונה שמורה . 2. צלמי את התמונה הרצויה או לחלופין בחרי תמונה מאלבום התמונות. 3. הזני את כותרת ההודעה ולחצו . 4. הזני את תוכן ההודעה ולחצו . 5. הקשיו מספר נמטן או לחצו לבחירת מספר/כתובת דוא"ל מספר הטלפונים או להזנת כתובת דוא"ל (להוספת @ לחצו 1 עד אשר יופיע). 6. לחצו להוספת נמענים חדשים (עד 5 סה"כ). 7. לשליחה לחצו .
קבלת הודעת תמונה	1. במצב המתנה לחצו . 2. בחרי בעזרת או את ההודעה הרצויה ולחצו . הטלפון יתחבר לשרת הורדת התמונות, עקובי אחר ההוראות המופיעות על המסך לצורך הורדת הודעת התמונה (הודעות התמונות נשמרות ב- 4 < 1).

אינטרנט*

ניתן להתחבר לאינטרנט בעזרת הדפדפן הפנימי ולהוריד מגוון תכנים לטלפון כגון: משחקים, אנימציות, מנגינות וסרטוני וידאו.	
גישה לאינטרנט	במצב המתנה לחצו והחזקו את .
ניווט בדפדפן	בחרי בעזרת או את הנושא הרצוי ולחצו . • לחץ כדי לחזור לתפריט הקודם. • לחצו והחזקו את במהלך הגלישה לאפשרויות מיוחדות.
הורדת/הפעלת תכנים	1. במצב המתנה לחצו . 2. בחרי את סוג התוכן הרצוי (עולם המשחקים, מולטימדיה, צילצולים או אנימציות) ולחצו . • לחצו 1 כדי להפעיל/להציג את התכנים שהורדת לטלפון.

- לחצוי 2 כדי להוריד תוכן חדש: הטלפון יתחבר לאתר הורדת התוכן שנבחר, עקובי אחרי ההוראות המופיעות על המסך לצורך הורדת התוכן הרצוי.

ספר טלפונים

ניתן לשמור עד 1000 שמות בזיכרון בשפה העברית ובשפה האנגלית. במהלך הזנת טקסט, מקש משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין עברית, אנגלית (רישיות/רגילות) או סמלים (לחיצה ארוכה על מקש תציג את הספרה המופיעה עליו).

- שמירת מספר ושם בזיכרון**
1. הקשמי את מספר הטלפון ולחצוי .
 2. בחרתי את קטגוריית המספר הרצויה ולחצוי .
 3. לפניך יוצגו אפשרויות הרשומה, בחרתי בעזרת או את האפשרות הרצויה:
 - הקשמי את הפרטים הרצויים ברשומות: שם, קטגוריית המספר השונות, דוא"ל ותזכיר.
 - לחצוי או כדי לעבור בין קבוצות משתמשים.
 - לחצוי או כדי לעבור לאפשרות חדשה.
 - 5. לסיום לחצוי ← **פ**.

- עיון ברשימת השמות**
1. לחצוי .
 2. להצגת כל השמות לחצוי (להצגת שם מסוים, הקשמי את האותיות הראשונות של השם ולחצוי .
 3. בחרתי בעזרת או את השם הרצוי ולחצוי .
 4. לבחירת מספר שונה תחת אותו השם לחצוי או .
 5. לחיוג לחצוי .

חיוג מהיר
הקשמי את מספר תא הזיכרון תוך לחיצה ארוכה על ספרת האחדות. (עבור תא 12 לחצוי **1 ← 2 ארוך**).

- הצגת תמונת מתקשר בשיחה נכנסת**
1. במצב המתנה, לחצוי ← **1 ← 2 ← 1**.
 2. בחרתי אם ברצונך להגדיר **תמונה חדשה** או **תמונה שמורה**.
 3. צלמי את התמונה הרצויה או לחלופין בחרתי תמונה מאלבום התמונות.
 4. הזני את שם הרשומה ולחצוי .
 5. בחרתי בעזרת או את קטגוריית המספר הרצויה והזני את מספר הטלפון הרצוי (אם הזנת מספר הקיים כבר בספר הטלפונים אזי כל פרטי הרשומה יסתכרו באופן אוטומטי. שינוי פרטי הרשומה יגרום לשינוי גם בספר טלפונים).
 6. חזרתי על סעיף 5 כדי להוסיף מספר נוסף.
 7. לסיום לחצוי ← **פ**.

עיון ביומן השיחות
במצב המתנה לחצוי . ניתן לצפות בשיחות האחרונות שחייגו /התקבלו /לא נענו . בחרתי בעזרת או את המספר הרצוי ולחצוי לחיוג.

הודעות*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון בעברית ובאנגלית. במהלך הזנת טקסט, מקש משמש לבחירת סוג התווים המוקלדים. ניתן לבחור בין עברית, אנגלית (רישיות או רגילות) או סמלים (לחיצה ארוכה על מקש תציג את הספרה המופיעה עליו).

- קריאת הודעת טקסט**
1. במצב המתנה, לחצוי ← **2 ← 1**.
 2. בחרתי בעזרת או את ההודעה הרצויה, לקריאה לחצוי .
- שליחת הודעת טקסט**
1. במצב המתנה, לחצוי והחזקתי את .
 2. הזני הודעתך.
 - להוספת רווח לאחר מילה לחצוי .
 - להוספת סימן מיוחד לחצוי עד אשר יופיע.
 - 3. לסיום לחצוי .
 - 4. הקשמי מספר נמטן או לחצוי לבחירת מספר מספר הטל.
 - 5. לחצוי להוספת נמענים חדשים (עד סה"כ 20).
 - 6. לסיום לחצוי .
 - 7. הקשמי מספר לחזרה ולחצוי .

תכונות צלילים

כיוון עוצמת השמע במהלך שיחה לחצוי על או (בצד המכשיר).

- כיוון עוצמת הצלצול**
1. לחצוי ← **5 ← 1**.
 2. כווןי עלי-ידי או , לסיום לחצוי .
- הגדרת סגנון הצלצול**
1. במצב המתנה, לחצוי .
 2. בחרתי בעזרת או את קטגוריית הצלצולים הרצויה ולחצוי .
 3. בחרתי בעזרת או את הצלצול הרצוי ולחצוי .

תכונות תצוגה

- הגדרת אנימציות תמונות המסך**
1. לחצוי ← ← **2**.
 2. בחרתי בעזרת או את המיקום הרצוי עבור התמונה/האנימציה ולחצוי .
 3. בחרתי בעזרת או את התמונה/האנימציה הרצויה ולחצוי .
- * בכפוף לתנאי השירות ולזמינותם: חלק מהשירותים כרוך בתשלום.