

**הדלקה / כיבוי המכשיר**

לחיצה ארוכה על 

**הצגה מהירה של מספר הפלאפון:****רמקול (speaker)**

להפעלה קבועה או ביטול לחיצה ארוכה על 

**תזכרון/ טייפ מנהלים**

להקלטת מזכר קולי- לחיצה ארוכה על מקש  שבצד המכשיר

**יומן שיחות**

לצפייה ביומן השיחות יש ללחוץ על 

ל-20 השיחות האחרונות היוצאות 

ל-20 השיחות האחרונות שנענו 

ל-20 השיחות האחרונות שלא נענו 

**ספר טלפונים**

שמירת מספר חדש בזכרון:

הקשת מספר הטלפון  

בחירת קטגוריה ולחיצה על 

הכנסת שם ולחיצה על 

לאישור, לחיצה על 

**הגדרת מספר לחיוג מהיר:**

בחירת מספר התא לחיוג מהיר (2-99) 

בחירת שם מהזיכרון בעזרת  


בחירת מספר הטלפון בעזרת  

**חיוג מהיר:** הקשת מספר תא החיוג המהיר (2-99)

**חיפוש שם**

לחיצה על  (חיפוש)


יש להקיש את האות הראשונה של השם, כל הקשה של אות נוספת של השם מצמצמת את רשימת השמות המופיעים על המסך.

לשינוי שפת החיפוש - יש ללחוץ על  ולבחור את שפת החיפוש הרצויה

**הודעות כתובות\***

קריאת הודעה חדשה:  

בחירת הודעה 

לתפריט לחיצה על  (תפריט)

**שליחת הודעה:**

לחיצה ארוכה על 

הכנסת מספר הנמען 

הקלדת תוכן ההודעה  

**שליחת הודעה לרשימת נמענים קבועה (תפוצה):**

לחיצה ארוכה על   

בחירת רשימת התפוצה  

הקלדת תוכן ההודעה  

0c -מציג מילים חלופיות בכתיבה בשיטת הטקסט החזוי (T9)

