



**מצלמה:**

**צילום תמונה:**

לחיצה ארוכה על מקש מצלמה או לצילום התמונה לחיצה נוספת על על מקש

**לשמירת התמונה:**

לחיצה על

**לשליחת התמונה (MMS):**

צילום תמונה לחיצה על הקלדת מספר היעד הקלטת תוכן ההודעה לשליחה לחיצה על

**שליחת הודעת MMS מגלרית התמונות\*:**

לחיצה על בחירת צילום קיים מהגלריה הקלדת מספר היעד הקלדת תוכן ההודעה לשליחה לחיצה על

**שירותי תוכן:**

- גישה לתכריט שירותי תוכן: לחיצה על
- גישה לפורטל הסלולרי: לחיצה על

**גישה לתכריט משחקים ותוכנות:**

לחיצה על או

**הורדת יישום חדש:**

בחירה בקטלוג הורדות בחירת נושא היישום הרצוי

**הפעלת יישומים שהורדו למכשיר:**

בחירת היישום

**הורדה והפעלת צלולים, אנימציות:**

לחיצה על דפדוף לתכריט הרצוי (3-צלולים, 4-אנימציות): לחיצה על בחירה בהפעלת תוכן קיים או הורדת תוכן חדש

לחיצה קצרה לתכריט שרותי תוכן. לחיצה ארוכה להפעלת הדפדפן

תכריט ספר טלפונים

מקש בחירה, כמצב המתנה - כניסה לתכריט הראשי

מקש בחירה, כמצב המתנה - חיפוש מהיר של ספר הטלפונים



עולם התכנים - הורדת משחקים ויישומים\*

לחיצה קצרה לתכריט מרכז הודעות. לחיצה ארוכה לשליחת הודעה חדשה

שירותי מיקום AGPS\*

\* מותנה בתמיכת המפעיל

