



מדריך מהיר SAMSUNG 650

הפעלה בסיסית

לחצו והחזיקו את עד שיתדלק/תיכבה תצוגת המסך.

1. הקשיו את מספר הטלפון. כולל קידומת ואם טעית בהקשה לחצו לחצו כדי לחמקו.
2. לחיצה לחצו .

לחצו על מקש עוצמת השמע וכד המכשיר.

1. פתחו את פונת הטלפון ואם הפונת פתוחה לחצו .
2. לסיום סמרו את פונת הטלפון או לחצו .

שני מקשי הברירה ו משקשים לכיצע פעולות שונות בהתאם לכתוב המוצג מעליהם (כשהו התחננה של המג).

1. במצב המתנה לחצו . את האפשרות הרצויה ולחצו או על כחרי בעזרת או . המספר המוצג בצד הכתוב.

מקשי קיצור

שימוש בתפריט

גישה לתפריט יומן המשימות

גישה לתפריט הודעות
 געת לחיצה ארוכה,
 כתיבת הודעה חדשה



חופש שם
בספר הטלפונים
 ניתן לחפש לפי קבוצה
 או לפי מספר רשתה.

גישה לתפריט משחקים ותוכנות

במצב המתנה גישה לתפריט **המשיכון הפנימי**.
 במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, חוגג לחג הקול (1644).

במצב המתנה, גישה לתפריט **שירותי תוכן**.
 במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, גישה **לפורטל**

במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, הפעלה/ביטול **מצב השקט** (במצב שקט צליל הטלפון משתקם או שורים למצב רטט).

אינטרנט ושירותי תוכן*

ניתן להתחבר לשירות האינטרנט הסלולרי בעזרת הדפדפן ולחודד מגוון תכנים לטלפון כגון: משחקים, אינמציות ומגוונים וכן ניתן להפעיל/להציג את התכנים שהודרו.

גישה לאינטרנט	במצב המתנה לחצו והחזיקו את .
ניווט בדפדפן	<ul style="list-style-type: none"> • בחרי בעזרת או הנשא החצוי ולחצו . • לחצו כדי לחזור לתפריט הקודם. • לחצו או במהלך הגלישה לאפשרויות מיוחדות במצב המתנה. לחצו השירותים הבאים זמינים:
גישה לשירותי תוכן	<p>פורטל סלולרי: גישה למגוון שירותי האינטרנט הסלולרי. והפעלה.</p> <p>משחקים ותוכנות: הורדת משחקים ותוכנות מהרשת.</p> <p>צלצולים: הורדת צלצולים פוליפוניים מהרשת והגדרתם.</p> <p>אינמציות: הורדת אינמציות מהרשת והגדרתן עבור מצבי המצוגה השונים.</p> <p>פורטל קולי: פורטל המידע הקוליים של פלאפון ו-Esc.</p> <p>עדכוני SMS: עדכוני SMS בנושאים שונים על פי בחירתך.</p> <p>מה חדש?: עדכונים בנושאים שונים בפורטל הסלולרי.</p>

ספר טלפונים

ניתן לשמור עד 999 מספרי טלפון בקטגוריות שונות בוויכוח בשפה העברית ובשפה האנגלית. בעת הזת טקסט מקשי משמש לבחירת סוג החווים המוקלדים. ניתן לבחור בין עברית 19', עברית, אנגלית 19', סימן או מספר.

1. רקישו את מספר הטלפון ולחצו .
2. בחרי אם ברצונך לשירות את המספר ל**שומה חדשה** או **שומה קיימת** ולחצו .

- אם בררת שומה חדשה, הוויך את שם השומה ולחצו .
- אם בררת שומה קיימת, בחרי את השומה הרצויה ולחצו .
- 3. בחרי את קטגוריית המספר הרצויה ולחצו .
- 4. לפני ייצוג אפשרויות השומה, עבור בין הקטגוריות המסופות בעזרת או .
- הוויך ישירות את מספר המה של **השומה** ומספר הטלפון.
● לחצו כדי להוסיף כתובת **דואר אלקטרוני**, כתובת **אתר**, **תנ"ך** וכליל זיכוי.
● לחצו או כדי לשנות את ההגדרות של **מספר החיוג המהיר** והשירי של **קבוצת המתקשרים**.
- 5. ניתן לשמור את השומה בזיכרון בכל שלב, גם אם לא נערכו כל האפשרויות על-די לחיצה על .

עיון ברשימת השמות

במצב הממתג, לחצו והקישו את האותיות הראשונות של השם, ככל שנקיים יותר אותיות אפשרויות חופשיות יצטמצמו.

- ניתן לחפש גם לפי **קבוצה** או לפי **מספר שומה** על ידי לחיצה על או .

חיוג מהיר

הקשיו את מספר תמ הזיכרון תוך לחיצה אדוכה על ספרת האחדות (נעבר תמ 12 לחצו **1-2-4 אוקן**).

עיון בזיכרון השמות

במצב הממתג, לחצו וניתן לצפות ברשימת האותיות **שוויימה התקבלו לא נענו** לחיוג בחרי את המספר הרצוי ולחצו .

הדערות*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מרילפון בעברית ובאנגלית. כבת הודת טקסט, מקט משמש לכיחור סוג החווים המוקבלים. ניתן לכחור בין **עברית**, **עברית**, **אנגלית**, **סין** או **מספר**.

קריאת הודעת טקסט שהתקבלה

1. במצב הממתג, לחצו . אם קיימת הודעה חדשה אזי היא תוצג מיד על המסך. אחרת תוצג רשימה של ההודעות.
2. בחרי את ההודעה הרצויה, לקריאה ולחצו .
3. לחצו על או כדי לרפוף בין ההודעות.

שליחת הודעת טקסט

1. במצב הממתג, לחצו והחמקי .
2. הוויך הודעת, לחצו לאחר מילה לחצו .
● להוספת סימן יומחז לחצו מספר פעמים עד להופעת הסימן הרצוי.
● להוספת **מכתב הודעה** לחצו .
3. בסיום ההמתג, לחצו .
4. הוויך ישירות מספר נמנע או לחצו לחיפוש ובחירת שומה מספר הטלפונם.
5 לחצו כדי להוסיף מספר נמנע נוסף.
6. חזור על סעיפים 4-5 כדי להוסיף נמנעים נוספים עד סה"כ 100 לסיים לחצו .

פעולות קוליות

במצב הממתג לחצו על , האפשרויות הבאות יוצגו:

- **מופעל כבוי**, הפעלת/כיבוי המשיכון הפנימי.
- **הודעות קוליות** שמעית ההודעות אשר הוקלטו במשיכון הפנימי.
- **הגדרות**, הגדרת אפשרויות המשיכון.
- **שיחה אישית**, שמעית הפרחה אשר יאשר וישמע.
- **סימן שירות**, הפעלת/כיבוי סימן השירות. בעת השארת הודעה במשיכון באפשרויות לחאון לוחמה בזמן אמר ולהחליט באם לשנות לשרת. ● **זמן המתנה**, הגדרת משך זמן המתנה עד להפעלת המשיכון.

הקלטת הודעות קוליות / הקלטת שיחה

1. במצב הממתג, לחצו על / בעת שיחה, לחצו על .
2. כדי להתחיל להקליט לחצו על **1**.
- לחצו על כדי להשוות/להמשיך את ההקלטה.
- לסיים לחצו על .
3. בחלי בערות או אם ברצונך לשמור להקליט מחדש או לשמור את התוכיך ולחצו .
4. הוויך את כותרת התוכיך ולחצו .

גישה לתזכירים שהוקלטו

1. במצב הממתג, לחצו על .
2. בחלי בערות או את התוכיך הרצוי ולחצו .

תכונות צילילים / תצוגה

במחילך שיחה, לחצו על מקש עוצמת השמע ובצד השמאלי של המפתח.

כיוון עוצמת וסוג האלצול

1. במצב הממתג, לחצו על .
2. כיוון על ידי או לסיים לחצו .

הגדרת סמנון האלצול עבור נכיסת שיחה

1. במצב הממתג, לחצו על .
2. דפדף בין קטגוריית האלצולים בעזרת או .
3. בחלי בערות או את האלצול הרצוי ולחצו .

שינוי שפת התצוגה

1. לחצו על .
2. בחלי בערות או את השפה הרצויה ולחצו .

הגדרת תצוגת המסך הפנימי במצב הממתג

1. במצב הממתג, לחצו על .
2. בחלי בערות או את הקטגוריה הרצויה **אנימציות קבועות** או **אנימציות מודדו** ולחצו .
3. בחלי בערות או את האנימציה/תמונה הרצויה ולחצו .

שעון מעודר

1. לחצו על .
2. בחלי בערות או את סוג התצוגה **(חד פעמי או יומי)** ולחצו .
3. הוויך את שעת ההתראה ולחצו .

* מכ"ט GH68-066594