

















# LG KP275

## Краткое Руководство по Пользованию








### Основные Операции

<b>Включение/ Выключение</b>	Нажмите и удерживайте клавишу  в нижнем правом углу телефона.
<b>Произведение Вызова</b>	1. Откройте слайдер, сдвинув вверх верхнюю панель, и наберите номер телефона. В случае ошибки сотрите цифры с помощью клавиши  . 2. Нажмите на клавишу  для вызова абонента.
<b>Ответ на Вызов</b>	1. При поступлении вызова (звонка или вибрации) сдвиньте верхнюю панель слайдера вверх. Если слайдер открыт - нажмите на клавишу  . 2. По окончании вызова нажмите  .
<b>Отключение Звuka при Поступлении Вызова</b>	Нажмите на правую клавишу  "Тихий" для отключения звонка. Нажмите на нее еще раз для отклонения вызова.

### Клавиши Быстрого Доступа






<b>Клавиши Навигации</b>	В режиме ожидания :  Клавиша Навигации: Доступ к Меню Сообщений.  Правая Клавиша Навигации: Доступ к Меню Контакты.  Верхняя Клавиша Навигации: Доступ к Календарю.  Нижняя Клавиша Навигации: Доступ к Порталу Pelerphone.  При использовании Меню: переход между разными меню и их элементами.
<b>Клавиша Выбора</b> 	В режиме ожидания : доступ к Основному Меню. При использовании различных Меню: Подтвердить. Во время вызова: включение/выключение внешнего динамика.
<b>Правая Клавиша Выбора</b> 	Доступ к Порталу Pelerphone.
<b>Левая Клавиша Выбора</b>	Новое текстовое сообщение.
<b>Клавиша Многозадачного Меню</b>	Нажмите на  Доступ к Многозадачному Меню.
<b>Клавиша CLEAR</b> 	При написании текста - стирание знаков. По длинному нажатию – стирание всех знаков.
<b>Голосовая Почта</b>	В режиме ожидания: по длинному нажатию  соединение с Голосовой почтой .
<b>Клавиша Решетки</b> 	В режиме ожидания: по длинному нажатию - включение тихого режима.

### Телефонная Книга

<b>Сохранение Номера Абонента</b>	1. Наберите нужный номер. Нажмите на левую клавишу выбора  'Опции'. 2. Выберите опцию 'Сохранить номер', затем 'Новый контакт' либо 'Обновить контакт' и нажмите на клавишу  Выбор. 3. Введите имя абонента. 4. Переходя м/у полями с помощью линейки прокрутки, введите данные: Фамилия, номер (2), электронная почта, группы и т.п. 5. После внесения данных нажмите на правую клавишу выбора  'Готово' для сохранения контакта.
<b>Поиск Контакта в Телефонной Книге</b>	1. Нажмите на правую клавишу навигации  для входа в меню поиска контактов. 2. Выберите опцию Поиск. 3. Нажмите на клавиши навигации для прокручивания списка до нужного контакта или наберите начальные буквы его имени. * Нажмите на клавишу  для набора номера. * Для отправления сообщения абоненту нажмите на левую клавишу выбора  Опции и затем 'Отправить Сообщение'.
<b>Просмотр Журнала Вызовов</b>	Нажмите на клавишу  для просмотра списка всех вызовов: Все вызовы / Набранные номера / Принятые вызовы / Пропущенные вызовы.
<b>Быстрый Набор Абонента</b>	Нажмите и удерживайте клавишу номера ячейки памяти для быстрого набора.

### Интернет и Контентные Услуги\*

Телефон обеспечивает пользование мобильным интернетом через портал Pelerphone, а также скачивание звонков, анимаций, приложений, программ, игр - с помощью технологии JAVA.

<b>Доступ к Интернету</b>	Нажмите на правую клавишу выбора  для доступа к порталу Pelerphone.
<b>Навигация в Браузере</b>	Нажмите на клавиши навигации  для перехода между ссылками. Выберите нужную ссылку, нажав на клавишу  . Переходите к предыдущей странице с помощью правой клавиши выбора  .
<b>Выход из Браузера</b>	Для завершения пользования интернетом нажмите на  .



## Сообщения\*

Возможна отправка и получение текстовых сообщений (SMS) на иврите, английском, русском и арабском языках, а также сообщений Мультимедиа (MMS) и электронной почты.

<b>Отправление Нового Текстового Сообщения (SMS)*</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на левую клавишу выбора  'ש"ת SMS'.</li> <li>2. Введите текст сообщения и нажмите на  'Отправить'.</li> <li>3. С помощью клавиш Навигации выберите нужного абонента из Телефонной книги. Введите нужный номер телефона, нажав на клавишу Номер.</li> <li>4. Нажмите на клавишу  Отправить - для отправки сообщения.</li> </ol>
<b>Отправление Нового Мультимедиа Сообщения (MMS)*</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на левую клавишу выбора  'ש"ת SMS'.</li> <li>2. Нажмите на левую клавишу выбора  'Опции'.</li> <li>3. Выберите опцию Добавить - для добавления к сообщению нужного объекта: Изображение/ Видео/Звук и т.п.</li> <li>4. Введите текст сообщения и нажмите на клавишу  Отправить</li> <li>5. С помощью клавиш Навигации выберите нужного абонента из Телефонной книги. Введите нужный номер телефона, нажав на клавишу  Номер.</li> <li>6. Нажмите на клавишу  Отправить для отправки сообщения.</li> </ol>
<b>Чтение Сообщений</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу  и выберите Меню Сообщений.</li> <li>2. Выберите Ящик Входящих Сообщений.</li> <li>3. С помощью клавиш Навигации  выберите нужное сообщение. Нажмите на клавишу  для отображения сообщения.</li> </ol>

## Цифровая Камера

Камера обеспечивает фото- и видеосъемку со звуком и отправление фотоснимков и видеоклипов на телефоны, поддерживающие данную функцию, и на адреса электронной почты.

<b>Фото/ Видеосъемка</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , и выберите Меню Мультимедиа и затем выберите Камеру или Видеокамеру. В верхней левой части экрана отобразится графический символ фото- или видеокамеры в зависимости от выбранной функции.</li> <li>2. Нажмите на левую клавишу выбора  Опции - для персональной настройки функций камеры.</li> <li>3. Нажмите  для фотосъемки или на  для видеосъемки. Для остановки видеосъемки нажмите на  повторно.</li> <li>4. Нажмите  для стирания снимка/видеозаписи.</li> <li>5. Нажмите на  для отправки фото или видео с сообщением MMS.</li> </ol>
<b>Просмотр Фото/ Видеоальбома</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Мои Папки.</li> <li>2. Выберите нужный альбом: Мои изображения/ Мое видео, и нажмите на клавишу .</li> <li>3. С помощью клавиш Навигации  выберите нужный файл и нажмите на .</li> </ol>

## Параметры Звука и Изображения

<b>Задание Звонка</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Мои Папки.</li> <li>2. Выберите Мои Звуки и затем нужный звонок.</li> <li>3. Нажмите на левую клавишу выбора  Опции и затем выберите Использовать Как.</li> <li>4. Выберите одну из опций: Мелодии голосового вызова, Мелодии видеовызовов, Сигнал сообщения, Включение, Выключение.</li> </ol>
<b>Регулировка Громкости Звука</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Профили и затем выберите нужный тип Профиля.</li> <li>2. Нажмите на левую клавишу выбора  Опции и Редактировать.</li> <li>3. Выберите один из вариантов, нажмите на клавиши Навигации  для регулировки громкости звука.</li> <li>4. Нажмите  для сохранения настройки.</li> </ol>
<b>Задание Обоев</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на  Настройки, Экран, тема Экрана и Начальный Экран.</li> <li>2. Выберите Редактировать, Мои Картинки или Моя Карта Памяти, и выберите файл который вы хотите установить в качестве обоев.</li> <li>3. Нажмите на правую клавишу выбора  Готово - для сохранения настройки.</li> </ol>
<b>Настройка Языка Меню</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Настройки, Телефон, Язык.</li> <li>2. Выберите нужный язык и нажмите на  для сохранения.</li> </ol>
<b>Будильник</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , затем выберите Инструменты.</li> <li>2. Выберите опцию Будильник и нажмите на  Редактировать для настройки будильника.</li> <li>3. Нажмите на правую клавишу выбора  для сохранения параметров будильника.</li> </ol>

## Органайзер

<b>Календарь</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Органайзер.</li> <li>2. Выберите Календарь.</li> <li>3. Выберите нужную опцию: добавить событие, редактировать событие и проч.</li> </ol>
<b>Заметка</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Органайзер.</li> <li>2. Выберите Заметку.</li> <li>3. Можно добавлять заметки, редактировать их, и проч.</li> </ol>
<b>Настройки</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Органайзер.</li> <li>2. Выберите Настройки.</li> <li>3. Можно менять настройки Календаря и Заметок. Можно отправлять события через Bluetooth на телефоны, поддерживающие функцию. Также можно сохранять резервные копии и восстанавливать события Календаря и Заметок.</li> </ol>

\* Некоторые услуги зависят от компании сотовой связи и предоставляются за плату.

