

אביזרים חדשניים*

אודיו



Bluetooth אודיית
HS810



90 פיקר
Bluetooth
HF800

תקשורת נתונים



מתאם
Bluetooth
למחשב
PC800

hellomoto.com

התכונות המפורסות להלן יכולות להיות תלויות ברשת, ברישיון כמני
ובכרטיס SIM של. או בזמני השיחה שלה. ולכן, ייתכן שלא תהיה
זמינה בכל האזורים. MOTOROLA והלוגו M המעוצב רשומים
במשרד הפטנטים והסמלים המסחריים בארה"ב. כל השמות האחרים
של המוצרים או השירותים הם רכוש בעליהם. בהתאמה, הימנים
של המוצרים של Bluetooth הם רכוש בעליהם ומשמשים ברשיון את
Motorola, Inc. 2004 ©
6809487A95

*לרכישה בנפרד

רכב



דיבורית
Bluetooth
לרכב
HFW8000




מטען לרכב
VC700



דיבורית נידת לרכב
HF710

טעינת V3

- חבר את המתאם לכבל המטען
- חבר את המתאם אל הטלפון
- יתכן שיחלפו 10 שניות עד אשר הטלפון יציין מצב טעינה
- בתום הטעינה, נתק את המתאם וכבל המטען



התאמה אישית של V3

תמונת רקע ושומר מסך

- לחץ < הגדרות < התאמה אישית < תמונת רקע או שומר מסך < תמונה < שנה
- לחץ כדי לבחור קובץ < בחר



תצורת מסך V3

- לחץ < הגדרות < התאמה אישית < תצורת מסך < גלול אל תצורת המסך הרצויה < בחר
- תמונת הרקע בתצורה תשתנה כדי שתתאים לתצורת המסך
- עצה: תצורת המסך תשנה את המראה והתחושה של תוכנת הטלפון



סוגי צלצול

- לחץ < מולטימדיה < צלילים < גלול לסוג הצלצול הרצוי
- לחץ < קבע כצלצול < בחר



נושא ב-V3

- לחץ < מולטימדיה < נושאים < גלול לנושא הרצוי < בחר
- עצה: נושא ישנה את תמונת הרקע, שומר המסך, וסוג הצלצול של הטלפון שלך



motorola v3

נא להכיר - המכשיר ואביזריו

שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH

• ההתקן המחובר צריך להיות מסונכרן, לקישור ראשוני עיין בהוראות הפעלה של ההתקן

• לחץ < הגדרות > קישוריות < קישור Bluetooth > הגדרה < קישור BT > שנה < פועל > חזור < דיבורית > [חפש התקנים] < בחר

בתום הסריקה, הטלפון יציג רשימה של שמות המכשירים שנמצאו. גלול למכשיר הרצוי ולחץ בחר

• לחץ כן כדי לקשר

יתכן שיחלפו כמה שניות עד אשר הטלפון יצור קישור



הזנת טקסט משופרת [ITAP]

- בתוך הודעה, במצב iTAP
- לחץ כדי לסמן מילה ולהוסיף רווח
- לחץ כדי להפוך לרישית את האות הבאה (בלועזית בלבד)
- לחץ כדי לבחור שיטת הזנה (iTap, מספרית, סמלים)
- לחץ מעלה כדי להשלים מילה
- לחץ לחיצה ארוכה על כל מקש כדי להוסיף מספר והזן מצב מספרים זמני המשך להזין מספרים כפי שנדרש לחץ כדי לחזור לשיטה iTAP

*במשלוח הודעת sms ארוכה מ-70 תווים בעברית ו-160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר הודעות המתאים ותחויב בהתאם.

עצה: המילון של iTAP שמור באופן אוטומטי מילים שמשמשות אותך לעתים קרובות ומציג אותן באפשרויות המילים.



צילום דיוקן עצמי

- כשהטלפון סגור, לחץ לחיצה ארוכה על המקש החכם
- השתמש בתצוגה החיצונית כדי לכוון את המצלמה
- לחץ על המקש החכם כדי לצלם תמונה
- פתח את הטלפון, שמור או המתן 5 שניות כדי שהתמונה תישמר וחזור לעדשת המצלמה



שלח תמונות בקלות, עם MMS

- לחץ < הודעה חדשה > הוד' מולטימדיה חדשה
- השתמש בלוח המקשים כדי להזין טקסט
- לחץ < הוספה > תמונה
- גלול כדי לבחור תמונה < בחר
- השלם את הזנת הטקסט ולחץ OK
- גלול אל הכתובת וסמן אותה < הוסיף > אישור < שלח



צילום תמונות

- פתח את הטלפון ולחץ < מולטימדיה > מצלמה
- כוון את עדשת המצלמה אל נושא הצילום
- לחץ מעלה ומטה על החצים של כדי לשנות את ה"זום", ושמאלה או ימינה כדי לכוון הבהירות
- לחץ צילום כדי לצלם תמונה
- לחץ שמור כדי לשמור את הצילום או להגדיר אותו באחת האפשרויות הבאות: תמונת רקע, שמור מסך, רשומת ספר טלפונים, או שלח בהודעה



הפעלה וכיבוי של הטלפון

- כדי להפעיל את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה, במשך 4 שניות, על
- כדי לכבות את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על



הארך את חיי הסוללה שלך

- נתק את אביזרי Bluetooth
- תאורת הרקע תכבה כאשר לא תאובחן כל פעילות
- הקטן את הזמן שבו תאורת הרקע מאירה: לחץ < הגדרות > < הגדרה ראשונית > תאורת רקע
- הקטן את הזמן שבו התצוגה פועלת: לחץ < הגדרות > < הגדרה ראשונית > פסק-זמן תצוגה



הפעלת V3 של מוטורולה



מקש חכם

מקש קול

מקשי עוצמה

מקש בחירה שמאלי

מקש בחירה ימני

מקש הודעה

מקש הפעלה וסיום

לחצן ניווט 4-כיווניים, לחיצה מרכזית לבחירה


מקש תפריט

מקש דפדפן


מקש חיוג

עצה: חזור למצב המתנה בלחיצה על


הכנסה/הוצאה של כרטיס SIM





1 החלק את כרטיס sim מתחת לפס המתכתי



2 התקנה והסרה של הסוללה



1 כוון את מגעי הסוללה אל נקודות החיבור בבסיס בית הסוללה.



2 דחוף מטה את הכיסוי עד שייכנס למקומו בנקישה

