

תקציר הפעלה למכשיר סמסונג 620

דיכרונות



שמירת מספר בזיכרון

הקש את המספר שברצונך לשמור והקש **OK** → הקש **OK** → ליצירת רשומה חדשה → הקש על החץ התחתון **▼** → הקש על **MENU** → הקלד שם והקש **OK** → לסיים הקש **OK**

חיפוש שם בזיכרון

הקש על החץ התחתון **▼**

מחיקת מספר מהזיכרון

היכנס לשמות השמורים בזיכרון (ראה חיפוש שם בזיכרון) → בחר בשם הרצוי והקש **OK** → הקש על מקש **MENU** לאפשרות → דפדף עם החץ התחתון **▼** ל"מחק" והקש **OK** → בחר ב"כן" והקש **OK**

צלילים

עוצמה / סוג צלצול

הקש על מקש **MENU** → דפדף עם החץ התחתון **▼** ל"צלילים" והקש **OK** → בחר ב"עוצמה" והקש **OK** → בחר ב"עוצמת צלצול" והקש **OK** → דפדף עם מקשי החצים למטה/למעלה **▲▼** לבחירת עוצמת הצלצול המתאימה → לשמירה הקש **OK** בהנמכת עוצמת הצלצול עד הסוף בעזרת החץ התחתון **▼**, ניתן לבחור ברטט, צפצוף או כבוי (תאורה) * ניתן להפעיל/לבטל רטט על ידי לחיצה ארוכה על מקש כוכבית.

סגנון צלצול

הקש על מקש **MENU** → דפדף עם החץ התחתון **▼** ל"צלילים" והקש **OK** → בחר ב"סגנון צלצול" והקש **OK** → בחר ב"שיחות" והקש **OK** → דפדף עם מקשי החצים למטה/למעלה **▲▼** לבחירת הסגנון הרצוי (פעמון / מנגינה / המנגינה שלי) והקש **OK** → בחר בצלצול הרצוי והקש **OK**

שונות

לנעילת מקשים

לחיצה ארוכה על מקש **MENU**.

יומן שיחות







לחיצה קצרה על כפתור על מקש **I/c** → לחיצה ארוכה על מקש **MENU**.

שעון מעורר





הקש על מקש **MENU** → דפדף עם החץ התחתון **▼** ל"מנהל מידע" והקש **OK** → בחר ב"שעון מעורר" והקש **OK** → בחר ב"מופעל" והקש **OK** → בחר תדירות (יומי / חד פעמי) והקש **OK** → כוון את שעת ההשכמה הרצויה → לשמירה הקש **OK**

הודעות כתובות

שליחת הודעה













הקש על מקש מעטפה  ← בחר ב"הודעה חדשה" והקש  ← הקש מספר יעד והקש  ← הקלד את תוכן ההודעה והקש  ← הקש מספר לחזרה והקש  ← הקש 5 ל"אישור" ← לשליחת ההודעה הקש .

קבלת הודעה

לחץ על מקש מעטפה  ← דפדף עם החץ התחתון  ל"נכנסות" והקש  ← בחר בהודעה הרצויה והקש .

מחיקת הודעה

מחיקת הודעה בודדת:

הקש על מקש מעטפה  ← דפדף עם החץ התחתון  ל"נכנסות" והקש  ← בחר בהודעה הרצויה והקש  ← הקש על  ← דפדף עם החץ התחתון  ל"מחק" והקש  ← בחר ב"כן" והקש . הקש על מקש מעטפה  ← בחר ב"מחק הודעה" והקש  ← בחר בהודעות הרצויות (קוליות/ישנות/חדשות/ יציאות שמורות/ כל ההודעות) והקש  ← לאישור הקש .