




הפעלה בסיסית	
הפעלה/כניסה הטלפון	לחצו על ההחזקה את עד שיתחיל קרייבקה תצוגת המסך.
זמן	1. הקטיווי את מספר הגלפון, סליל קדומת (אם נגזת בהקשה לחצו על כדי לחתום) 2. לדוית לחצו על
התקנת מצלמה בעת שיחה נכנסת	לחצו על מקש עצמת השמע (כבד המכשיר).
מענה לשיחה	1. פתחו את פמית הגלפון ואם הפמית פתוחה לחצו 2. לסיום סטורו את פמית הגלפון או לחצו
הפעלה/כניסה המענה הפנימי	כעת שירה לחצו ההחזק את כבד יפיו של הגלפון כדי להפעיל את המסקול ומכל המסקול יצגם לחצו שוב על כדי לכבות.
מקשי בחירה	על מקשי הבחירה מעדשים לכיגט פעולת שונות, כותאים לכיגט המצג מלגלים וכגורה הרחמנה של הגצ.
כניסה לחפריט	1. כמכב המחנה לחצו
הרששי	2. בחורו בעזרת או את האפשרות הרצויה ולחצו או על המספר המוצג כבד המכשיר.

מקשי קיצור



	כמכב המחנה, חיפוש שם בספר הגלפונים עיון לחפש לפי קבוצה או לפי ישומה . כמכב המחנה, בעת לחיצה ארוכה, ישוה ישידה לחפריט ספר טלפונים.
מקש 1	כמכב המחנה, בעת לחיצה ארוכה, חיוג לרא הקלי (1510)
8 (כבד המחנה)	כמכב המחנה, גישת לחפריט המשיכון הפנימי.
	כמכב המחנה, בעת לחיצה ארוכה, הפעלת המצלמה.
	כמכב המחנה, גישת לחפריט מצלמה .
	כמכב המחנה, גישת לחפריט שירותי תוכן .
	כמכב המחנה, בעת לחיצה ארוכה, ישוה ישידה ל פורטל .
	כמכב המחנה, בעת לחיצה ארוכה, הפעלת כיוול מעב השקט וכמכב שקט צלילי הגלפון מושחקים או עוזרים למצו רטג.

מצלמה*

עיון המצלמה המובנית במכשיר מאפשרת צילום חמונות, איסומים באילום רחמנות ואף שילוח הדעות מלטימיה לכשירים חומכי שירות או לככותב דואר אלקטרוני.

מצלמה	1. כמכב המחנה, לחצו ורחצו . לחצו או לשינוי כוורת החמונה. לחצו ליון באפשרויות הצילום המונות. לחצו או לשינוי החום ולא יצמן ברזולוציה נכדתה. 2. לצילום לחצו . 3. לחצו כדי לשמור את החמונה או כדי לחזור לסמך החילום. 4. אם עצמת, חווי את השם הרצוי לחמונה ולחצו .
גישת אילומים החמונות	1. כמכב המחנה, לחצו או . 2. בחורו בעזרת או את האלום הרצוי ולחצו . 3. דפווידי בעזרת בין החמונות ולחצו על כדי להצג את החמונה הרצויה.

שירותים מבוטסי מיקום (GPS)*

הגלפון שכבר עתק משיידי במולט **GPS** מובנה רגורו ברשת הסלולרי כדי לספק שירותים מבוטסי מיקום חוקל מואיחודים יונתים יי ספקים וישומים יונתים וכאדויותם הצלחיות.

גישת לשירותי GPS- מיקום	כמכב המחנה, לחצו ליושה לשירותי המיקום הבאים:
	המפג שלי: ישוום המאפשר לקבל המזה של רעד המכוסק על גבי צג המכשיר.
	יוטס קולי: שירות המגל באורה קולית ומסוון את רעודו לעד ברהאם לשיקולו בראך רגישוה, סליל כמכבי הרעם.
	ולא מכמונות: שירות המעריט כמכבך שישוה על מכמונות הרירות קבועות או החכות לכאדכי ליוי.
	איפה חיל: שירות המאפשר לחורים לאחד רוכן ומצא חיל.
	לחצן שוקט: לאחד המגל שירות לחצן השקט, הגלפון חקודר כיון אומוכרי למוכדי חוידים חוקי הוידים וכיוונוי חויד Pointer יאחי את מיקום המעריט עי שישוים כמכמונותיות איתור מיקום. השירות זמין 24 שעות כיומה.
	יש לשוהות במכב חומים כוודחות חופים רחמנה

















אינטרנט ושירותי תוכן*

ניתן לרחובר לשירות האינטרנט הסלולרי באמצעות הדפוסן ולהחירי טעון תכנים לטלפון כותן ששחקים, אינפומיות ומענות וכן ניתן להפעיל/להצג את הרובכיים שוהוד.






























יוטס בדפוסן	1. כמכב המחנה, לחצו ורחצו את . בחורו בעזרת או את העשא הרצוי ולחצו . לחצו כדי לחזור לחפריט הקודם. לחצו כמכבך רגליושה לאפשרויות מיוחדות.
גישת לשירותי התוכן	כמכב המחנה, לחצו ליושה לשירותי התוכן הבאים:
	פורטל סלולרי: ישוה לעיון שירותי האינטרנט הסלולרי.
	משחקים ותוכנות: חודות משחקים ותוכנות כררשת הרפעלום.

	ישומים שמוסיפים נישור לרצף האלקטרוני ולספר הטלפונים הקולי.
	צלילים: הרחבה צלילים פוליפוניים מרחשת הגדרות.
	אנימציות: הרחבה אנימציות מרחשת הגדרות עבור מצבי המצגת השונים.
	פורטל קולי: פורטלי המידע הקוליים של פלאפון ו-Esc.
	עדכוני SMS: עדכוני SMS בנושאים שונים על פי בחירת מרחשת.
	מה חדש? עדכונים בנושאים שונים בפורטל ההלוחי.

ספר טלפונים
 ניתן לשמור עד 999 מספרי טלפון בקטגוריות שונות בזיכרון בסיסה הברית ובסיסה האנלית.
 בעת הזנה בטקסט מסך  מאפשר לבודד סוג החיפוש המוקדמים. ניתן לבחור בין **עברית T9**, **עברית**, אנגלית, אנגלית T9, סימן או מספר.





























שמירת מספר וסמך בזיכרון	<ol style="list-style-type: none"> הקטעי את מספר הטלפון ולחצו . בחרו אם ברצונך לשמור את המספר: רשומה חדשה או רשומה קיימת ולחצו . אם בחרת רשומה חדשה, בחרו את שם הרשומה ולחצו . אם בחרת רשומה קיימת, בחרו את הרשומה הרצויה ולחצו . בחרו את קטגוריית המספר הרצויה ולחצו . לפני יצוא אפשרויות הרשומה, עבור בין הקטגוריות הנוספות בעזרת  או . החיוו ישירות את מספר הטלפון או רשומה ומספרי הטלפון. <ul style="list-style-type: none"> לחצו  כדי להוסיף כתובות דואר אלקטרוני, כתובת אתר, חוכר וציליל ויחתי. לחצו  או  כדי לשמור את ההגדרות של מספר החיוני המהיר והשידור של כתובת המיקוש. ניתן לרשום את הרשומה בזיכרון בכל שלב, גם אם לא נערכו כל האפשרויות ע"י לחיצה על .
עין ברשימת השמות	<p>במצב המצגת, לחצו על  והקטעי את האותיות הראשונות של השם, ככל שהקטעי יותר אותיות - אפשרויות הרשימה יאטטטטט.</p> <ul style="list-style-type: none"> ניתן לרשום גם לפי כתובת או לפי מספר הרשומה ע"י לחיצה על  או .
חינוך מהיר	<p>הקטעי את מספר האי-זכרון תוך לחיצה ארוכה על מספר האחרון. עשור הוא 12 לחצו 1-2 ארוך.</p>
עין בזיכרון השמות	<p>במצב המצגת, לחצו  ניתן לצפות בשמות האחרונות שיישיר / הקבלו / לא נשנו. לחצו, בחרו את המספר הרצוי ולחצו .</p>

הודעות*
 ניתן לעלוף ולקבל הודעה בטקסט ומלטימדיה מהטלפון בעברית ובאנגלית.
 בעת הזנה בטקסט מסך  מאפשר לבודד סוג החיפוש המוקדמים. ניתן לבחור בין **עברית T9**, **עברית**, אנגלית, אנגלית T9, סימן או מספר.

כריאה הודעה טקסט שהתקבלה	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 1-2 או קיימת הודעה או לא קיימת. אחרת חצו רשימה של הודעות. בחרו את הודעה הרצויה לקריאה ולחצו . לחצו על  או  כדי לסייף בין ההודעות.
שלוחת הודעה טקסט	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו והחזיקו . החיו ישירות מספר המען או לחצו  לחיפוש נבחרת רשימה מספר הטלפונים. בחרו על טקסט כדי להוסיף נמענים חדשים עד מרוב 100. לחצו על  כדי למנוע לשלוח הבא. החיו את ההודעה. להספיק חוזר לאחר מילה לחצו . להספיק ניתן מידוח לחצו 1 כדי פנימים עד להפעת המידע המצוי. להספיק תפנית המצוי לחצו 7-4. בסיים ההגנה לחצו  פירו ברדנה יצמנו. לחצו  לשלוח הבא. בחרו אם ברצונך לשמור עותק של ההודעה ולחצו  לשלוחה.
שלוחת הודעה מולטימדיה	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 1-2. בחרו בעזרת  או  את קטגוריית השלוחה הרצויה ושלח אל, שמוק מסור או שמוק ולחצו  כדי להוסיף מספרים נבחרת דואל מספר הטלפונים או כדי לתמוך ישירות לשלוח על הוסיף עד 5 נמענים לכל קטגוריה בעת הזנה נשנו. לחצו  או נקודה לחצו 1 מספר פנימים עד להפעת המידע המצוי. לחצו על  כדי להוסיף נמענים נוספים. בחרו על טקסט כדי להוסיף נמענים חדשים. עבור בין הקטגוריות השלוחה הנוספות בעזרת  או . החיו ישירות את שמוא תוכן ההודעה. לחצו  כדי להוסיף סקופת חדשה עד 20 תמונה או ציליל. אם הוסיף סקופת חדשה, ניתן להוסיף גם הקטעי בעזרת  או . לאחר הזנה מספר או כתובת דואל תוך לעלוף את ההודעה בכל שלב, גם אם לא נערכו כל האפשרויות ע"י לחיצה על . בחרו אם ברצונך לשמור עותק של ההודעה ולחצו  לשלוח את ההודעה המולטימדיה. לחצו  כדי לשלוח את הודעה המולטימדיה.
שלוחת הודעה מולטימדיה	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 1-2. לחצו  ובחרו בעזרת  או  את התבנית הרצויה. לשלוחת הודעה עקוב אחר ההודעות המופיעות בטקסט הקודם.
שלוחת הודעה מולטימדיה	<ol style="list-style-type: none"> בעת ככלה הודעה מולטימדיה, הטלפון יתחבר באופן אוטומטי לשמור הודעה המולטימדיה ויודיע את ההודעה. לאחר ההודעה בחרו באפשרויות כך כדי ליצור בהודעה אחרת בחרו באפשרויות לא. הודעה המולטימדיה שרדנה נשמרת במפרט דואר נכנס 1 או 2-2.

פעולות קוליות
 במצב המצגת, לחצו על  והאפשרויות הבאות יתאנו:
 -תמונעל / נכסו: הפעולה יבחרו השידור הפנימי.
 -הודעות קוליות: שומרת ההודעה אשר הקלטו במשיכון הפנימי.
 -הגדרות: הגדרת אפשרויות המשיכון.
 •**פתיח אישי**: המעטפת הפתיח אשר מוגדר בטלפון, הקלטת פתיח אישי חדש והוא בחרת הפתיח האישי אשר יושמע.
 •**סימן שידור**: הפעולה יבחרו הודעה שניתן שידור, בעת השמרת הודעה במשיכון באפשרות קולית. לאחר לחיצה במצב שידור יתאנו להודעה עם לחיצה על **שלוחה**.
 •**ניתן המצגת**: הרבה מעט זמן להמתנה עד להפעלת המשיכון.

הפניה אקטיבית למשיכון הפנימי	<p>בעת כניסת שידור, לחצו והחזיקו את  ובצד המעטפת המשיכון יופיע אם ברצונך לענות לשיחה, לחצו על .</p>
הקלטת הודעה קולית להקלטת שידור	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 1-1-1 / בעת שידור, לחצו על  או 1-1 לחצו על  כדי להשמיע / להחזיר את ההקלטה. בחרו בעזרת  או  את הברבור לשמיעה להקלטת הודעה או לשמור את החוכר ולחצו . החיו את בחירת המכיר ולחצו .
נישה לחיכויים שהקלטו	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 2-1-1. בחרו בעזרת  או  את החוכר הרצוי ולחצו על .

כיוון נוצמת השמע	<p>במסך שידור, לחצו על מקש נוצמת השמע בציור הסמליל שלהמכשיר.</p>
כיוון נוצמת וסוג הצלול	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 1-6-1. סוויי ע"י  או  כדי להפעיל/לכבות את המנוע הרטט. לכיום לחצו .
הגדרת סגנון הצלול עבור הנוכח	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 2-6-4. בחרו בעזרת  או  את הקטגוריה הרצויה ולחצו על . בחרו בעזרת  או  את הצלול הרצוי ולחצו .
שינוי שפת המצגת	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 2-7-4. בחרו בעזרת  או  את השפה הרצויה בעברית, אנגלית או רוסית ולחצו .
הגדרת המנוע המסך במצב המצגת	<ol style="list-style-type: none"> במצב המצגת, לחצו  או 1-7-4. בחרו בעזרת  או  את הקטגוריה הרצויה ואפשרויות בעזרת אותיות שרדנה, אלכום המנוע או בחרה אקראית ולחצו . בחרו בעזרת  או  את האפשרויות המנוע הרצויה ולחצו .
שינוי מנוע השמעה אישי	<ol style="list-style-type: none"> לחצו  או 4-4-5 ושנון מנוע / השמעה אישית. <ul style="list-style-type: none"> במנוע בין המנוע במנוע  או . לחצו על  או  כדי לשמור את הגדרות ההשמעה, סוג צלול והחזרות. החיו ישירות את השעה. לכיום לחצו .

*בכפוף לחוקי השידור ולמינימום חלק מן הירוויחיים הכרדים בחשבונית.